

cricut easypress 3



User Guide

Guide d'utilisation

Bedienungsanleitung

Manual de usuario

Guida per l'utente

Guia do usuário

Руководство пользователя

Instrukcja

Handleiding

Gebruikersgids

Användarhandbok

Brukerveiledning

Käyttöopas

Kullanım Kılavuzu

ユーザーガイド

사용 설명서

用戶指南

使用指南

دليل المستخدم

CHP180B3, CHP182G3, CHP182F3, CHP182I3, CHP182M3, CHP180N3, CHP182N3, CHP220B3,
CHP222G3, CHP222F3, CHP222I3, CHP222M3, CHP220N3, CHP222N3

03

EN - English

05

FR - Français

07

DE - Deutsch

09

ES - Español

11

IT - Italiano

13

PT - Português

15

RU - Русский

17

PL - Polski

19

NL - Nederlands

21

DA - Dansk

23

SV - Svenska

25

NO - Norsk

27

FI - Suomi

29

TR - Türkçe

31

KO - 한국어

33

JP - 日本語

35

中文 - 简体中文

37

繁中 - 繁體中文

39

AR - العربية





Get to know your Cricut EasyPress 3



- 1 Power Button
- 2 Temperature Button
- 3 Temperature
- 4 Time Button
- 5 Time
- 6 Bluetooth*

- 7 Go Button
- 8 Heat Plate
CAUTION: Gets very hot during use
- 9 Safety Base

INDICATOR LIGHTS

-  Stand by  Heating up
-  Activation mode  Ready to use
-  Machine on

Use your smart heat press

Before first use, heat press will be in activation mode, download Cricut Heat™ app to activate.

Once connected, send precise settings & get step-by-step instructions for every project from your mobile device.

For best results

- Always press on a sturdy, stable foundation
- Avoid pressing on heat-sensitive surfaces
- Protect your surface with Cricut pressing mat or thick bath towel
- Avoid seams, buttons, zippers & bumps
- For detailed instructions, follow on-screen app prompts

Manual control

- Press **Power Button (1)** to turn on/heat-up
- To set temperature, press **Temperature Button (2)**, use +/- to adjust
- To set time, press **Time Button (4)**, use +/- to adjust
- To start countdown, press **Go Button (7)**, beep signals time is up
- Press **Power Button (1)** to turn off
- Auto-off after 13 minutes of inactivity



CAUTION: Heat plate (8) gets very hot during use. Always return to safety base when not in use.






Découvrez votre Cricut EasyPress 3



- 1 Bouton de mise en marche
- 2 Bouton de température
- 3 Température
- 4 Bouton de temps
- 5 Temps

- 6 Bluetooth
- 7 Bouton Go
- 8 Plaque thermique
ATTENTION : devient très chaude pendant l'utilisation
- 9 Base de sécurité

TÉMOINS LUMINEUX

-  En attente
-  Mode Activation
-  Machine allumée
-  En chauffe
-  Prêt à l'emploi

Utilisez votre presse à chaud intelligente

La presse à chaud sera en mode Activation avant la première utilisation. Téléchargez l'application Cricut Heat pour l'activer.

Une fois connecté, envoyez des paramètres précis et obtenez les instructions étape par étape pour chaque projet à partir de votre appareil mobile.

Pour de meilleurs résultats

- Toujours presser sur une surface solide et stable
- Évitez de presser sur des surfaces sensibles à la chaleur
- Protégez votre surface avec un tapis de presse Cricut ou une serviette de bain épaisse
- Évitez les coutures, les boutons, les fermetures éclair et les bosses sur vos supports
- Pour obtenir des instructions détaillées, suivez les étapes à l'écran depuis l'application

Contrôle manuel

- Appuyez sur le **Bouton de Mise en marche (1)** pour allumer/chauffer
- Pour définir la température, appuyez sur le **Bouton de Température (2)**, utilisez +/- pour ajuster
- Pour définir le temps de presse, appuyez sur le **Bouton de Temps (4)**, utilisez +/- pour ajuster
- Pour commencer le compte à rebours, appuyez sur le **Bouton Go (7)**. Un signal sonore indique que le temps de presse est écoulé
- Appuyez sur le **Bouton de Mise en marche (1)** pour éteindre la presse
- Arrêt automatique après 13 minutes d'inactivité



ATTENTION : la Plaque thermique (8) devient très chaude pendant l'utilisation. Placez toujours la presse sur la base de sécurité lorsqu'elle n'est pas utilisée.






Erfahre mehr über deine Cricut EasyPress 3



- 1 Einschalttaste
- 2 Temperaturtaste
- 3 Temperatur
- 4 Zeittaste
- 5 Zeit
- 6 Bluetooth

- 7 „Los“-Taste
- 8 Heizplatte
VORSICHT: Bei der Verwendung werden hohe Temperaturen freigesetzt
- 9 Sicherheitsablage

ANZEIGELEUCHTEN

-  Stand-by  Aufwärmen
-  Aktivierungsmodus  Verwendungsbereit
-  Maschine eingeschaltet

So verwendest du deine smarte Heizpresse

Vor der ersten Verwendung befindet sich die Heizpresse im Aktivierungsmodus. Lade bitte zur Aktivierung die Cricut Heat App herunter.

Sobald die Verbindung hergestellt wurde, kannst du über dein Mobilgerät die genauen Einstellungen eingeben und für jedes Projekt Schritt-für-Schritt-Anleitungen erhalten.

Für beste Ergebnisse

- Stets auf robuster, stabiler Unterlage pressen
- Beim Pressen wärmeempfindliche Oberflächen vermeiden
- Schütze deine Arbeitsoberfläche mit einer Cricut EasyPress Matte oder einem dicken Handtuch
- Vermeide Nähte, Knöpfe, Reißverschlüsse und Unebenheiten
- Für detaillierte Anleitungen befolge bitte die Anweisungen auf dem Bildschirm in der App

Manuelle Steuerung

- **Einschalttaste (1)** drücken, um die Maschine einzuschalten/aufzuheizen
- Zur Einstellung **der Temperatur die Temperaturtaste (2)** drücken und anschließend die Temperatur mithilfe von +/- anpassen
- Zur Einstellung **der Zeit die Zeittaste (4)** drücken und anschließend die Zeit mithilfe von +/- anpassen
- Um den Countdown zu starten, **die „Los“-Taste (7)** drücken. Ein Piepton weist darauf hin, wenn die Zeit abgelaufen ist
- **Einschalttaste (1)** drücken, um die Maschine auszuschalten
- Die Maschine schaltet sich nach 13 Minuten Inaktivität automatisch ab



VORSICHT: Die Heizplatte (8) wird während der Verwendung sehr heiß. Maschine nach Gebrauch stets auf der Sicherheitsablage abstellen.

Conoce tu Cricut EasyPress 3



- 1 Botón de encendido
- 2 Botón de temperatura
- 3 Temperatura
- 4 Botón de tiempo
- 5 Tiempo
- 6 Bluetooth

- 7 Botón Go
- 8 Placa de calor
PRECAUCIÓN: Se calienta mucho durante su uso
- 9 Base de seguridad

LUCES INDICADORAS

- En espera
- Calentando
- Modo activación
- Lista para usar
- Máquina encendida

Usa tu prensa de calor inteligente

Antes de usarla por primera vez, la prensa de calor estará en modo activación. Descarga la aplicación Cricut Heat para activarla.

Una vez conectada, envía ajustes precisos y recibe instrucciones paso a paso para cada proyecto desde tu dispositivo móvil.

Para mejores resultados

- Usa la prensa sobre una base sólida y estable
- Evita usar la prensa sobre superficies sensibles al calor
- Protege la superficie con un tapete para prensas de Cricut o una toalla de baño gruesa
- Evita las costuras, los botones, las cremalleras y los pliegues
- Para unas instrucciones más detalladas, sigue las indicaciones de la aplicación

Control manual

- Presiona el **Botón de encendido (1)** para encender/calentar
- Para ajustar la temperatura, pulsa el **Botón de temperatura (2)** y utiliza +/- para ajustar
- Para ajustar la hora, presiona el **Botón de tiempo (4)** y usa +/- para ajustar
- Para iniciar la cuenta atrás, pulsa el **Botón Go (7)**, el pitido indica que la cuenta atrás se ha acabado
- Presiona el **Botón de encendido (1)** para apagar la máquina
- Se apaga automáticamente después de 13 minutos inactiva



CUIDADO: La placa de calor (8) se calienta mucho durante el uso. Déjala en la base de seguridad cuando no la uses.

Scopri la tua Cricut EasyPress 3



- 1 Pulsante di accensione
- 2 Pulsante temperatura
- 3 Temperatura
- 4 Pulsante tempo
- 5 Tempo
- 6 Bluetooth

- 7 Pulsante di avvio
 - 8 Piastra riscaldante
- ATTENZIONE:**
Durante l'uso si surriscalda molto
- 9 Base di sicurezza

SPIE LUMINOSE

- In attesa
- Riscaldamento
- Modalità di attivazione
- Pronta per l'uso
- Macchina accesa

Utilizza la tua pressa termica intelligente

Prima del primo utilizzo, la pressa termica sarà in modalità di attivazione, scarica l'app Cricut Heat per attivarla.

Una volta collegata, invia le impostazioni giuste e segui le istruzioni passo-passo per ciascun progetto dal tuo dispositivo mobile.

Per ottenere i migliori risultati

- Usa la pressa su una base robusta e stabile
- Evita di usare la pressa su superfici sensibili al calore
- Proteggi la tua superficie di lavoro con il tappetino per pressa Cricut o un asciugamano da bagno spesso
- Evita cuciture, bottoni, zip e parti in rilievo
- Per istruzioni dettagliate, segui i suggerimenti dell'app sullo schermo

Controllo manuale

- Premi il **Pulsante di Accensione (1)** per accendere/riscaldare
- Per impostare la temperatura, premi il **Pulsante Temperatura (2)**, utilizza +/- per regolare
- Per impostare il tempo, premi il **Pulsante Tempo (4)**, utilizza +/- per regolare
- Per iniziare il countdown, premi il **Pulsante di Avvio (7)**, il bip segnala che il conto alla rovescia è finito
- Premi il **Pulsante di Accensione (1)** per spegnere
- Spegnimento automatico dopo 13 minuti di inattività



ATTENZIONE: La Piastra Riscaldante (8)

diventa bollente durante l'uso.
Riparla sempre sulla base di sicurezza quando non è in uso.

Conheça sua Cricut EasyPress 3



- 1 Botão de energia
- 2 Botão de temperatura
- 3 Temperatura
- 4 Botão de tempo
- 5 Tempo
- 6 Bluetooth

- 7 Botão Ir
- 8 Placa de calor
CUIDADO: Fica muito quente durante o uso
- 9 Base de segurança

LUZES INDICADORAS

- Modo de espera Esquentando
- Modo de ativação Pronta para uso
- Máquina ligada

Use a prensa térmica

Antes do primeiro uso, a prensa térmica estará em modo de ativação, baixe o aplicativo Cricut Heat para ativar.

Uma vez conectada, envie configurações precisas e receba instruções passo a passo para todos os projetos do seu dispositivo móvel.

Para melhores resultados

- Sempre trabalhe numa base firme e estável
- Evite trabalhar em superfícies sensíveis ao calor
- Proteja sua superfície com a base para prensa Cricut ou toalha de banho grossa
- Evite costuras, botões e zíperes
- Para obter instruções detalhadas, siga as instruções do aplicativo na tela

Controle manual

- Pressione o **Botão de energia (1)** para ativar/esquentar
- Para definir a temperatura, pressione o **Botão de temperatura (2)**, use +/- para ajustar
- Para definir o tempo, pressione o **Botão de tempo (4)**, use +/- para ajustar
- Para iniciar a contagem regressiva, pressione o **Botão Ir (7)**, o bipe indica que o tempo acabou
- Pressione o **Botão de energia (1)** para desligar
- Desligamento automático depois de 13 minutos de inatividade



CUIDADO: A Placa de calor (8) fica muito quente durante o uso. Sempre retorne-a à base de segurança quando não estiver em uso.






Узнайте о Cricut EasyPress 3



- 1 Кнопка «Сеть»
- 2 Кнопка «Температура»
- 3 Температура
- 4 Кнопка «Время»
- 5 Время

- 6 Bluetooth®
- 7 Кнопка «Старт»
- 8 Нагревательная плита **ОСТОРОЖНО:** Во время работы сильно нагревается
- 9 Пожаробезопасная подставка

СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

-  Режим ожидания
-  Режим активации
-  Рабочий режим
-  Нагрев
-  Готов к работе

Использование интеллектуального термопресса

Перед первым использованием термопресс находится в режиме активации. Загрузите приложение Cricut Heat™, чтобы его активировать.

После установления соединения отправьте точные настройки и получите пошаговые инструкции для каждого проекта на ваше мобильное устройство.

Для достижения наилучших результатов

- Всегда работайте с термопрессом, установив его на прочное и устойчивое основание
- Не используйте термопресс на чувствительных к нагреванию поверхностях
- Для защиты поверхности используйте коврик для глажки Cricut или плотное банное полотенце
- Избегайте контакта со швами, пуговицами, застёжками «молния» и неровностями материала
- Для получения подробных инструкций следуйте экранным подсказкам приложения

Ручное управление

- Для включения питания/нагрева нажмите кнопку «Сеть» (1)
- Для установки температуры нажмите кнопку «Температура» (2) и используйте +/- для настройки
- Для установки времени нажмите кнопку «Время» (4) и используйте +/- для настройки
- Для запуска таймера обратного отсчета нажмите кнопку «Старт» (7). По истечении заданного времени прозвучит звуковой сигнал
- Для выключения питания нажмите кнопку «Сеть» (1)
- Автоотключение после 13 минут бездействия



ОСТОРОЖНО: Во время работы нагревательная плита (8) сильно нагревается.

Всегда устанавливайте термопресс обратно на пожаробезопасную подставку, когда он не используется.

Poznaj Twoje urządzenie Cricut EasyPress 3



- 1 Przycisk zasilania
- 2 Przycisk regulacji temperatury
- 3 Temperatura
- 4 Przycisk regulacji czasu
- 5 Czas

- 6 Bluetooth
- 7 Przycisk uruchamiania
- 8 Płyta grzewcza
UWAGA: jej temperatura bardzo wzrasta podczas korzystania z urządzenia.
- 9 Podstawa zabezpieczająca

WSKAŹNIKI ŚWIETLNE

- Tryb czuwania
- Tryb aktywacyjny
- Urządzenie jest włączone
- Nagrzewanie
- Gotowe do użytku

Użytkowanie Twojej inteligentnej prasy termicznej

Zanim użyjesz prasy termicznej po raz pierwszy, będzie ona w trybie aktywacyjnym. Aby uruchomić urządzenie, pobierz aplikację Cricut Heat.

Po nawiązaniu połączenia możesz wysłać dokładne ustawienia i pobierać instrukcje dotyczące poszczególnych projektów z Twojego urządzenia przenośnego.

Aby uzyskać najlepsze efekty:

- Zawsze korzystaj z urządzenia na wytrzymałej i stabilnej powierzchni.
- Unikaj prasowania na powierzchniach podatnych na wysoką temperaturę.
- Chroń powierzchnie za pomocą maty do prasowania Cricut lub grubego ręcznika.
- Unikaj szwów, guzików, zamków błyskawicznych i wyrzusek.
- Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe wytyczne, postępuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi w aplikacji.

Obsługa ręczna

- Wciśnij przycisk zasilania (1), aby włączyć/nagrząć urządzenie.
- Aby ustawić temperaturę, wciśnij przycisk regulacji temperatury (2) i dostosuj ją za pomocą przycisków +/-.
- Aby ustawić czas, wciśnij przycisk regulacji czasu (4) i dostosuj go za pomocą przycisków +/-.
- Aby rozpocząć odliczanie, wciśnij przycisk uruchamiania (7). Sygnały dźwiękowe komunikują zakończenie odliczania.
- Wciśnij przycisk zasilania (1), aby wyłączyć urządzenie.
- Urządzenie wyłączy się automatycznie po 13 minutach braku aktywności.



UWAGA: podczas użytkowania płyta grzewcza (8) bardzo się nagrzewa.

Jeśli nie korzystasz z urządzenia, zawsze odkładaj je na podstawkę zabezpieczającą.






Maak kennis met je Cricut EasyPress 3



- 1 Aan/Uit-knop
- 2 Temperatuurknop
- 3 Temperatuur
- 4 Tijdknop
- 5 Tijd
- 6 Bluetooth

- 7 Startknop
- 8 Warmteplaat
WAARSCHUWING:
Wordt erg heet
tijdens gebruik
- 9 Veiligheidsbasis

LAMPJES

-  Stand by  bezig met opwarmen
-  Activeringsmodus  Klaar voor gebruik
-  Machine aan

Je slimme warmtepers gebruiken

Voor het eerste gebruik staat de warmtepers in activeringsmodus. Download de Cricut Heat-app om te activeren.

Stel na het verbinden vanaf je mobiele apparaat nauwkeurige instellingen in en ontvang stapsgewijze instructies voor elk project.

Voor de beste resultaten

- Pers altijd op een stevige, stabiele ondergrond
- Vermijd persen op warmtegevoelige oppervlakken
- Bescherm je oppervlak met een Cricut-persmat of een dikke badhanddoek
- Vermijd naden, knopen, ritsen en bobbel
- Volg voor gedetailleerde instructies de instructies in de app

Handmatige bediening

- Druk op de **Aan/Uit-knop (1)** om aan te zetten/ te verwarmen
- Druk op de **Temperatuurknop (2)** om de temperatuur in te stellen, gebruik +/- om aan te passen
- Druk op de **Tijdknop (4)** om de tijd te bepalen, +/- om aan te passen
- Om te beginnen met aftellen druk je op de **Startknop (7)**, een piepsignaal geeft aan wanneer de tijd om is
- Druk op de **Aan/Uit-knop (1)** om uit te zetten
- Automatische uitschakeling na 13 minuten inactiviteit



VOORZICHTIG: Warmteplaat (8) wordt erg heet tijdens het gebruik.

Zet de machine terug in de veiligheidsbasis wanneer deze niet in gebruik is.

Lær din Cricut EasyPres 3 at kende



- 1 Strøm-knap
- 2 Temperaturknap
- 3 Temperatur
- 4 Tidsknap
- 5 Tid
- 6 Bluetooth

- 7 Startknap
- 8 Varmeplade
ADVARSEL:
Bliver meget varmt
under brug
- 9 Sikkerhedsbase

INDICATOR LIGHTS

-  Stand-by  Varmer op
-  Aktiveringstilstand  Klar til brug
-  Maskine tændt

Brug din smart varmeplade

Inden første brug vil varmepladen være i aktiveringstilstand, download Cricut Heat-app for at aktivere den.

Når den er tilsluttet, skal du sende præcise indstillinger og få trinvisse instruktioner for hvert projekt fra din mobile enhed.

For bedste resultater

- Lav altid tryk på et fast, stabilt grundlag
- Undgå at lave tryk på varmfølsomme overflader
- Beskyt din overflade med Cricut trykmåtte eller et tykt badehåndklæde
- Undgå sømme, knapper, lynlåse og bump
- Følg appens anvisninger på skærmen for detaljerede instruktioner

Manuel kontrol

- Tryk på **Strømknappen (1)** for at tænde/varme op
- Tryk på **Temperaturknappen (2)** og brug +/- for at justere og indstille temperaturen
- Tryk på **Tidsknappen (4)** og brug +/- for at justere og indstille tiden
- Tryk på **Startknappen (7)** for at starte nedtælling, der kommer et bippende signal, når tiden er gået
- Tryk på **Strømknappen (1)** for at slukke
- Maskinen slukkes automatisk efter 13 minutters inaktivitet



ADVARSEL: Varmepladen (8) bliver meget varm under brug.
Stil den altid tilbage på sikkerhedsbasen, når den ikke er i brug.

Lär känna din Cricut EasyPress 3



- 1 Strömknapp
- 2 Temperaturknapp
- 3 Temperatur
- 4 Tidknapp
- 5 Tid
- 6 Bluetooth

- 7 Startknapp
- 8 Värmeplatta
WARNING: Blir
mycket varm under
användning
- 9 Säkerhetsläge

INDIKATORLJUS

- Avvakta
- Uppvärmning
- Aktiveringsläge
- Redo att använda
- Maskin på

Hur du använder din smarta värmepress

Före första användning kommer värmepressen att vara i aktiveringsläge, ladda ner Cricut Heat-appen för att aktivera.

När du är ansluten skickar du exakta inställningar och får steg-för-steg-instruktioner för varje projekt från din mobila enhet.

För bästa resultat

- Pressa alltid på ett starkt och stabilt underlag
- Undvik att pressa på värmekänsliga ytor
- Skydda din yta med Cricut pressmatta eller en tjock badhanduk
- Undvik sömmar, knappar, blytlås och knöligt material
- För detaljerade instruktioner, följ anvisningarna på appen

Manuell styrning

- Tryck på **Strömknappen (1)** för att slå på/ värma upp
- För att ställa in temperatur, tryck på **Temperaturknappen (2)**, använd +/- för att justera
- För att ställa in tid tryck på **Tidknappen (4)**, använd +/- för att justera
- För att starta nedräkning, tryck på **Startknappen (7)**, pipet signalerar när tiden har gått ut
- Tryck på **Strömknappen (1)** för att stänga av
- Automatisk avstängning efter 13 minuters inaktivitet



WARNING: Värmeplattan (8) blir väldigt het under användning.
Återvänd alltid till säkerhetsläget när den inte används.






Bli kjent med din Cricut EasyPress 3



- 1 På-knapp
- 2 Temperatur-knapp
- 3 Temperatur
- 4 Tidsknapp
- 5 Tid
- 6 Bluetooth

- 7 Kjør-knapp
- 8 Varmeplate
ADVARSEL: Den blir veldig varm under bruk
- 9 Sikkerhetsbase

INDIKATORLAMPER

-  Ventemodus  Varmer opp
-  Aktiveringsmodus  Klar til bruk
-  Maskin på

Bruk av den smarte varmepressen

Varmepressen er i aktiveringsmodus før første gangs bruk. Last ned Cricut Heat-appen for å aktivere den.

Når den er tilkoblet kan du legge inn eksakte innstillinger og få trinnvise instruksjoner til hvert prosjekt på mobilenheten.

For å få de beste resultatene

- Press alltid på et stødig og stabilt underlag
- Unngå å presse på varmesensitive overflater
- Beskytt overflaten med Cricut trykkmatte eller et tykt badehåndkle
- Unngå sømmer, knapper, glidelåser og klumper
- Følg ledetekstene på skjermen for å få detaljerte instruksjoner

Manuell kontroll

- Trykk på **På-knappen (1)** for å slå på /

varme opp

- For innstilling av temperatur, trykk på **Temperatur-knappen (2)**, bruk +/- for å justere
- For innstilling av tid, trykk på **Tidsknappen (4)**, bruk +/- for å justere
- For å starte nedtellingen trykk på **Kjør-knappen (7)**, pipesignal når tiden er ute
- Trykk på **På-knappen (1)** for å slå av
- Slås av automatisk etter 13 minutters inaktivitet



ADVARSEL: Varmeplaten (8) blir veldig varm under bruk.
Settes alltid tilbake i sikkerhetsbasen når den ikke er i bruk.






Cricut EasyPress 3 -laitteen osat



- 1 Virtapainike
- 2 Lämpötilapainike
- 3 Lämpötila
- 4 Aikapainike
- 5 Aika
- 6 Bluetooth

- 7 Aloituspainike
- 8 Lämpölevy
VAROITUS:
Lämpenee erittäin kuumaksi käytön aikana
- 9 Turva-alusta

MERKKIVALOT

-  Valmiustila
-  Aktivointitila
-  Laite käynnissä
-  Lämpenee
-  Valmis käytettäväksi

Älykkään lämpöprässin käyttö

Lämpöprässi on aktivointitilassa ennen ensimmäistä käyttökertaa. Lataa Cricut Heat -sovellus laitteen aktivointia varten.

Kun yhteys on muodostettu, voit lähettää tarkkoja asetuksia ja hakea yksityiskohtaisia ohjeita projekteihin mobiililaitteella.

Näin saat parhaat tulokset

- Käytä painamiseen aina tukevaa ja vakaata alustaa
- Vältä painamista lämpöherkillä pinnoilla
- Suojaa pinta Cricut-painomatolla tai paksulla kylppyyhkeellä
- Vältä saumoja, nappeja, vetoketjuja ja kohoumia
- Sovellus näyttää yksityiskohtaiset ohjeet näytössä

Manuaalinen ohjaus

- Käynnistä laite ja lämmitys painamalla **Virtapainiketta (1)**
- Aseta lämpötila painamalla **Lämpötilapainiketta (2)**. Säädä arvoa

painikkeilla +/-

- Aseta aika painamalla **Aikapainiketta (4)**. Säädä arvoa painikkeilla +/-
- Käynnistä laskuri painamalla **Aloituspainiketta (7)**. Kun äänimerkki kuuluu, laskurin aika on kulunut
- Sammuta laite painamalla **Virtapainiketta (1)**
- Automaattinen sammutus 13 minuutin käyttämättömyyden jälkeen



VAROITUS: Lämpölevy (8) lämpenee erittäin kuumaksi käytön aikana. Palauta se turva-alustalle aina, kun sitä ei käytetä.

Cricut EasyPress 3 makinenizi tanıyın



- 1 Güç Düğmesi
- 2 Sıcaklık Düğmesi
- 3 Sıcaklık
- 4 Süre Düğmesi
- 5 Süre
- 6 Bluetooth

- 7 Git Düğmesi
- 8 Isı Plakası
DİKKAT: Kullanım sırasında çok ısınır
- 9 Güvenlik Tabanı

GÖSTERGE IŞIKLARI

- Beklemede
- Isınıyor
- Etkinleştirme modu
- Kullanıma hazır
- Makine açık

Akıllı ısı presinizi kullanma

Isı presi ilk kullanımdan önce etkinleştirme modunda olacaktır; etkinleştirmek için Cricut Heat™ uygulamasını indirin.

Bağlantı kurulduğunda, hassas ayarları gönderin ve her proje için adım adım talimatları mobil cihazınızdan alın.

En iyi sonuçları elde etmek için

- Presi her zaman sağlam ve dengeli bir zemin üzerinde kullanın
- Presi ısıya duyarlı yüzeyler üzerinde kullanmaktan kaçının
- Yüzeyinizi Cricut pres matıyla veya kalın bir havluyla koruyun
- Presi dikişler, düğmeler, fermuarlar ve yumrular üzerinde kullanmayın
- Ayrıntılı talimatlar için ekrandaki uygulama mesajlarını izleyin

Manuel kontrol

- Makineyi açmak/ısıtmak için **Güç Düğmesine (1)** basın
- Sıcaklığı girmek için **Sıcaklık Düğmesine (2)** basın, +/- yardımıyla dereceyi ayarlayın
- Süreyi girmek için **Süre Düğmesine (4)** basın, +/- yardımıyla süreyi ayarlayın
- Geri sayımı başlatmak için **Git Düğmesine (7)** basın; bip sesi sürenin dolduğunu bildirir
- Makineyi kapatmak için **Güç Düğmesine (1)** basın
- Makine, 13 dakika boyunca işlem yapılmadığında otomatik olarak kapanır



- **DİKKAT: Isı plakası (8)** kullanım sırasında çok ısınır.

Kullanmadığınızda mutlaka güvenlik tabanına geri koyun.






Cricut EasyPress 3 クイックスタートガイド



- 1 電源ボタン
- 2 温度ボタン
- 3 温度
- 4 時間ボタン
- 5 時間

- 6 Bluetooth
- 7 実行ボタン
- 8 加熱プレート
注意:使用中は非常に熱くなります
- 9 安全ベース

インジケータライト

-  スタンバイ
-  アクティベーションモード
-  電源オン
-  加熱中
-  準備完了

Smart Heat Pressの使用方法

初めて使用する前に、ヒートプレスはアクティベーションモードになります。Cricut Heat アプリをダウンロードして起動してください。

接続が完了したら、ご希望の設定を送信し、モバイルデバイスからすべてのプロジェクトの詳細な手順を確認します。

正しい使いかた

- 常にしっかりした安定した場所で使用してください
- 熱に弱い面では使用しないでください
- Cricut プレスマットまたは厚手のバスタオルで表面を保護します
- 縫い目、ボタン、ジッパー、突起部分を避けて使用してください
- 詳細な手順については、画面上のアプリの指示に従ってください

手動による操作方法

- 電源ボタン(1)を押して電源をオン/加熱します
- 温度を設定するには、温度ボタン(2)を押し、+/-ボタンで調節します
- 時間を設定するには、時間ボタン(4)を押し、+/-ボタンで調節します
- カウントダウンを開始するには、実行ボタン(7)を押します。タイマーが終わるとピープ音でお知らせします
- 電源ボタン(1)を押して電源をオフにします
- 13分間操作がないと自動的に電源がオフになります



注意:使用中は加熱プレート(8)が非常に高温になります。使用しない場合は、必ず安全ベースに戻してください。

Cricut EasyPress 3 살펴보기



- 1 전원 버튼
- 2 온도 버튼
- 3 온도
- 4 시간 버튼
- 5 시간

- 6 Bluetooth®
- 7 시작 버튼
- 8 열판
- 주의 사항: 사용 중 매우 뜨거워집니다.
- 9 안전 받침대

상태 표시등



대기



활성화 모드



기기 켜짐

▶ 예열 중

▶ 사용 준비 완료

스마트 히트 프레스 사용

처음 사용하기 전 히트 프레스는 활성화 모드에 있습니다. Cricut Heat™ 앱을 다운로드하여 활성화하세요.

연결되면, 모바일 기기에서 각 프로젝트에 필요한 정확한 설정을 전송하고 단계별 지침을 확인하세요.

최상의 결과를 위한 유의 사항

- 항상 견고하고 평평한 표면 위에서 프레스하세요.
- 열에 민감한 표면 위에서 프레스하지 마세요.
- Cricut 프레스 매트 또는 두꺼운 목욕 수건으로 표면을 보호하세요.
- 솔기, 버튼, 지퍼와 울퉁불퉁한 부분에는 사용하지 마세요.
- 자세한 지침은 화면에 표시되는 앱의 프롬프트를 따르세요.

수동 제어

- **전원 버튼(1)**을 눌러 전원을 켜거나 예열합니다.
- **온도 버튼(2)**을 눌러 온도를 설정합니다. +/- 버튼을 눌러 온도를 조정합니다.
- **시간 버튼(4)**을 눌러 시간을 설정합니다. +/- 버튼을 눌러 시간을 조정합니다.
- **시작 버튼(7)**을 눌러 카운트다운을 시작합니다. 경고음이 카운트다운이 완료되었음을 알려줍니다.
- **전원 버튼(1)**을 눌러 전원을 끕니다.
- 13분 동안 활동이 없으면 전원이 자동으로 꺼집니다.



주의 사항: 열판(8)은 사용 중 매우 뜨거워집니다 사용하지 않을 때는 기기를 항상 안전 받침대에 둡니다.

了解您的 Cricut EasyPress 3



- 1 电源按钮
- 2 温度按钮
- 3 温度
- 4 时间按钮
- 5 时间

- 6 蓝牙
- 7 开始按钮
- 8 加热板警告:使用时会非常烫
- 9 安全底座

指示灯

- 待机
- 激活模式
- 机器开启
- 加热中
- 准备就绪

使用您的智能热压

在首次使用前,热压将处于激活模式,下载 Cricut Heat 应用程序来进行激活。

连接后,从您的移动设备上发送精确设置信息并获取每个项目的步骤说明。

要达到最佳效果

- 请始终在坚固稳定的表面上进行压制
- 避免在热敏表面进行压制
- 用Cricut压制垫或厚浴巾来保护您的表面
- 避开裂缝、按钮、拉链和隆起
- 有关详细说明,请参照屏幕上显示的应用程序提示

人工控制

- 按电源按钮(1) 开机/加热
- 要设定温度,请按温度按钮(2),用+/-来调节
- 要设定时间,请按时间按钮(4),用+/-来调节
- 要开始倒计时,请按开始按钮(7),时间走完会有声音提示
- 按电源按钮(1) 关机
- 13分钟无活动会自动关机



警告:加热板(8)在使用时会非常烫。

不使用时,请务必将其放回安全底座。

了解 Cricut EasyPress 3



- 1 電源按鈕
- 2 溫度按鈕
- 3 溫度
- 4 時間按鈕
- 5 時間
- 6 Bluetooth
- 7 前往按鈕
- 8 加熱板警示:
使用時會變得很燙
- 9 安全基座

指示燈

-  待機
-  啟用模式
-  機器開啟
-  加熱中
-  隨時可以使用

使用智慧熱轉印

首次使用前，熱轉印將處於啟用模式，請下載 Cricut Heat 應用程式來啟用。

連線後，會從行動裝置傳送精確的設定，並為每項專案取得逐步說明。

為取得最佳成果

- 請一律在堅固平穩的基座上轉印
- 請避免在熱敏感的表面上轉印
- 請使用 Cricut 轉印墊或厚浴巾來保護表面
- 請避免縫線處、鈕扣、拉鍊及凸起面
- 如需詳細說明，請遵循螢幕上的應用程式提示

手動控制

- 按下「電源按鈕」(1) 即可開機/加熱
- 若要設定溫度，請按下「溫度按鈕」(2)，可使用 +/- 來調整溫度
- 若要設定時間，請按下「時間按鈕」(4)，可使用 +/- 來調整時間
- 若要開始倒數，請按下「啟動按鈕」(7)，嗶聲訊號響起代表時間到
- 按下「電源按鈕」(1) 即可關機
- 閒置 13 分鐘後自動關機



警示：使用時，加熱板 (8) 會變得很燙。

不使用時，請一律放回安全基座。

تعرف على جهاز Cricut EasyPress 3 الخاص بك



- المؤشرات الضوئية**
-  استعداد
 -  وضع التنشيط
 -  الآلة في وضع التشغيل
-  تسخين
-  جاهز للاستخدام

- 7** زر بدء التشغيل (Go)
- 8** لوح التسخين
- تحذير:** يكون شديد السخونة أثناء الاستخدام
- 9** قاعدة أمان

- 1** زر الطاقة
- 2** زر درجة الحرارة
- 3** درجة الحرارة
- 4** زر التوقيت
- 5** الوقت
- 6** Bluetooth®

استخدام المكبس الحراري الذكي

- لضبط درجة الحرارة، اضغط على زر درجة الحرارة (2). استخدم +/- للضبط

- لضبط الوقت، اضغط على زر الوقت (4). استخدم +/- للضبط

- لبدء العد التنازلي، اضغط على زر بدء التشغيل (7) (Go)؛ يشير الصغير إلى انتهاء الوقت

- اضغط على زر الطاقة (1) لإيقاف التشغيل

- إيقاف تلقائي بعد 13 دقيقة من عدم النشاط



تحذير: لوح التسخين (8) يصبح ساخنًا جدًا أثناء الاستخدام.

أعدّه دائمًا إلى قاعدة الأمان في حالة عدم الاستخدام.

قبل الاستخدام لأول مرة، سيكون المكبس الحراري في وضع التنشيط، قم بتنزيل تطبيق Cricut Heat™ لتنشيطه.

بمجرد الاتصال، أرسل إعدادات دقيقة واحصل على تعليمات خطوة بخطوة لكل مشروع وذلك من جهازك المحمول.

للحصول على أفضل النتائج

- اكبس دائمًا على قاعدة قوية وثابتة
- تجنب الكبس على الأسطح الحساسة للحرارة
- احم سطح التشغيل ببساط ضغط Cricut أو بمنشفة حمام سميكة
- تجنب اللحامات والأزرار والسكاكين والنتوءات
- للحصول على تعليمات مفصلة، اتبع علامات طلبات التطبيق التي تظهر على الشاشة

التحكم اليدوي

- اضغط على زر الطاقة (1) للتشغيل / للتسخين

cricut[™]

