

# cricut easypress 3



User Guide

Guide d'utilisation

Manual de usuario

Guia do usuário

CHP180B3, CHP220B3

# 03

---

EN - English

# 05

---

FR - Français

# 07

---

ES - Español

# 09

---

PT - Português

# Get to know your Cricut EasyPress 3



- 1 Power Button
- 2 Temperature Button
- 3 Temperature
- 4 Time Button
- 5 Time
- 6 Bluetooth\*

- 7 Go Button
- 8 Heat Plate  
**CAUTION:** Gets very hot during use
- 9 Safety Base

### INDICATOR LIGHTS

- Stand by Heating up
- Activation mode Ready to use
- Machine on

# Use your smart heat press

Before first use, heat press will be in activation mode, download Cricut Heat™ app to activate. Once connected, send precise settings & get step-by-step instructions for every project from your mobile device.

### For best results

- Always press on a sturdy, stable foundation
- Avoid pressing on heat-sensitive surfaces
- Protect your surface with Cricut pressing mat or thick bath towel
- Avoid seams, buttons, zippers & bumps
- For detailed instructions, follow on-screen app prompts

### Manual control

- Press **Power Button (1)** to turn on/heat-up
- To set temperature, press **Temperature Button (2)**, use +/- to adjust
- To set time, press **Time Button (4)**, use +/- to adjust
- To start countdown, press **Go Button (7)**, beep signals time is up
- Press **Power Button (1)** to turn off
- Auto-off after 13 minutes of inactivity



**CAUTION:** Heat plate (8) gets very hot during use. Always return to safety base when not in use.



## Découvrez votre Cricut EasyPress 3



- 1 Bouton de mise en marche
- 2 Bouton de température
- 3 Température
- 4 Bouton de temps
- 5 Temps

- 6 Bluetooth
- 7 Bouton Go
- 8 Plaque thermique  
**ATTENTION** : devient très chaude pendant l'utilisation
- 9 Base de sécurité

### TÉMOINS LUMINEUX

-  En attente
-  Mode Activation
-  Machine allumée
-  En chauffe
-  Prêt à l'emploi

## Utilisez votre presse à chaud intelligente

La presse à chaud sera en mode Activation avant la première utilisation. Téléchargez l'application Cricut Heat pour l'activer.

Une fois connecté, envoyez des paramètres précis et obtenez les instructions étape par étape pour chaque projet à partir de votre appareil mobile.

### Pour de meilleurs résultats

- Toujours presser sur une surface solide et stable
- Évitez de presser sur des surfaces sensibles à la chaleur
- Protégez votre surface avec un tapis de presse Cricut ou une serviette de bain épaisse
- Évitez les coutures, les boutons, les fermetures éclair et les bosses sur vos supports
- Pour obtenir des instructions détaillées, suivez les étapes à l'écran depuis l'application

### Contrôle manuel

- Appuyez sur le **Bouton de Mise en marche (1)** pour allumer/chauffer
- Pour définir la température, appuyez sur le **Bouton de Température (2)**, utilisez +/- pour ajuster
- Pour définir le temps de presse, appuyez sur le **Bouton de Temps (4)**, utilisez +/- pour ajuster
- Pour commencer le compte à rebours, appuyez sur le **Bouton Go (7)**. Un signal sonore indique que le temps de presse est écoulé
- Appuyez sur le **Bouton de Mise en marche (1)** pour éteindre la presse
- Arrêt automatique après 13 minutes d'inactivité



**ATTENTION : la Plaque thermique (8)** devient très chaude pendant l'utilisation. Placez toujours la presse sur la base de sécurité lorsqu'elle n'est pas utilisée.

## Conoce tu Cricut EasyPress 3



- 1 Botón de encendido
- 2 Botón de temperatura
- 3 Temperatura
- 4 Botón de tiempo
- 5 Tiempo
- 6 Bluetooth

- 7 Botón Go
- 8 Placa de calor  
**PRECAUCIÓN:** Se calienta mucho durante su uso
- 9 Base de seguridad

### LUCES INDICADORAS

- En espera
- Calentando
- Modo activación
- Lista para usar
- Máquina encendida

## Usa tu prensa de calor inteligente

Antes de usarla por primera vez, la prensa de calor estará en modo activación. Descarga la aplicación Cricut Heat para activarla.

Una vez conectada, envía ajustes precisos y recibe instrucciones paso a paso para cada proyecto desde tu dispositivo móvil.

### Para mejores resultados

- Usa la prensa sobre una base sólida y estable
- Evita usar la prensa sobre superficies sensibles al calor
- Protege la superficie con un tapete para prensas de Cricut o una toalla de baño gruesa
- Evita las costuras, los botones, las cremalleras y los pliegues
- Para unas instrucciones más detalladas, sigue las indicaciones de la aplicación

### Control manual

- Presiona el **Botón de encendido (1)** para encender/calentar
- Para ajustar la temperatura, pulsa el **Botón de temperatura (2)** y utiliza +/- para ajustar
- Para ajustar la hora, presiona el **Botón de tiempo (4)** y usa +/- para ajustar
- Para iniciar la cuenta atrás, pulsa el **Botón Go (7)**, el pitido indica que la cuenta atrás se ha acabado
- Presiona el **Botón de encendido (1)** para apagar la máquina
- Se apaga automáticamente después de 13 minutos inactiva



**CUIDADO:** La placa de calor (8) se calienta mucho durante el uso. Déjala en la base de seguridad cuando no la uses.

## Conheça sua Cricut EasyPress 3



- 1 Botão de energia
- 2 Botão de temperatura
- 3 Temperatura
- 4 Botão de tempo
- 5 Tempo
- 6 Bluetooth

- 7 Botão Ir
- 8 Placa de calor  
**CUIDADO:** Fica muito quente durante o uso
- 9 Base de segurança

### LUZES INDICADORAS

- Modo de espera Esquentando
- Modo de ativação Pronta para uso
- Máquina ligada

## Use a prensa térmica

Antes do primeiro uso, a prensa térmica estará em modo de ativação, baixe o aplicativo Cricut Heat para ativar.

Uma vez conectada, envie configurações precisas e receba instruções passo a passo para todos os projetos do seu dispositivo móvel.

### Para melhores resultados

- Sempre trabalhe numa base firme e estável
- Evite trabalhar em superfícies sensíveis ao calor
- Proteja sua superfície com a base para prensa Cricut ou toalha de banho grossa
- Evite costuras, botões e zíperes
- Para obter instruções detalhadas, siga as instruções do aplicativo na tela

### Controle manual

- Pressione o **Botão de energia (1)** para ativar/esquentar
- Para definir a temperatura, pressione o **Botão de temperatura (2)**, use +/- para ajustar
- Para definir o tempo, pressione o **Botão de tempo (4)**, use +/- para ajustar
- Para iniciar a contagem regressiva, pressione o **Botão Ir (7)**, o bipe indica que o tempo acabou
- Pressione o **Botão de energia (1)** para desligar
- Desligamento automático depois de 13 minutos de inatividade



**CUIDADO:** A **Placa de calor (8)** fica muito quente durante o uso. Sempre retorne-a à base de segurança quando não estiver em uso.

**cricut**<sup>™</sup>

