

cricut easypress™ SE

22.9 cm x 22.9 cm

9 in x 9 in

User Guide

Guide d'utilisation

Manual de usuario

CHP18214



03

EN - English

08

FR - Français

13

ES - Español

Get to know your Cricut EasyPress™ SE



- | | |
|----------------------|---------------|
| 1 Power Button | 5 Time |
| 2 Temperature Button | 6 Go Button |
| 3 Temperature | 7 Heat Plate |
| 4 Time Button | 8 Safety Base |

INDICATOR LIGHTS

- | | | | |
|--|-----------------|--|---|
| | Stand by | | Orange Light:
Warming up |
| | Activation mode | | Green Light:
Reached set temperature |
| | Machine on | | |

Always handle with care



Before operating machine, read enclosed Important Safety Instructions.



CAUTION:



Heat Plate (7) gets very hot during use. Always return to **Safety Base (8)** when not in use.



How to operate

- Plug into compatible wall outlet
- Press **Power Button (1)** to turn on/heat-up
- To set temperature, press **Temperature Button (2)**, use +/- to adjust
- To set time, press **Time Button (4)**, use +/- to adjust
- To start countdown, press **Go Button (6)**
- Press **Power Button (1)** to turn off
- Auto-off after 13 minutes of inactivity

- Always press on a sturdy, stable foundation
- Avoid pressing on heat-sensitive surfaces
- Protect your surface with Cricut pressing mat or thick bath towel
- Avoid seams, buttons, zippers & bumps

Need help?

Visit cricut.com/help

Important safety instructions

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS. READ THIS ENTIRE DOCUMENT PRIOR TO SETTING UP, OPERATING, AND SERVICING YOUR CRICUT EASYPRESS™ SE.

Please follow the enclosed instructions, online instructions, and other Cricut instructional materials.

In these Safety Instructions, the term "Machine" means Cricut EasyPress SE.



WARNING: Risk of Injury, Fire, and Electric Shock.

Operating Machine in a manner not prescribed in the enclosed instructions, online instructions, and other official Cricut materials may result in damage to Machine, property damage, injury, or even death.

Please note the following safety-related symbols that appear on Machine:



Attention. Alerts you to potential hazards. Please read and follow all instructions, warnings, and cautions.



Caution, Hot Surface.

Machine operates at high temperatures. Machine heat plate is hot during use. DO NOT TOUCH.



For Indoor Use Only.

Machine is to be used in dry indoor locations only.



Return Machine to Safety Base.

Machine's high operating temperatures can cause burns, damage surfaces, and start fires. Always place Machine in Safety Base when not holding or using.



Refer to instruction manual/booklet and follow all instructions, warnings and cautions to avoid property damage, personal injury or death.

WARNING: Machine operates at high temperatures that can cause burns or other injury. Machine heat plate is hot during use. USE WITH EXTREME CAUTION.



CAUTION: Use in a well-ventilated area – vapors from heating process may be irritating to sensitive individuals. In case of skin irritation, immediately wash skin with soap and water; for contact with eyes, immediately

flush with water. If irritation persists, seek medical attention.

CAUTION: Risk of electric shock. Do not open, modify, or otherwise tamper with Machine.

Always turn Machine OFF before plugging or unplugging from the electrical outlet. Never pull on the cord to disconnect Machine from the electrical outlet; instead, grasp the plug and pull to disconnect Machine.

WARNING: To provide continued protection against risk of electric shock, connect to properly grounded outlets only. Connect only to a power outlet that delivers power which is in accordance with the electrical ratings marked on your product. Do not use with extension cord. If an extension cord is necessary, a cord with min. ampere rating 13 A shall be used. A cord rated for less amperage can result in a risk of fire or electric shock due to overheating.

Before cleaning Machine, unplug from power outlet and allow to cool completely. Only clean with a soft cloth dampened with glass cleaner or water. Never use flammable liquid or solvents

like acetone or nail polish remover. Do not allow children to perform cleaning or maintenance on Machine.

Do not immerse in water or use in wet conditions.

Machine is intended for household and indoor use only. While using Machine, follow these safe-use practices:

- Use Machine in a well-ventilated area where air temperature does not exceed 35°C (95°F);
- Be careful when using Machine near combustible or heat reactive materials;
- Do not apply heat to material longer than recommended;
- Always unplug Machine and allow it to cool down before storage;
- Ensure Machine and safety base are situated on a flat, stable surface;
- Do not leave Machine unattended when it is switched on; and
- Unplug Machine from outlet when not in use and before servicing or cleaning.

WARNING: Machine becomes hot during use. Young children should be kept away.

Machine is not intended for use by children 12 years of age and under; or by persons with reduced physical, sensory or cognitive capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of Machine by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with Machine.

The power cord should be positioned so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over, snagged, or pulled on unintentionally (especially by children).

Use care not to allow the cord to touch the heated surface. Coil the cord loosely when storing.

If the power cord is damaged, do not operate Machine.

Do not operate if Machine has been dropped and is damaged. If Machine or power cord are damaged, to avoid a hazard contact Cricut Member Care for resolution: cricut.com/contact or 1-877-727-4288

SAVE THESE INSTRUCTIONS

LIMITED WARRANTY: See cricut.com/ warranty, or write to manufacturer or authorized region representative at applicable address shown, for full terms and conditions.

Product specifications: CHP18214	
Size – Unit (Width x Length x Height)	24.86 cm x 24.86 cm x 10.27 cm; 9.79 in x 9.79 in x 4.04 in
Weight – Unit	4.18 lbs (1.9 kg)
Size – Unit + Stand (Width x Length x Height)	26.65 cm x 26.65 cm x 13.57 cm; 10.49 in x 10.49 in x 5.34 in
Weight – Unit + Stand	4.72 lbs (2.14 kg)
Power input (appliance inlet)	220-240V, 50/60 Hz; 1052-1252 W
External power supply	N/A

Découvrez votre Cricut EasyPress™ SE



- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1 Bouton d'alimentation | 5 Durée |
| 2 Bouton de température | 6 Bouton de lancement |
| 3 Température | 7 Plaque chauffante |
| 4 Bouton de durée | 8 Base de sécurité |

8

VOYANTS LUMINEUX

- | | | |
|--|--------------------|--|
| | En veille | ▶ Voyant orange :
En cours de chauffe |
| | Mode
Activation | |
| | Machine allumée | Voyant vert :
Température
programmée
atteinte |

Toujours manipuler avec précaution

Avant d'utiliser la machine, lisez les consignes de sécurité importantes ci-jointes.

ATTENTION :
La plaque chauffante (7) devient très chaude pendant l'utilisation. Remplacez toujours la presse sur la **base de sécurité (8)** lorsque vous ne l'utilisez pas.



Mode d'utilisation

- Branchez la machine sur une prise murale compatible
- Appuyez sur le **bouton d'alimentation (1)** pour allumer et faire chauffer la machine
- Pour définir la température, appuyez sur le **bouton de température (2)**, puis utilisez le + et le - pour l'ajuster
- Pour définir la durée, appuyez sur le **bouton de durée (4)**, puis utilisez le + et le - pour l'ajuster
- Pour lancer le compte à rebours, appuyez sur le **bouton de lancement (6)**
- Appuyez sur le **bouton d'alimentation (1)** pour éteindre la machine
- La machine s'éteint automatiquement après 13 minutes d'inactivité

- Utilisez toujours la presse sur une surface solide et stable
- Évitez de l'utiliser sur des surfaces sensibles à la chaleur
- Protégez votre surface avec un tapis de transfert Cricut ou une serviette épaisse
- Évitez les coutures, les boutons, les fermetures éclair et les bosses

Besoin d'aide ?

Consultez cricut.com/help

Consignes de sécurité importantes

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. LISEZ CE DOCUMENT EN ENTIER AVANT D'INSTALLER, D'UTILISER ET DE RÉPARER VOTRE CRICUT EASYPRESS™ SE.

Veuillez suivre les consignes ci-jointes, les consignes en ligne et le reste du matériel pédagogique de Cricut.

Dans ces instructions de sécurité, le terme « Machine » désigne la Cricut EasyPress SE.



AVERTISSEMENT : Risque de blessure, d'incendie et de décharge électrique.

L'utilisation de la Machine d'une manière non prescrite dans les instructions ci-jointes, les instructions en ligne et les autres documents officiels Cricut peut endommager la Machine, entraîner des dommages matériels, des blessures ou même la mort.

Veuillez prêter attention à ces symboles de sécurité qui apparaissent sur la Machine :



Attention. Vous avertit des dangers potentiels. Veuillez lire et suivre toutes les consignes, tous les avertissements et toutes les mises en garde.



Attention, surface chaude.
La Machine fonctionne à des températures

élevées. La plaque chauffante de la Machine est chaude pendant l'utilisation. NE LA TOUCHEZ PAS.



Pour usage intérieur uniquement.

La Machine doit être utilisée en intérieur et dans des endroits secs uniquement.



Remplacez la Machine sur la base de sécurité.

Les températures de fonctionnement élevées de la Machine peuvent provoquer des brûlures, endommager les surfaces et déclencher des incendies. Placez toujours la Machine sur la base de sécurité lorsque vous ne l'avez pas en main ou ne l'utilisez pas.



Reportez-vous au manuel/livret d'instructions et suivez toutes les instructions, avertissements et mises en garde pour éviter des dommages

matériels, des blessures corporelles ou la mort.

AVERTISSEMENT : La Machine fonctionne à des températures élevées qui peuvent causer des brûlures ou d'autres blessures. La plaque chauffante de la Machine est chaude pendant l'utilisation. UTILISEZ-LA AVEC UNE EXTRÊME PRUDENCE.



ATTENTION : Utilisez la Machine dans un endroit bien ventilé, car les vapeurs provenant du processus de chauffage peuvent être irritantes pour les personnes y étant sensibles. En cas d'irritation de la peau, lavez immédiatement la zone concernée au savon et à l'eau ; en cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau. Si l'irritation persiste, consultez un médecin.

ATTENTION : Risque de décharge électrique. N'ouvrez pas la Machine, ne la modifiez pas et ne l'altérez pas de quelque manière que ce soit.

Éteignez toujours la Machine avant de la brancher ou de la débrancher de la prise électrique. Ne tirez jamais sur le câble pour débrancher la Machine de la prise électrique ; saisissez fermement la fiche et tirez.

AVERTISSEMENT : Pour prévenir le risque d'électrocution, ne branchez la Machine que sur des prises correctement mises à la terre et qui fournissent une alimentation conforme aux caractéristiques électriques indiquées sur votre produit. N'utilisez pas la Machine avec une rallonge. Si une rallonge est nécessaire, un câble avec un ampérage minimum de 13 A doit être utilisé. Un câble conçu pour un ampérage inférieur pourrait entraîner des risques d'incendie ou d'électrocution, en raison d'une surchauffe.

Avant de nettoyer la Machine, débranchez-la de la prise de courant et laissez-la refroidir complètement. Nettoyez-la uniquement avec un chiffon doux humidifié à l'aide d'un nettoyant pour vitres ou d'eau. N'utilisez jamais de liquide ou de solvants inflammables comme de l'acétone ou du dissolvant pour vernis à ongles. Ne laissez pas les enfants effectuer le nettoyage ou l'entretien de la Machine.

N'immergez pas la Machine dans l'eau et ne l'utilisez pas dans des conditions humides.

La Machine est destinée à un usage domestique et en intérieur uniquement. Lorsque vous utilisez la Machine, veuillez suivre les consignes de sécurité suivantes :

- Utilisez la Machine dans un endroit bien ventilé, où la température de l'air ne dépasse pas 35 °C (95 °F) ;
- Soyez prudent lorsque vous utilisez la Machine à proximité de matériaux combustibles ou réactifs à la chaleur ;
- N'appliquez pas de chaleur au matériau plus longtemps que recommandé ;
- Débranchez toujours la Machine et laissez-la refroidir avant de la ranger ;
- Assurez-vous que la Machine et la base de sécurité sont placées sur une surface plane et stable ;
- Ne laissez pas la Machine sans surveillance lorsqu'elle est allumée ; et
- Débranchez la Machine de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de la réparer ou de la nettoyer.

AVERTISSEMENT : La Machine devient chaude pendant son utilisation. Ne laissez pas les jeunes enfants s'en approcher.

La Machine n'est pas destinée à être utilisée par des enfants de 12 ans et moins ; ni par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou

cognitives réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les aient supervisés ou leur aient donné des instructions concernant l'utilisation de la Machine.

Les enfants doivent rester sous surveillance afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la Machine.

Le câble d'alimentation doit être placé de manière à ne pas pendre du plan de travail ou de la table, afin d'éviter que quelqu'un ne trébuche dessus, ne s'y accroche ou ne le tire par inadvertance (en particulier des enfants).

Veillez à ce que le cordon n'entre pas en contact avec la surface chauffée. Enroulez le cordon sans serrer lorsque vous rangez la Machine.

Si le câble d'alimentation est endommagé, n'utilisez pas la Machine.

N'utilisez pas la Machine si elle est tombée et a été endommagée. Si la Machine ou le câble d'alimentation sont endommagés, contactez l'Assistance aux membres Cricut pour trouver une solution : cricut.com/contact ou 08 05 11 86 96

CONSERVEZ CES CONSIGNES

GARANTIE LIMITÉE : Consultez cricut.com/warranty ou contactez le fabricant ou le représentant régional autorisé à l'adresse applicable affichée pour connaître l'intégralité des conditions générales.

Caractéristiques du produit : CHP18214	
Taille – Unité (largeur x longueur x hauteur)	24,86 cm x 24,86 cm x 10,27 cm ; 9,79 po x 9,79 po x 4,04 po
Poids – Unité	1,9 kg (4,18 lb)
Taille – Unité + Support (largeur x longueur x hauteur)	26,65 cm x 26,65 cm x 13,57 cm ; 10,49 po x 10,49 po x 5,34 po
Poids – Unité + Support	2,14 kg (4,72 lb)
Alimentation électrique (prise)	220-240 V, 50/60 Hz ; 1052-1252 W
Alimentation externe	N/A

Aprende a usar tu Cricut EasyPress™ SE



- 1 Botón de encendido
- 2 Botón de temperatura
- 3 Temperatura
- 4 Botón de tiempo
- 5 Tiempo
- 6 Botón de inicio
- 7 Placa térmica
- 8 Base de seguridad

LUCES INDICADORAS

- Modo de espera
- Modo de activación
- Máquina encendida
- Luz naranja: calentándose
- Luz verde: se ha alcanzado la temperatura programada

Maneja tu máquina con cuidado

- Antes de utilizar la máquina, lee detenidamente las instrucciones de seguridad adjuntas.
- PRECAUCIÓN:** La placa térmica (7) alcanza temperaturas muy elevadas cuando la máquina está en funcionamiento. Colócala siempre en la **base de seguridad (8)** cuando no la utilices.



Cómo funciona

- Conecta tu máquina a una toma de corriente compatible.
- Presiona el **botón de encendido (1)** para encenderla o calentarla.
- Para configurar la temperatura, presiona el **botón de temperatura (2)** y usa +/- para ajustarla.
- Para configurar el tiempo, presiona el **botón de tiempo (4)** y usa +/- para ajustarlo.
- Para iniciar la cuenta atrás, presiona el **botón de inicio (6)**
- Presiona el **botón de encendido (1)** para apagar la máquina.
- La máquina se apaga automáticamente tras 13 minutos de inactividad.
- Utiliza siempre una base sólida y estable para

hacer presión.

- Evita hacer presión sobre superficies sensibles al calor.
- Protege tu superficie con una base de planchado de Cricut o una toalla de baño gruesa.
- Evita las costuras, los botones, las cremalleras y los pliegues.

¿Necesitas ayuda?

Entra en cricut.com/help.

Instrucciones de seguridad importantes

LEE Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES. LEE ESTE DOCUMENTO EN SU TOTALIDAD ANTES DE CONFIGURAR, UTILIZAR Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE TU CRICUT EASYPRESS™ SE.

Sigue las indicaciones adjuntas, las instrucciones en línea y otros materiales explicativos de Cricut.

En estas instrucciones de seguridad, el término «máquina» hace referencia a Cricut EasyPress SE.



ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones, incendio y descarga eléctrica.

Utilizar la máquina de una manera distinta a la que se describe en las instrucciones adjuntas, las indicaciones en línea y otros materiales oficiales de Cricut puede producir daños en la máquina, daños materiales, lesiones o incluso la muerte.

Ten en cuenta los siguientes símbolos relativos a la seguridad presentes en la máquina:



Atención. Este símbolo te advierte sobre posibles peligros. Lee y sigue todas las instrucciones, advertencias y avisos.



Precaución: superficie caliente. La máquina funciona a altas temperaturas.

La placa térmica de la máquina está caliente durante su uso. NO TOCAR.



Solo para uso en interiores.

La máquina se debe utilizar únicamente en lugares secos en interiores.



Vuelve a colocar la máquina en la base de seguridad. Las altas temperaturas que

alcanza la máquina al utilizarla pueden provocar quemaduras, dañar superficies y originar incendios. Coloca siempre la máquina en la base de seguridad cuando no la estés sujetando o usando.



Consulta el manual o folleto de instrucciones y sigue todas las indicaciones, advertencias y avisos para evitar daños materiales, personales o la muerte.

ADVERTENCIA: La máquina funciona a altas temperaturas que pueden provocar quemaduras u otras lesiones. La placa térmica de la máquina está caliente durante su uso. **UTILÍZALA CON MUCHA PRECAUCIÓN.**



PRECAUCIÓN: Usa la máquina en una zona bien ventilada, ya que los vapores que se generan cuando se calienta pueden provocar irritación en personas con sensibilidad a dichos vapores. En caso de irritación cutánea, lava inmediatamente la piel con jabón y agua; en caso de contacto con los ojos, lávalos inmediatamente

con agua. Si la irritación persiste, busca atención médica.

PRECAUCIÓN: Riesgo de descarga eléctrica. No abras, modifiques ni manipules la máquina de ningún modo.

Apaga siempre la máquina antes de enchufarla o desenchufarla de la toma de corriente. Sujeta el enchufe y tira para desconectar la máquina. No tires nunca del cable.

ADVERTENCIA: Para disponer de una protección continua frente al riesgo de descarga eléctrica, conecta la máquina únicamente a tomas de corriente con conexión a tierra, y asegúrate de que la toma suministre una potencia conforme a las especificaciones eléctricas que se indican en tu producto. No la utilices con un alargador. Si es imprescindible utilizar un alargador, se debe usar un cable que admita un amperaje mínimo de 13 A. Un cable con un amperaje inferior puede sobrecalentarse y conllevar riesgo de incendio o descarga eléctrica.

Antes de limpiar la máquina, desenchúfala de la toma de corriente y deja que se enfríe por completo. Limpiala únicamente con un paño suave humedecido con limpiacristales o agua. No utilices nunca líquidos inflamables ni disolventes como acetona o quitaesmaltes. No permitas que los niños se encarguen de la limpieza o el mantenimiento de la máquina.

No la sumerjas en agua ni la uses en condiciones con exceso de humedad.

La máquina está diseñada únicamente para uso doméstico y en interior. Sigue estas prácticas para utilizarla de manera segura:

- Usa la máquina en una zona bien ventilada donde la temperatura ambiental no supere los 35 °C (95 °F).
- Ten cuidado al utilizar la máquina cerca de materiales combustibles o termorreactivos.
- No apliques calor al material más tiempo del recomendado.
- Desenchufa siempre la máquina y deja que se enfríe antes de guardarla.
- Asegúrate de que la máquina y la base de seguridad estén colocadas sobre una superficie plana y estable.
- No dejes la máquina sin supervisión cuando esté encendida.
- Desenchufa la máquina de la toma de corriente cuando no la uses y antes de llevar a cabo las tareas de mantenimiento o limpiarla.

ADVERTENCIA: La máquina se calienta durante el uso. Los niños pequeños deben mantenerse alejados.

La máquina no está diseñada para que la usen niños menores de 12 años, o personas con capacidades físicas, sensoriales o cognitivas disminuidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable se encargue de su supervisión y les explique cómo usar la máquina para garantizar su seguridad.

Asegúrate de supervisar a los niños para que no jueguen con la máquina.

El cable de alimentación se debe colocar de manera que no cuelgue sobre la encimera o la mesa para evitar tropiezos, enganches o tirones fortuitos (especialmente en el caso de los niños).

Ten cuidado de que el cable no toque la superficie caliente. Enrolla el cable sin apretarlo cuando guardes la máquina.

Si el cable de alimentación está estropeado, no utilices la máquina.

No utilices la máquina si se ha caído y ha sufrido algún daño. Si la máquina o el cable de alimentación están dañados, evita posibles riesgos y contacta con el equipo de Asistencia para miembros de Cricut para encontrar una solución entrando en cricut.com/contact o llamando al 900 998 207.

CONSERVA ESTAS INSTRUCCIONES

GARANTÍA LIMITADA: entra en cricut.com/warranty o envía un correo al fabricante o al representante autorizado de la zona a la dirección indicada para consultar todos los términos y condiciones.

Especificaciones del producto: CHP18214	
Tamaño: unidad (ancho x largo x alto)	24,86 cm x 24,86 cm x 10,27 cm (9,79 in x 9,79 in x 4,04 in)
Peso: unidad	1,9 kg (4,18 lb)
Tamaño: unidad y soporte (ancho x largo x alto)	26,65 cm x 26,65 cm x 13,57 cm (10,49 in x 10,49 in x 5,34 in)
Peso: unidad y soporte	2,14 kg (4,72 lb)
Potencia de entrada (toma del dispositivo)	220-240 V, 50/60 Hz; 1052-1252 W
Fuente de alimentación externa	N/A



CHP184B4

100V; 799W; 50/60 Hz

CHP180A4

CHP180N4

CHP182F4

CHP182G4

CHP182I4

CHP182M4

120-127V; 1150W-1288W; 60 Hz

220-240V; 50/60 Hz;
1052-1252W

CRICUT, INC. 10855 SOUTH RIVER FRONT PKWY, SOUTH JORDAN, UT 84095 USA

EC**REP**

CRICUT GERMANY GMBH, BLEICHSTR. 8-10, 40211 DÜSSELDORF, GERMANY

UK**REP**

CRICUT, UK LIMITED, 5 NEW STREET SQUARE, LONDON, UNITED KINGDOM, EC4A 3TW