

EN

Let's get started.

To activate & set up press, download Cricut Heat™ app on compatible mobile device, then follow on-screen prompts.

Product will not function until activated.

ES

Empecemos.

Para activar y configurar tu prensa, descarga la aplicación Cricut Heat en un dispositivo móvil compatible y sigue las indicaciones que aparecen en pantalla.

El producto no funcionará sin la activación.

NL

Laten we beginnen.

Om de hittepers te activeren, download de Cricut Heat app op een compatibel toestel en volg de instructies op het scherm.

Product werkt niet totdat het wordt geactiveerd.

FR

Allons-y.

Pour activer et configurer la presse, téléchargez l'application Cricut Heat sur un appareil mobile compatible, puis suivez les instructions à l'écran.

Le produit ne fonctionnera pas tant qu'il ne sera pas activé.

IT

Iniziamo.

Per attivare e configurare la pressa, scarica l'app Cricut Heat su un dispositivo mobile compatibile e segui le istruzioni sullo schermo.

Il prodotto non funzionerà fino a quando non sarà stato attivato.

DE

Los geht's.

Um die Heizpresse zu aktivieren & einzurichten, lade die Cricut Heat-App auf ein kompatibles Mobilgerät herunter und befolge dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Das Produkt funktioniert erst nach der Aktivierung.

PT

Vamos começar.

Para ativar e configurar a prensa, baixe o aplicativo Cricut Heat em um dispositivo móvel compatível e siga as instruções na tela.

O produto não funcionará sem ativação.

EN

Need help?

Visit **cricut.com/help**

FR

Besoin d'aide ?

Consultez **cricut.com/help**

DE

Brauchst du Hilfe?

Erhältst du unter
cricut.com/help

ES

¿Necesitas ayuda?

Visita **cricut.com/help**

IT

Hai bisogno di aiuto?

Vai alla pagina **cricut.com/help**

PT

Precisa de ajuda?

Visite **cricut.com/help**

NL

Hulp nodig?

Ga naar **cricut.com/help**