

Important Safety Instructions

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS. READ THIS ENTIRE DOCUMENT PRIOR TO SETTING UP, OPERATING, AND SERVICING YOUR CRICUT AUTOPRESS™.

Please follow the enclosed instructions, online instructions, and other Cricut instructional materials.

In these Safety Instructions the term “Machine” means Cricut Autopress.



WARNING: Risk of Injury, Fire, and Electric Shock.

Operating Machine in a manner not prescribed in the enclosed instructions, online instructions, and other official Cricut materials may result in damage to Machine, property damage, injury, or even death.

Please note the following safety-related symbols that appear on Machine:



Attention. Alerts you to potential hazards. Please read and follow all instructions, warnings, and cautions.



Caution, Hot Surface. Machine operates at high temperatures. Machine heat plate is hot during use. DO NOT TOUCH.



For Indoor Use Only. Machine is to be used in dry indoor locations only.



Warning: Pinch point, keep hands clear at all times during operation or use.



CAUTION: Do not move product by yourself. To avoid possible risk of injury, a minimum of two people should perform this task.



Refer to instruction manual/booklet and follow all instructions, warnings, and cautions to avoid property damage, personal injury, or death.

WARNING: Machine operates at high temperatures that can cause burns or other injury. Machine heat plate is hot during use. USE WITH EXTREME CAUTION.

CAUTION: Use in a well-ventilated area – vapors from heating process may be irritating to sensitive individuals. In case of skin irritation, immediately wash skin with soap and water; for contact with eyes, immediately flush with water. If irritation persists, seek medical attention.

CAUTION: Lower platen may become hot during use. Handle with care.

WARNING: Risk of electric shock. Do not open, modify, or otherwise tamper with Machine.

Always turn Machine OFF before plugging or unplugging from the electrical outlet. Never pull on the cord to disconnect Machine from the electrical outlet; instead, grasp the plug and pull to disconnect Machine.

WARNING: To provide continued protection against risk of electric shock, connect to properly grounded outlets only. Connect only to a power outlet that delivers power which is in accordance with the electrical ratings marked on your product

Before cleaning Machine, unplug and cool completely. Only clean with a soft cloth dampened with glass cleaner or water. Never use flammable liquid or solvents like acetone or nail polish remover.

Do not immerse in water or use in wet conditions.

Machine is intended for household and indoor use only. While using Machine, follow these safe-use practices:

- Use Machine in a well-ventilated area where air temperature does not exceed 35°C (95°F);
- Be careful when using Machine near combustible or heat reactive materials;
- Do not apply heat to material longer than recommended;
- Always unplug Machine and allow it to cool down before storage;
- Ensure Machine is situated on a flat, stable surface;
- Do not leave Machine unattended when it is switched on; and
- Unplug Machine from outlet when not in use and before servicing or cleaning.

CAUTION: Pinch hazard. Keep hands and fingers away from hinge area while lowering the heat plate into pressing position.

WARNING: Machine becomes hot during use. Young children should be kept away.

Machine is not intended for use by children 12 years of age and under; or by persons with reduced physical, sensory or cognitive capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of Machine by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with Machine.

The power cord should be positioned so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over, snagged, or pulled on unintentionally (especially by children).

Use care not to allow the cord to touch the heated surface. Coil the cord loosely when storing.

If the power cord is damaged, do not operate Machine.

Do not operate if Machine is damaged. If Machine or power cord are damaged, contact Cricut Member Care for resolution: cricut.com/contact or USA and Canada: 1-877-727-4288 / Mexico: 8002660135

REF VLC27301

⏻ 120-240 V- 50/60 Hz
1300 W

Importantes consignes de sécurité

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. LISEZ TOUT CE DOCUMENT AVANT DE CONFIGURER, D'OPÉRER ET D'ENTREtenir VOTRE CRICUT AUTOPRESS™.

Veillez suivre les consignes ci-jointes, celles en ligne ainsi que les autres supports explicatifs de Cricut.

Dans ces instructions de sécurité, le terme « Machine » désigne la Cricut Autopress.



AVERTISSEMENT : Risque de blessure, d'incendie et d'électrocution.

Une utilisation de l'appareil non conforme aux consignes ci-jointes, celles disponibles en ligne et aux autres documents officiels de Cricut peut occasionner des dommages à la machine, des dégâts matériels, des blessures, voire même la mort.

Veillez prêter attention aux symboles de sécurité suivants qui apparaissent sur la machine :



Attention. Vous alerte des risques potentiels. Veuillez lire et suivre toutes les consignes, les avertissements et les mises en garde.



Attention, surface chaude. La machine fonctionne à des températures élevées. La plaque chauffante de la machine est chaude pendant l'utilisation. NE PAS TOUCHER.



Pour un usage intérieur uniquement. La machine doit uniquement être utilisée dans des endroits secs à l'intérieur.



Attention : Point de pincement, ne posez pas les mains sur la machine pendant l'utilisation ou l'utilisation.



ATTENTION : Ne déplacez pas le produit vous-même. Pour éviter tout risque de blessure, cette tâche doit être effectuée par deux personnes au minimum.



Reportez-vous au manuel/livret d'instructions et suivez toutes les instructions, avertissements et mises en garde pour éviter des dommages matériels et des blessures corporelles qui peuvent être mortelles.

AVERTISSEMENT : la machine fonctionne à des températures élevées qui peuvent provoquer des brûlures ou d'autres blessures. La plaque chauffante de la machine est chaude pendant l'utilisation. À UTILISER AVEC UNE EXTRÊME PRUDENCE.

ATTENTION : Utilisez-la dans une zone bien ventilée, les vapeurs du processus de chauffage sont susceptibles d'irriter les personnes sensibles. En cas d'irritation de la peau, lavez immédiatement la peau avec du savon et de l'eau; en cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement avec de l'eau. Si l'irritation persiste, consultez un médecin.

ATTENTION : Le plateau inférieur peut devenir chaud pendant l'utilisation. Manipuler avec soin.

AVERTISSEMENT : Risque d'électrocution. N'ouvrez pas, ne modifiez pas et ne manipulez pas la machine de quelque manière que ce soit.

Éteignez toujours la machine avant de la brancher ou de la débrancher de la prise électrique. Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher l'appareil de la prise eléctrica ; saisissez plutôt la fiche et tirez pour débrancher l'appareil.

AVERTISSEMENT : Pour assurer une protection continue contre le risque d'électrocution, ne vous branchez qu'à des prises correctamente reliées à la terre. Connectez únicamente a une prise de courant qui fournit une alimentation conforme aux caractéristiques eléctricas indiquées sur votre produit.

Avant de nettoyer la machine, débranchez-la et laissez-la refroidir complètement. Nettoyez la machine únicamente avec un chiffon doux humidifié et du nettoyant pour vitres ou de l'eau. N'utilisez jamais de liquide inflammable ou de solvants comme l'acétone ou du dissolvant de vernis à ongles.

Ne la plonge pas dans l'eau ou ne l'utilisez pas dans des conditions humides.

La machine est destinée únicamente a un usage domestique et à un usage intérieur. Lors de l'utilisation de la machine, suivez les précautions à prendre :

- Utilisez la machine dans un espace bien ventilé où la température de l'air ne dépasse pas 35 °C ;
- Soyez prudent lorsque la machine est à proximité de matériaux combustibles ou réactifs à la chaleur ;
- Ne chauffez pas le matériau plus longtemps que ce qui est recommandé ;
- Débranchez toujours la machine et laissez-la refroidir avant le stockage ;
- Assurez-vous que la machine est située sur une surface plane et stable ;
- Ne laissez pas la machine sans surveillance lorsqu'elle est allumée ; et
- Débranchez la machine de la prise lorsque celle-ci n'est pas utilisée et avant l'entretien ou le nettoyage.

ATTENTION : Risque de pincement. Ne posez pas les mains et les doigts sur la zone de la charnière tout en abaissant la plaque chauffante en position de pressage.

ATTENTION : La machine chauffe pendant l'utilisation. Les jeunes enfants doivent être tenus à l'écart.

La machine n'est pas destinée à être utilisée par des enfants de 12 ans et moins ou par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou cognitives réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou instruites sur l'utilisation de la machine par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la machine.

Le cordon d'alimentation doit être placé de manière à ce qu'il ne passe pas sur le plan de travail ou la table où il est susceptible de faire trébucher, de s'accrocher ou d'être tiré involontairement (surtout par les enfants).

Faites attention à ce que le cordon ne touche pas la surface chauffée. Enroulez le cordon sans le serrer lors du stockage.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, n'utilisez pas la machine.

N'utilisez pas la machine si elle est endommagée. Si la machine ou le cordon d'alimentation sont endommagés, veuillez contacter l'Assistance aux Membres Cricut pour la résolution : [cricut.com/contact](https://www.cricut.com/contact) ou les USA et le Canada : 1-877-727-4288 / Mexique : 8002660135

REF	VLC27301
	120-240 V~ 50/60 Hz
	1300 W

Instrucciones importantes de seguridad

LEE Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES. LEE ESTE DOCUMENTO ANTES DE INSTALAR, UTILIZAR Y HACER EL MANTENIMIENTO DE TU CRICUT AUTOPRESS™.

Sigue las instrucciones adjuntas, las instrucciones en línea y otros materiales de instrucción de Cricut.

En estas Instrucciones de Seguridad el término "Máquina" se refiere a Cricut Autopress.



ADVERTENCIA: riesgo de lesiones, incendios y descargas eléctricas.

El hecho de operar la Máquina de una manera distinta a la indicada en las instrucciones adjuntas, las instrucciones en línea y otros materiales oficiales de Cricut, puede dar lugar a daños a la Máquina, daños materiales, lesiones o incluso la muerte.

Presta atención a los siguientes símbolos relacionados con la seguridad que aparecen en la Máquina:



Atención. Te alerta de posibles peligros. Lee y sigue todas las instrucciones, advertencias y precauciones.



Cuidado, superficie caliente. La Máquina trabaja a altas temperaturas. La placa de calor de la Máquina está caliente durante su uso. NO LA TOQUES.



Para uso en interiores únicamente. Esta máquina se debe utilizar únicamente en lugares cerrados y secos.



Advertencia: Mantén las manos alejadas del punto de pellizco en todo momento durante la manipulación o el uso.



PRECAUCIÓN: no muevas el producto sin ayuda. Para evitar un posible riesgo de lesiones, al menos dos personas deberían realizar esta tarea.



Consulta el manual/folleto de instrucciones y sigue todas las indicaciones, advertencias y avisos para evitar daños materiales, lesiones personales o la muerte.

ADVERTENCIA:	La Máquina funciona a altas temperaturas que pueden causar quemaduras u otras lesiones. La placa de calor de la Máquina está caliente durante su uso. ÚSALA CON MUCHO CUIDADO.
---------------------	--

PRECAUCIÓN: Usar en una zona con buena ventilación, los vapores del proceso de calentamiento pueden ser perjudiciales para las personas sensibles. En caso de irritación de la piel, lavar inmediatamente la zona con agua y jabón; en caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua. Si la irritación continúa, consulte con un médico.

PRECAUCIÓN: La placa inferior puede calentarse durante su uso. Úsala con cuidado.

ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. No abras, modifiques ni alteres de ninguna otra manera la Máquina.

Siempre apaga la Máquina antes de enchufarla o desenchufarla de la toma de corriente eléctrica. Nunca tires del cable para

desconectar la Máquina de la toma de corriente eléctrica; en su lugar, desconéctala tomando el enchufe.

ADVERTENCIA: Para proporcionar una protección continua contra el riesgo de descargas eléctricas, conecta la Máquina únicamente a tomas de corriente debidamente puestas a tierra. Conecta la máquina a una toma de corriente que suministre energía de acuerdo con las calificaciones eléctricas indicadas en el producto.

Antes de limpiar la Máquina, desenchúfala y deja que se enfríe por completo. Limpia la Máquina únicamente con un paño suave humedecido con limpiacristales o agua. No utilices líquidos o disolventes inflamables como acetona o quitaesmalte de uñas.

No la sumerjas en agua ni la utilices si está húmeda.

La Máquina está pensada para uso doméstico y en interiores. Cuando utilices la Máquina, sigue estos consejos de uso seguro:

- Utiliza la Máquina en un área bien ventilada donde la temperatura del aire no exceda los 35 °C (95 °F);
- Ten mucho cuidado si utilizas la Máquina cerca de materiales combustibles o reactivos al calor;
- No apliques calor al material más tiempo del recomendado;
- Siempre desenchufa la Máquina y deja que se enfríe antes de guardarla;
- Asegúrate de que la Máquina está situada en una superficie plana y estable;
- Supervisa la Máquina en todo momento cuando esté encendida; y
- Desenchufa la Máquina de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de su mantenimiento o limpieza.

PRECAUCIÓN: Peligro de pellizco. Mantén las manos y los dedos alejados de la zona de las bisagras mientras bajas la placa de calor a la posición de presión.

ADVERTENCIA: La Máquina se calienta durante su uso. Los niños pequeños deben mantenerse alejados.

La Máquina no está diseñada para que la utilicen niños de 12 años de edad o menos, ni personas con capacidades físicas, sensoriales o cognitivas reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o les haya instruido en el uso de la Máquina.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con la Máquina.

El cable de alimentación se debe colocar de manera tal que no caiga sobre la mesa o encimera, donde alguien pueda tropezar o con él, engancharlo o desconectarlo accidentalmente (especialmente niños).

Procura que el cable no toque la superficie caliente. Enrolla el cable sin apretar cuando guardes la Máquina.

Si el cable de alimentación está dañado, no utilices la Máquina.

Si la Máquina está dañada, no la utilices. Si la Máquina o el cable de alimentación están dañados, contacta con el Servicio de Atención al Miembro de Cricut obtener una solución: [cricut.com/contactar](https://www.cricut.com/contactar) o USA y Canadá: 1-877-727-4288 / México: 8002660135

REF	VLC27301
	120-240 V~ 50/60 Hz
	1300 W