

Important Safety Instructions

Please read this entire document prior to setting up, operating, and servicing your Cricut® smart cutting machine. Please follow the enclosed instructions, online instructions, and other official Cricut instructional materials. For more safety and compliance information, go to cricut.com/safety.

In these instructions the term “**Machine**” means Cricut Explore® 3.



WARNING: Risk of Injury, Fire, and Electric Shock.
Operating Machine in a manner not prescribed in the enclosed instructions, online instructions, and other official Cricut materials may result in damage to the Machine, property damage, injury, or even death.



Please note the following safety-related symbol appears on the Machine and Power Supply.



For Indoor Use Only. Machine is to be used in dry indoor locations only.

INDOOR USE ONLY. MACHINE IS INTENDED FOR INDOOR USE IN DRY LOCATIONS ONLY. DO NOT USE IN OR NEAR WATER. DO NOT IMMERSE IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.

Machine is intended to be operated by an adult only. Not intended for use by children 12 years or under. Always supervise children around Machine.

Use Machine only for its intended crafting purpose.

Machine is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or cognitive capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety and familiar with the safe operation of Machine.

Disconnect the electrical power when not in use by unplugging cord from outlet.

Disconnect the electrical power by unplugging cord from the outlet before servicing or cleaning.

Do not expose Machine to temperatures above 38°C (100°F).

Only clean Machine with a soft cloth dampened with glass cleaner or water. Never use any kind of flammable liquid to clean Machine. Do not use solvents such as acetone or nail polish remover to clean Machine as these will permanently damage Machine’s surfaces.

Always unplug Machine before replacing the cutting blade. Blades are extremely sharp and should be handled with caution and extreme care. Prevent blade contact with hands and body to avoid injury. Do not allow children to handle blades. Blades and other small parts are choking hazards and should be kept and stored away from children.

Do not open, modify, or otherwise tamper with Machine.

Do not operate if Machine or cord is damaged. Contact Cricut Member Care for service: cricut.com/contact or USA and Canada: 1-877-727-4288 / Mexico: 0800-266-0135.

Use only Cricut approved power adapters. Always turn Machine OFF before unplugging from the electrical outlet. Never pull on the cord to disconnect Machine from the electrical outlet; instead, grasp the plug and pull to disconnect Machine.

Machine has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

The power cord should be positioned so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over, snagged, or pulled on unintentionally (especially by children).

Place Machine on a strong, flat, level, and stable surface. Make sure your work space has enough space in the front and back of Machine to allow the cutting mat to move through Machine freely.

Do not place your fingers or other objects in Machine while connected to electrical power, or while Machine is powered on, or during cutting operations.

Keep hair, jewelry, loose clothing, fingers, other body parts, and any other items that could get caught in the moving parts away from Machine while it is operating as the rapid movements of the cutting carriage, mat, and material during operation may cause injury.

Do not touch the mat or material during cutting even if the mat or material stops moving. Do not touch the mat or material until Machine ejects the mat or material from Machine.

Machine should never be left or stored outside, in unheated or unairconditioned spaces, or in environments where Machine can come in contact with water.

Model: CXPL203

100-240 V~, 1.6 A, 50/60 Hz

Consignes importantes de sécurité

Veuillez lire ce document dans son intégralité avant de configurer, d'utiliser et de réparer votre machine de découpe intelligente Cricut®. Veuillez suivre les instructions ci-jointes, les instructions en ligne et autres guides ou tutoriels officiels de Cricut. Pour plus d'informations sur la sécurité et la conformité, consultez cricut.com/safety.

Dans ces consignes, le terme « **Machine** » renvoie à la Cricut Explore® 3.



AVERTISSEMENT : Risque de blessures, d'incendies et de chocs électriques
L'utilisation de la Machine d'une manière non conforme aux instructions ci-jointes, instructions en ligne et à d'autres matériaux officiels Cricut peut entraîner des dommages à la Machine, des dommages matériels, des blessures ou même la mort.



Veuillez noter que le symbole de sécurité suivant apparaît sur la machine et sur le bloc d'alimentation.



Pour l'usage intérieur seulement. La machine doit être utilisée à l'intérieur, dans des endroits secs uniquement.

UTILISATION INTÉRIEURE SEULEMENT. LA MACHINE EST CONÇUE POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR DANS DES ENDROITS SECS UNIQUEMENT. NE PAS UTILISER DANS OU PRÈS DE L'EAU. NE PAS PLONGER DANS L'EAU NI DANS AUCUN AUTRE LIQUIDE.

La Machine est destinée à être utilisée uniquement par un adulte. Elle est non destinée à être utilisée par des enfants de 12 ans ou moins. Surveillez toujours les enfants lorsque la Machine est en dehors de sa boîte.

Utilisez la Machine uniquement aux fins de fabrication prévues.

La Machine n'est pas destinée à être utilisée par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou cognitives réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées par une personne responsable de leur sécurité et familiarisées avec le fonctionnement de sécurité de la Machine.

Coupez l'alimentation électrique lorsque vous n'utilisez pas la Machine en débranchant le câble de la prise électrique.

Coupez l'alimentation électrique en débranchant le câble de la prise électrique avant tout entretien ou nettoyage.

Ne pas exposer la Machine à des températures supérieures à 38°C (100°F) pendant plus d'une heure.

Nettoyez la Machine uniquement avec un chiffon doux imbibé de nettoyant pour vitres ou de l'eau. N'utilisez jamais aucun type de liquide inflammable pour nettoyer la Machine. N'utilisez pas de solvants tels que l'acétone ou du dissolvant pour vernis à ongles pour nettoyer la Machine, car ils endommageraient de manière permanente les surfaces de la Machine.

Débranchez toujours la Machine avant de remplacer la lame de découpe. Les lames sont extrêmement coupantes et doivent être manipulées avec prudence et un soin extrême. Évitez tout contact de la lame avec les mains et le corps pour éviter les blessures. Ne laissez pas les enfants manipuler les lames. Les lames et autres petites pièces présentent un risque d'étouffement et doivent être conservées et stockées loin des enfants.

Ne pas ouvrir, modifier ou autrement altérer la Machine.

Ne pas utiliser la Machine si celle-ci ou le cordon d'alimentation est endommagé. Veuillez contacter le service client de Cricut pour obtenir du matériel : cricut.com/contact ou États-Unis et Canada : 1-877-727 4288 / Mexique : 0800-266-0135.

Utilisez uniquement les adaptateurs secteur approuvés par Cricut. Éteignez toujours la Machine avant de la débrancher de la prise électrique. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour débrancher la Machine de la prise électrique ; saisissez la fiche et tirez dessus pour débrancher la Machine.

La Machine est équipée d'une fiche polarisée (une fiche est plus large que l'autre). En tant que dispositif de sécurité, cette fiche s'insère dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si le problème persiste, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas de négliger cette fonctionnalité de sécurité.

Le cordon d'alimentation doit être placé de manière à ne pas se poser sur le comptoir ou la table où il pourrait faire trébucher, être accroché ou tiré involontairement (surtout par des enfants). Placez la Machine sur une surface solide, uniforme, plane et stable. Veillez à ce que votre plan de travail dispose de suffisamment d'espace à l'avant et à l'arrière de la Machine pour permettre au tapis de découpe de se déplacer librement dans la Machine.

Ne placez pas vos doigts ou autres objets dans la Machine lorsqu'elle est connectée à l'alimentation électrique, ou lorsque la Machine est allumée, ou pendant les opérations de découpe.

Gardez les cheveux, les bijoux, les vêtements amples, les doigts, les autres parties du corps et tout autre objet susceptible de se coincer dans les pièces en mouvement, loin de la Machine pendant le fonctionnement car les mouvements rapides du chariot de découpe, du tapis et du matériel pendant le fonctionnement peuvent causer des blessures.

Ne touchez pas le tapis ou le matériel pendant la découpe, même si le tapis ou le matériel ne bouge plus. Ne touchez pas le tapis ou le matériel jusqu'à ce que la Machine éjecte le tapis ou le matériel.

La Machine ne doit jamais être laissée ou rangée à l'extérieur, dans des espaces non chauffés ou non climatisés ou dans des environnements où elle peut entrer en contact avec de l'eau.

Model: CXPL203

100-240 V~, 1.6 A, 50/60 Hz

Instrucciones importantes de seguridad

Lea todo el documento antes de configurar, usar o reparar su máquina de corte inteligente Cricut®. Siga las instrucciones adjuntas, las instrucciones en línea y otros materiales instructivos oficiales de Cricut. Para obtener más información sobre seguridad y cumplimiento, visite [cricut.com/safety](https://www.cricut.com/safety).

En estas instrucciones, el término "**máquina**" significa Cricut Explore® 3.



ADVERTENCIA: riesgo de sufrir lesiones, incendio y choque eléctrico.
Usar la máquina de una forma diferente a la indicada en las instrucciones adjuntas, instrucciones en línea y otros materiales instructivos oficiales de Cricut puede provocar daños a la máquina, a la propiedad, lesiones o incluso la muerte.



El siguiente símbolo de seguridad aparece en la máquina y el suministro de energía.



Solo para uso en interiores. La máquina se debe utilizar solo en lugares secos de interior.

SOLO PARA USO EN INTERIORES. LA MÁQUINA SE DISEÑÓ PARA USARSE EN INTERIORES, SOLO EN AMBIENTES SECOS. NO LA USE CERCA NI DENTRO DEL AGUA. NO LA SUMERJA EN AGUA NI EN NINGÚN OTRO LÍQUIDO.

La máquina se diseñó para ser usada por un adulto solamente. No está diseñada para ser usada por niños de 12 años o menores. Siempre supervise a los niños cuando estén cerca de la máquina.

Use la máquina solamente para lo que fue diseñada: hacer manualidades.

La máquina no se diseñó para ser usada por personas con capacidades físicas, sensoriales o cognitivas reducidas, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que estén bajo la supervisión de una persona que sea responsable por su seguridad y que esté familiarizada con el uso seguro de la máquina.

Desconecte la energía eléctrica cuando no esté en uso; para ello, desenchufe el cable de la toma de corriente.

Antes de realizar mantenimiento o limpieza, desconecte la energía eléctrica desenchufando el cable de la toma de corriente.

No exponga la máquina a temperaturas superiores a los 38°C (100°F).

Limpie la máquina con un paño suave y humedecido con limpiacristales o agua. Jamás use algún tipo de líquido inflamable para limpiar la máquina. No use solventes como acetona o removedor de pintura de uñas para limpiar la máquina, ya que estos dañarán las superficies de la máquina de forma permanente.

Siempre desenchufe la máquina antes de reemplazar la cuchilla. Las cuchillas son sumamente filosas y deben manipularse con precaución y extremo cuidado. Evite el contacto de las cuchillas con las manos y el cuerpo

para evitar lesiones. No permita que los niños manipulen las cuchillas. Las cuchillas y piezas pequeñas representan un riesgo de asfixia y deben mantenerse y almacenarse lejos de los niños.

No abra, modifique ni altere de alguna manera la máquina.

No utilice la máquina si esta o el cable se encuentran dañados. Comuníquese con Asistencia a los miembros de Cricut por servicio técnico: [cricut.com/contact](https://www.cricut.com/contact) o EE.UU. y Canadá: 1-877-727-4288 / México: 0800-266-0135.

Use solamente adaptadores de corriente aprobados por Cricut. Siempre apague la máquina antes de desenchufarla del tomacorriente. Nunca tire del cable para desenchufar la máquina del tomacorriente; por el contrario, tome el enchufe y tire para desconectarla.

La máquina tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Como función de seguridad, este enchufe se conectará de una sola forma en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no encaja bien en el tomacorriente, gire el enchufe. Si aún así no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. No intente vencer esta función de seguridad.

El cable de alimentación debe colocarse de tal manera que no quede colgando del borde de la mesa o mostrador para evitar que alguien se tropiece, se enganche con el cable o tire de este sin querer (especialmente los niños).

Coloque la máquina sobre una superficie firme, plana, nivelada y estable. Asegúrese de tener suficiente espacio de trabajo en la parte delantera y posterior de la máquina para que el tapete de corte se desplace por la máquina sin inconvenientes.

No coloque los dedos ni ningún otro objeto en la máquina mientras esté conectada al suministro eléctrico o encendida o realizando alguna operación de corte.

Mantenga el cabello, las joyas, las prendas de ropa sueltas, los dedos u otras partes del cuerpo, y cualquier otro elemento que pueda quedar atrapado en las partes móviles, lejos de la máquina mientras esté funcionando, ya que los movimientos rápidos del carro, el tapete y el material de corte pueden causar lesiones durante el funcionamiento.

No toque el tapete ni el material durante la operación de corte, incluso si estos dejan de moverse. No toque el tapete ni el material hasta que la máquina los expulse.

La máquina nunca debe dejarse o almacenarse en exteriores, en lugares sin calefacción o sin aire acondicionado, o en ambientes donde pueda entrar en contacto con el agua.

Model: CXPL203

100-240 V~, 1.6 A, 50/60 Hz