

Important Safety Instructions

Please read this entire document prior to setting up, operating, and servicing your Cricut® smart cutting machine. Please follow the enclosed instructions, online instructions, and other official Cricut instructional materials. For more safety and compliance information, go to cricut.com/safety.

In these instructions the term “**Machine**” means Cricut Joy Xtra™.



WARNING: Risk of Injury, Fire, and Electric Shock.

Operating Machine in a manner not prescribed in the enclosed instructions, online instructions, and other official Cricut materials may result in damage to the Machine, property damage, injury, or even death.



Please note the following safety-related symbol appears on the Machine and Power Supply.



For Indoor Use Only. Machine is to be used in dry indoor locations only.

INDOOR USE ONLY. MACHINE IS INTENDED FOR INDOOR USE IN DRY LOCATIONS ONLY. DO NOT USE IN OR NEAR WATER. DO NOT IMMERSE IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.

Machine is intended to be operated by an adult only. Not intended for use by children 12 years or under. Always supervise children around Machine.

Use Machine only for its intended crafting purpose.

Machine is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or cognitive capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety and familiar with the safe operation of Machine.

Disconnect the electrical power when not in use by unplugging cord from outlet.

Disconnect the electrical power by unplugging cord from the outlet before servicing or cleaning.

Do not expose Machine to temperatures above 38°C (100°F).

Only clean Machine with a soft cloth dampened with glass cleaner or water. Never use any kind of flammable liquid to clean Machine. Do not use solvents such as acetone or nail polish remover to clean Machine as these will permanently damage Machine's surfaces.

Always unplug Machine before replacing the cutting blade. Blades are extremely sharp and should be handled with caution and extreme care. Prevent blade contact with hands and body to avoid injury. Do not allow children to handle blades. Blades and other small parts are choking hazards and should be kept and stored away from children.

Do not open, modify, or otherwise tamper with Machine.

Do not operate if Machine or cord is damaged. Contact Cricut Member Care for service: cricut.com/contact or USA and Canada: 1-877-727-4288 / Mexico: 0800-266-0135.

Use only Cricut approved power adapters. Always turn Machine OFF before unplugging from the electrical outlet. Never pull on the cord to disconnect Machine from the electrical outlet; instead, grasp the plug and pull to disconnect Machine.

The power cord should be positioned so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over, snagged, or pulled on unintentionally (especially by children).

CAUTION: Place Machine on a strong, flat, level, and stable surface away from surface edges for optimum operation and to prevent Machine from falling, causing personal injury or Machine damage. Make sure your workspace has enough space in the front and back of Machine to allow the Machine mat or material to move through Machine freely.

Do not place your fingers or other objects in Machine while connected to electrical power, or while Machine is powered on, or during cutting operations.

Keep hair, jewelry, loose clothing, fingers, other body parts, and any other items that could get caught in the moving parts away from Machine while it is operating as the rapid movements of the carriage, mat, and material during operation may cause injury or damage.

Do not touch the mat or material during operation even if the mat or material stops moving. Do not touch the mat or material until Machine ejects the mat or material from Machine.

Machine should never be left or stored outside, in unheated or unairconditioned spaces, or in environments where Machine can come in contact with water.

Model: JCTR201C

100-240 V-, 50/60 Hz, 1.5 A

Consignes importantes de sécurité

Veuillez lire tout le document avant de configurer, d'utiliser et d'entretenir votre machine de découpe intelligente Cricut®. Veuillez suivre les instructions ci-jointes, celles en ligne et celles contenues dans d'autres documents officiels de Cricut. Pour en savoir plus sur la sécurité et la conformité, allez sur cricut.com/safety.

Dans ces instructions, le terme "**Machine**" fait référence à la Cricut Joy Xtra™.



AVERTISSEMENT : Risque de blessures, d'incendies et de chocs électriques

L'utilisation de la machine d'une manière non indiquée dans les instructions ci-jointes, celles en ligne et celles contenues dans d'autres documents officiels de Cricut peut endommager la machine, entraîner des dommages matériels, des blessures ou même la mort.



Veuillez noter que le symbole de sécurité suivant est affiché sur la machine et l'alimentation électrique.



Pour utilisation à l'intérieur uniquement. La machine doit être utilisée à l'intérieur dans des endroits secs uniquement.

UTILISER À L'INTÉRIEUR UNIQUEMENT. LA MACHINE EST FAITE POUR ÊTRE UTILISÉE À L'INTÉRIEUR DANS DES ENDROITS SECS UNIQUEMENT. NE PAS UTILISER DANS OU PRÈS DE L'EAU. NE PAS METTRE DANS L'EAU OU DANS TOUT AUTRE LIQUIDE.

La machine est faite pour être utilisée par des adultes uniquement. Elle n'est pas faite pour être utilisée par des enfants de 12 ans ou moins. Surveillez toujours les enfants autour de la machine.

N'utilisez la machine qu'aux fins prévues par le fabricant.

La machine n'est pas faite pour être utilisée par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou cognitives réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées par une personne responsable de leur sécurité qui sait utiliser la machine de façon sécuritaire.

Débranchez l'alimentation électrique lorsqu'elle n'est pas utilisée en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Débranchez l'alimentation électrique en débranchant le cordon de la prise avant l'entretien et le nettoyage.

N'exposez pas la machine à des températures supérieures à 38 °C (100 °F).

Nettoyez la machine uniquement avec un chiffon doux imbibé d'un nettoyant pour vitres ou d'eau. N'utilisez jamais de liquide inflammable pour nettoyer la machine. N'utilisez pas de solvants (comme de l'acétone ou du dissolvant pour vernis à ongles) pour nettoyer la machine puisqu'ils endommageraient de façon permanente les surfaces de la machine.

Débranchez toujours la machine avant de remplacer la lame de découpe. Les lames sont extrêmement tranchantes et doivent être manipulées avec prudence et le plus haut niveau de soin. Évitez que lame ne

touche aux mains et au corps pour prévenir les blessures. Ne laissez pas les enfants manipuler les lames. Les lames et autres petites pièces présentent des risques d'étouffement. Elles doivent donc être conservées et stockées hors de la portée des enfants.

Évitez d'ouvrir, de modifier ou d'altérer la machine de quelque manière que ce soit.

Ne l'utilisez pas si la machine ou le cordon sont endommagés. Contactez l'assistance aux membres Cricut pour la faire réparer sur le site cricut.com/contact, ou pour les États-Unis et le Canada, appelez au 1 877 727-4288, et pour le Mexique, au 0800-266-0135.

Utilisez uniquement des adaptateurs secteurs approuvés par Cricut. Éteignez toujours la machine avant de la débrancher de la prise électrique. Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher la machine de la prise électrique. Saisissez plutôt fermement la fiche électrique, puis tirez-la pour débrancher la machine.

Le cordon d'alimentation doit être positionné de manière à ce qu'il ne repose pas sur le plan de travail ou la table où il pourrait faire tomber quelqu'un, ou être accroché ou tiré par inadvertance (en particulier par des enfants).

ATTENTION : Placez la machine sur une surface solide, plate, à niveau et stable loin des bords de la surface pour qu'elle fonctionne le mieux possible et pour empêcher qu'elle ne tombe, causant ainsi des blessures ou des dommages. Assurez-vous d'avoir assez d'espace à l'avant et à l'arrière de la machine sur votre plan de travail pour permettre au tapis de découpe ou au matériel de passer à travers la machine sans entraves.

Ne placez pas vos doigts ni d'autres objets dans la machine lorsqu'elle est connectée à l'alimentation électrique, lorsqu'elle est sous tension ou pendant que vous découpez du matériel.

Gardez les cheveux, les bijoux, les vêtements amples, les doigts, les autres parties du corps et tout autre article qui pourraient se coincer dans les pièces mobiles loin de la machine pendant qu'elle fonctionne puisque les mouvements rapides du chariot, du tapis et du matériel pendant le fonctionnement peuvent causer des blessures ou des dommages.

Ne touchez pas le tapis ou le matériel pendant qu'elle fonctionne, même si le tapis ou le matériel arrête de bouger. Ne touchez pas le tapis ou le matériel tant que la machine n'a pas éjecté le tapis ou le matériel.

La machine ne doit jamais être laissée ou stockée à l'extérieur, dans des espaces non chauffés ou non climatisés, ou dans des endroits où la machine peut entrer en contact avec de l'eau.

Model: JCTR201C

100-240 V~, 50/60 Hz, 1.5 A

Instrucciones importantes de seguridad

Lea todo el documento antes de configurar, usar o reparar su máquina de corte inteligente Cricut®. Siga las instrucciones adjuntas, las instrucciones en línea y otros materiales instructivos oficiales de Cricut. Para obtener más información sobre seguridad y cumplimiento, visite cricut.com/safety.

En estas instrucciones, el término “**Máquina**” significa Cricut Joy Xtra™.



ADVERTENCIA: riesgo de lesiones, incendio y descarga eléctrica.

Operar la máquina de una manera distinta a la establecida en las instrucciones adjuntas, las indicaciones en línea y otros materiales oficiales de Cricut puede generar daños en la máquina, daños materiales, lesiones o incluso la muerte.



Ten en cuenta que el siguiente símbolo relacionado con la seguridad aparece en la máquina y la fuente de alimentación.



Usar solo en interiores. La máquina solamente se debe usar en lugares secos en interiores.

USAR SOLO EN INTERIORES. LA MÁQUINA SE DISEÑÓ PARA USARSE SOLAMENTE EN LUGARES SECOS EN INTERIORES. NO USAR ENO CERCA DEL AGUA. NO LA SUMERJA EN AGUA O CUALQUIER OTRO LÍQUIDO.

La máquina se diseñó para que la usen solamente los adultos. No se diseñó para que la usen niños menores de 12 años.

Supervisa siempre a los niños alrededor de la máquina.

Usa la máquina solo para crear manualidades, el propósito para el que se diseñó.

La máquina no se diseñó para que personas con capacidades físicas, sensoriales o cognitivas reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, la utilicen, a menos que estén supervisadas por una persona responsable de su seguridad y familiarizada con el funcionamiento seguro de esta.

Desconecta la máquina del tomacorriente cuando no la uses.

Antes de realizar actividades de mantenimiento o limpieza, desenchufa la máquina del tomacorriente y desconéctala.

No expongas esta máquina a temperaturas superiores a los 38 °C (100 °F).

Limpia la máquina solo con un paño suave humedecido con limpiacristales o agua. No uses nunca ningún tipo de líquido inflamable para limpiarla. No uses disolventes como acetona o quitaesmalte para limpiarla, ya que dañan de forma permanente su superficie.

Desenchufa siempre la máquina antes de reemplazar la cuchilla de corte. Las cuchillas son sumamente filosas y se deben manipular con precaución y absoluto cuidado. Evita el contacto de la hoja con las manos y el cuerpo para prevenir lesiones. No permitas que los niños manipulen las cuchillas. Las cuchillas y otras piezas pequeñas

presentan riesgo de asfixia y se deben mantener y guardar fuera del alcance de los niños.

No abras, ni modifiques ni manipules la máquina de ningún modo.

No la uses si la máquina o el cable están dañados. Comunícate con Asistencia para miembros de Cricut para los servicios de mantenimiento en [cricut.com/contact](https://www.cricut.com/contact) o llama al 1-877-727-4288 (EE. UU. y Canadá) o al 0800-266-0135 (México).

Usa solo adaptadores de corriente aprobados por Cricut. Apaga siempre la máquina antes de enchufarla o desenchufarla del tomacorriente. No tires nunca del cable para desconectar la máquina del tomacorriente. Sujeta el enchufe y tira para desconectarla.

El cable de alimentación se debe colocar de manera que no cuelgue sobre la encimera o la mesa para evitar que alguien pueda tropezar, engancharse o tirar de él sin querer (en especial los niños).

PRECAUCIÓN: Coloca la máquina en una superficie resistente, plana, nivelada y estable lejos de los bordes de la superficie para un funcionamiento óptimo y para evitar que esta se caiga, lo que podría causar lesiones personales o daños a la máquina. Asegúrate de que tu área de trabajo tenga suficiente espacio para la parte delantera y trasera de la máquina y permitir que el tapete o el material se muevan libremente a través de ella.

No coloques los dedos ni otros objetos en la máquina mientras esté conectada a la corriente, encendida o durante las operaciones de corte.

Mantén el cabello, joyas, ropa holgada, dedos, otras partes del cuerpo y cualquier otro elemento que pueda quedar atrapado en las partes móviles lejos de la máquina mientras está en funcionamiento, ya que los movimientos rápidos del carro, el tapete y el material pueden provocar lesiones.

No toques el tapete o el material durante la operación, incluso si el tapete o el material deja de moverse. No toques el tapete o el material hasta que la máquina los expulse.

La máquina nunca se debe dejar ni guardar en el exterior, en espacios sin calefacción, sin aire acondicionado o en lugares donde pueda entrar en contacto con el agua.

Model: JCTR201C

100-240 V~, 50/60 Hz, 1.5 A