

# Important Safety Instructions

Please read this entire document prior to setting up, operating, and servicing your Cricut® smart cutting machine. Please follow the enclosed instructions, online instructions, and other official Cricut instructional materials. For more safety and compliance information, go to [cricut.com/safety](https://cricut.com/safety).

In these instructions the term “**Machine**” means Cricut Joy™.



**WARNING: Risk of Injury, Fire, and Electric Shock.**

Operating Machine in a manner not prescribed in the enclosed instructions, online instructions, and other official Cricut materials may result in damage to the Machine, property damage, injury, or even death.



Machine is intended to be operated by an adult only. Not intended for use by children 12 years or under. Always supervise children around Machine.

Use Machine only for its intended crafting purpose.

**INDOOR USE ONLY. MACHINE IS INTENDED FOR INDOOR USE IN DRY LOCATIONS ONLY. DO NOT USE IN OR NEAR WATER. DO NOT IMMERSE IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.**

Machine is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or cognitive capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety and familiar with the safe operation of Machine.

Disconnect the electrical power by unplugging Machine before servicing or cleaning.

Only clean Machine with a soft cloth dampened with glass cleaner or water. Never use any kind of flammable liquid to clean Machine. Do not use solvents such as acetone or nail polish remover to clean Machine as these will permanently damage Machine's surfaces.

Always unplug Machine before replacing the cutting blade. Blades are extremely sharp and should be handled with caution and extreme care. Prevent blade contact with hands and body to avoid injury. Do not allow children to handle blades. Blades and other small parts are choking hazards and should be kept and stored away from children.

Do not open, modify, or otherwise tamper with Machine.

Do not operate if Machine or cord is damaged. Contact Cricut Member Care for service: [cricut.com/contact](https://cricut.com/contact).

Use only Cricut approved power adapters. Always turn Machine OFF before unplugging from the electrical

outlet. Never pull on the cord to disconnect Machine from the electrical outlet; instead, grasp the plug and pull to disconnect Machine.

The power cord should be positioned so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over, snagged, or pulled on unintentionally (especially by children).

Place Machine on a strong, flat, level, and stable surface. Make sure your work space has enough space in the front and back of Machine to allow the cutting mat to move through Machine freely.

Do not place your fingers or other objects in Machine while connected to electrical power, or while Machine is powered on, or during cutting operations.

Keep hair, jewelry, loose clothing, fingers, other body parts, and any other items that could get caught in the moving parts away from Machine while it is operating as the rapid movements of the cutting carriage, mat, and material during operation may cause injury.

Do not touch the mat or material during cutting even if the mat or material stops moving. Do not touch the mat or material until Machine ejects the mat or material from Machine.

Machine should never be left or stored outside, in unheated or unairconditioned spaces, or in environments where Machine can come in contact with water.

# Consignes de sécurité importantes

Veuillez lire ce document dans son intégralité avant de configurer, d'utiliser et de réparer votre machine de découpe intelligente Cricut®. Veuillez suivre les instructions ci-jointes, les instructions en ligne et d'autres matériels officiels didactiques Cricut. Pour plus d'informations sur la sécurité et la conformité, consultez [cricut.com/safety](https://cricut.com/safety).

Dans ces instructions, le terme « **Machine** » désigne le Cricut Joy™.



**AVERTISSEMENT: Risque de blessure, d'incendie et de choc électrique.**

L'utilisation de la Machine d'une manière non prescrite dans les instructions ci-jointes, instructions en ligne et d'autres matériels officiels Cricut peut entraîner des dommages à la Machine, des dommages matériels, des blessures ou même la mort.



La Machine est destinée à être utilisée uniquement par un adulte. Non destinée à être utilisée par des enfants de 12 ans ou moins. Surveillez toujours les enfants autour de la Machine.

Utilisez la Machine uniquement aux fins de fabrication prévues.

**UTILISATION INTÉRIEURE SEULEMENT. LA MACHINE EST CONÇUE POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR DANS DES ENDROITS SECS UNIQUEMENT. NE PAS UTILISER DANS OU PRÈS DE L'EAU. NE PAS PLONGER DANS L'EAU NI DANS AUCUN AUTRE LIQUIDE.**

La Machine n'est pas destinée à être utilisée par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou cognitives réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées par une personne responsable de leur sécurité et familiarisées avec le fonctionnement sécuritaire de la Machine.

Coupez l'alimentation électrique en débranchant la Machine avant l'entretien ou le nettoyage.

Nettoyez la Machine uniquement avec un chiffon doux imbibé de nettoyant pour vitres ou de l'eau. N'utilisez jamais aucun type de liquide inflammable pour nettoyer la Machine. N'utilisez pas de solvants tels que l'acétone ou du dissolvant pour vernis à ongles pour nettoyer la Machine, car ils endommageraient de manière permanente les surfaces de la Machine.

Toujours débranchez la Machine avant de remplacer la lame de coupe. Les lames sont extrêmement

coupantes et doivent être manipulés avec prudence et un soin extrême. Évitez tout contact de la lame avec les mains et le corps pour éviter les blessures. Ne laissez pas les enfants manipuler les lames. Les lames et autres petites pièces présentent un risque d'étouffement et doivent être conservées et stockées loin des enfants.

Ne pas ouvrir, modifier ou autrement altérer la Machine.

Ne pas utiliser si la Machine ou le cordon est endommagé. Veuillez contacter le service à la clientèle de Cricut pour obtenir du matériel: [cricut.com/contact](https://cricut.com/contact).

Utilisez seulement les adaptateurs de courant approuvés par Cricut. Éteignez toujours la Machine avant de la débrancher de la prise électrique. Ne tirez jamais le cordon pour débrancher la Machine de la prise électrique; au lieu, saisissez la fiche et tirez pour débrancher la Machine.

Le cordon d'alimentation doit être placé de manière à ne pas se poser sur le comptoir ou la table où il pourrait être trébuché, accroché, ou tiré involontairement (surtout par des enfants).

Placez la Machine sur une surface solide, uniforme, plane et stable. Assurez-vous que votre zone de travail dispose de suffisamment d'espace entre l'avant et l'arrière de la Machine pour permettre au tapis de coupe de se déplacer librement dans la Machine.

Ne placez pas vos doigts ou d'autres objets dans la Machine lorsqu'elle est connectée à l'alimentation électrique, ou lorsque la Machine est allumée, ou pendant les opérations de coupe.

Gardez les cheveux, les bijoux, les vêtements amples, les doigts, les autres parties du corps et tout autre objet susceptible de se coincer dans les pièces en mouvement, loin de la Machine, pendant le fonctionnement car les mouvements rapides du chariot de coupe, du tapis et du matériel pendant le fonctionnement peuvent causer des blessures.

# Wichtige Sicherheitsanweisungen

Lesen Sie das gesamte Dokument, bevor Sie Ihre intelligente Cricut®-Schneidemaschine einrichten, bedienen und warten. Bitte beachten Sie die beiliegenden Anweisungen, Online-Hinweise und andere offiziellen Anleitungen von Cricut. Weitere Informationen zu Sicherheit und Compliance finden Sie unter [cricut.com/safety](http://cricut.com/safety).

In diesen Anweisungen handelt es sich bei dem Begriff „**Maschine**“ um die Cricut Joy™.



## **WARNUNG: Verletzungs-, Brand- und Stromschlaggefahr.**

Das Betreiben der Maschine in einer Weise, die nicht in den beigefügten Anweisungen, Online-Anleitungen und anderen offiziellen Cricut-Materialien vorgeschrieben ist, kann zu Schäden an der Maschine, Sachschäden, Verletzungen oder sogar zum Tod führen.



Die Maschine darf nur von einem Erwachsenen bedient werden. Sie ist nicht zur Benutzung durch Kinder unter 12 Jahren geeignet. Kinder müssen im Umfeld der Maschine beaufsichtigt werden.

Verwenden Sie die Maschine nur für die vorgesehenen Bastelarbeiten.

**NUR FÜR DIE VERWENDUNG IM INNENBEREICH GEEIGNET. DIE MASCHINE DARF NUR IN TROCKENEN INNENRÄUMEN EINGESETZT WERDEN. NICHT IN ODER NAHE WASSER VERWENDEN. NICHT IN WASSER ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN EINTAUCHEN.**

Die Maschine ist nicht für den Gebrauch durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder kognitiven Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person, die mit dem Gebrauch der Maschine vertraut ist, beaufsichtigt.

Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Maschine warten oder reinigen.

Reinigen Sie die Maschine nur mit einem weichen, mit Glasreiniger oder Wasser befeuchteten Tuch. Verwenden Sie niemals brennbare Flüssigkeiten, um die Maschine zu reinigen. Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel wie Aceton oder Nagellackentferner, da diese die Plastikoberflächen der Maschine permanent beschädigen.

Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Messer-Klinge austauschen. Klingen sind äußerst scharf und sollten

mit ausgesprochener Sorgfalt und Vorsicht gehandhabt werden. Versuchen Sie die Klinge weder mit Ihren Händen noch mit anderen Körperteilen zu berühren, um Verletzungen zu vermeiden. Kinder dürfen die Klingen nicht berühren. Klingen und andere kleine Teile stellen ein Erstickungsrisiko dar und sind außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.

Öffnen, modifizieren oder manipulieren Sie die Maschine nicht.

Betreiben Sie die Maschine nicht, wenn die Maschine oder das Kabel beschädigt sind. Wenden Sie sich bitte an die Mitgliederbetreuung unter [cricut.com/contact](http://cricut.com/contact).

Verwenden Sie nur von Cricut zugelassene Netzadapter. Schalten Sie die Maschine immer AUS, bevor Sie den Stecker ziehen. Ziehen Sie niemals am Kabel, um die Maschine von der Steckdose zu trennen, sondern greifen Sie den Stecker und ziehen Sie daran, um die Maschine auszustecken.

Das Netzkabel sollte so verlegt werden, dass es nicht über die Arbeitsplatte oder Tischplatte hängt, wo (insbesondere Kinder) unbeabsichtigt darüber stolpern, es eingeklemmen oder ausstecken können.

Platzieren Sie die Maschine auf eine feste, flache, ebene und stabile Oberfläche. Vergewissern Sie sich, dass die Maschine vorne und hinten über genügend Freiraum verfügt, damit sich die Schneidematte ungehindert bewegen kann.

Vermeiden Sie es, Finger oder andere Objekte in die Maschine zu stecken, solange der Netzstecker eingesteckt oder die Maschine eingeschaltet ist oder während der Schneidevorgang ausgeführt wird.

Halten Sie während des Betriebs Haare, Schmuck, lockere Kleidung, Finger, andere Körperteile und sonstige Gegenstände von den sich bewegenden Maschinenteilen fern, da die schnellen Bewegungen des Schneid-schlittens, der Matte und Materialien zu Verletzungen führen können.

Berühren Sie weder die Matte noch die Materialien während des Schneidevorgangs, auch dann nicht, wenn

# Instrucciones de seguridad importantes

Lea todo el documento antes de configurar, usar o reparar su máquina de corte inteligente Cricut®. Siga las instrucciones adjuntas, las instrucciones en línea y otros materiales instructivos oficiales de Cricut. Para obtener más información sobre seguridad y cumplimiento, visite [cricut.com/safety](https://cricut.com/safety).

En estas instrucciones, el término "**máquina**" significa Cricut Joy™.



**ADVERTENCIA: riesgo de sufrir lesiones, incendio y choque eléctrico.**  
Usar la máquina de una forma diferente a la indicada en las instrucciones adjuntas, instrucciones en línea y otros materiales instructivos oficiales de Cricut puede provocar daños a la máquina, a la propiedad, lesiones o incluso la muerte.



La máquina se diseñó para ser usada por un adulto solamente. No está diseñada para ser usada por niños de 12 años o menores. Siempre supervise a los niños cuando estén cerca de la máquina.

Use la máquina solamente para lo que fue diseñada: hacer manualidades.

**SOLO PARA USO EN INTERIORES. LA MÁQUINA SE DISEÑÓ PARA USARSE EN INTERIORES, SOLO EN AMBIENTES SECOS. NO LA USE CERCA NI DENTRO DEL AGUA. NO LA SUMERJA EN AGUA NI EN NINGÚN OTRO LÍQUIDO.**

La máquina no se diseñó para ser usada por personas con capacidades físicas, sensoriales o cognitivas reducidas, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que estén bajo la supervisión de una persona que sea responsable por su seguridad y que esté familiarizada con el uso seguro de la máquina.

Desenchufe la máquina para desconectar el suministro eléctrico antes de realizar algún tipo de mantenimiento o limpieza.

Limpie la máquina con un paño suave y humedecido con limpiacristales o agua. Jamás use algún tipo de líquido inflamable para limpiar la máquina. No use solventes como acetona o removedor de pintura de uñas para limpiar la máquina, ya que estos dañarán las superficies de la máquina de forma permanente.

Siempre desenchufe la máquina antes de reemplazar la cuchilla. Las cuchillas son sumamente filosas y deben manipularse con precaución y extremo cuidado. Evite el contacto de las cuchillas con las manos y el cuerpo

para evitar lesiones. No permita que los niños manipulen las cuchillas.

Las cuchillas y piezas pequeñas representan un riesgo de asfixia y deben mantenerse y almacenarse lejos de los niños.

No abra, modifique ni altere de alguna manera la máquina.

No utilice la máquina si esta o el cable se encuentran dañados. Comuníquese con Asistencia a los miembros de Cricut por servicio técnico: [cricut.com/contact](http://cricut.com/contact).

Use solamente adaptadores de corriente aprobados por Cricut. Siempre apague la máquina antes de desenchufarla del tomacorriente. Nunca tire del cable para desenchufar la máquina del tomacorriente; por el contrario, tome el enchufe y tire para desconectarla.

El cable de alimentación debe colocarse de tal manera que no quede colgando del borde de la mesa o mostrador para evitar que alguien se tropiece, se enganche con el cable o tire de este sin querer (especialmente los niños).

Coloque la máquina sobre una superficie firme, plana, nivelada y estable. Asegúrese de que su área de trabajo tenga suficiente espacio al frente y atrás de la máquina para permitir que el tapete de corte se mueva por la máquina con libertad.

No coloque los dedos ni ningún otro objeto en la máquina mientras esté conectada al suministro eléctrico o encendida o realizando alguna operación de corte.

Mantenga el cabello, las joyas, las prendas de ropa sueltas, los dedos u otras partes del cuerpo, y cualquier otro elemento que pueda quedar atrapado en las partes móviles, lejos de la máquina mientras esté funcionando, ya que los movimientos rápidos del carro, el tapete y el material de corte pueden causar lesiones durante el funcionamiento.

# Importanti istruzioni di sicurezza

Leggere l'intero documento prima di installare, utilizzare e riparare la macchina da taglio intelligente Cricut®. Seguire le istruzioni allegate, quelle online e altri ufficiali materiali informativi Cricut. Per maggiori informazioni relative a sicurezza e conformità visitare il sito [cricut.com/safety](http://cricut.com/safety).

Nelle presenti istruzioni il termine “**macchina**” si riferisce a Cricut Joy™.



**ATTENZIONE: Rischio di lesioni, incendio e scosse elettriche.**

L'azionamento della macchina in una maniera che non si attiene alle istruzioni allegate, a quelle online o agli altri materiali ufficiali Cricut può provocare danni alla macchina e alle proprietà, lesioni o perfino la morte.



La macchina è destinata a essere utilizzata esclusivamente da persone adulte. Non deve essere usata da bambini di età inferiore ai 12 anni. Supervisionare sempre i bambini che si trovano nei pressi della macchina.

Utilizzare la macchina esclusivamente per lo scopo per il quale è stata creata.

**SOLO PER USO IN AMBIENTI CHIUSI. LA MACCHINA È DESTINATA SOLO ALL'USO IN AMBIENTI CHIUSI E ASCIUTTI. NON UTILIZZARE IN ACQUA O VICINO A FONTI D'ACQUA. NON IMMERGERE IN ACQUA NÉ IN ALTRI LIQUIDI.**

La Macchina non è destinata all'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o cognitive, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate da una persona responsabile della loro sicurezza e che abbia familiarità con il funzionamento sicuro della macchina.

Interrompere l'alimentazione elettrica scollegando la macchina prima della manutenzione o della pulizia.

Pulire la macchina esclusivamente con un panno morbido inumidito con detergente per vetri o acqua. Non utilizzare mai alcun tipo di liquido infiammabile per pulire la macchina. Non utilizzare detergenti come acetone o solventi per le unghie per pulire la macchina in quanto questi ne danneggiano in modo permanente le superfici.

Scollegare sempre la macchina prima di sostituire la lama di taglio. Le lame sono estremamente affilate e devono essere maneggiate con cautela ed estrema cura. Evitare il contatto della lama con le mani e il corpo per evitare lesioni. Non permettere ai bambini di maneggiare le lame. Le lame e altre piccole parti presentano

pericoli di soffocamento e devono essere tenute e conservate lontano dalla portata dei bambini.

Non aprire, modificare o manomettere in altro modo la macchina.

Non utilizzare se la macchina o il cavo sono danneggiati. Contattare il Cricut Member Care per assistenza: [cricut.com/contact](https://cricut.com/contact).

Utilizzare solo adattatori di alimentazione approvati da Cricut. SPEGNERE sempre la macchina prima di collegarla o scollegarla dalla presa elettrica.

Non tirare mai il cavo per scollegare la macchina dalla presa elettrica; afferrare invece la spina e tirarla per effettuare il suo scollegamento.

Il cavo di alimentazione deve essere posizionato in modo che non penda da un piano di lavoro o di un tavolo, dove può essere causa di inciampo, di impiglio o essere tirato involontariamente (specialmente dai bambini).

Posizionare la macchina su una superficie solida, piana e stabile. Assicurarsi che l'ambiente di lavoro disponga di spazio a sufficienza davanti e dietro la macchina per consentire al tappeto da taglio di scorrere liberamente lungo la macchina.

Non posizionare le dita o altri oggetti nella macchina mentre è collegata all'alimentazione elettrica, o mentre la macchina è accesa o durante le operazioni di taglio.

Mentre la macchina è in funzione tenere lontano i capelli, i gioielli, gli indumenti larghi, le dita, le altre parti del corpo e qualsiasi altro oggetto che potrebbe rimanere impigliato nelle parti in movimento, poiché i moti rapidi del carrello di taglio, del tappetino e del materiale durante il funzionamento potrebbero causare lesioni.

Non toccare il tappetino o il materiale durante l'incisione anche se questi sono fermi. Non toccare il tappetino o il materiale finché la macchina non li espelle.

# Importantes instruções de segurança

Leia este documento inteiro antes de configurar, operar e fazer manutenção em sua máquina de corte inteligente Cricut®. Siga as instruções em anexo, instruções online e outros materiais oficiais de instrução da Cricut. Para obter mais informações de segurança e de conformidade, acesse [cricut.com/safety](https://cricut.com/safety).

Nessas instruções, o termo “**máquina**” significa Cricut Joy™.



## **AVISO: risco de lesões, incêndio e choque elétrico.**

Operar a máquina de uma maneira não indicada nas instruções em anexo, instruções online e outros materiais oficiais da Cricut pode resultar em danos à máquina, danos ao patrimônio, lesões ou até mesmo a morte.



A máquina deve ser operada apenas por um adulto. Não deve ser usada por crianças com 12 anos ou menos. Sempre supervisione as crianças que estão próximas da máquina.

Use a máquina somente para o propósito de criação pretendido.

**SOMENTE PARA USO EM AMBIENTES FECHADOS. A MÁQUINA DEVE SER USADA EM AMBIENTES FECHADOS APENAS EM LOCAIS SECOS. NÃO USE DENTRO OU PERTO DA ÁGUA. NÃO MERGULHE NA ÁGUA NEM EM QUALQUER OUTRO LÍQUIDO.**

A máquina não deve ser usada por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou cognitivas reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que seja supervisionada por uma pessoa responsável por sua segurança e familiarizada com a operação segura da máquina.

Desconecte a energia elétrica, desligando a máquina da tomada antes de realizar a manutenção ou a limpeza.

Só limpe a máquina com um pano macio umedecido com limpador de vidros ou água. Nunca use qualquer tipo de líquido inflamável para limpar a máquina. Não use solventes como acetona ou removedor de esmalte de unhas para limpar a máquina, pois isso danificará permanentemente as superfícies plásticas da máquina.

Sempre desligue a máquina da tomada antes de substituir a lâmina de corte. As lâminas são extremamente afiadas e devem ser manipuladas com cuidado e extrema cautela. Evite o contato da lâmina com as mãos e o corpo para evitar lesões. Não permita que as crianças manuseiem as lâminas. As lâminas e outras peças pequenas representam riscos de asfixia e devem ser mantidas e guardadas longe das crianças.

Não abra, modifique nem adultere a máquina de alguma forma.

Não opere, se a máquina ou o cabo estiver danificado. Para obter assistência, entre em contato com o Serviço de atendimento aos associados da Cricut: [cricut.com/contact](http://cricut.com/contact).

Use somente adaptadores de energia aprovados pela Cricut. Sempre DESLIGUE a máquina antes de desconectá-la da tomada elétrica. Nunca puxe pelo cabo para desconectar a máquina da tomada elétrica; em vez disso, segure pelo plugue e puxe-o para desconectar a máquina.

O cabo de alimentação deve ser posicionado de forma que não fique pendurado sobre a bancada ou a mesa, onde é possível tropeçar nele, esbarrar nele ou puxá-lo acidentalmente (especialmente por crianças).

Coloque a máquina em uma superfície forte, plana, nivelada e estável. Verifique se sua área de trabalho tenha espaço suficiente na frente e atrás da máquina, permitindo que a base de corte se mova livremente pela máquina.

Não coloque os dedos ou outros objetos na máquina enquanto estiver conectada à energia elétrica ou enquanto a máquina estiver ligada ou durante as operações de corte.

Mantenha longe da máquina cabelo, joias, roupas soltas, dedos, outras partes do corpo e outros itens que possam ficar presos nas peças móveis enquanto ela estiver em funcionamento, porque os movimentos rápidos do carrinho de corte, da base e do material durante a operação podem provocar lesões.

Não toque na base ou no material durante o corte, mesmo se a base ou o material parar de se mover. Não toque na base ou no material até que a máquina ejetar a base ou o material.

A máquina nunca deve ser deixada ou guardada em ambiente externo, em espaços não aquecidos ou sem ar condicionado, ou em ambientes nos quais a máquina possa entrar em contato com a água.

# Belangrijke Veiligheidsinstructies

Lees dit volledige document vóór het instellen, gebruiken en onderhouden van uw Cricut® slimme snijmachine. Volg de bijgevoegde instructies, online instructies en andere officiële documenten met instructies van Cricut. Ga voor meer informatie over veiligheid en naleving naar [cricut.com/safety](https://cricut.com/safety).

In deze instructies staat de term “**Machine**” voor Cricut Joy™.



## **WAARSCHUWING: Risico op letsel, vuur en elektrische schokken.**

De Machine gebruiken op een manier die niet wordt beschreven in de bijgevoegde instructies, online instructies en andere officiële documenten met instructies van Cricut, kan leiden tot beschadiging van de Machine en/of eigendom, letsel of zelfs de dood.



De Machine is bedoeld om alleen door volwassenen te worden gebruikt. Niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 12 jaar. Houd altijd toezicht op kinderen in de buurt van de Machine.

Gebruik de Machine alleen voor de bedoelde handwerkactiviteiten.

**ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS. DE MACHINE IS ALLEEN BEDOELD VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS, OP DROGE PLAATSEN. NIET GEBRUIKEN IN OF IN DE BUURT VAN WATER. NIET ONDERDOMPELEN IN WATER OF EEN ANDERE VLOEISTOF.**

De Machine is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, motorische of cognitieve mogelijkheden of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en vertrouwd is met de veilige bediening van de Machine.

Trek de stekker uit het stopcontact vóór het onderhouden of reinigen.

Reinig de Machine alleen met een zachte doek, bevochtigd met glasreiniger of water. Gebruik nooit een brandbare vloeistof om de Machine te reinigen. Gebruik geen oplosmiddelen zoals aceton of nagellakremover om de Machine te reinigen, deze zullen de oppervlakken van de Machine permanent beschadigen.

Trek de stekker altijd uit het stopcontact vóór het vervangen van het snijmes. De messen zijn extreem scherp en moeten voorzichtig en met grote zorg worden gehanteerd. Vermijd dat het mes de handen en het lichaam raakt om letsel te voorkomen. Laat kinderen geen messen hanteren. Messen en andere kleine onderdelen

vormen verstikkingsgevaar en moeten uit de buurt van kinderen worden gehouden en bewaard.

De Machine niet openen, modificeren of anderszins manipuleren.

De Machine niet gebruiken met een beschadigd netsnoer. Neem contact op met Cricut Member Care voor onderhoud: [cricut.com/contact](http://cricut.com/contact).

Gebruik **alleen** door Cricut goedgekeurde voedingsadapters. Zet de Machine altijd eerst UIT alvorens de stekker uit het stopcontact te trekken. Nooit aan het snoer trekken om de machine los te koppelen van het stopcontact; in plaats daarvan aan de stekker trekken om de Machine los te koppelen.

Het netsnoer dient zodanig te worden geplaatst dat het niet over het aanrechtblad of tafelblad is gedrapeerd zodat iemand erover kan struikelen, erachter kan blijven haken, of er onbedoeld aan kan trekken (vooral bij kinderen).

Plaats de Machine op een stevig, vlak, waterpas en stabiel oppervlak. Zorg ervoor dat er vooraan en achteraan genoeg ruimte is rond de Machine om ervoor te zorgen dat de snijmat vrij door de Machine kan bewegen.

Plaats geen vingers of andere voorwerpen in de Machine terwijl de stekker in het stopcontact steekt of terwijl de Machine aan staat, of tijdens het snijden.

Houd haar, juwelen, losse kledij, vingers, andere lichaamsdelen en alle andere zaken die gekneld kunnen raken tussen de bewegende delen uit de buurt van de Machine terwijl deze in werking is. De snelle bewegingen van de snijwagen, mat en het materiaal tijdens de werking kunnen letsel veroorzaken.

Raak de mat of het materiaal niet aan tijdens het snijden, zelfs als de mat of het materiaal stopt met bewegen. Raak de mat of het materiaal niet aan tot de Machine de mat of het materiaal uitwerpt.

De Machine mag nooit buiten, in niet verwarmde ruimten of ruimten zonder airconditioning, of op plaatsen