

Important Safety Instructions

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS. READ THIS ENTIRE DOCUMENT PRIOR TO SETTING UP, OPERATING, AND SERVICING YOUR CRICUT AUTOPRESS™.

Please follow the enclosed instructions, online instructions, and other Cricut instructional materials.

In these Safety Instructions the term “Machine” means Cricut Autopress.



WARNING: Risk of Injury, Fire, and Electric Shock.

Operating Machine in a manner not prescribed in the enclosed instructions, online instructions, and other official Cricut materials may result in damage to Machine, property damage, injury, or even death.

Please note the following safety-related symbols that appear on Machine:



ATTENTION. Alerts you to potential hazards. Please read and follow all instructions, warnings, and cautions.



CAUTION, HOT SURFACE. Machine operates at high temperatures. Machine heat plate is hot during use. DO NOT TOUCH.



FOR INDOOR USE ONLY. Machine is to be used in dry indoor locations only.



WARNING: Pinch point, keep hands clear at all times during operation or use.



CAUTION: Do not move product by yourself. To avoid possible risk of injury, a minimum of two people should perform this task.



Refer to instruction manual/booklet and follow all instructions, warnings, and cautions to avoid property damage, personal injury, or death.

WARNING: Machine operates at high temperatures that can cause burns or other injury. Machine heat plate is hot during use. USE WITH EXTREME CAUTION.

CAUTION: Use in a well-ventilated area – vapors from heating process may be irritating to sensitive individuals. In case of skin irritation, immediately wash skin with soap and water; for contact with eyes, immediately flush with water. If irritation persists, seek medical attention.

CAUTION: Lower platen may become hot during use. Handle with care.

WARNING: Risk of electric shock. Do not open, modify, or otherwise tamper with Machine.

Always turn Machine OFF before plugging or unplugging from the electrical outlet. Never pull on the cord to disconnect Machine from the electrical outlet; instead, grasp the plug and pull to disconnect Machine.

WARNING: To provide continued protection against risk of electric shock, connect to properly grounded outlets only. Connect only to a power outlet that delivers power which is in accordance with the electrical ratings marked on your product

Before cleaning Machine, unplug and cool completely. Only clean with a soft cloth dampened with glass cleaner or water. Never use flammable liquid or solvents like acetone or nail polish remover.

Do not immerse in water or use in wet conditions.

Machine is intended for household and indoor use only. While using Machine, follow these safe-use practices:

- Use Machine in a well-ventilated area where air temperature does not exceed 35°C (95°F);
- Be careful when using Machine near combustible or heat reactive materials;
- Do not apply heat to material longer than recommended;
- Always unplug Machine and allow it to cool down before storage;
- Ensure Machine is situated on a flat, stable surface;
- Do not leave Machine unattended when it is switched on; and
- Unplug Machine from outlet when not in use and before servicing or cleaning.

CAUTION: Pinch hazard. Keep hands and fingers away from hinge area while lowering the heat plate into pressing position.

WARNING: Machine becomes hot during use. Young children should be kept away.

Machine is not intended for use by children 12 years of age and under; or by persons with reduced physical, sensory or cognitive capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of Machine by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with Machine.

The power cord should be positioned so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over, snagged, or pulled on unintentionally (especially by children).

Use care not to allow the cord to touch the heated surface. Coil the cord loosely when storing.

If the power cord is damaged, do not operate Machine.

Do not operate if Machine is damaged. If Machine or power cord are damaged, contact Cricut Member Care for resolution: cricut.com/contact

REF VLC27301

—⊕— 120-240 V~ 50/60 Hz
1300 W

Wichtige Sicherheitshinweise

BITTE LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN UND BEWAHREN SIE DIESE SORGFÄLTIG AUF. BITTE LESEN SIE DAS GESAMTE DOKUMENT VOR DER EINRICHTUNG, VERWENDUNG UND WARTUNG IHRER CRICUT AUTOPRESS™.

Bitte folgen Sie den beigegeführten Anweisungen, Online-Anweisungen und anderen Anleitungen von Cricut.

In diesen Sicherheitshinweisen bezieht sich der Begriff „Maschine“ auf die Cricut Autopress.



WARNUNG: Verletzungs-, Brand- und Stromschlaggefahr.

Das Bedienen der Maschine auf eine andere als der in den beiliegenden Anweisungen, Online-Anweisungen und anderen offiziellen Materialien von Cricut beschriebenen Weise kann zu Schäden an der Maschine, Sachschäden, Verletzungen oder sogar zum Tod führen.

Bitte beachten Sie die folgenden sicherheitsrelevanten Symbole, die auf der Maschine angezeigt werden:



ACHTUNG. Weist auf mögliche Gefahren hin. Bitte lesen und befolgen Sie alle Anweisungen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen.



VORSICHT, HEIßE OBERFLÄCHE. Die Maschine arbeitet bei hohen Temperaturen. Die Heizplatte der Maschine ist bei der Verwendung heiß. BITTE NICHT BERÜHREN.



NUR FÜR DIE VERWENDUNG IM INNENBEREICH. Die Maschine darf nur in trockenen Innenbereichen verwendet werden.



WARNUNG: Quetschgefahr. Während des Betriebs oder der Verwendung Hände stets fernhalten.



VORSICHT: Bewege das Produkt nicht allein. Um mögliche Verletzungsgefahren zu vermeiden, sollten mindestens zwei Personen diese Aufgabe ausführen.



Mach dich mit der Bedienungsanleitung/Broschüre vertraut und befolge alle Anweisungen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen, um Sachschäden, Verletzungen oder Tod zu vermeiden.

WARNUNG: Die Maschine arbeitet mit hohen Temperaturen, die Verbrennungen oder andere Verletzungen verursachen können. Die Heizplatte der Maschine ist bei der Verwendung heiß. BEI DER VERWENDUNG ÄUSSERST VORSICHTIG VORGEHEN.

VORSICHT: Maschine in einem gut belüfteten Bereich verwenden – während des Heizvorgangs können Dämpfe freigesetzt werden, die bei empfindlichen Personen Reizungen hervorrufen können. Bei Hautreizung die Haut sofort mit Seife und Wasser waschen; bei Kontakt mit den Augen diese sofort mit Wasser spülen. Wenn die Reizung anhält, bitte medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.

VORSICHT: Die untere Trägerplatte kann bei Verwendung heiß werden. Bitte vorsichtig vorgehen.

WARNUNG: Stromschlaggefahr. Die Maschine darf nicht geöffnet, verändert oder auf andere Art und Weise manipuliert werden.

Schalten Sie die Maschine immer AUS, bevor Sie sie mit der Stromversorgung verbinden bzw. diese davon trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel, um die Maschine von der Steckdose zu trennen, sondern greifen Sie hierfür den Stecker und ziehen Sie daran.

WARNUNG: Um weiteren Schutz vor einem elektrischen Schock zu gewährleisten, verbinden Sie die Maschine nur mit ordnungsgemäß geerdeten Steckdosen. Nur an eine Steckdose mit der dem Produkt entsprechenden elektrischen Schaltleistung anschließen.

Trennen Sie die Maschine vor der Reinigung von der Stromversorgung und lassen Sie sie komplett abkühlen. Reinigen Sie die Maschine nur mit einem weichen Tuch, das mit Glasreiniger oder Wasser befeuchtet ist. Verwenden Sie niemals brennbare Flüssigkeiten oder Lösungsmittel wie Aceton oder Nagellackentferner.

Tauchen Sie die Maschine niemals in Wasser ein oder verwenden Sie diese unter nassen Bedingungen.

Die Maschine ist nur für die Verwendung im Haushalt und im Innenbereich bestimmt. Befolgen Sie bei der Verwendung der Maschine bitte die folgenden Sicherheitsverfahren:

- Verwenden Sie die Maschine in einem gut belüfteten Bereich bei einer Lufttemperatur von maximal 35 °C (95 °F).
- Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie die Maschine in der Nähe von brennbaren oder wärmerreaktiven Materialien verwenden.
- Überschreiten Sie nicht die für das Material empfohlene Wärmeanwendungsdauer.
- Trennen Sie die Maschine stets von der Steckdose und lassen Sie sie vor der Lagerung abkühlen.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Maschine auf einer flachen, stabilen Oberfläche befindet.
- Lassen Sie die Maschine nicht unbeaufsichtigt, wenn diese eingeschaltet ist.
- Trennen Sie die Maschine von der Steckdose, wenn diese nicht verwendet wird sowie bevor sie gewartet oder gereinigt wird.

VORSICHT: Quetschgefahr. Halten Sie Hände und Finger vom Scharnierbereich fern, wenn Sie die Wärmeplatte in die Pressstellung absenken.

WARNUNG: Die Maschine wird während der Verwendung heiß. Kleine Kinder sollten ferngehalten werden.

Die Maschine ist nicht für die Verwendung von Kindern unter 12 Jahren bestimmt. Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder kognitiven Fähigkeiten bzw. Personen mit fehlender Erfahrung und Kenntnis dürfen sie nur unter Aufsicht oder nach entsprechender Einweisung in die Verwendung der Maschine durch eine für deren Sicherheit verantwortliche Person nutzen.

Kinder sind zu beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit der Maschine spielen.

Das Netzkabel sollte so positioniert werden, dass es nicht über die Arbeitsfläche oder die Tischplatte hängt, um ein Stolpern, Verhängen oder unbeabsichtigtes Trennen von der Stromversorgung zu vermeiden (insbesondere durch Kinder).

Stellen Sie sicher, dass das Kabel die beheizte Oberfläche nicht berührt. Wickeln Sie das Kabel für die Aufbewahrung locker auf.

Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist.

Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn diese beschädigt ist. Bei Beschädigung der Maschine oder des Netzkabels wenden Sie sich bitte für weitere Unterstützung an die Cricut Mitgliederbetreuung: cricut.com/contact

REF VLC27301

—⊕— 120-240 V~ 50/60 Hz
1300 W

Importanti istruzioni per la sicurezza

LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI. PRIMA DI CONFIGURARE, AZIONARE E RIPARARE CRICUT AUTOPRESS™, LEGGERE TUTTO IL PRESENTE DOCUMENTO.

Seguire le istruzioni allegate, le istruzioni online e altri materiali informativi ufficiali Cricut.

In queste Istruzioni per la sicurezza, con il termine “Macchina” si intende Cricut Autopress.



AVVERTENZA: rischio di lesioni, incendio e scosse elettriche.

Usare la macchina in maniera non conforme alle istruzioni allegate, alle istruzioni online e ad altri materiali ufficiali Cricut può provocare danni alla macchina, danni alla proprietà, lesioni o persino la morte.

Prestare attenzione ai seguenti simboli relativi alla sicurezza presenti sulla macchina:



ATTENZIONE. Avvisa di potenziali rischi. Leggere e seguire tutte le istruzioni, gli avvisi e le avvertenze.



ATTENZIONE, SUPERFICIE BOLLENTE. La macchina funziona a temperature elevate. Durante l'uso, la piastra riscaldante della macchina diventa bollente. NON TOCCARE.



SOLO PER USO IN AMBIENTI INTERNI. La macchina deve essere utilizzata solo in ambienti interni asciutti.



ATTENZIONE: punto pericoloso, tenere le mani sempre lontane durante l'utilizzo.



ATTENZIONE: non spostare il prodotto da soli. Per evitare lesioni, si raccomanda di svolgere questo lavoro in due.



Fare riferimento al manuale/libretto di istruzioni e seguire tutte le istruzioni, le avvertenze e le precauzioni per evitare danni a beni, lesioni personali o morte.

AVVERTENZA: la macchina funziona a temperature elevate che possono causare ustioni o altri lesioni. Durante l'uso, la piastra riscaldante della macchina diventa bollente. UTILIZZARE CON ESTREMA CAUTELA.

ATTENZIONE: utilizzare in un'area ben ventilata: i vapori che si generano durante il processo di riscaldamento possono risultare irritanti sui soggetti sensibili. In caso di irritazione della pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone; in caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua. Se l'irritazione persiste, rivolgersi a un medico.

ATTENZIONE: durante l'uso, le piastre inferiori possono diventare bollenti. Maneggiare con cautela.

AVVERTENZA: rischio di scosse elettriche. Non aprire, modificare o manomettere in altro modo la macchina.

Spegnere sempre la macchina prima di attaccare o staccare la spina dalla presa elettrica. Non tirare mai il cavo per scollegare la macchina dalla presa elettrica; afferrare invece la spina e tirarla.

AVVERTENZA: per garantire una protezione continua contro il rischio di scosse elettriche, collegare solo a prese dotate di opportuna messa a terra. Connettere solo a una presa di corrente che fornisca un'alimentazione conforme ai dati indicati sul prodotto.

Prima di pulire la macchina, scollegarla dalla presa elettrica e farla raffreddare completamente. Pulire la macchina solo con un panno morbido inumidito con detergente per vetri o acqua. Non usare mai liquidi infiammabili o solventi come l'acetone o i prodotti per rimuovere lo smalto dalle unghie.

Non immergere in acqua o usare in ambienti umidi.

La macchina è destinata all'esclusivo utilizzo in ambienti domestici e al chiuso. Durante l'uso della macchina, seguire queste indicazioni di sicurezza:

- utilizzare la macchina in un'area ben ventilata, in cui la temperatura non superi i 35°C (95°F);
- prestare estrema attenzione quando si utilizza la macchina in prossimità di materiali combustibili o sensibili al calore;
- non applicare il calore al materiale più a lungo di quanto raccomandato;
- staccare sempre la macchina dalla presa e consentirle di raffreddarsi prima di riporla;
- assicurarsi che la macchina sia posizionata su una superficie piana e stabile;
- non lasciare incustodita la macchina quando è accesa; e
- staccare la macchina dalla presa quando non è in uso e prima di effettuare la manutenzione o la pulizia.

ATTENZIONE: rischio di pizzicarsi o schiacciarsi le mani. Mentre si abbassa la piastra riscaldante per pressare il materiale, tenere le mani e le dita lontane dalla zona dei cardini.

AVVERTENZA: durante l'uso, la macchina diventa bollente. Tenere lontani i bambini piccoli.

La macchina non è destinata all'uso da parte di bambini dai 12 anni in giù o di persone con ridotte abilità fisiche, sensoriali o cognitive, oppure prive di sufficienti esperienze e conoscenze, a meno di non essere supervisionate o istruite sull'uso della macchina da un responsabile della loro sicurezza.

I bambini devono essere sorvegliati da un adulto che si assicuri che non giochino con la macchina.

Il cavo di alimentazione deve essere posizionato in modo tale che non penda dal piano di lavoro o dal tavolo, per evitare che qualcuno possa inciamparvi, impigliarvi o tirarlo involontariamente (specialmente bambini).

Fare attenzione a che il cavo non tocchi la superficie riscaldata. Quando si conserva la macchina, avvolgere il filo senza stringerlo.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, non usare la macchina.

Non usare la macchina se danneggiata. Se la macchina o il cavo di alimentazione risultano danneggiati, contattare l'Assistenza Membri Cricut: [cricut.com/contact](https://www.cricut.com/contact)

REF VLC27301

120-240 V- 50/60 Hz
1300 W

Importantes consignes de sécurité

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. LISEZ TOUT CE DOCUMENT AVANT DE CONFIGURER, D'OPÉRER ET D'ENTREtenir VOTRE CRICUT AUTOPRESS™.

Veuillez suivre les consignes ci-jointes, celles en ligne ainsi que les autres supports explicatifs de Cricut.

Dans ces instructions de sécurité, le terme « Machine » désigne la Cricut Autopress.



AVERTISSEMENT : Risque de blessure, d'incendie et d'électrocution.

Une utilisation de l'appareil non conforme aux consignes ci-jointes, celles disponibles en ligne et aux autres documents officiels de Cricut peut occasionner des dommages à la machine, des dégâts matériels, des blessures, voire même la mort.

Veuillez prêter attention aux symboles de sécurité suivants qui apparaissent sur la machine :



ATTENTION. Vous alerte des risques potentiels. Veuillez lire et suivre toutes les consignes, les avertissements et les mises en garde.



ATTENTION, SURFACE CHAUDE. La machine fonctionne à des températures élevées. La plaque chauffante de la machine est chaude pendant l'utilisation. NE PAS TOUCHER.



POUR UN USAGE INTÉRIEUR UNIQUEMENT. La machine doit uniquement être utilisée dans des endroits secs à l'intérieur.



ATTENTION : Point de pincement, ne posez pas les mains sur la machine pendant l'utilisation ou l'utilisation.



ATTENTION : Ne déplacez pas le produit vous-même. Pour éviter tout risque de blessure, cette tâche doit être effectuée par deux personnes au minimum.



Reportez-vous au manuel/livret d'instructions et suivez toutes les instructions, avertissements et mises en garde pour éviter des dommages matériels et des blessures corporelles qui peuvent être mortelles.

AVERTISSEMENT : la machine fonctionne à des températures élevées qui peuvent provoquer des brûlures ou d'autres blessures. La plaque chauffante de la machine est chaude pendant l'utilisation. À UTILISER AVEC UNE EXTRÊME PRUDENCE.

ATTENTION : Utilisez-la dans une zone bien ventilée, les vapeurs du processus de chauffage sont susceptibles d'irriter les personnes sensibles. En cas d'irritation de la peau, laver immédiatement la peau avec du savon et de l'eau; en cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau. Si l'irritation persiste, consultez un médecin.

ATTENTION : Le plateau inférieur peut devenir chaud pendant l'utilisation. Manipuler avec soin.

AVERTISSEMENT : Risque d'électrocution. N'ouvrez pas, ne modifiez pas et ne manipulez pas la machine de quelque manière

que ce soit.

Éteignez toujours la machine avant de la brancher ou de la débrancher de la prise électrique. Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher l'appareil de la prise électrique ; saisissez plutôt la fiche et tirez pour débrancher l'appareil.

AVERTISSEMENT : Pour assurer une protection continue contre le risque d'électrocution, ne vous branchez qu'à des prises correctement reliées à la terre. Connectez uniquement à une prise de courant qui fournit une alimentation conforme aux caractéristiques électriques indiquées sur votre produit.

Avant de nettoyer la machine, débranchez-la et laissez-la refroidir complètement. Nettoyez la machine uniquement avec un chiffon doux humidifié et du nettoyant pour vitres ou de l'eau. N'utilisez jamais de liquide inflammable ou de solvants comme l'acétone ou du dissolvant de vernis à ongles.

Ne la plongez pas dans l'eau ou ne l'utilisez pas dans des conditions humides.

La machine est destinée uniquement à un usage domestique et à un usage intérieur. Lors de l'utilisation de la machine, suivez les précautions à prendre :

- Utilisez la machine dans un espace bien ventilé où la température de l'air ne dépasse pas 35 °C ;
- Soyez prudent lorsque la machine est à proximité de matériaux combustibles ou réactifs à la chaleur ;
- Ne chauffez pas le matériau plus longtemps que ce qui est recommandé ;
- Débranchez toujours la machine et laissez-la refroidir avant le stockage ;
- Assurez-vous que la machine est située sur une surface plane et stable ;
- Ne laissez pas la machine sans surveillance lorsqu'elle est allumée ; et
- Débranchez la machine de la prise lorsque celle-ci n'est pas utilisée et avant l'entretien ou le nettoyage.

ATTENTION : Risque de pincement. Ne posez pas les mains et les doigts sur la zone de la charnière tout en abaissant la plaque chauffante en position de pressage.

AVERTISSEMENT : La machine chauffe pendant l'utilisation. Les jeunes enfants doivent être tenus à l'écart.

La machine n'est pas destinée à être utilisée par des enfants de 12 ans et moins ou par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou cognitives réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou instruites sur l'utilisation de la machine par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la machine.

Le cordon d'alimentation doit être placé de manière à ce qu'il ne passe pas sur le plan de travail ou la table où il est susceptible de faire trébucher, de s'accrocher ou d'être tiré involontairement (surtout par les enfants).

Faites attention à ce que le cordon ne touche pas la surface chauffée. Enroulez le cordon sans le serrer lors du stockage.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, n'utilisez pas la machine.

N'utilisez pas la machine si elle est endommagée. Si la machine ou le cordon d'alimentation sont endommagés, veuillez contacter l'Assistance aux Membres Cricut pour la résolution : cricut.com/contact

REF VLC27301

—⊙— 120-240 V~ 50/60 Hz
1300 W

Instrucciones importantes de seguridad

LEE Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES. LEE ESTE DOCUMENTO ANTES DE INSTALAR, UTILIZAR Y HACER EL MANTENIMIENTO DE TU CRICUT AUTOPRESS™.

Sigue las instrucciones adjuntas, las instrucciones en línea y otros materiales de instrucción de Cricut.

En estas Instrucciones de Seguridad el término "Máquina" se refiere a Cricut Autopress.



ADVERTENCIA: riesgo de lesiones, incendios y descargas eléctricas.

El hecho de operar la Máquina de una manera distinta a la indicada en las instrucciones adjuntas, las instrucciones en línea y otros materiales oficiales de Cricut, puede dar lugar a daños a la Máquina, daños materiales, lesiones o incluso la muerte.

Presta atención a los siguientes símbolos relacionados con la seguridad que aparecen en la Máquina:



ATENCIÓN. Te alerta de posibles peligros. Lee y sigue todas las instrucciones, advertencias y precauciones.



CUIDADO, SUPERFICIE CALIENTE. La Máquina trabaja a altas temperaturas. La placa de calor de la Máquina está caliente durante su uso. NO LA TOQUES.



PARA USO EN INTERIORES ÚNICAMENTE. Esta máquina se debe utilizar únicamente en lugares cerrados y secos.



ADVERTENCIA: Mantén las manos alejadas del punto de pellizco en todo momento durante la manipulación o el uso.



PRECAUCIÓN: no muevas el producto sin ayuda. Para evitar un posible riesgo de lesiones, al menos dos personas deberían realizar esta tarea.



Consulta el manual/folleto de instrucciones y sigue todas las indicaciones, advertencias y avisos para evitar daños materiales, lesiones personales o la muerte.

ADVERTENCIA: La Máquina funciona a altas temperaturas que pueden causar quemaduras u otras lesiones. La placa de calor de la Máquina está caliente durante su uso. ÚSALA CON MUCHO CUIDADO.

PRECAUCIÓN: Usar en una zona con buena ventilación, los vapores del proceso de calentamiento pueden ser perjudiciales para las personas sensibles. En caso de irritación de la piel, lavar inmediatamente la zona con agua y jabón; en caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua. Si la irritación continúa, consulte con un médico.

PRECAUCIÓN: La placa inferior puede calentarse durante su uso. Úsala con cuidado.

ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. No abras, modifiques ni alteres de ninguna otra manera la Máquina.

Siempre apaga la Máquina antes de enchufarla o desenchufarla de la toma de corriente eléctrica. Nunca tires del cable para desconectar la Máquina de la toma de corriente eléctrica; en su lugar, desconéctala tomando el enchufe.

ADVERTENCIA: Para proporcionar una protección continua contra el riesgo de descargas eléctricas, conecta la Máquina únicamente a tomas de corriente debidamente puestas a tierra. Conecta la máquina a una toma de corriente que suministre energía de acuerdo con las calificaciones eléctricas indicadas en el producto.

Antes de limpiar la Máquina, desenchúfala y deja que se enfríe por completo. Limpia la Máquina únicamente con un paño suave humedecido con limpiacristales o agua. No utilices líquidos o disolventes inflamables como acetona o quitaesmalte de uñas.

No la sumerjas en agua ni la utilices si está húmeda.

La Máquina está pensada para uso doméstico y en interiores. Cuando utilices la Máquina, sigue estos consejos de uso seguro:

- Utiliza la Máquina en un área bien ventilada donde la temperatura del aire no exceda los 35 °C (95 °F);
- Ten mucho cuidado si utilizas la Máquina cerca de materiales combustibles o reactivos al calor;
- No apliques calor al material más tiempo del recomendado;
- Siempre desenchufa la Máquina y deja que se enfríe antes de guardarla;
- Asegúrate de que la Máquina está situada en una superficie plana y estable;
- Supervisa la Máquina en todo momento cuando esté encendida; y
- Desenchufa la Máquina de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de su mantenimiento o limpieza.

PRECAUCIÓN: Peligro de pellizco. Mantén las manos y los dedos alejados de la zona de las bisagras mientras bajas la placa de calor a la posición de presión.

ADVERTENCIA: La Máquina se calienta durante su uso. Los niños pequeños deben mantenerse alejados.

La Máquina no está diseñada para que la utilicen niños de 12 años de edad o menos, ni personas con capacidades físicas, sensoriales o cognitivas reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o les haya instruido en el uso de la Máquina.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con la Máquina.

El cable de alimentación se debe colocar de manera tal que no caiga sobre la mesa o encimera, donde alguien pueda tropezar o con él, engancharlo o desconectarlo accidentalmente (especialmente niños).

Procura que el cable no toque la superficie caliente. Enrolla el cable sin apretar cuando guardes la Máquina.

Si el cable de alimentación está dañado, no utilices la Máquina.

Si la Máquina está dañada, no la utilices. Si la Máquina o el cable de alimentación están dañados, contacta con el Servicio de Atención al Miembro de Cricut obtener una solución: cricut.com/contact

REF VLC27301

 120-240 V~ 50/60 Hz
1300 W

Instruções importantes de segurança

LEIA E SALVE ESSAS INSTRUÇÕES. LEIA TODO ESTE DOCUMENTO ANTES DE CONFIGURAR, OPERAR E FAZER A MANUTENÇÃO DE SUA CRICUT AUTOPRESS™.

Siga as instruções em anexo e disponíveis online e em outros materiais oficiais Cricut.

Nessas instruções de segurança o termo “máquina” significa Cricut Autopress.



AVISO: risco de lesão, incêndio e choque elétrico.

Operar a máquina de forma não recomendada nas instruções em anexo, disponíveis online e em outros materiais oficiais Cricut, pode resultar em danos no equipamento e patrimoniais, lesões e até causar a morte.

Observe os seguintes símbolos relacionados à segurança que aparecem na máquina:



ATENÇÃO. Alerta sobre potenciais perigos. Por favor leia e siga todas as instruções, alertas e precauções.



CUIDADO, SUPERFÍCIE QUENTE. A máquina opera em altas temperaturas. A placa de calor da máquina fica quente durante o uso. NÃO TOQUE.



PARA USO EXCLUSIVO EM LOCAIS FECHADOS. A máquina deve ser utilizada apenas em locais fechados e secos.



AVISO: Ponto de pressão, mantenha as mãos afastadas durante toda a operação ou uso.



CUIDADO: não mova o produto por conta própria. Para evitar o risco de ferimentos, pelo menos duas pessoas devem realizar esta tarefa.



Consulte o manual de instruções e siga todas as orientações, avisos e precauções para evitar danos materiais, lesões corporais ou morte.

AVISO: A máquina opera em altas temperaturas que podem causar queimaduras ou outras lesões. A placa de calor da máquina fica quente durante o uso. Use-a com extremo cuidado.

CUIDADO: Use em uma área bem ventilada – vapores do processo de aquecimento podem ser irritantes para indivíduos sensíveis. Em caso de irritação cutânea, lave imediatamente a pele com sabão e água; se ocorrer contato com os olhos, enxague imediatamente com água. Se a irritação persistir, procure um médico.

CUIDADO: A placa inferior pode ficar quente durante o uso. Manuseie com cuidado.

AVISO: Risco de choque elétrico. Não abra, modifique ou adultere a máquina.

Sempre desligue a máquina antes de tirá-la da tomada. Nunca puxe o cabo para desconectar a máquina da tomada. Em vez disso, segure e desconecte-o com cautela.

AVISO: para garantir uma proteção contínua contra o risco de choque elétrico, conecte o equipamento apenas em tomadas com aterramento. Conecte apenas a uma tomada que forneça energia compatível com as classificações elétricas marcadas no seu produto.

Antes de limpar a máquina, desligue-a da tomada e aguarde esfriar completamente. Só limpe a máquina com um pano macio e limpa vidros ou água. Nunca use líquido inflamável ou solventes como acetona ou removedor de esmalte.

Não mergulhe na água ou use em ambientes molhados.

A máquina destina-se apenas a uso doméstico e interno. Ao usar a máquina, siga essas práticas de uso seguro:

- Use a máquina em uma área bem ventilada, onde a temperatura do ar não exceda 35°C (95°F);
- Tenha cuidado ao usar a máquina perto de materiais combustíveis ou reativos ao calor;
- Não aplique calor ao material por mais tempo do que o recomendado;
- Sempre desligue a máquina e espere que ela esfrie antes do armazenamento;
- Certifique-se que a máquina esteja situada em uma superfície plana e estável;
- Não deixe a máquina sozinha quando estiver ligada; e
- Desligue a máquina da tomada quando não estiver em uso e antes de fazer manutenção ou limpeza.

CUIDADO: Risco de pressão. Mantenha as mãos e dedos longe da área da dobradiça enquanto a placa de calor estiver esfriando em posição de pressionamento.

AVISO: A máquina fica quente durante o uso. As crianças pequenas devem ser mantidas afastadas.

A máquina não se destina ao uso por crianças menores de 12 anos; ou por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou cognitivas reduzidas, ou que não tenham experiência e conhecimento, a menos que estejam sob supervisão ou tenham sido treinadas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com a máquina.

O cabo de alimentação deve ser posicionado de forma que não ofereça risco de deslocamento da máquina da superfície onde se encontra em caso de tropeços ou esbarramentos não intencionais (especialmente se houver crianças por perto).

Tenha cuidado para não permitir que o cabo toque na superfície aquecida. Enrole o cabo com folga ao armazenar.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, não opere a máquina.

Não opere se a máquina estiver danificada. Se a máquina ou cabo de alimentação estiverem danificados, entre em contato com o Atendimento ao Associado Cricut para resolução: [cricut.com/contact](https://www.cricut.com/contact)

REF VLC27301

120-240 V~ 50/60 Hz
1300 W

Belangrijke veiligheidsinstructies

LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES. LEES HET HELE DOCUMENT DOOR VOORDAT JE BEGINT MET INSTELLEN, GEBRUIKEN EN REPAREREN VAN JE CRICUT AUTOPRESS™.

Volg de bijgevoegde instructies, online instructies en andere officiële instructies van Cricut.

In deze veiligheidsinstructies wordt met de term 'machine' Cricut Autopress bedoeld.



WAARSCHUWING: risico op letsel, brand en elektrische schokken.

Als de machine op een manier wordt bediend die niet is voorgeschreven in de bijgevoegde instructies, online instructies en andere officiële Cricut-documenten, kan dit leiden tot schade aan de machine, materiële schade, letsel of zelfs de dood.

Let op de volgende veiligheidsgerelateerde symbolen die op de machine staan:



LET OP. Waarschuwt voor potentiële gevaren. Lees en volg alle instructies, waarschuwingen en aandachtspunten.



PAS OP, WARM OPPERVLAK. De machine werkt op hoge temperaturen. De warmteplaat van de machine is warm tijdens gebruik. NIET AANRAKEN.



ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNEN. De machine mag alleen op droge binnenlocaties worden gebruikt.



WAARSCHUWING: houd de handen altijd uit de buurt als de machine in gebruik is.



LET OP: Verplaats het product niet zelf. Om mogelijk risico op letsel te voorkomen, moeten minimaal twee personen deze taak uitvoeren.



Raadpleeg de instructiehandleiding/het boekje en volg alle instructies, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen om materiële schade, persoonlijk letsel of overlijden te voorkomen.

WAARSCHUWING: de machine werkt op hoge temperaturen die brandwonden of andere verwondingen kunnen veroorzaken. De warmteplaat van de machine is warm tijdens gebruik. WEES UITERST VOORZICHTIG.

WAARSCHUWING: gebruik in een goed geventileerde ruimte. De dampen die ontstaan tijdens het verwarmingsproces, kunnen irriterend zijn voor gevoelige mensen. Bij huidirritatie de huid onmiddellijk wassen met water en zeep. Bij contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met water. Als de irritatie aanhoudt, moet je een arts raadplegen.

WAARSCHUWING: de onderste platen kunnen warm worden tijdens gebruik. Wees voorzichtig.

WAARSCHUWING: risico op elektrische schokken. Je mag de machine niet openen, wijzigen of anderszins aanpassen.

Schakel de machine eerst UIT voordat je hem uit het stopcontact haalt. Trek nooit aan het snoer om de machine uit het stopcontact te halen. Pak de stekker vast en gebruik deze om de machine los te koppelen.

WAARSCHUWING: Sluit alleen aan op goed geaarde stopcontacten, om blijvende bescherming te bieden tegen het risico op elektrische schokken. Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact dat stroom levert in overeenstemming met de elektrische specificaties die op je product worden aangegeven.

Voordat de machine wordt schoongemaakt, moet je de machine volledig loskoppelen en laten afkoelen. Reinig de machine met een zachte doek die met glasreiniger of water is bevochtigd. Gebruik nooit een ontvlambare vloeistof of oplosmiddelen zoals aceton of een nagellakverwijderaar.

Niet in water onderdompelen of in natte omstandigheden gebruiken.

De machine is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis en voor huishoudelijk gebruik. Volg deze handelingen om de machine veilig te gebruiken:

- Gebruik de machine in een goed geventileerde ruimte waar de luchttemperatuur niet hoger is dan 35 °C (95°F);
- Wees voorzichtig wanneer de machine in de buurt van brandbare of op hitte reagerende materialen wordt gebruikt.
- Niet langer op materialen toepassen dan aanbevolen;
- De machine moet altijd eerst worden losgekoppeld en afgekoeld voordat hij wordt opgeborgen;
- Zorg dat de machine op een vlak, stabiel oppervlak ligt;
- Laat de machine niet onbeheerd achter als hij is ingeschakeld; en
- Haal de machine uit het stopcontact, wanneer hij niet in gebruik is en voordat hij wordt onderhouden of gereinigd.

WAARSCHUWING: knelgevaar. Hou handen en vingers uit de buurt van de scharnieren als de warmteplaat in de persstand wordt geplaatst.

WAARSCHUWING: de machine wordt warm tijdens gebruik. Hou kinderen uit de buurt.

De machine is niet bedoeld voor gebruik door kinderen van 12 jaar en jonger; of door personen met verminderde fysieke, sensorische of cognitieve capaciteiten, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van de machine door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen moeten onder toezicht staan om te zorgen dat ze niet met de machine spelen.

Plaats het netsnoer zodanig dat het niet over een aanrecht of tafelblad hangt, waardoor een risico op struikelen, haken of meetrokken kan ontstaan (vooral door kinderen).

Pas op dat het snoer het verwarmde oppervlak niet raakt. Rol het snoer losjes op tijdens het opbergen.

Gebruik de machine niet als het netsnoer is beschadigd.

Gebruik de machine niet als hij is beschadigd. Als de machine of het netsnoer beschadigd zijn, moet je voor hulp contact opnemen met Cricut Member Care: cricut.com/contact

REF VLC27301

—⏻ 120-240 V~ 50/60 Hz
1300 W

Viktig information om säkerhet

LÄS OCH SPARA DESSA INSTRUKTIONER. LÄS HELA DOKUMENTET FÖRE ANVÄNDNING AV DIN CRICUT AUTOPRESS™.

Vänligen följ bifogade instruktioner, instruktioner online och övriga Cricut-instruktioner.

I dessa säkerhetsinstruktioner avses ordet "maskin" betyda Cricut Autopress.



WARNING: Risk för skada, brand och elstöt.

Att använda maskinen på ett sätt som inte föreskrivs i de bifogade anvisningarna, anvisningarna på nätet och annat officiellt material från Cricut kan leda till skada på maskinen, skada på egendom, skada eller till och med död.

Observera följande säkerhetssymboler som finns på maskinen:



OBSERVERA. Uppmärksammar dig för eventuella faror. Vänligen läs och följ alla instruktioner, varningar och ev. risker.



VAR FÖRSIKTIG, HET YTA. Maskinen fungerar vid höga temperaturer. Maskinens värmeplatta är het under användning. RÖR EJ.



ENDAST FÖR ANVÄNDNING INOMHUS. Maskinen ska endast användas på torra platser inomhus.



WARNING: klämrisk, var försiktig med händerna när vid användning.



WARNING: Flytta inte produkten själv. För att undvika eventuell risk för skada bör minst två personer utföra denna uppgift.



Se bruksanvisningen/häftet och följ alla instruktioner, varningar och försiktighetsåtgärder för att undvika egendomsskada, personskada eller dödsfall.

WARNING: Maskinen fungerar vid höga temperaturer som kan orsaka brännskador eller annan skada. Maskinens värmeplatta är het under användning. VAR OERHÖRT FÖRSIKTIG VID ANVÄNDNING.

VAR FÖRSIKTIG: Använd i en väl ventilerad omgivning - ånga från uppvärmningsprocessen kan vara irriterande för känsliga personer. I händelse av hudirritation, tvätta genast huden med tvål och vatten, i kontakt med ögon skölj omedelbart Om irritation kvarstår, uppsök läkare.

VAR FÖRSIKTIG: Den undre plattan kan bli het vid användning. Använd med omsorg.

WARNING: Risk för elstöt. Öppna inte, ändra eller på annat sätt manipulera med maskinen.

STÄNG alltid maskinen innan du sätter i sladden eller drar ut den ur eluttaget. Dra aldrig i sladden för att koppla från maskinen från eluttaget utan fatta istället tag i kontakten och dra i den för att koppla från maskinen.

WARNING: För att ge fortsatt skydd mot risken för elstöt ska du endast ansluta till ordentligt jordade uttag. Anslut bara till ett eluttag som levererar ström som är i enlighet med den elektriska säkerhetsmärkningen på din produkt.

Dra ur elkontakten och låt svalna helt innan du gör rent maskinen. Använd bara en mjuk trasa med lite rengöringsmedel eller vatten. Använd aldrig lättantändlig vätska eller lösningsmedel som aceton eller borttagnings

Doppa ej i vatten eller använd i blött tillstånd.

Maskinen är endast avsedd för hushållet och för inomhusbruk. När maskinen används, följ dessa säkerhetsföreskrifter:

- Använd maskinen i ett välventilerat rum där rumstemperaturen inte överstiger 35°C (95°F);
- Var försiktig när maskinen används nära lättantändligt eller värmekänsligt material;
- Använd inte värme på materialet längre än rekommenderat;
- Ta alltid ur elkontakten och låt maskinen svalna innan förvaring;
- Säkerställ att maskinen står på en platt och stabil yta;
- Lämna inte maskinen oövakad när den är påslagen; och
- Koppla ur maskinen från eluttag när den inte är i bruk och före service eller rengöring.

VAR FÖRSIKTIG: Risk för klämskada. Håll händer och fingrar borta från området vid gångjärnet när värmeplattan sänks till presspositionen.

WARNING: Maskinen blir het vid användning. Små barn bör ej vara i närheten.

Maskinen är ej avsedd för barn 12 år eller yngre; eller för personer med reducerad fysisk, sensorisk eller kognitiv förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om användning av maskinen av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Barn bör passas för att vara säkra på att de inte leker med maskinen.

Nätsladden ska placeras så att den inte ligger över arbetsbänken eller bordsytan där man oavsiktligt kan snubbla över, fastna eller dra i den (särskilt barn).

Var försiktig så att nätsladden inte rör vid den heta ytan. Rulla ihop sladden löst vid förvaring.

Om nätsladden är skadad, använd inte maskinen.

Använd inte maskinen om den är skadad. Om maskinen eller nätsladden är skadad, kontakta Cricut Member Care för hjälp: cricut.com/contact

REF VLC27301

⚡ 120-240 V~ 50/60 Hz
1300 W

Tärkeitä turvallisuusohjeita

LUE NÄMÄ OHJEET JA TALLENNNA NE. LUE TÄMÄ ASIAKIRJA KOKONAAN ENNEN CRICUT AUTOPRESS™ -LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA, KÄYTTÖÄ JA HUOLTOA.

Noudata oheisia ohjeita, verkko-ohjeita ja muita Cricutin ohjemateriaaleja.

Näissä turvallisuusohjeissa termi ”laite” tarkoittaa Cricut Autopress -laitetta.



VAROITUS: Vammojen, tulipalon ja sähköiskun vaara.

Laitteen käyttö toisin kuin seuraavissa ohjeissa, verkko-ohjeissa ja muissa Cricutin virallisissa materiaaleissa on kuvattu voi aiheuttaa vahinkoa laitteelle tai tiloille sekä vammoja ja jopa kuoleman.

Huomaa seuraavat turvallisuussymbolit, jotka ovat laitteessa:



HUOMIO. Varoittaa mahdollisista vaaroista. Lue kaikki ohjeet, varoitukset ja huomiot ja noudata niitä.



VAROITUS, KUUMA PINTA. Laitteen lämpötila on korkea käytön aikana. Laitteen lämpölevy on kuuma käytön aikana. ÄLÄ KOSKE.



VAIN SISÄKÄYTTÖÖN. Laitetta saa käyttää vain kuivissa sisätiloissa.



VAROITUS: puristuskohta, pidä kädet poissa käytön aikana.



VAROITUS: Älä siirrä tuotetta itse. Mahdollisten loukkaantumisten välttämiseksi tähän tehtävään tarvitaan vähintään kaksi ihmistä.



Tutustu käyttöohjeeseen ja noudata kaikkia ohjeita ja varoituksia välttääksesi omaisuusvahingot, henkilövahingot ja kuolemaan johtavat vahingot.

VAROITUS: Käytön aikana laitteen lämpötila on korkea, ja se voi aiheuttaa palovammoja tai muita vammoja. Laitteen lämpölevy on kuuma käytön aikana. KÄYTÄ ERITTÄIN VAROVASTI.

VAROITUS: Käytä vain hyvin ilmastoidussa tilassa – lämmitysprosessin höyryt voivat aiheuttaa ärsytystä herkille henkilöille. Ihoärsytystapauksissa pese iho viipymättä saippualla ja vedellä. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtelee viipymättä vedellä. Jos ärsytys jatkuu, ota yhteyttä lääkäriin.

VAROITUS: Alempi levy voi kuumentua käytön aikana. Käsittele varovasti.

VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä avaa tai muokkaa laitetta tai muuten käsittele sitä väärin.

Kytke laite aina OFF-asentoon ennen kuin liität johdon pistorasiaan tai irrotat johdon pistorasiasta. Älä koskaan vedä johdosta irrottaaksesi laite pistorasiasta, vaan tartu pistokkeseen ja vedä sitä.

VAROITUS: Suojataksesi itsesi sähköiskulta kytke laite vain asianmukaisesti maadoitettuihin pistorasioihin. Yhdistä vain pistorasiaan, joka tuottaa tuotteeseesi merkittyjen sähköluokitusten mukaista sähköä

Ennen kuin puhdistat laitteen, irrota se pistorasiasta ja anna sen jäähtyä täysin. Puhdista laite vain pehmeällä liinalla, joka on kostutettu lasinpuhdistusaineella tai vedellä. Älä koskaan käytä tulenarkoja nesteitä tai liuottimia, kuten asetonia tai kynsilakanpoistoainetta.

Älä upota laitetta veteen äläkä käytä sitä märissä olosuhteissa.

Laite on tarkoitettu vain koti- ja sisäkäyttöön. Noudata laitteen käytön aikana seuraavia turvakäytäntöjä:

- Käytä laitetta hyvin ilmastoidussa tilassa, jossa ilman lämpötila on enintään 35 °C (95 °F).
- Ole varovainen, kun käytät laitetta tulenarkojen tai lämpöherkkien materiaalien lähellä.
- Älä kuumenna materiaalia suositeltua pidempään.
- Irrota laite aina pistorasiasta ja anna sen jäähtyä ennen varastointia.
- Varmista, että laite on tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Älä jätä laitetta valvomatta, kun siihen on kytketty virta.
- Irrota laite pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä, sekä ennen laitteen huoltoa ja puhdistusta.

VAROITUS: Puristusvaara. Pidä kädet ja sormet poissa sarana-alueelta, kun lämpölevy lasketaan painoasentoon.

VAROITUS: Laite kuumenee käytön aikana. Laite on pidettävä poissa pienten lasten ulottuvilta.

Laitetta ei ole tarkoitettu 12-vuotiaille tai tätä nuoremmille lapsille eikä henkilöille, joiden fyysinen, sensorinen tai kognitiivinen kyky on heikentynyt tai joilla ei ole riittävää kokemusta ja tietoa, ellei henkilöiden turvallisuudesta vastaava henkilö ole valvomassa tai ohjeistamassa laitteen käyttöä.

Lapsia on valvottava ja näin varmistettava, että he eivät leiki laitteella.

Virtajohtoa ei saa asettaa roikkumaan pöytätasolta niin, että siihen voi kompastua tai takertua vahingossa tai siitä voidaan vetää (etenkään lapset).

Ole huolellinen ja varmista, että johto ei osu kuumennettuun pintaan. Kerää johto kevyesti kelalle varastoinnin ajaksi.

Jos virtajohto on vaurioitunut, älä käytä laitetta.

Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut. Jos laite tai virtajohto on vaurioitunut, ota yhteyttä Cricut Member Care -palveluun: cricut.com/contact

REF VLC27301

—⊕— 120-240 V~ 50/60 Hz
1300 W

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

LÆS OG GEM DISSE INSTRUKTIONER. LÆS HELE DOKUMENTET INDEN DU INSTALLERER/OPSTILLER, BRUGER OG RENGØRE DIN CRICUT AUTOPRESS™.

Følg venligst de vedlagte instruktioner, online instruktioner og andre officielle Cricut instruktionsmaterialer.

I disse sikkerhedsinstruktioner betyder udtrykket "Maskine" Cricut Autopress.



ADVARSEL: Risiko for skade, brand og elektrisk stød.

Brugen af maskinen på en måde, der ikke er foreskrevet i de vedlagte instruktioner, online instruktioner eller andre officielle Cricut materialer, kan resultere i skade på maskinen, ejendomskade, personskade eller endda dødsfald.

Bemærk venligst følgende sikkerhedsrelaterede symboler, der vises på maskinen:



PAS PÅ. Advarer dig om potentielle risici. Læs og følg venligst alle instruktioner, advarsler og forbeholdsregler.



PAS PÅ, VARM OVERFLADE. Maskinen bliver varm ved brug. Maskinens varmeplade bliver varm ved brug. MÅ IKKE BERØRES.



KUN TIL INDENDØRS BRUG. Maskinen må kun anvendes i tørre indendørs lokaler.



ADVARSEL: Hold altid hænderne væk fra trykområdet, når maskinen er i brug.



ADVARSEL: Flyt ikke produktet alene. Mindst to personer bør udføre denne opgave for at undgå mulig risiko for personskade.



Se brugsanvisningen/hæftet, og følg alle instruktioner, advarsler og forsigtighedsregler for at undgå tingskade, personskade eller død.

ADVARSEL: Maskinen bliver varm ved brug, hvilket kan forårsage forbrændinger eller andre skader. Maskinens varmeplade bliver varm ved brug. ANVEND MED EKSTREM FORSIGTIGHED.

FORSIGTIG: Anvend i et område med god ventilation - dampe fra varmeprocessen kan forårsage irritation hos nogle personer. I tilfælde af hudirritation skal huden straks skylles med vand og sæbe; skyld straks med vand, hvis du får noget i øjnene. Søg lægehjælp, hvis irritationen fortsætter.

FORSIGTIG: Den nedre plade kan blive varm ved brug. Forsigtig.

ADVARSEL: Risiko for elektrisk stød. Du må ikke åbne, ændre eller på anden vis pille ved maskinen.

Sluk altid maskinen, før strømforsyningen tilsluttes eller tages ud af stikkontakten. Hiv aldrig i ledningen for at afbryde forbindelsen mellem maskinen og stikkontakten, tag i stedet fat i strømforsyningen og tag den ud.

FORSIGTIG: For fortsat at beskytte mod risikoen for elektrisk stød, forbind kun med korrekt jordede stikkontakter. Tilslut kun til en stikkontakt, der leverer strøm i overensstemmelse med de elektriske klassifikationer, der er afmærket på dit produkt

Træk stikket ud og lad maskinen køle helt af, inden den rengøres. Rengør kun maskinen med en blød klud, der er fugtet med glasrens eller vand. Brug aldrig brandfarlig væske eller opløsningsmidler som acetone eller neglelakfjerner.

Må ikke anbringes i vand eller anvendes under våde forhold.

Maskinen er kun beregnet til husholdningsbrug og indendørs brug. Følg disse sikkerhedsinstruktioner ved brug af maskinen:

- Brug maskinen i et område, hvor lufttemperaturen ikke overstiger 35°C;
- Vær forsigtig, når du bruger maskinen nær brændbare eller varmeaktiverende materialer;
- Undgå at anvende varme på materiale længere end anbefalet;
- Husk altid at frakoble maskinen og lad den køle af inden den pakkes sammen;
- Sørg for, at maskinen er placeret på en flad, stabil overflade;
- Efterlad ikke maskinen, når den er tændt, og
- Træk stikket ud, når den ikke er i brug og før eftersyn eller rengøring.

FORSIGTIG: Pas på fingrene. Hold hænder og fingre væk fra hængselsområdet, når du sænker varmepladen.

ADVARSEL: Maskinen bliver varm ved brug. Bør ikke anvendes i nærheden af små børn.

Maskinen er ikke beregnet til brug af børn i alderen 12 år og under; eller personer med nedsat fysiske, sensoriske eller kognitive evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har fået instruktioner i brug af maskinen af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen.

Strømforsyningen skal placeres, så den ikke hænger over en bordflade, hvor den kan snubles over, sætte sig fast eller blive trukket utilsigtet i (især af børn).

Sørg for, at ledningen ikke kommer i kontakt med den opvarmede overflade. Rul ledningen løst sammen, når den opbevares.

Brug ikke maskinen, hvis strømforsyningen er beskadiget.

Brug ikke maskinen, hvis den er beskadiget. Hvis maskinen eller strømforsyningen er beskadiget, kan du få hjælp ved at kontakte Cricut Member Care: cricut.com/contact

REF VLC27301

—⏻— 120-240 V- 50/60 Hz
1300 W

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

LES OG TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE. LES HELE DOKUMENTET FØR MONTERING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV CRICUT AUTOPRESS™.

Følg vedlagte instruksjoner, instruksjoner på nettet og andre offisielle instruksjonsmaterialer fra Cricut.

I denne sikkerhetsinstruksjonen står begrepet «Maskin» for Cricut Autopress.



ADVARSEL: Risiko for skade, brann og elektrisk støt.

Bruk av maskinen på en måte som ikke er beskrevet i vedlagte instruksjoner, instruksjoner på nettet og andre offisielle instruksjonsmateriell fra Cricut kan føre til skade på maskinen, skade på eiendom, personskade eller til og med død.

Legg merke til følgende sikkerhetsrelaterte symboler som finnes på maskinen:



FARE. Varsler deg om potensiell fare. Les og følg alle instruksjoner og advarsler.



FORSIKTIG, VARM OVERFLATE. Maskinen drives ved høye temperaturer. Varmeplaten på maskinen er varm under bruk. MÅ IKKE BERØRES.



KUN FOR INNENDØRSBRUK. Maskinen skal kun brukes på tørre steder innendørs.



ADVARSEL: Klemmepunkt, hold hendene på sikker avstand under drift eller bruk.



FORSIKTIG: Ikke flytt produktet på egen hånd. Minst to personer bør utføre denne oppgaven for å unngå mulig risiko for skade.



Se bruksanvisningen/heftet og følg alle instruksjoner, advarsler og forsiktighetsregler for å unngå skade på eiendom, personskade eller dødsfall.

ADVARSEL: Maskinen drives ved høye temperaturer som kan forårsake brannskader eller annen skade. Varmeplaten på maskinen er varm under bruk. BRUKES MED EKSTREM FORSIKTIGHET.

FORSIKTIG: Brukes i et godt ventilert område – damp fra oppvarmingen kan være irriterende for sensitive personer. Ved hudirritasjoner, vask huden umiddelbart med såpe og vann. Ved kontakt med øyne, skyll umiddelbart med vann. Dersom irritasjonen vedvarer, søk medisinsk hjelp.

FORSIKTIG: Nedre plate kan bli varm under bruk. Vis forsiktighet.

ADVARSEL: Risiko for elektrisk sjokk. Ikke åpne, forandre eller på annet vis tukle med maskinen.

Slå alltid maskinen AV før du setter inn eller tar ut stikkkontakten. Dra ikke i ledningen for å koble maskinen fra stikkkontakten, men ta heller tak i støpselet og dra for å koble fra maskinen.

ADVARSEL: For å sikre uavbrutt beskyttelse mot risikoen for elektrisk støt, koble kun til jordede stikkontakter. Skal bare kobles til et strømuttak som leverer strøm i samsvar med den elektriske verdien produktet er merket med.

Før rengjøring av maskinen, ta ut stikkkontakten og la den avkjøles helt. Maskinen rengjøres kun med en myk, fuktig klut med rengjøringsmiddel for glass eller vann. Bruk aldri brennbar væske eller løsemidler som aceton eller neglelakkfjerner.

Skal ikke senkes ned i vann eller brukes ved under våte forhold.

Maskinen er kun beregnet på husholdning og innendørs bruk. Følg disse fremgangsmåtene for sikkert bruk av maskinen:

- Bruk maskinen i et godt ventilert område hvor lufttemperaturen ikke overstiger 35 °C (95 °F).
- Vær forsiktig når maskinen brukes nært brennbare eller varmereaktive materialer.
- Ikke påfør materialet varme lenger enn anbefalt.
- Ta alltid ut stikkkontakten til maskinen og la den avkjøles før den lagres.
- Påse at maskinen står på en flat, stabil overflate.
- Ikke la maskinen stå uten tilsyn når den er slått på.
- Ta ut stikkkontakten når Maskinen ikke er i bruk og før den vedlikeholdes eller rengjøres.

FORSIKTIG: Klemfare. Hold hender og fingre unna hengselområdet når varmeplaten senkes til trykkeposisjon.

ADVARSEL: Maskinen blir varm under bruk. Unge barn skal holdes på avstand.

Maskinen er ikke beregnet for bruk av barn under 13 år, eller av personer med redusert fysisk, sensorisk eller kognitive evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått opplæring i bruk av maskinen av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med maskinen.

Strømledningen skal plasseres slik at den ikke henger over benkeplaten eller bordplaten så den kan snubles over, hektes eller dratt utilsiktet i (spesielt av barn).

Pass på at ikke ledningen kommer i kontakt med varme overflater. Kveil ledningen løst under lagring.

Hvis strømledningen er skadet, skal du ikke bruke maskinen.

Ikke bruk maskinen hvis den er skadet. Hvis maskinen eller strømledningen er skadet, kontakt Cricut Member Care for å få hjelp: cricut.com/contact

REF VLC27301

⏻ 120-240 V~ 50/60 Hz
1300 W