

Important Safety Instructions

Please read this entire document prior to setting up, operating, and servicing your Cricut® smart cutting machine. Please follow the enclosed instructions, online instructions, and other official Cricut instructional materials. For more safety and compliance information, go to cricut.com/safety.

In these instructions the term “**Machine**” means Cricut Explore Air™ 2.



WARNING: Risk of Injury, Fire, and Electric Shock.

Operating Machine in a manner not prescribed in the enclosed instructions, online instructions, and other official Cricut materials may result in damage to the Machine, property damage, injury, or even death.



Please note the following safety-related symbol appears on the Machine and Power Supply.



For Indoor Use Only. Machine is to be used in dry indoor locations only.

INDOOR USE ONLY. MACHINE IS INTENDED FOR INDOOR USE IN DRY LOCATIONS ONLY. DO NOT USE IN OR NEAR WATER. DO NOT IMMERSE IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.

Machine is intended to be operated by an adult only. Not intended for use by children 12 years or under. Always supervise children around Machine.

Use Machine only for its intended crafting purpose.

Machine is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or cognitive capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety and familiar with the safe operation of Machine.

Disconnect the electrical power when not in use by unplugging cord from outlet.

Disconnect the electrical power by unplugging cord from the outlet before servicing or cleaning.

Do not expose Machine to temperatures above 38°C (100°F).

Only clean Machine with a soft cloth dampened with glass cleaner or water. Never use any kind of flammable liquid to clean Machine. Do not use solvents such as acetone or nail polish remover to clean Machine as these will permanently damage Machine's surfaces.

Always unplug Machine before replacing the cutting blade. Blades are extremely sharp and should be handled with caution and extreme care. Prevent blade contact with hands and body to avoid injury. Do not allow children to handle blades. Blades and other small parts are choking hazards and should be kept and stored away from children.

Do not open, modify, or otherwise tamper with Machine.

Do not operate if Machine or cord is damaged. Contact Cricut Member Care for service: cricut.com/contact or USA and Canada: 1-877-727-4288 / Mexico: 0800-266-0135.

Use only Cricut approved power adapters. Always turn Machine OFF before unplugging from the electrical outlet. Never pull on the cord to disconnect Machine from the electrical outlet; instead, grasp the plug and pull to disconnect Machine.

Machine has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

The power cord should be positioned so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over, snagged, or pulled on unintentionally (especially by children).

Place Machine on a strong, flat, level, and stable surface. Make sure your work space has enough space in the front and back of Machine to allow the cutting mat to move through Machine freely.

Do not place your fingers or other objects in Machine while connected to electrical power, or while Machine is powered on, or during cutting operations.

Keep hair, jewelry, loose clothing, fingers, other body parts, and any other items that could get caught in the moving parts away from Machine while it is operating as the rapid movements of the cutting carriage, mat, and material during operation may cause injury.

Do not touch the mat or material during cutting even if the mat or material stops moving. Do not touch the mat or material until Machine ejects the mat or material from Machine.

Machine should never be left or stored outside, in unheated or unairconditioned spaces, or in environments where Machine can come in contact with water.

Model: CXPL202

Operating Voltage: DC 24.0 V @ 2.5 A via included power adapter

Power Adapter: Model: IVP 1800-2500 or SOY48W-1800250* or PS65B180Y2500S

Input: 100-240 V AC, 50/60Hz, 1.5A

Output: DC 24.0 V @ 2.5 A

Consignes Importantes De Sécurité

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. VEUILLEZ LIRE CE DOCUMENT EN ENTIER AVANT D'ASSEMBLER, D'UTILISER, ET D'ENTREtenir LA CRICUT EASYPRESS 3.

Veillez suivre les instructions ci-jointes, les instructions en ligne et autres guides ou tutoriels officiels de Cricut. Pour plus d'informations sur la sécurité et la conformité, consultez cricut.com/safety.

Dans ces instructions de sécurité, le terme « Machine » renvoie à la Cricut EasyPress 3.



AVERTISSEMENT : Risque de blessure, d'incendie et de choc électrique.

L'utilisation de la Machine d'une manière non conforme aux instructions ci-jointes, instructions en ligne et à toute autre documentation officielle Cricut peut entraîner des dommages à la Machine, des dommages matériels, des blessures voire la mort.



Veillez noter les symboles de sécurité suivants qui apparaissent sur la Machine :



Attention. Vous avertit des dangers potentiels. Veuillez lire et suivre toutes les instructions, les avertissements et les mises en garde.



Attention , surface chaude. La Machine fonctionne à des températures élevées. La plaque chauffante de la Machine est chaude pendant l'utilisation. Ne pas toucher.



Pour un usage en intérieur uniquement. La Machine doit être utilisée à l'intérieur, dans des endroits secs uniquement.



Reposez la Machine sur sa base de sécurité. Les températures de fonctionnement élevées de la Machine peuvent causer des brûlures, endommager les surfaces et provoquer des incendies. Veuillez toujours placer la Machine sur sa base de sécurité lorsque vous ne la tenez pas ou ne l'utilisez pas.

AVERTISSEMENT : Cette Machine fonctionne à des températures élevées, ce qui peut causer des brûlures ou d'autres blessures. La plaque chauffante de la Machine est chaude pendant l'utilisation. Soyez extrêmement prudent.

ATTENTION : À utiliser dans un endroit bien aéré; les vapeurs provenant du processus de chauffe peuvent être irritantes pour les personnes sensibles. En cas d'irritation cutanée, nettoyez immédiatement la peau à l'eau et au savon ; en cas de contact avec les yeux, nettoyez immédiatement à grande eau. Si l'irritation persiste, faites-vous examiner par un professionnel de santé.

ATTENTION : Risque de choc électrique. Ne pas ouvrir, modifier ou autrement altérer la Machine.

Mettez toujours la Machine hors tension avant de brancher ou de débrancher de la prise électrique. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour débrancher la Machine de la prise électrique ; saisissez la fiche et tirez dessus pour débrancher la Machine.

AVERTISSEMENT : pour assurer une protection continue contre le risque d'électrocution, veuillez vous brancher uniquement sur des prises correctement installées. Connectez uniquement à une prise de courant qui fournit une alimentation conforme aux caractéristiques électriques indiquées sur votre produit.

Avant de nettoyer la Machine, débranchez-la de la prise électrique et laissez-la refroidir complètement. Nettoyez uniquement avec un chiffon doux imbibé de nettoyant pour vitres ou de l'eau. N'utilisez jamais de liquides inflammables ou de solvants tels que l'acétone ou le dissolvant pour vernis à ongles.

Ne pas plonger dans l'eau ni utiliser dans des conditions humides.

La Machine est uniquement destinée à un usage domestique et en intérieur. Lorsque vous utilisez la Machine, veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes :

- Utilisez la Machine dans un endroit bien ventilé où la température de l'air ne dépasse pas 35 °C (95 °F)
- Soyez prudent lorsque vous utilisez la Machine à proximité de matériaux combustibles ou réactifs à la chaleur ;
- Évitez de chauffer le matériau plus longtemps que ce qui est recommandé ;
- Débranchez toujours la Machine et laissez-la refroidir avant de la ranger ;
- Assurez-vous que la Machine est située sur une surface plane et stable ;
- Ne laissez pas la Machine sans surveillance lorsqu'elle est allumée ; et
- Débranchez la Machine de la prise de courant lorsqu'elle n'est pas utilisée et avant tout entretien ou nettoyage.

AVERTISSEMENT : La Machine devient chaude pendant l'utilisation. Les jeunes enfants doivent être tenus à l'écart.

La Machine n'est pas destinée à être utilisée par des enfants de moins de 12 ans ou par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou cognitives réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou instruites sur l'utilisation de la Machine par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la Machine.

Le cordon d'alimentation doit être placé de manière à ne pas se poser sur le comptoir ou la table où il pourrait faire trébucher, être accroché ou tiré involontairement (surtout par des enfants).

Veillez à ne pas laisser le cordon toucher la surface chauffée. Enroulez le cordon sans le serrer lors du stockage.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, n'utilisez pas la Machine.

N'utilisez pas la Machine si elle est endommagée. Si la Machine ou le cordon d'alimentation est endommagé, contactez l'assistance Member Care Cricut pour trouver une solution : cricut.com/contact ou France : 0805 11 86 96.

Numéro de modèle : CHP180B3
Consommation électrique : 1100-1200 W
Tension de l'alimentation : 120-127 V
Fréquence de fonctionnement : 60 Hz

Numéro de modèle : CHP220B3
Consommation électrique : 1250-1400 W
Tension de l'alimentation : 120-127 V
Fréquence de fonctionnement : 60 Hz

Importantes instrucciones de seguridad

LEE Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES. LEE ESTE DOCUMENTO ENTERO ANTES DE CONFIGURAR, UTILIZAR Y MANTENER TU CRICUT EASYPRESS 3.

Por favor, sigue las instrucciones adjuntas, las instrucciones en línea y otros materiales de instrucciones de Cricut. Para más información sobre seguridad y cumplimiento, visita cricut.com/safety.

En estas instrucciones de seguridad el término "Máquina" hace referencia a Cricut EasyPress 3.



ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones, incendios y descargas eléctricas.

Usar la Máquina de una manera no prescrita en las instrucciones adjuntas, en las instrucciones en línea, y en otros materiales oficiales de Cricut puede causar daños a la Máquina, daños a la propiedad, lesiones o incluso la muerte.



Ten en cuenta los siguientes símbolos de seguridad que aparecen en la Máquina:



Atención. Te alerta de los posibles peligros. Por favor, lee y sigue todas las instrucciones, advertencias y precauciones.



Precaución, superficie caliente. La Máquina funciona a altas temperaturas. La placa de calor de la Máquina se calienta durante el uso. NO TOCAR.



Solo para uso interior. Esta Máquina debe utilizarse únicamente en lugares interiores secos.



Vuelve a poner la Máquina en la base de seguridad. Las altas temperaturas de funcionamiento de la Máquina pueden causar quemaduras, dañar superficies y provocar incendios. Coloca siempre la Máquina en la base de seguridad cuando no la tengas en las manos o la estés utilizando.

ADVERTENCIA: La Máquina funciona a altas temperaturas que pueden causar quemaduras u otras lesiones. La placa de calor de la Máquina se calienta durante el uso. ÚSALA CON EXTREMO CUIDADO.

PRECAUCIÓN: Debe utilizarse en un lugar debidamente ventilado, el vapor emitido durante el proceso de calentamiento podría causar irritaciones a personas con sensibilidad cutánea. En caso de irritación cutánea, lávese las manos de inmediato con agua y jabón; en caso de contacto con los ojos, láveselos con agua inmediatamente. Si la irritación persiste, acude al médico.

PRECAUCIÓN: Riesgo de descarga eléctrica. No abras, modifiques o manipules la Máquina bajo ningún concepto.

Apaga siempre la Máquina antes de enchufarla o desenchufarla de la toma de corriente. Nunca tires del cable para desconectar la Máquina de la toma de corriente; en su lugar, agarra la clavija y tira para desconectar la Máquina.

ADVERTENCIA: Para proporcionar una protección continua contra el riesgo de descargas eléctricas, conecta la máquina únicamente a tomas de corriente con conexión a tierra. Conéctate solo a una toma de corriente que suministre energía de acuerdo con las especificaciones eléctricas que indica el producto.

Antes de limpiar la máquina, desconéctala de la toma de corriente y deja que se enfríe por completo. Debe limpiarse con un paño suave humedecido con limpiacristales o agua. Nunca utilices líquidos o disolventes inflamables como la acetona o el quitaesmalte de uñas.

No lo sumerjas en agua ni lo uses en condiciones húmedas.

La Máquina está destinada únicamente para uso doméstico y en interiores. Cuando utilices la Máquina, sigue estas prácticas de uso seguro:

- Usa la Máquina en una zona bien ventilada donde la temperatura del aire no exceda los 35 °C (95°F);
- Ten cuidado cuando uses la Máquina cerca de materiales combustibles o reactivos al calor;
- No apliques calor al material más tiempo del recomendado;
- Siempre desenchufa la Máquina y deja que se enfríe antes de guardarla;
- Asegúrate de que la Máquina está situada en una superficie plana y estable;
- No dejes la Máquina sin supervisión cuando esté encendida; y
- Desenchufa la Máquina de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de su mantenimiento o limpieza.

ADVERTENCIA: La Máquina se calienta durante su uso. Los niños pequeños deben mantenerse alejados.

La máquina no se ha diseñado para ser utilizada por niños de 12 años de edad o menores, ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o cognitivas reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido en el uso de la máquina.

Los niños deben ser vigilados para garantizar que no jueguen con la Máquina.

El cable de alimentación debe colocarse de manera que no caiga sobre el mostrador o la mesa, donde pueda tropezarse, engancharse o tirar de él sin querer (especialmente los niños).

Cuidado con que el cable no toque la superficie caliente. Enrolla el cable sin apretarlo cuando lo guardes.

Si el cable de alimentación está dañado, no utilices la Máquina.

No utilices la Máquina si está dañada. Si la Máquina o el cable de alimentación están dañados, contacta con el Servicio de Atención al Miembro de Cricut para solucionarlo: cricut.com/contact o EE. UU. y Canadá: 1-877-727-4288 / México: 8002660135

Número de modelo: CHP180B3
Consumo de energía: 1100-1200 W
Suministro de voltaje: 120-127 V
Frecuencia de funcionamiento: 60 Hz

Número de modelo: CHP220B3
Consumo de energía: 1250-1400 W
Suministro de voltaje: 120-127 V
Frecuencia de funcionamiento: 60 Hz