

Important Safety Instructions

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS. READ THIS ENTIRE DOCUMENT PRIOR TO SETTING UP, OPERATING, AND SERVICING YOUR CRICUT MUG PRESS™.

Please follow the enclosed instructions, online instructions and other Cricut instructional materials. For more safety and compliance information go to cricut.com/safety.

In these Safety Instructions the term “Machine” means Cricut Mug Press.



WARNING: Risk of Injury, Fire, and Electric Shock.

Operating Machine in a manner not prescribed in the enclosed instructions, online instructions, and other official Cricut materials may result in damage to Machine, property damage, injury, or even death.



Please note the following safety-related symbols that appear on Machine:



Attention. Alerts you to potential hazards. Please read and follow all instructions, warnings, and cautions.



Caution, Hot Surface. Machine operates at high temperatures. Machine mug chamber is hot during use. DO NOT TOUCH.



For Indoor Use Only. Machine is to be used in dry indoor locations only.

WARNING: Machine operates at high temperatures that can cause burns or other injury. Machine mug chamber is hot during use. USE WITH EXTREME CAUTION.

CAUTION: Use in a well-ventilated area – vapors from heating process may be irritating to sensitive individuals. In case of skin irritation, immediately wash skin with soap and water; for contact with eyes, immediately flush with water. If irritation persists, seek medical attention.

WARNING: Risk of electric shock. Do not open, modify, or otherwise tamper with Machine.

Always turn Machine OFF before plugging or unplugging from the electrical outlet. Never pull on the cord to disconnect Machine from the electrical outlet; instead, grasp the plug and pull to disconnect Machine.

WARNING: To provide continued protection against risk of electric shock, connect to properly grounded outlets only. Connect only to a power outlet that delivers power which is in accordance with the electrical ratings marked on your product.

Before cleaning Machine, unplug and cool completely. Only clean with a soft cloth dampened with glass cleaner or water. Never use flammable liquid or solvents like acetone or nail polish remover.

Do not immerse in water or use in wet conditions.

Machine is intended for household and indoor use only. While using Machine, follow these safe-use practices:

- Use Machine in a well-ventilated area where air temperature does not exceed 35°C (95°F);
- Avoid using Machine on heat-sensitive surfaces;
- Be careful when using Machine near combustible or heat reactive materials;
- Do not apply heat to mug longer than recommended;
- Always unplug Machine and allow it to cool completely before handling or storing;
- Ensure Machine is situated on a flat, stable surface;
- Do not leave Machine unattended when it is switched on; and
- Unplug Machine from outlet when not in use and before cleaning.

WARNING: Machine becomes hot during use. Young children should be kept away.

Machine is not intended for use by children 12 years of age and under; or by persons with reduced physical, sensory or cognitive capabilities, or lack of experience and knowledge unless, having been given supervision or instruction concerning safe use of Machine by a person responsible for their safety, they understand the hazards involved.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Children should be supervised to ensure that they do not play with Machine.

The power cord should be positioned so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over, snagged, or pulled on unintentionally (especially by children).

Use care not to allow the cord to touch the heated surface. Coil the cord loosely when storing.

If the power cord is damaged, do not operate Machine.

Do not operate if Machine is damaged. If Machine or power cord are damaged, contact Cricut Member Care for resolution: cricut.com/contact.

Model	CMP01100	CMP01200
Power Consumption	500 W	520 W
Supply Voltage	120-127 V	230 V
Operating Frequency	60 Hz	50 Hz

Consignes Importantes de Sécurité

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS VEUILLEZ LIRE CE DOCUMENT EN ENTIER AVANT D'ASSEMBLER, D'UTILISER, ET D'ENTREtenir LE CRICUT MUG PRESS™.

Veillez suivre les instructions ci-jointes, les instructions en ligne et toute autre documentation fournie par Cricut. Pour plus d'informations sur la sécurité et la conformité, consultez cricut.com/safety.

Dans ces instructions de sécurité, le terme « Machine » fait référence au Cricut Mug Press.



AVERTISSEMENT: Risques de blessure, d'incendies et de chocs électriques.

L'utilisation de la Machine d'une manière non conforme aux instructions ci-jointes, instructions en ligne et à toute autre documentation officielle Cricut peut entraîner des dommages à la Machine, des dommages matériels, des blessures voire même la mort.



Veillez noter les symboles de sécurité suivants qui apparaissent sur la machine :



Attention ! Vous avertit des dangers potentiels. Veillez lire et suivre toutes les instructions, les avertissements et les mises en garde.



Attention, surface chaude. La machine fonctionne à des températures élevées. Le compartiment à mug de la Machine est chaud pendant l'utilisation. Ne pas toucher.



Pour l'usage intérieur seulement. La machine doit être utilisée à l'intérieur, dans des endroits secs uniquement.

AVERTISSEMENT : Cette machine fonctionne à des températures élevées, ce qui peut causer des brûlures ou d'autres blessures. Le compartiment à mug de la Machine est chaud pendant l'utilisation. Soyez extrêmement prudent.

ATTENTION : à utiliser dans un endroit bien aéré. Les vapeurs émises lors du chauffage peuvent être irritantes pour les personnes sensibles. En cas d'irritation cutanée, nettoyez immédiatement la peau à l'eau et au savon ; en cas de contact avec les yeux, nettoyez immédiatement à grande eau. Si l'irritation persiste, faites-vous soigner par un professionnel de la santé.

AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique. Ne pas ouvrir, modifier ou autrement altérer la Machine.

Mettez toujours la machine hors tension avant de brancher ou de débrancher de la prise électrique. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour débrancher la Machine de la prise électrique ; saisissez la fiche et tirez dessus pour débrancher la Machine.

AVERTISSEMENT : Pour assurer une protection continue contre le risque d'électrocution, veuillez vous brancher uniquement sur des prises correctement mises à la terre. Connectez uniquement à une prise de courant qui fournit une alimentation conforme aux caractéristiques électriques indiquées sur votre produit.

Avant de nettoyer la machine, débranchez-la et laissez-la refroidir complètement. Nettoyer uniquement avec un chiffon doux imbibé de nettoyant pour vitres ou de l'eau. N'utilisez jamais de liquides inflammables ou de solvants tels que l'acétone ou le dissolvant pour vernis à ongles.

Ne pas plonger dans l'eau ni utiliser dans des conditions humides.

L'appareil est uniquement destiné à un usage domestique et en intérieur. Lorsque vous utilisez la Machine, veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes :

- Utilisez la Machine dans un endroit bien ventilé où la température de l'air ne dépasse pas 35 °C (95 °F)
- Évitez d'utiliser la Machine sur des surfaces sensibles à la chaleur
- Soyez prudent lorsque vous utilisez la Machine à proximité de matériaux combustibles ou réactifs à la chaleur ;
- Évitez de chauffer le mug plus longtemps que ce qui est recommandé ;
- Débranchez toujours la Machine et laissez-la refroidir complètement avant de la manipuler ou la ranger ;
- Assurez-vous que la machine est située sur une surface plane et stable ;
- Ne laissez pas la machine sans surveillance lorsqu'elle est allumée ; et
- Débranchez la Machine quand elle n'est pas utilisée et avant de la nettoyer.

AVERTISSEMENT : La machine devient chaude pendant l'utilisation. Les jeunes enfants doivent être tenus à l'écart.

La machine n'est pas destinée à être utilisée par des enfants de moins de 12 ans ou par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou cognitives réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne comprennent les risques encourus après avoir été supervisées ou avoir reçu des instructions concernant l'utilisation de la machine par une personne responsable de leur sécurité.

Le nettoyage et l'entretien incombant aux utilisateurs ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la Machine.

Le cordon d'alimentation doit être placé de manière à ne pas se poser sur le comptoir ou la table où il pourrait faire trébucher, être accroché ou tiré involontairement (surtout par des enfants).

Veillez à ne pas laisser le cordon toucher la surface chauffée. Enroulez le cordon sans le serrer lors du stockage.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, n'utilisez pas la Machine.

N'utilisez pas la Machine si elle est endommagée. Si la Machine ou le cordon d'alimentation est endommagé, contactez Cricut Member Care pour trouver une solution : cricut.com/contact.

Modèle	CMP01100	CMP01200
Consommation d'énergie	500 W	520 W
Tension d'alimentation	120-127 V	230 V
Fréquence de fonctionnement	60 Hz	50 Hz

Wichtige Sicherheitsanweisungen

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN UND BEWAHREN SIE SIE AUF. LESEN SIE BITTE DAS GESAMTE DOKUMENT, BEVOR SIE IHRE CRICUT MUG PRESS™ EINRICHTEN, BEDIENEN UND WARTEN.

Bitte beachten Sie die beiliegenden Anweisungen, Online-Hinweise und andere Materialien von Cricut. Weitere Informationen zu Sicherheit und Compliance finden Sie unter cricut.com/safety.

In diesen Sicherheitsanweisungen bezieht sich der Begriff „Maschine“ auf die Cricut Mug Press.



WARNUNG: Verletzungs-, Brand- und Stromschlaggefahr.

Das Betreiben der Maschine auf eine Weise, die nicht in den beigefügten Anweisungen, Online-Anleitungen und anderen offiziellen Cricut Materialien vorgeschrieben ist, kann zu Schäden an der Maschine, Sachschäden, Verletzungen oder sogar zum Tod führen.



Bitte beachten Sie die folgenden sicherheitsbezogenen Symbole, die auf der Maschine angezeigt werden:



Achtung. Warnt Sie vor möglichen Gefahren. Bitte lesen und befolgen Sie alle Anweisungen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen.



Vorsicht, heiße Oberfläche. Die Maschine arbeitet bei hohen Temperaturen. Die Becherkammer der Maschine wird bei der Verwendung heiß. NICHT BERÜHREN.



Nur für die Verwendung im Innenbereich geeignet. Die Maschine darf nur in trockenen Innenräumen eingesetzt werden.

WARNUNG: Die Maschine arbeitet bei hohen Temperaturen, die zu Verbrennungen oder anderen Verletzungen führen können. Die Becherkammer der Maschine wird bei der Verwendung heiß. MIT ÄUSSERSTER VORSICHT VERWENDEN.

VORSICHT: In einem gut belüfteten Raum arbeiten – die Dämpfe vom Erwärmungsvorgang können bei empfindlichen Personen zu Reizungen führen. Bei Hautreizung betroffenen Bereich sofort mit Seife und Wasser waschen. Bei Augenkontakt diese sofort mit Wasser spülen. Bei anhaltender Reizung medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.

WARNUNG: Stromschlaggefahr. Öffnen, modifizieren oder manipulieren Sie die Maschine nicht.

Schalten Sie die Maschine immer AUS, bevor Sie den Stecker in die Steckdose ein- oder ausstecken. Ziehen Sie niemals am Kabel, um die Maschine von der Steckdose zu trennen, sondern greifen Sie den Stecker und ziehen Sie daran, um die Maschine auszustecken.

WARNUNG: Um einen kontinuierlichen Schutz vor Stromschlag zu gewährleisten, schließen Sie das Gerät nur an ordnungsgemäß geerdete Steckdosen an. Nur an eine Steckdose mit der dem Produkt entsprechenden elektrischen Schaltleistung anschließen.

Vor der Reinigung der Maschine den Netzstecker ziehen und diese vollständig abkühlen lassen. Nur mit einem weichen, mit Glasreiniger oder Wasser befeuchteten Tuch reinigen. Verwenden Sie niemals brennbare Flüssigkeiten oder Lösungsmittel wie Aceton oder Nagellackentferner.

Nicht in Wasser eintauchen oder in nasser Umgebung verwenden.

Die Maschine ist nur für den Gebrauch im Haushalt und in Innenräumen bestimmt. Bitte befolgen Sie diese Vorgehensweisen bei der Verwendung der Maschine:

- Verwenden Sie die Maschine in einem gut belüfteten Bereich, in dem die Lufttemperatur 35 °C (95 °F) nicht überschreitet.
- Die Maschine sollte nicht auf hitzeempfindlichen Flächen verwendet werden.
- Gehen Sie bei der Verwendung der Maschine in der Nähe von brennbaren oder auf Wärme reagierenden Materialien vorsichtig vor.
- Bitte wenden die Wärme nur für die empfohlene Dauer an und nicht länger.
- Die Maschine muss immer ausgesteckt und vollständig abgekühlt sein, bevor sie verstaut oder bewegt wird.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Maschine auf einer flachen, stabilen Oberfläche befindet.
- Lassen Sie die Maschine nicht unbeaufsichtigt, wenn sie eingeschaltet ist.
- Die Maschine ausstecken, wenn sie nicht benutzt wird sowie bevor sie gereinigt wird.

WARNUNG: Die Maschine wird bei der Verwendung heiß. Kleine Kinder sollten ferngehalten werden.

Die Maschine ist nicht für die Verwendung von Kindern unter 12 Jahren oder von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder kognitiven Fähigkeiten bzw. Mangel an Wissen und Erfahrung geeignet, es sei denn, diese werden beaufsichtigt oder in die Verwendung der Maschine durch eine für deren Sicherheit zuständige Person eingewiesen und sind sich der damit verbundenen Gefahren bewusst.

Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit der Maschine spielen.

Das Netzkabel sollte so verlegt werden, dass es nicht über die Arbeitsplatte oder Tischplatte hängt, wo (insbesondere Kinder) unbeabsichtigt darüber stolpern, es eingeklemmen oder ausstecken können.

Achten Sie darauf, dass das Kabel die erhitzte Oberfläche nicht berührt. Lagern Sie die Maschine mit lose aufgewickelm Kabel. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, dürfen Sie die Maschine nicht in Betrieb nehmen.

Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn diese beschädigt ist. Bei beschädigter Maschine oder Netzkabel wenden Sie sich bitte an die Cricut-Mitgliederbetreuung für weitere Unterstützung: cricut.com/contact.

Modell	CMP01100	CMP01200
Stromverbrauch	500 W	520 W
Versorgungsspannung	120-127 V	230 V
Betriebsfrequenz	60 Hz	50 Hz

Importantes instrucciones de seguridad

LEE Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES. LEE ESTE DOCUMENTO ENTERO ANTES DE CONFIGURAR, UTILIZAR Y MANTENER TU CRICUT MUG PRESS™.

Por favor, sigue las instrucciones adjuntas, las instrucciones en línea y otros materiales de instrucciones de Cricut. Para más información sobre seguridad y cumplimiento, visita cricut.com/safety.

En estas instrucciones de seguridad el término "Máquina" hace referencia a Cricut Mug Press.



ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones, incendios y descargas eléctricas.

Usar la Máquina de una manera no prescrita en las instrucciones adjuntas, en las instrucciones en línea, y en otros materiales oficiales de Cricut puede causar daños a la Máquina, daños a la propiedad, lesiones o incluso la muerte.



Ten en cuenta los siguientes símbolos de seguridad que aparecen en la Máquina:



Atención. Te alerta de los posibles peligros. Por favor, lee y sigue todas las instrucciones, advertencias y precauciones.



Precaución, superficie caliente. La Máquina funciona a altas temperaturas. La cámara de la taza de la Máquina está caliente durante su uso. NO TOCAR.



Solo para uso interior. Esta Máquina debe utilizarse únicamente en lugares interiores secos.

ADVERTENCIA: La Máquina funciona a altas temperaturas que pueden causar quemaduras u otras lesiones. La cámara de la taza de la Máquina está caliente durante su uso. ÚSALA CON EXTREMO CUIDADO.

PRECAUCIÓN: Este producto debe utilizarse en un lugar debidamente ventilado, el vapor emitido durante el proceso de calentamiento podría causar irritaciones a personas con sensibilidad cutánea. En caso de irritación cutánea, lávese las manos de inmediato con agua y jabón; en caso de contacto con los ojos, láveselos con agua inmediatamente. Si la irritación persiste, acude al médico.

ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. No abras, modifiques o manipules la Máquina bajo ningún concepto.

Apaga siempre la Máquina antes de enchufarla o desenchufarla de la toma de corriente. Nunca tires del cable para desconectar la Máquina de la toma de corriente; en su lugar, agarra la clavija y tira para desconectar la Máquina.

ADVERTENCIA: Para ofrecer una protección continua contra el riesgo de descargas eléctricas, conéctate solo a tomas de corriente conectadas a tierra. Conecta la máquina a una toma de corriente que suministre energía de acuerdo con las calificaciones eléctricas indicadas en el producto.

Antes de limpiar la Máquina, desenchúfala y deja que se enfríe por completo. Debe limpiarse con un paño suave humedecido con limpiacristales o agua. Nunca utilices líquidos o disolventes inflamables como la acetona o el quitaesmalte de uñas.

No lo sumerjas en agua ni lo uses en condiciones húmedas.

La Máquina está destinada únicamente para uso doméstico y en interiores. Cuando utilices la Máquina, sigue estas prácticas de uso seguro:

- Usa la Máquina en una zona bien ventilada donde la temperatura del aire no exceda los 35 °C (95°F); Evita usar la Máquina en superficies sensibles al calor;
- Ten cuidado cuando uses la Máquina cerca de materiales combustibles o reactivos al calor;
- No apliques calor a la taza más tiempo del recomendado;
- Siempre desenchufa la Máquina y deja que se enfríe por completo antes de manipularla o almacenarla;
- Asegúrate de que la Máquina está situada en una superficie plana y estable;
- No dejes la Máquina sin supervisión cuando esté encendida; y
- Desenchufa la Máquina de la toma de corriente cuando no la uses y antes de limpiarla.

ADVERTENCIA: La Máquina se calienta durante su uso. Los niños pequeños deben mantenerse alejados.

La máquina no debería usarla niños de 12 años o menos, ni personas con capacidades físicas, sensoriales o cognitivas reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido en el uso de la máquina y comprendan los peligros que conlleva.

La limpieza y el mantenimiento no deben hacerlos niños sin supervisión.

Los niños deben ser vigilados para garantizar que no jueguen con la Máquina.

El cable de alimentación debe colocarse de manera que no caiga sobre el mostrador o la mesa, donde pueda tropezarse, engancharse o tirar de él sin querer (especialmente los niños).

Cuidado con que el cable no toque la superficie caliente. Enrolla el cable sin apretarlo cuando lo guardes. Si el cable de alimentación está dañado, no utilices la Máquina.

No utilices la Máquina si está estropeada. Si la Máquina o el cable de alimentación están dañados, contacta con el Servicio de Atención al Miembro de Cricut para su solución: cricut.com/contact.

Modelo	CMP01100	CMP01200
Consumo de energía	500 W	520 W
Voltaje de suministro de	120-127 V	230 V
Frecuencia de funcionamiento	60 Hz	50 Hz

Istruzioni di sicurezza importanti

LEGGERE E SALVARE QUESTE ISTRUZIONI. LEGGERE INTERAMENTE IL PRESENTE DOCUMENTO PRIMA DI CONFIGURARE, AZIONARE O SOTTOPORRE A MANUTENZIONE LA CRICUT MUG PRESS™.

Seguire le istruzioni allegate, quelle online e gli altri materiali informativi Cricut. Per maggiori informazioni relative a sicurezza e conformità visitare il sito cricut.com/safety.

In queste istruzioni sulla sicurezza, con il termine "Macchina" s'intende la Cricut Mug Press.



ATTENZIONE: rischio di lesioni, incendio e scosse elettriche.

Utilizzare la macchina in maniera diversa da quanto raccomandato nelle istruzioni allegate, in quelle online o negli altri materiali ufficiali Cricut può provocare danni alla macchina e alle proprietà, lesioni o perfino la morte.



Prestare attenzione ai seguenti simboli relativi alla sicurezza riportati sulla macchina:



Attenzione. Avvisi di rischi potenziali. Leggere e seguire tutte le istruzioni, gli avvisi e gli ammonimenti



Attenzione, superficie molto calda. La macchina funziona a temperature elevate. Durante l'uso della macchina, la camera della tazza diventa molto calda. **NON TOCCARE.**



Solo per uso in ambienti chiusi. La macchina deve essere utilizzata solo in luoghi asciutti al chiuso.

ATTENZIONE: la macchina funziona a temperature elevate che possono causare ustioni o altre lesioni. Durante l'uso della macchina, la camera della tazza diventa molto calda. USARE PRESTANDO ESTREMA ATTENZIONE.

ATTENZIONE: da utilizzare in un'area ben ventilata, i vapori prodotti dal processo di riscaldamento potrebbero risultare irritanti nel caso di soggetti sensibili. In caso di irritazione cutanea, lavare immediatamente la pelle con acqua e sapone, nel caso di contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua. Se l'irritazione persiste, rivolgersi a un medico.

ATTENZIONE: rischio di scosse elettriche. Non aprire, modificare o manomettere in altro modo la macchina.

SPEGNERE sempre la macchina prima di collegarla o scollegarla dalla presa elettrica. Non tirare mai il cavo per scollegare la macchina dalla presa elettrica; afferrare invece la spina e tirarla.

ATTENZIONE: per assicurare una protezione costante contro il rischio di scosse elettriche, connettere solo a prese opportunamente collegate a terra. Connettere solo a una presa di corrente che fornisca un'alimentazione conforme ai dati indicati sul prodotto.

Prima di pulire la macchina, scollegarla dall'alimentazione e lasciarla raffreddare completamente. Pulire esclusivamente con un panno morbido inumidito con detergente per vetri o acqua. Non utilizzare mai liquidi infiammabili o solventi come acetone o prodotti per rimuovere lo smalto dalle unghie.

Non immergere in acqua o usare in condizioni umide.

La macchina è destinata solo all'uso domestico e in ambienti chiusi. Durante l'uso della macchina, attenersi alle seguenti pratiche di sicurezza:

- Utilizzare la macchina in un'area ben ventilata, dove la temperatura non superi i 35°C (95°F);
- Evitare l'uso della macchina su superfici sensibili al calore;
- Prestare attenzione quando si utilizza la macchina nei pressi di materiali combustibili o reattivi al calore;
- Non applicare il calore alla tazza più a lungo di quanto raccomandato;
- Staccare sempre la macchina dalla presa elettrica e lasciare che si raffreddi completamente prima di maneggiarla o riporla;
- Assicurarsi che la macchina si trovi su una superficie piana e stabile;
- Non lasciare incustodita la macchina quando è accesa e
- Staccare la macchina dalla presa quando non è in uso e prima della pulizia.

ATTENZIONE: durante l'uso la macchina si riscalda molto. Tenere lontana dai bambini piccoli.

La macchina non è destinata all'uso da parte di bambini dai 12 anni in giù, di soggetti con ridotte capacità fisiche, sensoriali o cognitive oppure di soggetti che non conoscano la macchina o siano inesperti, a meno che, essendo sottoposti a supervisione o essendo stati istruiti sull'utilizzo della macchina da una persona responsabile della loro sicurezza, non siano consapevoli dei relativi rischi.

In mancanza della supervisione di adulti, la pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini.

I bambini devono essere sotto la supervisione di un adulto che si assicuri che non giochino con la macchina.

Il cavo di alimentazione deve essere posizionato in modo che non penda da un piano di lavoro o di un tavolo, dove può essere causa di inciampo, di impiglio o essere tirato involontariamente (specialmente dai bambini).

Fare attenzione a che il cavo non tocchi la superficie riscaldata. Quando si conserva la macchina, avvolgere il cavo senza stringerlo o attorcigliarlo. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, non azionare la macchina.

Non azionare la macchina se è danneggiata. Se la macchina o il cavo di alimentazione sono danneggiati, contattare l'Assistenza Membri Cricut per risolvere il problema: cricut.com/contact.

Modello	CMP01100	CMP01200
Potenza assorbita	500 W	520 W
Tensione di alimentazione	120-127 V	230 V
Frequenza operativa	60 Hz	50 Hz

Instruções Importantes de Segurança

LEIA E SALVE ESTAS INSTRUÇÕES. LEIA O DOCUMENTO INTEIRO ANTES DE CONFIGURAR, OPERAR E FAZER MANUTENÇÃO NA SUA CRICUT MUG PRESS™.

Siga as instruções em anexo, instruções online e outros materiais oficiais de instrução da Cricut. Para obter mais informações de segurança e de conformidade, acesse cricut.com/safety.

Nessas instruções de segurança o termo "Máquina" significa Cricut Mug Press.



AVISO: risco de lesões, incêndio e choque elétrico.

Operar a Máquina de uma maneira não indicada nas instruções em anexo, instruções online e outros materiais oficiais da Cricut pode resultar em danos à Máquina, danos ao patrimônio, lesões ou até mesmo a morte.



Note que os seguintes símbolos relacionados à segurança aparecem na Máquina:



Atenção. Alerta para riscos em potencial. Por favor, leia e siga todas as instruções, avisos e precauções.



Cuidado, Superfície Quente. A máquina opera em temperaturas elevadas. A câmara da máquina é quente durante o uso. NÃO TOQUE.



Somente para uso em ambientes fechados. A máquina é para ser utilizada em locais fechados e secos.

AVISO: funciona em altas temperaturas, o que pode causar queimaduras ou outras lesões. A câmara da máquina é quente durante o uso. Use com extremo cuidado.

CUIDADO: Usar em uma área bem ventilada - os vapores do processo de aquecimento podem ser irritantes para indivíduos sensíveis. Em caso de irritação na pele, lave a área com água e sabão imediatamente; para contato com os olhos, lave imediatamente com água. Se a irritação persistir, procure assistência médica.

AVISO: risco de choque elétrico. Não abra, modifique nem adultere a máquina de alguma forma.

Sempre DESLIGUE o dispositivo antes de conectá-lo ou desconectá-lo da tomada elétrica. Nunca puxe pelo cabo para desconectar a máquina da tomada elétrica; em vez disso, segure pelo plugue e puxe-o para desconectar a máquina.

AVISO: para fornecer proteção contínua contra o risco de choque elétrico, conecte o dispositivo somente a tomadas devidamente aterradas. Conecte apenas a uma tomada que forneça energia compatível com as classificações elétricas marcadas no seu produto.

Antes de limpar a Máquina, desconecte e deixe-a esfriar completamente. Só limpe a máquina com um pano macio umedecido com limpador de vidros ou água. Nunca use líquido inflamável ou solventes como acetona ou removedor de esmalte.

Não mergulhe na água nem use em condições úmidas.

A máquina é feita só para uso doméstico. Enquanto usar a Máquina, siga estes procedimentos de segurança:

- Use a Máquina em ambientes bem ventilados onde a temperatura do ar não exceda 35°C (95°F);
- Evite usar a máquina em superfícies sensíveis ao calor
- Tenha cuidado ao usar a Máquina perto de combustíveis ou materiais reativos ao calor.
- Não deixe a caneca no calor mais tempo que o recomendado;
- Sempre desligue a máquina da tomada e deixe-a esfriar completamente antes de manusear ou guardar;
- Certifique-se que a Máquina está em uma área plana e estável;
- Não deixe o dispositivo desacompanhado enquanto estiver ligado; e
- Desconecte a máquina da tomada quando ela não estiver sendo utilizada e antes da limpeza.

AVISO: A Máquina fica quente durante o uso. Mantenha fora do alcance de crianças.

A Máquina não é feita para o uso de crianças de 12 anos de idade ou menores; ou por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou cognitivas reduzidas, ou por pessoas com baixa experiência ou entendimento, a não ser que os mesmos recebam supervisão ou instruções de uso da Máquina por responsáveis por sua segurança.

A limpeza e manutenção não deve ser feita por crianças sem supervisão.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com a Máquina.

O cabo de alimentação deve ser posicionado de forma que não fique pendurado sobre a bancada ou a mesa, onde é possível tropeçar nele, esbarrar nele ou puxá-lo acidentalmente (especialmente por crianças).

Tenha cuidado para não deixar que o cabo toque a superfície quente. Recolha o cabo livremente ao guardar. Se o cabo de alimentação estiver danificado, não use o dispositivo.

Não use o dispositivo se ele estiver danificado. Se o cabo de energia estiver danificado, contate o Cricut Member Care para resolução: cricut.com/contact.

Modelo	CMP01100	CMP01200
Consumo de energia	500 W	520 W
Tensão de Alimentação	120-127 V	230 V
Frequência Operacional	60 Hz	50 Hz

Belangrijke Veiligheidsinstructies

LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES. LEES DIT HELE DOCUMENT DOOR VÓÓR HET OPZETTEN, GEBRUIKEN EN ONDERHOUDEN VAN UW CRICUT MUG PRESS™.

Volg de bijgevoegde instructies, online instructies en andere documenten met instructies van Cricut. Voor meer veiligheids- en compliance-informatie bezoekt u cricut.com/safety.

In deze veiligheidsinstructies betekent de term 'machine' Cricut Mug Press.



WAARSCHUWING: Risico op letsel, vuur en elektrische schokken.

Het bedienen van de machine op een manier die niet is voorgeschreven in de bijgevoegde instructies, online instructies en andere officiële Cricut-materialen kan leiden tot schade aan de machine, materiële schade, letsel of zelfs de dood.



Let op de volgende veiligheidsgerelateerde symbolen die op de machine verschijnen:



Attentie. Waarschuwt u voor mogelijke gevaren. S.v.p. alle instructies, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen lezen en opvolgen.



Voorzichtig. Heet Oppervlak. De Machine werkt bij hoge temperaturen. Machine mokruimte is heet tijdens het gebruik. NIET AANRAKEN.



Alleen Voor Gebruik Binnenshuis. De Machine mag alleen worden gebruikt op droge plaatsen binnenshuis.

WAARSCHUWING: De Machine werkt bij hoge temperaturen die brandwonden of ander letsel kunnen veroorzaken. Machine mokruimte is heet tijdens het gebruik. MET EXTREME VOORZICHTIGHEID GEBRUIKEN.

VOORZICHTIG: Gebruik in een goed geventileerde ruimte - dampen die vrijkomen bij het verhittingsproces kunnen irriterend zijn voor gevoelige personen. In geval van huidirritatie, spoel je de huid onmiddellijk met zeep en water, voor contact met de ogen, onmiddellijk met water. Als er irritatie blijft bestaan, raadpleeg een dokter.

WAARSCHUWING: Risico op elektrische schokken. De Machine niet openen, modificeren of anderszins manipuleren.

Altijd de Machine UIT zetten voordat u hem aansluit op of loskoppelt van het stopcontact. Nooit aan het snoer trekken om de machine los te koppelen van het stopcontact; in plaats daarvan aan de stekker trekken om de Machine los te koppelen.

WAARSCHUWING: Om een voortdurende bescherming te bieden tegen het risico van elektrische schokken, de Machine alleen aansluiten op correct geaarde stopcontacten. Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact dat stroom levert in overeenstemming met de elektrische specificaties die op je product worden aangegeven.

Vóór het schoonmaken van de machine deze loskoppelen en volledig laten afkoelen. Alleen schoonmaken met een zachte doek die is bevochtigd met glasreiniger of water. Nooit ontvlambare vloeistoffen of oplosmiddelen zoals aceton of nagellakremover gebruiken.

Niet in water dompelen of in vochtige omstandigheden gebruiken.

De machine is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik binnenshuis. Volg deze praktijken voor veilig gebruik van de machine:

- Gebruik de machine in een goed geventileerde ruimte waar de luchttemperatuur niet hoger is dan 35 °C;
- Vermijd het gebruik van de machine op hittegevoelige oppervlakken;
- Wees voorzichtig bij het gebruik van de machine in de buurt van brandbare of hitte-reactieve materialen;
- Pas de hitte niet langer toe op de mok dan aanbevolen;
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact en laat de machine volledig afkoelen voordat je deze verplaatst of opbergt;
- Zorg ervoor dat de machine op een vlak, stabiel oppervlak staat;
- Laat de machine niet onbeheerd achter wanneer deze is ingeschakeld; en
- Haal de machine uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is en voor het schoonmaken.

WAARSCHUWING: de machine wordt heet tijdens het gebruik. Kleine kinderen moeten uit de buurt worden gehouden.

De machine is niet bedoeld voor gebruik door kinderen van 12 jaar of jonger of door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of cognitieve capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en de risico's begrijpen of instructies van deze persoon hebben gekregen over veilig gebruik van de machine.

Het is niet toegestaan om kinderen zonder toezicht de machine te laten onderhouden of reinigen.

Er dient toezicht te worden gehouden op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met de Machine spelen.

Het netsnoer dient zodanig te worden geplaatst dat het niet over het aanrechtblad of tafelblad is gedrapeerd zodat iemand erover kan struikelen, erachter kan blijven haken, of er onbedoeld aan kan trekken (vooral bij kinderen).

Let erop dat het snoer het verwarmde oppervlak niet raakt. Rol het snoer losjes op tijdens het opbergen. Indien het netsnoer is beschadigd, de Machine niet gebruiken.

Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is. Als de machine of het netsnoer beschadigd zijn, neem dan contact op met Cricut Member Care voor ondersteuning: cricut.com/contact.

Model	CMP01100	CMP01200
Stroomverbruik	500 W	520 W
Voedingsspanning	120-127 V	230 V
Werkfrequentie	60 Hz	50 Hz

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

LÆS OG GEM DISSE INSTRUKTIONER. LÆS HELE DETTE DOKUMENT FØR OPSÆTNING, BETJENING OG SERVICERING AF DIN CRICUT MUG PRESS™.

Følg venligst vedlagte instruktioner, online instruktioner og andre Cricut-instruktionsmaterialer. For mere sikkerheds- og overensstemmelsesinformation gå til cricut.com/safety.

I disse sikkerhedsinstruktioner forstås "Maskine" som Cricut Mug Press.



ADVARSEL: Risiko for skade, brand og elektrisk stød.

Betjening af maskinen på en måde, der ikke er beskrevet i de vedlagte instruktioner, online instruktioner og officielle Cricut-materialer, kan resultere i beskadigelse af maskinen, ejendomsskade, personskade eller endda dødsfald.



Bemærk venligst følgende sikkerhedsrelaterede symboler, der vises på maskinen:



OBS. Advarer dig om potentielle farer. Læs og følg alle instruktioner, advarsler og forholdsregler.



Forsigtighed, varm overflade. Maskinen fungerer ved høje temperaturer. Maskinens kammer til krus er varmt under brug. MÅ IKKE RØRES.



Kun til brug indendørs. Maskinen må kun anvendes i tørre lokaler indendørs

ADVARSEL: Maskinen fungerer ved høje temperaturer, der kan forårsage forbrændinger eller andre skader. Maskinens kammer til krus er varmt under brug. BRUG MED EKSTREM FORSİGTİGHED.

ADVARSEL: Brug i et velventileret område — dampe fra opvarmningsprocessen kan være irriterende for følsomme personer. Hvis der er tale om hudirritation, skal huden straks skylles med sæbe og vand, hvis kontakt med øjnene skylles der øjeblikkeligt med vand. Hvis der fortsat er irritation, skal du søge lægehjælp.

ADVARSEL: Risiko for elektrisk stød. Du må ikke åbne, ændre eller på anden måde ændre maskinen.

Sluk altid maskinen, før maskinen til- eller frakobles strømforsyningen. Hiv aldrig i ledningen for at afbryde maskinen fra strømforsyningen, tag i stedet fat i stikket og træk det ud for at afbryde maskinen.

ADVARSEL: For fortsat beskyttelse mod risikoen for elektrisk stød, forbind kun til korrekt jordudtagning. Tilslut kun til en stikkontakt, der leverer strøm i overensstemmelse med de elektriske klassifikationer, der er afmærket på dit produkt.

Før rengøring af maskinen, afbryd fra strømforsyningen og lad den afkøle helt. Rengør kun med en blød klud, der er gjort fugtig med glasrens eller vand. Brug aldrig brandfarlige væske eller opløsningsmidler som acetone eller neglelakfjerner.

Nedsenk den ikke i vand eller brug den under våde forhold.

Maskinen er kun beregnet til husholdningsbrug og indendørs brug. Mens maskinen er i brug, følg sikker brugspraksis:

- Brug maskinen i et velventileret område, hvor lufttemperaturen ikke overstiger 35°C (95°F)
- Undgå at bruge maskinen på varmfølsomme overflader
- Vær forsigtig, når maskinen bruges i nærheden af brændbare eller materialer, der reagerer på varme
- Varm ikke krus længere end anbefalet
- Frakobl altid maskinen og lad den afkøle helt før anvendelse eller opbevaring
- Vær sikker på, at maskinen er placeret på en flad, stabil overflade
- Du må ikke efterlade maskinen uden opsyn, når den er tændt, og
- Frakobl maskinen fra strømforsyning, når det ikke er i brug og før rengøring.

ADVARSEL: Maskinen bliver varm under brug. Små børn bør holdes væk.

Maskinen er ikke beregnet til brug af børn 12 år eller yngre, eller personer med nedsat fysisk, sensorisk eller kognitiv kapacitet, eller manglende erfaring og viden, medmindre de under opsyn eller instruktion om sikker brug af maskinen af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed og forstår farerne involveret.

Rengøring og vedligeholdelse foretaget af brugeren må ikke foretages af børn uden opsyn.

Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen.

Ledningen bør være placeret således, at den ikke hænger over bordet, hvor den ikke utilsigtet kan blive snublet over, revet i eller trukket i (især af børn).

Vær forsigtig, så ledningen ikke kan røre den opvarmede overflade. Sno ledningen løst sammen under opbevaring. Hvis ledningen er beskadiget, skal du ikke betjene maskinen.

Du må ikke betjene maskinen, hvis den er beskadiget. Hvis maskinen eller ledningen er beskadiget, kontakt Cricut Member Care for at finde en løsning: cricut.com/contact.

Model	CMP01100	CMP01200
Strømforbrug	500 W	520 W
Forsyningsspænding	120-127 V	230 V
Driftsfrekvens	60 Hz	50 Hz

Viktiga säkerhetsanvisningar

LÄS OCH SPARA DESSA ANVISNINGAR. LÄS HELA DETTA DOKUMENT INNAN DU STÄLLER UPP, ANVÄNDER OCH SERVAR DIN CRICUT MUG PRESS™.

Följ de bifogade anvisningarna, instruktionerna på nätet och andra Cricut-instruktionsmaterial. För mer säkerhets- och efterlevnadsinformation går du till cricut.com/safety.

I dessa säkerhetsanvisningar syftar "maskin" på Cricut Cricut Mug Press.



VARNING: Risk för skada, brand och elektriska stötar.

Om maskinen används på ett annat sätt än vad som föreskrivs i de bifogade anvisningarna, instruktionerna på nätet och andra officiella Cricut-material kan det leda till skada på maskinen, materiella skador, personskada och till och med död.



lakta följande säkerhetsrelaterade symboler som finns på maskinen:



Obs! Varnar för potentiella faror. Läs och följ alla instruktioner, varningar och försiktighetsbeaktanden.



Försiktigt: het yta. Maskinen arbetar med höga temperaturer. Maskinens muggkammare blir varm under användning. RÖR EJ.



Endast för inomhusbruk. Maskinen ska endast användas på torra inomhusplatser.

VARNING: maskinen arbetar med höga temperaturer som kan orsaka brännskador eller andra skador. Maskinens muggkammare blir varm under användning. ANVÄND MED YTTERSTA FÖRSIKTIGHET.

FÖRSIKTIGT: Använd endast i ventilerade utrymmen—ångorna från värmningen kan vara irriterande för känsliga personer. Vid hudirritation ska du omedelbart tvätta huden med tvål och vatten; vid kontakt med ögon sköljer du omedelbart med vatten. Sök läkarhjälp om irritationen kvarstår.

VARNING: Risk för elektriska stötar. Maskinen får inte öppnas, modifieras eller på annat sätt manipuleras.

Stäng alltid AV maskinen innan du kopplar in eller drar ut den ur ett eluttag. Dra aldrig i sladden för att koppla ur maskinen ur eluttaget; fatta istället tag i kontakten och dra i den för att koppla ur maskinen.

VARNING: För att tillhandahålla fortsatt skydd mot risken för elektriska stötar ska maskinen endast anslutas till korrekt jordade uttag. Anslut bara till ett eluttag som levererar ström som är i enlighet med den elektriska säkerhetsmärkingen på din produkt.

Innan du gör ren maskinen ska du koppla ur den och låta den svalna. Får endast rengöras med mjuk trasa fuktad med glasrengöringsmedel eller vatten. Använd aldrig brandfarliga vätskor eller lösningsmedel som aceton.

Får inte nedsänkas i vatten eller användas under våta förhållanden.

Maskinen är endast avsedd för användning hushåll och indoor Vid användning av maskinen ska du följa dessa metoder för säker användning:

- Använd maskinen på ventilerad plats där lufttemperaturen inte överstiger 35 °C.
- Undvik att använda maskinen på värmekänsliga ytor
- Var försiktig när du använder maskinen nära lättantändliga eller värmereaktiva material.
- Använd inte värme på muggen längre än rekommenderat.
- Koppla alltid från maskinen och låt den svalna helt före hantering eller förvaring.
- Se till att maskinen står på en plan, stabil yta.
- Lämna inte maskinen utan tillsyn medan den är påslagen.
- Dra ur maskinen ur uttaget när den inte ska användas samt före rengöring.

VARNING: maskinen blir varm under användning. Unga barn ska hållas borta.

Maskinen är inte avsedd att användas av barn som är tolv år gamla eller yngre, heller inte av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller kognitiv förmåga eller brist på erfarenhet och kunskaper, såvida de inte står under tillsyn eller har fått utbildning i användning av maskinen av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Rengöring och underhåll får inte göras av barn utan tillsyn.

Barn ska övervakas för att se till att de inte leker med maskinen.

Elkabeln ska placeras så att den inte hänger över köksbänk eller bord på ett sätt där någon kan snubbla eller fastna på den, eller dra i den (särskilt barn).

Var försiktig så att sladden inte rör vid den varma ytan. Linda sladden löst vid förvaring. Använd inte maskinen om elkabeln är skadad.

Använd inte maskinen om den är skadad. Om maskinen eller elkabeln har skadats ska du kontakta Cricuts kundtjänst för hjälp: cricut.com/contact.

Modell	CMP01100	CMP01200
Elförbrukning	500 W	520 W
Matningsspänning	120-127 V	230 V
Driftsfrekvens	60 Hz	50 Hz

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

LES OG TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE. LES HELE DOKUMENTET FØR OPPSETT, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV CRICUT MUG PRESS™.

Følg de vedlagte instruksjonene, instruksjoner på nettet og andre instruksjonsmaterialer fra Cricut. På cricut.com/safety finnes mer informasjon om sikkerhet og samsvar.

Bruk av ordet «maskin» i denne sikkerhetsinstruksjonen står for Cricut Mug Press.



ADVARSEL: Fare for skade, brann og elektrisk støt.

Bruk av maskinen på en måte som ikke er foreskrevet i de vedlagte instruksjonene, instruksjoner på internett, samt andre offisielle Cricut-materialer kan føre til skade på maskinen, skade på eiendom, personskade eller til og med død.



Legg merke til følgende sikkerhetssymboler som står på maskinen:



Fare. Varsler deg om potensielle farer. Les og følg alle instruksjoner, advarsler og forsiktighetsregler.



Forsiktig, varm overflate. Maskinen får høy temperatur under drift. Kammeret er varmt under bruk. MÅ IKKE BERØRES.



Kun for innendørs bruk. Maskinen skal kun brukes på tørre steder inne.

ADVARSEL: Maskinen opererer ved høye temperaturer som kan forårsake brannskader eller annen skade. Kammeret er varmt under bruk. BRUKES MED FORSIKTIGHET.

FORSIKTIG: Bruk i et godt ventilert område – damp som oppstår under oppvarmingen kan være irriterende for følsomme individer. Oppstår hudirritasjoner, vask huden umiddelbart med såpe og vann. Ved kontakt med øynene, skylk umiddelbart med vann. Søk medisinsk hjelp dersom irritasjonen vedvarer.

ADVARSEL: Risiko for elektrisk støt. Ikke åpne, endre eller på annet vis tukle med maskinen.

Skru alltid maskinen AV før du setter støpselet inn eller ut av kontakten. Dra aldri i ledningen for å dra støpselet til maskinen ut av kontakten. Ta heller tak i støpselet og dra ut for å koble fra maskinen.

ADVARSEL: For kontinuerlig beskyttelse mot risiko for elektrisk støt, koble kun til kontakter med jording. Skal bare kobles til et strømuttak som leverer strøm i samsvar med den elektriske verdien produktet er merket med.

Koble maskinen fra strøm og avkjøl helt før rengjøring. Rengjør kun med en myk klut fuktet med vann eller rengjøringsmiddel for glass. Bruk aldri brannfarlig væske eller løsemidler som aceton eller neglelakkfjerner.

Skal ikke senkes ned i vann eller brukes under fuktige forhold.

Maskin er kun tiltenkt bruk innendørs i hjemmet. Følg disse sikkerhetsinstruksene ved bruk av maskinen:

- Bruk maskinen i et godt ventilert område hvor lufttemperaturen ikke overstiger 35 °C (95 °F).
- Unngå å bruke maskinen på overflater som er sensitive for varme
- Vær forsiktig når maskinen brukes nært brennbare eller varmereaktive materialer.
- Ikke tilfør koppen varme lenger enn det som er anbefalt.
- Koble alltid fra maskinen og la den avkjøles helt før håndtering eller lagring.
- Pass på at maskinen står på en flat, stabil overflate.
- Ikke la maskinen være uten tilsyn når den er slått på.
- Koble maskinen fra stikkkontakten når den ikke er i bruk og før rengjøring.

ADVARSEL: Maskinen blir varm under bruk. Hold små barn på avstand.

Maskinen er ikke beregnet til å brukes av barn under 12 år; eller av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller kognitive evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har tilsyn eller får instruksjoner om bruk av maskinen fra en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Rengjøring og bruksvedlikehold skal ikke gjøres av barn uten tilsyn.

Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker seg med maskinen.

Strømledningen skal plasseres så den ikke draperer over benkeplaten eller bordplaten slik at den kan snubles over, huket eller trekkes utilsiktet i (spesielt av barn).

Pass på så ikke ledningen kommer i kontakt med den varme overflaten. Kveil ledningen løst under lagring. Ikke bruk maskinen hvis strømledningen er ødelagt.

Maskinen skal ikke brukes hvis den er ødelagt. Kontakt kundeservice hos Cricut dersom maskinen eller strømledningen er ødelagt: cricut.com/contact.

Modell	CMP01100	CMP01200
Strømforbruk	500 W	520 W
Nettspenning	120-127 V	230 V
Operativ Frekvens	60 Hz	50 Hz

Tärkeitä turvallisuusohjeita

LUE JA SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET. LUE KOKO ASIAKIRJA ENNEN KUIN ASENNAT, KÄYTÄT TAI HUOLLAT CRICUT MUG PRESS.

Noudata oheisia ohjeita, verkosta löytyviä ohjeita sekä muita Cricutin ohjeita. Lisätietoa turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta on saatavilla osoitteesta cricut.com/safety.

Näissä turvallisuusohjeissa 'laitteella' tarkoitetaan Cricut Mug Press -laitetta.



VAROITUS: Voi aiheuttaa vaurioita, tulipalon ja sähköiskun.

Laitteen käyttö tavalla, jota ei ole määritetty oheisissa ohjeissa, verkossa olevissa ohjeissa ja muissa virallisissa Cricut-materiaaleissa, voi aiheuttaa laitevaurion, varallisuusvahinkoja, vamman tai jopa kuoleman.



Huomioithan seuraavat turvallisuuteen liittyvät merkinnät, jotka löytyvät laitteesta:



Huom. Ilmoittaa mahdollisista vaaroista. Lue kaikki ohjeet, varoitukset ja varotoimenpiteet ja noudata niitä.



Varoitus, kuuma pinta. Laitte kuumenee korkeaan lämpötilaan. Laitteen mukionkalo on kuuma käytön aikana. ÄLÄ KOSKE.



Vain sisäkäyttöön. Laitetta käytetään vain kuivissa sisätiloissa.

VAROITUS: Laitte toimii korkeassa lämpötilassa, joka voi aiheuttaa palovammoja tai muita vammoja. Laitteen mukionkalo on kuuma käytön aikana. OLE ÄÄRIMMÄISEN VAROVAINEN, KUN KÄYTÄT LAITETTA.

VAROITUS: Käytä hyvin ilmastoidussa tilassa – lämmitysprosessista aiheutuvat höyryt saattavat ärsyttää herkkiä henkilöitä. Jos ihosi ärsyyntyy, pese iho välittömästi saippualla ja vedellä; jos kemikaalia joutuu silmiin, huuhtelee ne heti vedellä. Jos ärsytys jatkuu, hakeudu lääkäriin.

VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä avaa, muokkaa tai muuten muuta laitetta.

Kytke laite aina pois päältä OFF-asentoon ennen kuin kytket sähköjohdon seinään tai irrotat sähköjohdon seinästä. Älä koskaan vedä johdosta, kun irrotat laitteen pistorasiasta. Ota kiinni ja vedä töpselistä irrottaaksesi laitteen.

VAROITUS: Suojataksesi itsesi sähköiskuilta, liitä laite vain asianmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan. Yhdistä vain pistorasiaan, joka tuottaa tuotteeseesi merkittyjen sähköluokitusten mukaista sähköä.

Ennen kuin puhdistat laitteen, irrota töpseli ja anna laitteen jäähtyä täysin. Puhdista vain pehmeällä kankaalla, joka on kostutettu ikkunanpesuaineella tai vedellä. Älä koskaan käytä helposti syttyviä nesteitä tai liuottimia, kuten asetonia tai kynsilakan poistoainetta.

Älä upota veteen tai käytä märissä olosuhteissa.

Laitte on tarkoitettu vain kotitalouksille ja sisäkäyttöön. Kun käytät laitetta, seuraa näitä turvallisuuskäytäntöjä:

- Käytä laitetta hyvin ilmastoiduissa tiloissa, joissa ilman lämpötila on enintään 35°C (95°F);
- Vältä laitteen käyttöä kuumuutta kestämillä pinnoilla;
- Ole varovainen, kun käytät laitetta lähellä palavia tai lämpöön reagoivia materiaaleja;
- Älä kohdistu mukiin lämpöä suositeltua aikaa kauemmin;
- Ota laite aina irti pistorasiasta ja anna sen viilentyä täysin ennen käsittelyä tai säilytystä;
- Varmista, että laite on tasaisella ja vakaalla alustalla;
- Älä jätä laitetta valvomatta, kun se on päällä; ja
- Ota laite irti pistorasiasta, kun sitä ei käytetä sekä ennen sen puhdistusta.

VAROITUS: laitte kuumenee käytön aikana. Pidä poissa lasten ulottuvilta.

Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi 12-vuotiaille tai sitä nuoremmille henkilöille tai henkilöille, joilla on alentunut fyysinen, sensorinen tai kognitiivinen toimintakyky tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, paitsi jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö on valvonut heidän laitteen turvallista käyttöä tai antanut sitä koskevia ohjeita ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.

Lapset eivät saa tehdä laitteen puhdistus- ja huoltotöitä ilman valvontaa.

Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteen kanssa.

Sähköjohto on sijoitettava niin, ettei se roiku työtason tai pöydän yli, jolloin siihen saattaa vahingossa kompastua tai se saattaa repeytyä tai vetäytyä tahattomasti mukaan (erityisesti lasten toimesta).

Varmista, ettei johto kosketa kuumentunutta pintaa. Kieritä johto kevyesti, kun varastoit laitteen. Älä käytä laitetta, jos sähköjohto on vaurioitunut.

Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut. Jos laite tai sähköjohto on vaurioitunut, ota yhteyttä Cricutin jäsenpalveluun: cricut.com/contact.

Malli	CMP01100	CMP01200
Virrankulutus	500 W	520 W
Syöttöjännite	120-127 V	230 V
Toimintataajuus	60 Hz	50 Hz