



Sweet Shop

Basics/Fondations



Creative Feature/Fonction Créative Layer



For complete instructions see your Cricut® user manual.

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'utilisateur Cricut®.

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut®.

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch.

■ No Shift/Sans la touche Shift (Touche de Majuscule)
■ With Shift/Avec la touche Shift (Touche de Majuscule)

Sweet Shop Layer



Sweet Shop Layer



No Shift/Sans la touche Shift (Touche de Majuscule)
 With Shift/Avec la touche Shift (Touche de Majuscule)

Sweet Shop Layer

<Tally2> + **<Tally2-s>** = 

<PeprMint> + **<PeprMnt-s>** = 

<Float> + **<Float-s>** = 

<Donut> + **<Donut-s>** = 

<CandyStar> + **<CdyStar-s>** + **CANDY STORE** = 

<Pretzel> + **<Pretz-s>** = 

<Lollipop> + **<Lolpop-s>** = 

<ChcBar> + **<ChcBar-s>** = 

<GmbalMac> + **<GmbIMc-s>** = 

<Chocolate> + **<Chcrlt-s>** = **CHOCOLATE**

<Pie> + **<Pie-s>** = 

<BagCandy2> + **<BgCdy2-s>** = 

Sweet Shop Layer

<Truffle3> + **<Truff3-s>** = 

<Candy> + **<Candy-s>** = 

<Sundae> + **<Sundae-s>** = 

<CndyStk2> + **<CdyStk2-s>** = 

<Cookie> + **<Cookie-s>** = 

<Gumbali> + **<GumBal-s>** = 

<CndyHrt> + **<CdyHrt-s>** = 

<Suckers2> + **<Sucrk2-s>** = 

<Sweet> + **<Sweet-s>** = 

<Eclair> + **<Eclair-s>** = 

<Cupcake2> + **<CpCak2-s>** = 

<Cake> + **<Cake-s>** = 

<CookieJar> + **<Cokij-s>** = 

Layer

Back Space	Reset All	Sound On/Off	Self Cur Area	Unload Mat
Space	Clear Display	Repeat Last	Load Last	Load Mat
Layer	Material Store	Real Dial Stop	Shift Lock	Shift