Important Safety Instructions

Please read this entire document prior to setting up, operating, and servicing your Cricut™ smart cutting machine. Please follow the enclosed instructions, online instructions, and other official Cricut instructional materials. For more safety and compliance information, go to cricut.com/safety.

In these instructions the term **"Machine"** means Cricut Explore™ 3.

WARNING: Risk of Injury, Fire, and Electric Shock.
Operating Machine in a manner not prescribed in the enclosed instructions, online instructions, and other official Cricut materials may result in damage to the Machine, property damage, injury, or even death.

Please note the following safety-related symbol appears on the Machine and Power Supply.

For Indoor Use Only. Machine is to be used in dry indoor locations only.

INDOOR USE ONLY. MACHINE IS INTENDED FOR INDOOR USE IN DRY LOCATIONS ONLY. DO NOT USE IN OR NEAR WATER. DO NOT IMMERSE IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.

Machine is intended to be operated by an adult only. Not intended for use by children 12 years or under. Always supervise children around Machine.

Use Machine only for its intended crafting purpose.

Machine is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or cognitive capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety and familiar with the safe operation of Machine.

Disconnect the electrical power when not in use by unplugging cord from outlet.

Disconnect the electrical power by unplugging cord from the outlet before servicing or cleaning.

Do not expose Machine to temperatures above 38°C (100°F).

Only clean Machine with a soft cloth dampened with glass cleaner or water. Never use any kind of flammable liquid to clean Machine. Do not use solvents such as acetone or nail polish remover to clean Machine as these will permanently damage Machine's surfaces.

Always unplug Machine before replacing the cutting blade. Blades are extremely sharp and should be handled with caution and extreme care. Prevent blade contact with hands and body to avoid injury. Do not allow children to handle blades. Blades and other small parts are choking hazards and should be kept and stored away from children.

Do not open, modify, or otherwise tamper with Machine.

Do not operate if Machine or cord is damaged. Contact Cricut Member Care for service: cricut.com/contact

Use only Cricut approved power adapters. Always turn Machine OFF before unplugging from the electrical outlet. Never pull on the cord to disconnect Machine from the electrical outlet; instead, grasp the plug and pull to disconnect Machine.

Machine has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

The power cord should be positioned so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over, snagged, or pulled on unintentionally (especially by children).

Place Machine on a strong, flat, level, and stable surface. Make sure your work space has enough space in the front and back of Machine to allow the cutting mat to move through Machine freely.

Do not place your fingers or other objects in Machine while connected to electrical power, or while Machine is powered on, or during cutting operations.

Keep hair, jewelry, loose clothing, fingers, other body parts, and any other items that could get caught in the moving parts away from Machine while it is operating as the rapid movements of the cutting carriage, mat, and material during operation may cause injury.

Do not touch the mat or material during cutting even if the mat or material stops moving. Do not touch the mat or material until Machine ejects the mat or material from Machine.

Machine should never be left or stored outside, in unheated or unairconditioned spaces, or in environments where Machine can come in contact with water.

Model: CXPL203

100-240 V~, 1.6 A, 50/60 Hz

Consignes importantes de sécurité

Veuillez lire ce document dans son intégralité avant de configurer, d'utiliser et de réparer votre machine de découpe intelligente Cricut™. Veuillez suivre les instructions ci-jointes, les instructions en ligne et autres guides ou tutoriels officiels de Cricut. Pour plus d'informations sur la sécurité et la conformité, consultez cricut.com/safety.

Dans ces consignes, le terme « **Machine** » renvoie à la Cricut Explore™ 3.

AVERTISSEMENT : Risque de blessures, d'incendies et de chocs électriques
L'utilisation de la Machine d'une manière non conforme aux instructions ci-jointes, instructions en ligne et à d'autres matériaux officiels Cricut peut entraîner des dommages à la Machine, des dommages matériels, des blessures ou même la mort.

Veuillez noter que le symbole de sécurité suivant apparaît sur la machine et sur le bloc d'alimentation.

Pour l'usage intérieur seulement. La machine doit être utilisée à l'intérieur, dans des endroits secs uniquement.

UTILISATION INTÉRIEURE SEULEMENT. LA MACHINE EST CONÇUE POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR DANS DES ENDROITS SECS UNIQUEMENT. NE PAS UTILISER DANS OU PRÈS DE L'EAU. NE PAS PLONGER DANS L'EAU NI DANS AUCUN AUTRE LIQUIDE.

La Machine est destinée à être utilisée uniquement par un adulte. Elle est non destinée à être utilisée par des enfants de 12 ans ou moins. Surveillez toujours les enfants lorsque la Machine est en dehors de sa boite.

Utilisez la Machine uniquement aux fins de fabrication prévues.

La Machine n'est pas destinée à être utilisée par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou cognitives réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées par une personne responsable de leur sécurité et familiarisées avec le fonctionnement de sécurité de la Machine.

Coupez l'alimentation électrique lorsque vous n'utilisez pas la Machine en débranchant le câble de la prise électrique.

Coupez l'alimentation électrique en débranchant le câble de la prise électrique avant tout entretien ou nettoyage.

Ne pas exposer la Machine à des températures supérieures à 38°C (100°F) pendant plus d'une heure.

Nettoyez la Machine uniquement avec un chiffon doux imbibé de nettoyant pour vitres ou de l'eau. N'utilisez jamais aucun type de liquide inflammable pour nettoyer la Machine. N'utilisez pas de solvants tels que l'acétone ou du dissolvant pour vernis à ongles pour nettoyer la Machine, car ils endommageraient de manière permanente les surfaces de la Machine.

Débranchez toujours la Machine avant de remplacer la lame de découpe. Les lames sont extrêmement coupantes et doivent être manipulées avec prudence et un soin extrême. Évitez tout contact de la lame avec les mains et le corps pour éviter les blessures. Ne laissez pas les enfants manipuler les lames. Les lames et autres petites pièces présentent un risque d'étouffement et doivent être conservées et stockées loin des enfants.

Ne pas ouvrir, modifier ou autrement altérer la Machine.

Ne pas utiliser la Machine si celle-ci ou le cordon d'alimentation est endommagé. Veuillez contacter le service client de Cricut pour obtenir du matériel : cricut.com/contact

Utilisez uniquement les adaptateurs secteur approuvés par Cricut. Éteignez toujours la Machine avant de la débrancher de la prise électrique. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour débrancher la Machine de la prise électrique ; saisissez la fiche et tirez dessus pour débrancher la Machine.

La Machine est équipée d'une fiche polarisée (une fiche est plus large que l'autre). En tant que dispositif de sécurité, cette fiche s'insère dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si le problème persiste, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas de négliger cette fonctionnalité de sécurité.

Le cordon d'alimentation doit être placé de manière à ne pas se poser sur le comptoir ou la table où il pourrait faire trébucher, être accroché ou tiré involontairement (surtout par des enfants). Placez la Machine sur une surface solide, uniforme, plane et stable. Veillez à ce que votre plan de travail dispose de suffisamment d'espace à l'avant et à l'arrière de la Machine pour permettre au tapis de découpe de se déplacer librement dans la Machine.

Ne placez pas vos doigts ou autres objets dans la Machine lorsqu'elle est connectée à l'alimentation électrique, ou lorsque la Machine est allumée, ou pendant les opérations de découpe.

Gardez les cheveux, les bijoux, les vêtements amples, les doigts, les autres parties du corps et tout autre objet susceptible de se coincer dans les pièces en mouvement, loin de la Machine pendant le fonctionnement car les mouvements rapides du chariot de découpe, du tapis et du matériel pendant le fonctionnement peuvent causer des blessures.

Ne touchez pas le tapis ou le matériel pendant la découpe, même si le tapis ou le matériel ne bouge plus. Ne touchez pas le tapis ou le matériel jusqu'à ce que la Machine éjecte le tapis ou le matériel.

La Machine ne doit jamais être laissée ou rangée à l'extérieur, dans des espaces non chauffés ou non climatisés ou dans des environnements où elle peut entrer en contact avec de l'eau.

Modèle: CXPL203

100-240 V~, 1.6 A, 50/60 Hz

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie sich das gesamte Dokument vor der Einrichtung, Inbetriebnahme und Wartung Ihrer smarten Cricut™ Schneidemaschine sorgfältig durch. Bitte folgen Sie den beigefügten Anweisungen, Online-Anweisungen und anderen offiziellen Anleitungen von Cricut. Weitere Informationen zur Sicherheit und Konformität können unter cricut.com/safety eingesehen werden.

In diesen Anweisungen bezieht sich der Begriff **„Maschine"** auf Cricut Explore™ 3.

WARNUNG: Verletzungs-, Brand- und Stromschlaggefahr.

Das Bedienen der Maschine in einer anderen als der in den beiliegenden Anweisungen, Online-Anweisungen und anderen offiziellen Materialien von Cricut beschriebenen kann zu Schäden an der Maschine, Sachschäden, Verletzungen oder sogar zum Tod führen.

Bitte beachten Sie, dass das folgende sicherheitsrelevante Symbol auf der Maschine sowie der Stromversorgung angegeben ist.

Nur für die Verwendung im Innenbereich. Die Maschine darf nur in trockenen Innenbereichen verwendet werden.

NUR FÜR DIE VERWENDUNG IM INNENBEREICH. DIE MASCHINE IST NUR FÜR DIE VERWENDUNG IN TROCKENEN INNENBEREICHEN VORGESEHEN. NICHT IN ODER IN DER NÄHE VON WASSER VERWENDEN. NICHT IN WASSER ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN EINTAUCHEN.

Die Maschine ist nur für die Bedienung durch einen Erwachsenen vorgesehen. Sie ist nicht für die Verwendung von Kindern unter 12 Jahren vorgesehen. Kinder sind in der Nähe der Maschine stets zu beaufsichtigen.

Verwenden Sie die Maschine nur für den beabsichtigten Bastelzweck.

Die Maschine ist nicht für die Verwendung von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder kognitiven Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrungen und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer Person beaufsichtigt, die für ihre Sicherheit verantwortlich und mit dem sicheren Betrieb der Maschine vertraut ist.

Trennen Sie die Stromverbindung, wenn die Maschine nicht verwendet wird, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Trennen Sie vor der Wartung oder Reinigung die Stromverbindung, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen. Setzen Sie die Maschine keinen Temperaturen über 38 °C (100 °F) aus.

Reinigen Sie die Maschine nur mit einem weichen Tuch, das mit Glasreiniger oder Wasser befeuchtet ist. Verwenden Sie zur Reinigung der Maschine keine entzündbaren Flüssigkeiten. Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Azeton oder Nagellackentferner, da diese die Oberflächen der Maschine dauerhaft beschädigen.

Trennen Sie die Maschine stets von der Stromverbindung, bevor Sie die Schneideklinge ersetzen. Klingen sind sehr scharf und sollten mit Vorsicht und äußerster Sorgfalt behandelt werden. Vermeiden Sie den Kontakt der Klinge mit den Händen oder dem Körper, um Verletzungen verhindern. Klingen dürfen nicht von Kindern gehandhabt werden. Klingen und andere Kleinteile stellen eine Erstickungsgefahr dar und sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Die Maschine darf nicht geöffnet, verändert oder auf andere Art und Weise manipuliert werden.

Wenn die Maschine oder das Kabel beschädigt ist, darf die Maschine nicht verwendet werden. Kontaktieren Sie die Mitgliederbetreuung von Cricut für Service: cricut.com/contact

Verwenden Sie nur von Cricut zugelassene Netzadapter. Schalten Sie die Maschine immer AUS, bevor Sie sie von der Stromversorgung trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel, um die Maschine von der Steckdose zu trennen, sondern greifen Sie hierfür den Stecker und ziehen Sie daran.

Die Maschine verfügt über einen polarisierten Stecker (ein Steckteil ist breiter als das andere). Zur Sicherheit kann dieser Stecker nur auf eine Weise in eine polarisierte Steckdose eingesteckt werden. Falls der Stecker nicht vollständig in die Steckdose eingesetzt werden kann, diesen bitte umdrehen. Falls dieser dann noch immer nicht eingesteckt werden kann, bitte einen qualifizierten Elektriker kontaktieren. Bitte nicht versuchen, diese Sicherheitsfunktion zu umgehen.

Das Netzkabel sollte so positioniert werden, dass es nicht über die Arbeitsfläche oder die Tischplatte hängt, um ein Stolpern, Verhängen oder unbeabsichtigtes Trennen von der Stromversorgung zu vermeiden (insbesondere durch Kinder).

Platzieren Sie die Maschine auf einer starken, flachen, ebenen und stabilen Oberfläche. Stellen Sie sicher, dass Ihr Arbeitsbereich vor und hinter der Maschine über ausreichend Platz verfügt, damit sich die Schneidematte ungehindert durch die Maschine bewegen kann.

Achten Sie darauf, dass weder Ihre Finger noch andere Objekte in die Maschine geraten, wenn diese an die Stromversorgung angeschlossen oder eingeschaltete ist sowie während ein Schneidevorgang durchgeführt wird.

Halten Sie Haare, Schmuck, lose Kleidung, Finger, andere Körperteile und andere Gegenstände, die sich in den beweglichen Teilen verfangen könnten, von der Maschine fern, da die schnellen Bewegungen des Schneidwagens, der Matte und des Materials während des Betriebs Verletzungen verursachen können.

Berühren Sie während des Schneidens weder die Matte noch das Material, selbst wenn sich Matte oder Material nicht mehr bewegen. Berühren Sie weder die Matte noch das Material, bis die Maschine die Matte oder das Material aus der Maschine ausgibt.

Die Maschine sollte niemals im Freien, in beheizten oder nicht klimatisierten Räumen oder in Umgebungen, in denen die Maschine mit Wasser in Kontakt kommen kann, belassen oder aufbewahrt werden.

Modell: CXPL203

100 240 V~, 1,6 A, 50/60 Hz

Instrucciones importantes de seguridad

Lea todo el documento antes de configurar, usar o reparar su máquina de corte inteligente Cricut™. Siga las instrucciones adjuntas, las instrucciones en línea y otros materiales instructivos oficiales de Cricut. Para obtener más información sobre seguridad y cumplimiento, visite cricut.com/safety.

En estas instrucciones, el término "**máquina**" significa Cricut Explore™ 3.

ADVERTENCIA: riesgo de sufrir lesiones, incendio y choque eléctrico.
Usar la máquina de una forma diferente a la indicada en las instrucciones adjuntas, instrucciones en línea y otros materiales instructivos oficiales de Cricut puede provocar daños a la máquina, a la propiedad, lesiones o incluso la muerte.

El siguiente símbolo de seguridad aparece en la máquina y el suministro de energía.

Solo para uso en interiores. La máquina se debe utilizar solo en lugares secos de interior.

SOLO PARA USO EN INTERIORES. LA MÁQUINA SE DISEÑÓ PARA USARSE EN INTERIORES, SOLO EN AMBIENTES SECOS. NO LA USE CERCA NI DENTRO DEL AGUA. NO LA SUMERJA EN AGUA NI EN NINGÚN OTRO LÍQUIDO.

La máquina se diseñó para ser usada por un adulto solamente. No está diseñada para ser usada por niños de 12 años o menores. Siempre supervise a los niños cuando estén cerca de la máquina.

Use la máquina solamente para lo que fue diseñada: hacer manualidades.

La máquina no se diseñó para ser usada por personas con capacidades físicas, sensoriales o cognitivas reducidas, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que estén bajo la supervisión de una persona que sea responsable por su seguridad y que esté familiarizada con el uso seguro de la máquina.

Desconecte la energía eléctrica cuando no esté en uso; para ello, desenchufe el cable de la toma de corriente.

Antes de realizar mantenimiento o limpieza, desconecte la energía eléctrica desenchufando el cable de la toma de corriente.

No exponga la máquina a temperaturas superiores a los 38°C (100°F).

Limpie la máquina con un paño suave y humedecido con limpiacristales o agua. Jamás use algún tipo de líquido inflamable para limpiar la máquina. No use solventes como acetona o removedor de pintura de uñas para limpiar la máquina, ya que estos dañarán las superficies de la máquina de forma permanente.

Siempre desenchufe la máquina antes de reemplazar la cuchilla. Las cuchillas son sumamente filosas y deben manipularse con precaución y extremo cuidado. Evite el contacto de las cuchillas con las manos y el cuerpo para evitar lesiones. No permita que los niños manipulen las cuchillas. Las cuchillas y piezas pequeñas representan un riesgo de asfixia y deben mantenerse y almacenarse lejos de los niños.

No abra, modifique ni altere de alguna manera la máquina.

No utilice la máquina si esta o el cable se encuentran dañados. Comuníquese con Asistencia a los miembros de Cricut por servicio técnico: cricut.com/contact

Use solamente adaptadores de corriente aprobados por Cricut. Siempre apague la máquina antes de desenchufarla del tomacorriente. Nunca tire del cable para desenchufar la máquina del tomacorriente; por el contrario, tome el enchufe y tire para desconectarla.

La máquina tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Como función de seguridad, este enchufe se conectará de una sola forma en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no encaja bien en el tomacorriente, gire el enchufe. Si aún así no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. No intente vencer esta función de seguridad.

El cable de alimentación debe colocarse de tal manera que no quede colgando del borde de la mesa o mostrador para evitar que alguien se tropiece, se enganche con el cable o tire de este sin querer (especialmente los niños).

Coloque la máquina sobre una superficie firme, plana, nivelada y estable. Asegúrese de tener suficiente espacio de trabajo en la parte delantera y posterior de la máquina para que el tapete de corte se desplace por la máquina sin inconvenientes.

No coloque los dedos ni ningún otro objeto en la máquina mientras esté conectada al suministro eléctrico o encendida o realizando alguna operación de corte.

Mantenga el cabello, las joyas, las prendas de ropa sueltas, los dedos u otras partes del cuerpo, y cualquier otro elemento que pueda quedar atrapado en las partes móviles, lejos de la máquina mientras esté funcionando, ya que los movimientos rápidos del carro, el tapete y el material de corte pueden causar lesiones durante el funcionamiento.

No toque el tapete ni el material durante la operación de corte, incluso si estos dejan de moverse. No toque el tapete ni el material hasta que la máquina los expulse.

La máquina nunca debe dejarse o almacenarse en exteriores, en lugares sin calefacción o sin aire acondicionado, o en ambientes donde pueda entrar en contacto con el agua.

Modelo: CXPL203

100-240 V~, 1.6 A, 50/60 Hz

Importanti istruzioni per la sicurezza

Leggere l'intero documento prima di installare, utilizzare e riparare la macchina da taglio intelligente Cricut™. Seguire le istruzioni allegate, le istruzioni online e altri materiali informativi ufficiali Cricut. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sulla conformità, visitare il sito web cricut.com/safety.

In queste istruzioni, con il termine **"Macchina"** si intende Cricut Explore™ 3

AVVERTENZA: rischio di lesioni, incendio e scosse elettriche.
Usare la macchina in maniera non conforme alle istruzioni allegate, alle istruzioni online e ad altri materiali ufficiali Cricut può provocare danni alla macchina, danni alla proprietà, lesioni o persino la morte.

Si noti che sulla macchina e sull'alimentatore appare il seguente simbolo relativo alla sicurezza.

Solo per uso in ambienti interni. La macchina deve essere utilizzata solo in ambienti interni asciutti.

SOLO PER USO IN AMBIENTI INTERNI. LA MACCHINA È DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO IN AMBIENTI INTERNI ASCIUTTI. NON USARE IN O VICINO ALL'ACQUA. NON IMMERGERE IN ACQUA O QUALSIASI ALTRO LIQUIDO.

La macchina è destinata all'uso esclusivo da parte di un adulto. Non è destinata all'uso da parte di bambini di età pari o inferiore a 12 anni. Tenere sempre sotto controllo i bambini se si trovano nelle vicinanze della macchina.

Utilizzare la macchina solo per lo scopo di fabbricazione previsto.

La macchina non è destinata all'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o cognitive oppure prive della necessaria esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliate da qualcuno che sia responsabile della loro sicurezza e che sappia come utilizzare la macchina in maniera sicura.

Scollegare l'alimentazione elettrica quando non in uso, staccando il cavo dalla presa.

Scollegare l'alimentazione elettrica staccando il cavo dalla presa prima di eseguire interventi di manutenzione o pulizia. Non esporre la macchina a temperature superiori a 38 °C (100 °F).

Pulire la macchina solo con un panno morbido inumidito con detergente per vetri o acqua. Non utilizzare mai alcun tipo di liquido infiammabile per pulire la macchina. Per evitare danni permanenti alle superfici della macchina, per pulirla non utilizzare mai solventi come acetone o prodotti per rimuovere lo smalto dalle unghie.

Scollegare sempre la macchina prima di sostituire la lama di taglio. Le lame sono estremamente affilate e devono essere maneggiate con cautela e molta attenzione. Prevenire il contatto della lama con le mani e il corpo per evitare lesioni. Non permettere ai bambini di maneggiare le lame. Le lame e altre piccole parti possono provocare soffocamento e devono essere conservate lontano dalla portata dei bambini.

Non aprire, modificare o manomettere in altro modo la macchina.

Non utilizzare se la macchina o il cavo sono danneggiati. Contattare l'Assistenza Membri Cricut per ricevere supporto: cricut.com/contact

Utilizzare solo adattatori d'alimentazione approvati Cricut. Spegnere sempre la macchina prima di staccare la spina dalla presa elettrica. Non tirare mai il cavo per scollegare la macchina dalla presa elettrica; afferrare invece la spina e tirarla.

La macchina ha una spina polarizzata (una lama è più larga dell'altra). Questa spina è dotata di una funzione di sicurezza che permette di inserirla in una presa polarizzata solo in un senso. Se la spina non entra completamente nella presa, invertirla. Se ancora non entra, contattare un elettricista qualificato. Non tentare di eludere questa funzione di sicurezza.

Il cavo di alimentazione deve essere posizionato in modo tale che non penda dal piano di lavoro o dal tavolo, per evitare che qualcuno possa inciampavi, impigliarvisi o tirarlo involontariamente (specialmente bambini).

Posizionare la macchina su una superficie solida, piana, dritta e stabile. Accertarsi che lo spazio di lavoro sia sufficiente sia davanti che dietro la macchina per consentire al tappetino da taglio di muoversi liberamente attraverso la macchina stessa.

Non mettere le dita o altri oggetti nella macchina mentre è collegata all'alimentazione elettrica, mentre è accesa o durante le operazioni di taglio.

Tenere capelli, gioielli, indumenti larghi, dita, altre parti del corpo e qualsiasi altro oggetto che potrebbe rimanere impigliato nelle parti in movimento lontano dalla macchina mentre è in funzione, poiché i rapidi movimenti del carrello di taglio, del tappetino e del materiale durante il funzionamento possono causare lesioni.

Non toccare il tappetino o il materiale durante il taglio anche se il tappetino o il materiale smette di muoversi. Non toccare il tappetino o il materiale finché la macchina non li espelle.

La macchina non deve mai essere lasciata o riposta all'esterno, in spazi non riscaldati o non condizionati o in ambienti in cui possa entrare in contatto con l'acqua.

Modello: CXPL203

100 240 V~, 1,6 A, 50/60 Hz

Instruções importantes de segurança

Leia este documento na íntegra antes de configurar, operar e fazer a manutenção da sua máquina de corte inteligente Cricut™. Siga as instruções em anexo e disponíveis online e em outros materiais oficiais Cricut. Para mais informações de segurança e compliance, acesse cricut.com/safety.

Nestas instruções o termo **"Máquina"** significa Cricut Explore™ 3.

AVISO: risco de lesão, incêndio e choque elétrico.
Operar a máquina de forma não recomendada nas instruções em anexo, disponíveis online e em outros materiais oficiais Cricut pode resultar em danos no equipamento e patrimoniais, lesões e até causar a morte.

Note que o seguinte símbolo relacionado à segurança aparece na máquina e na fonte de alimentação.

Para uso exclusivo em locais fechados. A máquina deve ser utilizada apenas em locais fechados e secos.

USO EXCLUSIVAMENTE INTERNO. A MÁQUINA DEVE SER USADA APENAS EM LOCAIS FECHADOS E SECOS. NÃO UTILIZE COM OU PERTO DE ÁGUA NÃO IMERGIR EM ÁGUA OU QUALQUER OUTRO LÍQUIDO.

A máquina só deve ser operada por adultos. Não destinada para o uso de crianças menores de 12 anos. Fique sempre de olho em crianças que estiverem nas proximidades da máquina.

Utilize a máquina apenas para realizar as atividades para as quais ela se destina.

A máquina não deve ser usada por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou cognitivas limitadas. Também não deve ser usada sem a devida experiência e conhecimento, a menos que seja sob a supervisão de um responsável familiarizado com os aspectos de segurança e utilização apropriada da mesma.

Desconecte a fonte de alimentação da tomada quando a máquina não estiver em uso.

Desconecte a fonte de alimentação da tomada antes de fazer qualquer manutenção ou procedimento de limpeza. Não exponha a máquina a temperaturas superiores aos 38°C (100°F).

Só limpe a máquina com um pano macio e limpa vidros ou água. Nunca use qualquer tipo de líquido inflamável para limpar a máquina. Não utilize solventes, como acetona ou removedor de esmaltes, para limpar a máquina, pois eles podem causar danos permanentes às superfícies de mesma.

Sempre desligue a máquina da tomada antes de substituir a lâmina de corte. As lâminas são extremamente afiadas e devem ser manuseadas com extrema cautela. Para não se machucar, evite o contato da lâmina com as mãos e corpo. Não permita que crianças manuseiem as lâminas. As lâminas e outras peças pequenas oferecem risco de engasgamento e devem ser mantidas fora do alcance das crianças.

Não abra, modifique ou adultere a máquina.

Não opere a máquina se ela ou algum cabo estiverem danificados. Entre em contato com o Cricut Member Care para obter suporte em cricut.com/contact

Utilize apenas as fontes de alimentação aprovadas para a Cricut. Sempre desligue a máquina antes de tirá-la da tomada. Nunca puxe o cabo para desconectar a máquina da tomada. Em vez disso, segure e desconecte-o com cautela.

A máquina tem um plug polarizado (uma lâmina é mais larga que a outra) Como recurso de segurança, este plug só entrará em uma saída polarizada de uma única maneira. Se o plug não estiver inteiramente na saída, inverta o plug. Se continuar não conectando, contate um eletricista qualificado. Não tente desativar esse recurso.

O cabo de alimentação deve ser posicionado de forma que não ofereça risco de deslocamento da máquina da superfície onde se encontra em caso de tropeços ou esbarramentos não intencionais (especialmente se houver crianças por perto).

Coloque a máquina sobre uma superfície resistente, plana e estável. Certifique-se de que haja espaço suficiente na frente e atrás da máquina para que o tapete de corte se mova livremente através dela no seu local de trabalho.

Não insira os dedos ou outros objetos na máquina enquanto ela estiver conectada à fonte de alimentação ou em funcionamento, principalmente durante procedimentos de corte.

Mantenha o cabelo, jóias, fios de roupas, dedos e outras partes do corpo e qualquer item que pode ficar preso nas peças em movimento da máquina durante seu funcionamento. Os movimentos rápidos da lâmina de corte, do tapete e dos materiais pode causar ferimentos durante o funcionamento.

Não toque no tapete ou material durante o corte, mesmo que eles parem de se movimentar. Não toque no tapete ou material até que sejam ejetados da máquina.

A máquina nunca deve ser deixada em ambientes abertos, frios, não condicionados ou que ofereçam risco de contato com a água.

Modelo: CXPL203

100 240 V~, 1,6 A, 50/60 Hz

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees dit hele document door voordat je je slimme Cricut™-snijmachine instelt, inschakelt en onderhoudt. Volg de bijgevoegde instructies, online instructies en andere officiële instructies van Cricut op. Ga voor meer informatie over veiligheid en naleving naar cricut.com/safety.

In deze instructies wordt met de term **'Apparaat'** Cricut Explore™ 3 bedoeld.

WAARSCHUWING: risico op letsel, brand en elektrische schokken.
Als de machine op een manier wordt bediend die niet is voorgeschreven in de bijgevoegde instructies, online instructies en andere officiële Cricut-documenten, kan dit leiden tot schade aan de machine, materiële schade, letsel of zelfs de dood.

Let op het volgende veiligheidsgerelateerde symbool op de machine en de voeding.

Alleen voor gebruik binnen. De machine mag alleen op droge binnenlocaties worden gebruikt.

ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNEN. APPARAAT IS ALLEEN BEDOELD VOOR GEBRUIK OP DROGE LOCATIES BINNENSHUIS. NIET GEBRUIKEN IN OF NABIJ WATER. NIET ONDERDOMPELEN IN WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN.

De machine is uitsluitend bedoeld voor gebruik door een volwassene. Niet bestemd voor gebruik door kinderen van 12 jaar of jonger. Houd altijd toezicht op kinderen als zij zich in de buurt van de machine bevinden.

Gebruik de machine alleen voor zijn bedoelde knutseldoeleinden.

De machine is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of cognitieve vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en vertrouwd is met de veilige werking van de machine.

Ontkoppel de voeding als de machine niet in gebruik is door de stekker uit het stopcontact te halen.

Ontkoppel de voeding voordat je de machine onderhoudt of schoonmaakt, door de stekker uit het stopcontact te halen. Stel de machine niet bloot aan temperaturen boven 38 °C (100 °F).

Reinig de machine met een zachte doek die met glasreiniger of water is bevochtigd. Gebruik nooit een ontvlambare vloeistof om de machine te reinigen. Gebruik geen oplosmiddelen zoals aceton of een nagellakverwijderaar om de machine te reinigen, omdat deze de oppervlakken van de machine permanent zullen beschadigen.

De machine moet altijd eerst worden losgekoppeld voordat je het snijmes vervangt. De messen zijn uiterst scherp en moeten uiterst voorzichtig worden behandeld. Voorkom hand- of lichaamscontact met het mes om letsel te voorkomen. Sta niet toe dat kinderen messen hanteren. De messen en andere kleine delen vormen een verstikkingsgevaar en moeten uit de buurt van kinderen worden gehouden.

Je mag de machine niet openen, wijzigen of anderszins aanpassen.

Bedien de machine niet als het snoer is beschadigd. Neem voor reparatie contact op met de klantenservice van Cricut: cricut.com/contact

Gebruik alleen door Cricut goedgekeurde stroomadapters. Schakel de machine eerst UIT voordat je hem uit het stopcontact haalt. Trek nooit aan het snoer om de machine uit het stopcontact te halen. Pak de stekker vast en gebruik deze om de machine los te koppelen.

Het apparaat heeft een gepolariseerde stekker (de ene stekker is breder dan de andere). Om veiligheidsredenen past deze stekker maar op één manier in een gepolariseerd stopcontact. Als de stekker niet volledig in het stopcontact zit, draai de stekker dan om. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien als het nog steeds niet past. Probeer deze veiligheidsfunctie niet te omzeilen.

Plaats het netsnoer zodanig dat het niet over een aanrecht of tafelblad hangt, waardoor een risico op struikelen, haken of meetrekken kan ontstaan (vooral door kinderen).

Plaats de machine op een stevig, vlak, gelijkmatig en stabiel oppervlak. Zorg ervoor dat de werkruimte voldoende ruimte biedt aan de voor- en achterkant van de machine, zodat de snijmat vrij door de machine kan bewegen.

Plaats geen vingers of andere voorwerpen in de machine als deze in het stopcontact steekt, als de machine is ingeschakeld of tijdens snijwerkzaamheden.

Houd haar, sieraden, losse kleding, vingers, andere lichaamsdelen en andere voorwerpen die in de bewegende delen kunnen blijven haken uit de buurt van de machine als deze in werking is. De snelle bewegingen van snijwagen, mat en materiaal kunnen letsel veroorzaken.

Raak de mat of het materiaal niet aan tijdens het snijden, zelfs als de mat of het materiaal stopt met bewegen. Raak de mat of het materiaal niet aan totdat de machine de mat of het materiaal uitwerpt.

De machine mag nooit buiten worden achtergelaten of opgeslagen, in onverwarmde of niet-geconditioneerde ruimtes of in omgevingen waar de machine in contact kan komen met water.

Model: CXPL203

100 240 V~, 1.6 A, 50/60 Hz

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs venligst hele dette dokument før du starter, bruger eller servicerer din Cricut™ smart skæremaskine. Følg venligst de vedlagte instruktioner, online instruktioner og andre officielle Cricut instruktionsmaterialer. For yderligere information om sikkerhed og overensstemmelse, gå til cricut.com/safety.

I disse instruktioner betyder termen **"Maskine"** Cricut Explore™ 3.

ADVARSEL: Risiko for skade, brand og elektrisk stød.
Brugen af maskinen på en måde, der ikke er foreskrevet i de vedlagte instruktioner, online instruktioner eller andre officielle Cricut materialer, kan resultere i skade af maskinen, ejendommen, personskade eller endda dødsfald.

Bemærk venligst, at følgende sikkerhedsrelaterede symbol vises på maskinen og strømforsyningen.

Kun til indendørs brug. Maskinen må kun anvendes i tørre indendørs lokaler.

KUN TIL INDENDØRS BRUG. MASKINEN ER KUN BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG PÅ TØRRE STEDER. BRUG IKKE I VAND ELLER I NÆRHEDEN AF VAND. NEDSÆNK IKKE I VAND ELLER ANDRE VÆSKER.

Maskinen er kun beregnet til brug af en voksen. Ikke beregnet til brug af børn yngre end 12 år. Hold altid børn under opsyn nær maskinen.

Brug kun maskinen til dens håndarbejdsmæssige brug.

Maskinen er ikke beregnet til brug af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller kognitiv kapacitet eller manglende erfaring og viden, medmindre de holdes under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, og som er fortrolig med den sikre brug af maskinen.

Afbryd den strømmen, når den ikke er i brug ved at tage strømforsyningen ud af stikkontakten.

Afbryd den strømmen ved at tage strømforsyningen ud af stikkontakten før servicering eller rengøring. Udsæt ikke maskinen for temperaturer over 38°C (100°F).

Rengør kun maskinen med en fugtig, blød klud med glasrens eller vand. Brug aldrig nogen form for brændbarvæske til rengøring af maskinen. Brug ikke opløsningsmidler som f.eks. acetone eller neglelakfjerner til at rengøre maskinen, da disse vil skade maskinens overflader permanent.

Sluk altid maskinen og fjern den fra stikkontakten, før klingen erstattes. Klingen er yderst skarp og bør håndteres med ekstrem forsigtighed. Forebyg at klingen kommer i kontakt med hænder eller krop for at undgå skade. Tillad ikke, at børn håndterer klinger. Klinger og andre små dele udgør en kvælningsfare og bør opbevares uden for børns rækkevidde.

Du må ikke åbne, ændre eller på anden vis pille ved maskinen.

Brug ikke, hvis maskinen er strømforsyningen er beskadiget. Kontakt Cricut Member Care for service: cricut.com/contact

Brung kun Cricut-godkendte strømforsyninger. Sluk altid maskinen, før strømforsyningen tages ud af stikkontakten. Hiv aldrig i ledningen for at afbryde forbindelsen mellem maskinen og stikkontakten, tag i stedet fat i strømforsyningen og tag den ud.

Maskinen har en polariseret stikkontakt (den ene klinge er bredere end den anden). Som en sikkerhedsfunktion kan dette stik kun indsættes på en måde i en polariseret stikkontakt. Vend stikket, hvis det ikke sidder ordentligt i stikkontakten. Hvis det stadig ikke sidder ordentligt, skal du kontakte en kvalificeret elektriker. Forsøg ikke at forbigå denne sikkerhedsfunktion.

Strømforsyningen skal placeres, så den ikke hænger over en bordflade, hvor den kan snubles over, sætte sig fast eller blive trukket utilsigtet i (især af børn).

Placér maskinen på en stærk, flad, plan og stabil overflade. Sørg for, at din arbejdsplads har tilstrækkelig plads foran og bagved maskinen for at tillade, at klingen frit kan bevæge sig gennem maskinen.

Placér ikke dine fingre eller andre objekter i maskinen, mens maskinen er forbundet til strømmen, mens maskinen er tændt eller i gang med at beskære.

Hold hår, smykker, løst tøj, fingre, andre dele af kroppen og andre ting, der kunne blive fanget i de bevægelige dele i maskinen, mens den er i gang, da den hurtige bevægelse af klingen, måtten, og materialet under brug kan forårsage skade.

Rør ikke måtten eller materiale under opskæring, selv om måtten eller materialet holder op med at bevæge sig. Rør ikke ved måtten eller materialet, før maskinen skubber måtten eller materialet ud fra maskinen.

Maskinen må aldrig efterlades eller opbevares udenfor, i uopvarmede rum eller uden aircondition, eller i miljøer hvor maskinen kan komme i kontakt med vand.

Model: CXPL203

100 230V~, 1,6A, 50/60Hz

Viktig information om säkerhet

Läs hela dokumentet innan du ställer upp, använder och utför service på din Cricut™ smarta skärmaskin. Följ de bifogade anvisningarna, anvisningarna på nätet och annat officiellt material från Cricut För mer information om säkerhet och efterlevnad ska du gå till cricut.com/safety.

I dessa anvisningar syftar begreppet **"maskin"** på Cricut Explore™ 3.

VARNING: Risk för skada, brand och elstöt.
Att använda maskinen på ett sätt som inte föreskrivs i de bifogade anvisningarna, anvisningarna på nätet och annat officiellt material från Cricut kan leda till skada på maskinen, skada på egendom, skada eller till och med död.

Observera att följande symbol angående säkerhet finns på maskinen och nätaggregatet.

Endast för inomhusbruk. Maskinen ska endast användas på torra platser inomhus.

ENDAST FÖR INOMHUSBRUK. MASKIN ÄR ENDAST AVSEDD FÖR ANVÄNDNING I TORRA UTRYMMEN INOMHUS. ANVÄND INTE I ELLER NÄRA VATTEN. SÄNK INTE NER I VATTEN ELLER I NÅGON ANNAN VÅTSKA.

Maskin är endast avsedd att användas av vuxna. Ej avsedd för användning av barn under 12 års ålder. Ha alltid tillsyn över barn runt maskinen.

Använd endast maskinen för dess avsedda ändamål.

Maskinen är inte avsedd för användning av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller kognitiv förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet och känner till hur maskinen används säkert.

Koppla från strömförsörjningen när den inte används genom att dra ut sladden ur eluttaget.

Koppla från strömförsörjningen genom att dra ut sladden ur eluttaget före underhåll eller rengöring. Utsätt inte maskinen för temperaturer på över 38°C (100°F).

Rengör endast maskinen med en mjuk trasa som fuktats med rengöringsmedel eller vatten. Använd aldrig någon form av brandfarlig vätska för rengöring av maskinen. Använd inte lösningsmedel som aceton eller nagellack för rengöring av maskinen eftersom de permanent skadar maskinens ytor.

Koppla alltid från maskinen innan du byter ut skärbladet. Bladen är mycket vassa och ska hanteras försiktigt och med stor aktsamhet. Förhindra att bladet kommer i kontakt med händer och kropp för att undvika skada. Låt inte barn hantera blad. Blad och andra små delar utgör en kvävningsrisk och ska hållas och förvaras utom räckhåll från barn.

Öppna inte, ändra eller på annat sätt manipulera med maskinen.

Använd inte om maskinen eller sladden är skadad. Kontakta Cricut Member Care för service: cricut.com/contact

Använd endast Cricut-godkända nätadaptrar Stäng alltid av maskinen innan du drar ut sladden ur eluttaget. Dra aldrig i sladden för att koppla från maskinen från eluttaget utan fatta istället tag i kontakten och dra i den för att koppla från maskinen.

Maskinen har en polariserad kontakt (ett blad är bredare än det andra). Som säkerhetsfunktion går det bara att sticka in den här kontakten på ett sätt i ett polariserat uttag. Vänd på kontakten om det inte går att skjuta in den helt i uttaget. Om det ändå inte går kontaktar du en kvalificerad elektriker. Försök inte att omintetgöra denna säkerhetsfunktion.

Nätsladden ska placeras så att den inte ligger över arbetsbänken eller bordsytan där man oavsiktligt kan snubbla över, fastna eller dra i den (särskilt barn).

Placera maskinen på en kraftfull, plan, jämn och stabil yta. Försäkra dig om att du har tillräckligt utrymme framför och bakom maskinen för att skärmattan ska kunna röra sig fritt genom maskinen.

Placera inte fingrarna eller andra objekt i maskinen medan den är ansluten till nätförsörjningen, medan maskinen är på eller under skärningen.

Håll hår, smycken, löst sittande kläder, fingrar, andra kroppsdelar och alla andra objekt som kan fastna i de rörliga delarna borta från maskinen medan den är igång eftersom skärvagnens, mattans och materialets snabba rörelser under användningen kan förorsaka skada.

Rör inte vid mattan eller materialet under skärningen även om mattan eller materialet slutar att röra sig. Rör inte vid mattan eller materialet förrän maskinen stöter ut mattan eller materialet från maskinen.

Maskinen ska aldrig lämnas eller förvaras utomhus, i utrymmen som inte är uppvärmda eller saknar luftkonditionering eller i miljöer där maskinen kan komma i kontakt med vatten.

Modell: CXPL203

100 240 V~, 1,6 A, 50/60 Hz

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les hele dokumentet før oppstart, bruk og vedlikehold av Cricut™ smart kuttemaskin. Følg vedlagte instruksjoner, instruksjoner på nettet og andre offisielle instruksjonsmaterialer fra instruksjoner På cricut.com/safety finner du mer informasjon om sikkerhet og samsvar.

I disse instruksjonene står benevnelsen **«Maskin»** for Cricut Explore™ 3

ADVARSEL: Risiko for skade, brann og elektrisk støt.
Bruk av maskinen på en måte som ikke er beskrevet i vedlagte instruksjoner, instruksjoner på nettet og andre offisielle instruksjonsmateriell fra Cricut kan føre til skade på maskinen, skade på eiendom, personskade eller til og med død.

Merk at følgende sikkerhetsrelaterte symbol vises på maskinen og strømforsyningen.

Kun for innendørsbruk. Maskinen skal kun brukes på tørre steder innendørs.

KUN INNENDØRSBRUK. MASKINEN ER KUN MENT FOR BRUK PÅ TØRRE STEDER INNENDØRS. SKAL IKKE BRUKES I ELLER VED VANN. SKAL IKKE SENKES NED I VANN ELLER ANNEN VÆSKE.

Maskinen er kun ment for bruk av en voksen. Skal ikke brukes av barn på 12 år eller yngre. Barn skal alltid ha tilsyn i nærheten av maskinen.

Maskinen skal kun brukes til ønsket tiltenkte formingsformål.

Maskinen er ikke beregnet på bruk av personer med redusert fysiske, sensoriske eller kognitive evner, eller mangel på erfaring og kunnskap. Unntaket er hvis de overvåkes av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet og er kjent med sikker drift av maskinen.

Koble fra strømmen når den ikke er i bruk ved å trekke ledningen ut fra stikkontakten.

Koble fra strømmen ved å trekke ledningen fra stikkontakten før vedlikehold og rengjøring. Ikke utsett maskinen for temperaturer over 38 °C (100 °F).

Maskinen rengjøres kun med en myk fuktig klut med rengjøringsmiddel for glass eller vann. Bruk aldri noen form for brennbar væske for å rengjøre maskinen. Ikke bruk løsemidler som aceton eller neglelakkfjerner for å rengjøre maskinen da det vil føre til permanent skade på maskinens overflater.

Koble alltid fra maskinen før du bytter skjærekniv. Knivene er ekstremt skarpe og må håndteres med varsomhet og ekstremt forsiktig. Unngå kontakt mellom kniven og hender/kropp for å unngå skade. La aldri barn håndtere kniver. Kniver og andre små deler medfører kvelningsfare og skal holdes og oppbevares i trygg avstand fra barn.

Ikke åpne, forandre eller på annet vis tukle med maskinen.

Skal ikke brukes hvis maskinen eller ledningen er skadet. Kontakt Cricuts kundepleie for service: cricut.com/contact

Bruk kun strømadaptere godkjent av Cricut. Slå alltid maskinen AV før du kobler ifra stikkontakten. Dra ikke i ledningen for å koble maskinen fra stikkontakten, men ta heller tak i støpselet og dra for å koble fra maskinen.

Maskinen har polarisert støpsel (den ene stiften er bredere enn den andre). For sikkerhets skyld passer støpselet kun én vei i en polarisert stikkontakt. Dersom støpselet ikke passer helt i stikkontakten, snu støpselet. Kontakt en kvalifisert elektriker dersom den fremdeles ikke passer. Ikke forsøk å overkomme denne sikkerhetsfunksjonen.

Strømledningen skal plasseres slik at den ikke henger over benkeplaten eller bordplaten så den kan snubles over, hektes eller dratt utilsiktet i (spesielt av barn).

Plasser maskinen på en solid, flat, jevn og stabil overflate. Sørg for at arbeidsområdet har nok plass foran og bak maskinen slik at skjæremattene kan bevege seg fritt gjennom maskinen.

Ikke plasser fingrene eller andre objekter i maskinen mens du er koblet til strømmen, mens maskinen er slått på eller under skjærejobber.

Hold hår, smykker, løse klær, fingre, andre kroppsdeler og andre ting som kan sette seg fast i de bevegelige delene unna ved bruk av maskinen fordi de raske bevegelsene av skjærevogn, matte og materialer under drift kan forårsake skader.

Ikke ta på matten eller materialer under skjæring selv om matten eller materialet slutter å bevege seg. Ikke ta på matten eller materialer før maskinen løser ut matten eller materialet fra maskinen.

Maskinen skal aldri befinne seg eller oppbevares utendørs, på steder uten oppvarming, steder uten aircondition eller i omgivelser der maskinen kan komme i kontakt med vann.

Modell: CXPL203

100 240 V~, 1,6 A, 50/60 H

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue koko tämä asiakirja ennen älykkään Cricut™-leikkurisi asennusta, käyttöä ja huoltoa. Noudata seuraavaa ohjeistusta, verkko-ohjeita ja muita Cricutin virallisia ohjemateriaaleja. Lisätietoa turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta on osoitteessa cricut.com/safety.

Näissä ohjeissa **"laite"** viittaa laitteeseen Cricut Explore™ 3.

VAROITUS: Vammojen, tulipalon ja sähköiskun vaara.
Laitteen käyttö toisin kuin seuraavissa ohjeissa, verkko-ohjeissa ja muissa Cricutin virallisissa materiaaleissa on kuvattu voi aiheuttaa vahinkoa laitteelle tai tiloille sekä vammoja ja jopa kuoleman.

Huomioi, että laitteessa ja virtalähteessä on seuraava turvallisuusmerkki.

Vain sisäkäyttöön. Laitetta saa käyttää vain kuivissa sisätiloissa.

VAIN SISÄKÄYTTÖÖN. LAITE ON TARKOITETTU KÄYTTÖÖN VAIN KUIVISSA SISÄTILOISSA. ÄLÄ KÄYTÄ VEDESSÄ TAI SEN LÄHETTYVILLÄ. ÄLÄ UPOTA VETEEN TAI MUUHUN NESTEESEEN.

Laite on tarkoitettu vain aikuiskäyttöön. Se ei sovellu alle 12-vuotiaille. Valvo aina lapsia laitteen lähettyvillä.

Käytä laitetta vain askarteluun,mihin se on tarkoitettu.

Laite ei ole tarkoitettu henkilöiden käyttöön, joiden fyysisissä, kognitiivisissa tai aistikyvyissä on puutteita tai joiden kokemus ja tiedot eivät ole riittävät, ellei turvallisuudesta vastaa henkilö, joka osaa käyttää laitetta oikein.

Katkaise sähkövirta irrottamalla johto pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä.

Katkaise sähkövirta irrottamalla johto pistorasiasta ennen laitteen huoltoa tai puhdistusta. Älä anna laitteen olla yli 38 °C (100 °F) lämpötilassa.

Puhdista laite vain pehmeällä, lasinpuhdistusaineella tai vedellä kostutetulla kankaalla. Älä koskaan käytä minkäänlaista syttyvää nestettä laitteen puhdistuksessa. Älä käytä liuottimia laitteen puhdistuksessa, kuten asetonia tai kynsilakanpoistoainetta, sillä ne vahingoittavat laitteen pintoja pysyvästi.

Irrota laite aina pistorasiasta ennen leikkuuterän vaihtoa. Terät ovat erittäin teräviä, ja niiden käsittelyssä tulee olla äärimmäisen varovainen. Vammoja estääksesi älä kosketa terällä käsiä tai kehoa. Älä anna lasten käsitellä teriä. Terät ja muut pienet osat aiheuttavat tukehtumisvaaran, ja ne tulee pitää poissa lasten ulottuvilta.

Älä avaa tai muokkaa laitetta tai muuten käsittele sitä väärin.

Älä käytä laitetta, jos se tai sen johto on vahingoittunut. Apua saadaksesi ota yhteyttä Cricut Member Care -palveluun: cricut.com/contact.

Käytä vain Cricutin hyväksymiä virtasovittimia. Kytke laite aina OFF-asentoon ennen kuin otat johdon irti pistorasiasta. Älä koskaan vedä johdosta irrottaaksesi laite pistorasiasta, vaan tartu pistokkeseen ja vedä sitä.

Laitteessa on polarisoitu pistoke (yksi piikki on toista leveämpi). Turvallisuuden vuoksi pistoke sopii polarisoituun pistorasiaan vain yhdensuuntaisesti. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, käännä pistoke. Jos se ei vieläkään sovi, ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan. Älä yritä ohittaa tätä turvallisuustoimintoa.

Virtajohtoa ei saa asettaa roikkumaan pöytätasolta niin, että siihen voi kompastua tai takertua vahingossa tai siitä voidaan vetää (etenkään lapset).

Aseta laite tukevalle, tasaiselle ja vakaalle pinnalle. Varmista, että työtasolla on riittävästi tilaa laitteen edessä ja takana, jotta leikkuumatto voi liikkua laitteen lävitse ongelmitta.

Älä laita laitteeseen sormia tai mitään esineitä, jos se on kytketty sähkövirtaan, se on päällä tai sitä käytetään leikkaamiseen.

Pidä etäällä laitteesta hiukset, korut, löysät vaatteet, sormet ja muut kehon osat sekä kaikki muu sellainen, mikä voi jäädä jumiin laitteen liikkuviin osiin sen ollessa käynnissä. Leikkuualustan, maton ja materiaalien nopeat liikkeet voivat muuten aiheuttaa vammoja.

Älä koske mattoon tai materiaaleihin leikkauksen aikana silloinkaan, kun matto tai materiaali lakkaa liikkumasta. Älä koske mattoon tai materiaaleihin, kunnes ne tulevat ulos laitteesta.

Laitetta ei koskaan saa jättää ulos tai tiloihin, joissa on huono ilmanvaihto, kylmä tai joissa se voi altistua vedelle.

Malli: CXPL203

100 240 V~, 1.6 A, 50/60 Hz