

It's a Party



# Gypsy™ is the Handheld Design Studio for Cricut®



- Now you can design anywhere!
- Load all your Cricut cartridges onto Gypsy.
- Store thousands of Cricut cartridges.
- With Gypsy you can search, design, group, flip, slant, rotate, weld, and more!
- Instantly expand your cartridge library with two exclusive pre-loaded cartridges.

LEARN MORE AT  
[www.cricut.com/gypsy](http://www.cricut.com/gypsy)

# Gypsy™ est le Dispositif de Créditation Personnel Portatif Cricut®



 **Gypsy**  
by cricut®

- Maintenant vous pouvez créer vos designs là où vous voulez!
- Chargez toutes vos cartouches Cricut dans le dispositif Gypsy.
- Gardez des milliers de cartouches Cricut.
- Avec le dispositif Gypsy vous pouvez faire de recherches, créer, grouper, renverser, incliner, pivoter, fusionner, et bien plus encore!
- Élargissez instantanément votre bibliothèque de cartouches avec deux cartouches selectes pré-chargées.

POUR EN SAVOIR PLUS VISITEZ  
[www.cricut.com/gypsy](http://www.cricut.com/gypsy)

# Gypsy™ es el Dispositivo Portátil de Diseño Personal Cricut®



- ¡Ahora usted puede crear sus diseños en cualquier lugar!
- Cargue todos sus cartuchos Cricut en el dispositivo Gypsy.
- Guarde cientos de cartuchos Cricut.
- ¡Con su dispositivo Gypsy usted podrá buscar, diseñar, agrupar, dar vuelta al revés, inclinar, rotar, fusionar, y mucho más!
- Amplíe instantáneamente su biblioteca de cartuchos con dos cartuchos pre-cargados exclusivos.

CONOZCA MÁS DETALLES EN  
[www.cricut.com/gypay](http://www.cricut.com/gypay)

# Gypsy™ - das Designstudio im Handtaschenformat für Cricut®



 **Gypsy**  
by cricut®

- Jetzt können Sie überall Ihre Entwürfe erstellen!
- Laden Sie all Ihre Cricut-Kassetten auf Ihr Gypsy.
- Speichern Sie tausende von Cricut Kassetten.
- Mit Gypsy können Sie Entwürfe suchen, erstellen, gruppieren, wenden, schräg stellen, drehen, zusammenfügen und vieles mehr!
- Erweitern Sie sofort Ihre Kassetten-Bibliothek um zwei exklusive, bereits auf Ihr Gerät geladene Kassetten.

**ERFAHREN SIE MEHR UNTER**  
[www.cricut.com/gypsy](http://www.cricut.com/gypsy)

English

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| What is Real Dial Size? ..... | 7  |
| Quick Start Project .....     | 9  |
| Icon Gallery.....             | 17 |
| Contact Us.....               | 77 |

Español

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| ¿Qué hace el Real Dial Size? ..... | 8  |
| Proyecto de Iniciación Rápida..... | 13 |
| Galería de Iconos .....            | 19 |
| Contáctenos .....                  | 78 |

For complete instructions  
see your Cricut® user manual  
or visit [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

Pour des instructions complètes  
veuillez vous référer au Manuel  
de l'Utilisateur Cricut® ou visiter  
le site [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

Français

|  |    |
|--|----|
| Qu'est-ce qui le Real Dial Size fait?..... | 7  |
| Projet de Commencement Rapide .....        | 11 |
| Galerie d'icônes .....                     | 18 |
| Contactez-nous .....                       | 77 |

Deutsch

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Was ist Real Dial Size?.....     | 8  |
| Schnellstartprojek.....          | 15 |
| Bildergalerie .....              | 20 |
| Verbinden Sie sich mit uns ..... | 78 |

Finden Sie vollständige  
Anweisungen in Ihrem Cricut®  
Benutzerhandbuch oder  
besuchen Sie [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

## What is Real Dial Size? • Qu'est-ce qui le Real Dial Size fait?

(Disque de Définition de la Taille Réelle)



Real Dial Size OFF  
(Désactivé)

Real Dial Size ON  
(Activé)



All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Life's a Party, the non-shift base characters on the base and Phrase feature are all the same height, and the shift characters and Layer feature are designed to fit them proportionately. The non-shift images on the Card and Cupcake Wrapper/Topper features will be the selected size when folded. On the Font feature, the character in red is the Key Height Character, the tallest letter within the feature. All other characters will cut out in proportion to this letter unless Real Dial Size is selected. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the size specified.

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Life's a Party (La Vie est une Fête), les caractères de base avec la touche Shift non activée des fonctions base et Phrase sont tous de la même hauteur, et les caractères avec la touche Shift activée et ceux de la fonction Layer (Couche) ont été conçus pour s'y ajuster proportionnellement. Les images avec la touche Shift non activée des fonctions Card (Carte) et Cupcake Wrapper/Topper (Sachet/Etiquette Ornamentale pour des Petits Gâteaux) seront de la taille sélectionnée une fois pliées. Dans la fonction Font (Police de Caractères), le caractère indiqué en rouge est le Key Height Character (Caractère de Hauteur Majeur), la lettre d'une plus grande hauteur dans la fonction. Tous les autres caractères seront coupés proportionnellement à cette lettre à moins que le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle) soit sélectionné. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la taille spécifiée.

## ¿Qué hace el Real Dial Size? • Was ist Real Dial Size?

(Disco de Definición de Tamaño Real)

(Realgrößenwähler)



Real Dial Size OFF  
(Desactivado/Aus)



Real Dial Size ON  
(Activado/Ein)



Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto. En el cartucho Life's a Party (La Vida es una Fiesta), los caracteres base con la tecla Shift no activada de la función base y Phrase (Frase) son todos de la misma altura, y los caracteres con la tecla Shift activada y los de la función Layer (Capa) han sido diseñados para ajustarse a ellos proporcionalmente. Las imágenes de las funciones Card (Tarjeta) y Cupcake Wrapper/Topper (Envoltorio/Adorno de Pastelitos) con la tecla Shift no activada serán del tamaño seleccionado al plegarlas. En la función Font (Tipo de letra), el carácter señalado en rojo es el Key Height Character (Carácter de Altura Clave), la letra de mayor altura de la función. Todos los demás caracteres se cortarán en proporción a esta letra a menos que se seleccione el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real). Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real), todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño especificado.

Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt gemessen. In Life's a Party (Das Leben ist eine Party) sind die Nicht-Shift-Zeichen der Basisfunktion und der Funktion Phrase (Satz) alle gleich hoch und die Shift-Zeichen sowie die Zeichen der Funktion Layer (Schicht) wurden proportional zu ihnen geschaffen. Die Nicht-Shift-Zeichen der Funktionen Card (Karte) und Cupcake Wrapper/Topper (Muffinformchen-/verzierung) ergeben gefaltet die gewählte Größe. Bei der Funktion Font (Schrift) ist das rote Zeichen das Tastenhöhezeichen, der höchste Buchstabe der Funktion. Alle anderen Zeichen werden proportional zu diesem Buchstaben ausgestanzt, sofern nicht Real Dial Size (Realgrößenwähler) ausgewählt ist. Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Zeichen entsprechend der angegebenen Größe ausgestanzt.

Now you're ready to try a project!



## Princess Stool

Decorate your little girl's room with this adorable stool!

### Materials:

- + Vinyl: pink, pink patterned, yellow, cream
- + Pink stool
- + Pink tulle
- + Scissors



Step One:

Cut pink patterned vinyl to fit top of stool. Apply to stool, smoothing out any bubbles.

Step Two:

Cut crown. Using cream vinyl, cut one 4" <Crown>. Repeat cut using yellow vinyl and Layer feature. Keep inner cuts and discard outer cuts. Using pink vinyl, press Shift and cut one 4" <Crown-s>. Apply to stool one layer at a time, smoothing out any bubbles.

Step Three:

Cut Princess. Using pink vinyl, select Phrase feature, press Shift, and cut one 1 ½" <CrownHt-s>. Apply to stool beneath crown, smoothing out any bubbles.

Step Four:

Tie tulle into a bow around each stool leg.

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



## Tabouret de Princesse

Décorez la chambre de votre petite fille avec ce tabouret adorable!

### Matériaux:

- Vinyle: rose, rose à motifs, jaune, crème
- Tabouret rose
- Tulle rose
- Ciseaux



#### Étape Un:

Coupez du vinyle rose à motifs de façon qu'il s'ajuste à la partie supérieure du tabouret. Appliquez-le sur le tabouret, en prenant soin d'écraser toutes les bulles d'air.



#### Étape Deux:

Pour couper la couronne. En utilisant du vinyle crème, coupez un <Crown> de 4" (10.16 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer (Couche) et du vinyle jaune. Gardez les découpes intérieures et jetez les découpes extérieures. En utilisant du vinyle rose, pressez Shift et coupez un <Crown-s> de 4" (10.16 cm). Appliquez une couche à la fois sur le tabouret, en prenant soin d'écraser toutes les bulles d'air.



#### Étape Trois:

Pour couper le mot *Princess* (*Princesse*). En utilisant du vinyle rose, sélectionnez la fonction Phrase, pressez Shift et coupez un <CrwnHt-s> de 1 ½" (3.81 cm). Appliquez-le sur le tabouret sous la couronne, en prenant soin d'écraser toutes les bulles d'air.

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



## Taburete de Princesa

¡Decore la habitación de su niñita con este adorable taburete!

### Materiales:

- Vinilo: rosado, rosado con diseños, amarillo, color crema
- Taburete rosado
- Tul rosado
- Tijeras



#### Paso Uno:

Corte un trozo de vinilo color rosado con diseños que se ajuste a la parte superior del taburete. Aplique en el taburete asegurándose de que no queden burbujas de aire.

#### Paso Dos:

Para cortar la corona. Utilizando vinilo color crema, corte una <Crown> de 4" (10.16 cm). Repita el corte utilizando vinilo color amarillo y la función Layer (Capa). Consérve los cortes interiores y descarte los cortes exteriores. Utilizando vinilo color rosado, presione Shift y corte una <Crown-s> de 4" (10.16 cm). Aplique en el taburete una capa por vez asegurándose de que no queden burbujas de aire.

#### Paso Tres:

Para cortar la palabra *Princess* (Princesa). Utilizando vinilo color rosado, seleccione la función Phrase (Frase), presione Shift y corte un <CrwnHt-s> de 1 ½" (3.81 cm). Aplique en el taburete debajo de la corona asegurándose de que no queden burbujas de aire.

#### Paso Cuatro:

Haga un lazo con el tul alrededor de cada pata del taburete.



Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



## Prinzessinnen-Hocker

Dekorieren Sie das Zimmer Ihres kleinen Mädchens mit diesem entzückenden Hocker!

### Materialien:

- Vinyl: rosa, rosa-gemustert, gelb, cremefarben
- Rosa Hocker
- Rosa Tüll
- Schere



#### Erster Schritt:

Schneiden Sie das rosa-gemusterte Vinyl zunächst, um damit die Oberseite des Hockers zu bedecken. Tragen Sie das Vinyl auf den Hocker auf und glätten Sie etwaige Bläschen.



#### Zweiter Schritt:

Für die Krone: Stanzen Sie aus cremefarbenem Vinyl ein 4" (10.16 cm) großes <Crown> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit gelbem Vinyl und der Funktion Layer (Schicht). Behalten Sie die inneren Stanzfiguren und werfen Sie die äußeren Stanzfiguren weg. Drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus rosa Vinyl ein 4" (10.16 cm) großes <Crown-s> aus. Tragen Sie jeweils eine Schicht nach der anderen auf den Hocker auf und glätten Sie dabei etwaige Bläschen.



#### Dritter Schritt:

Für das Princess: Wählen Sie die Funktion Phrase (Satz) aus, drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus rosa-farbenem Karton ein 1 ½" (3.81 cm) großes <CrwnHt-s> aus. Tragen Sie den Schriftzug unterhalb der Krone auf den Hocker auf und glätten Sie etwaige Bläschen.


#### Vierter Schritt:

Binden Sie den Tüll in einer Schleife um jedes Hockerbein.

In the Icon Gallery you will find a diagram for every image on your cartridge. The circled images are created using the Shift key. You can see at a glance what Creative Features are available for the image you have selected in the Icon Gallery. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

#### Life's a Party Creative Features:

- Layer
- Phrase
- Card
- Cupcake Wrapper/Topper
- Font
- Font Shadow



Dans la Galerie d'Icones vous trouverez un diagramme pour chaque image de votre cartouche. Les images encerclées sont créées en utilisant la touche Shift. Vous pouvez voir d'un coup d'œil quelles des Fonctions Créatives sont disponibles pour l'image que vous avez sélectionnée dans la Galerie d'Icones. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la Cartouche  
Life's a Party (La Vie est une Fête):

Layer (Couche)


Phrase

Card (Carte)

Cupcake Wrapper/Topper (Sachet/Etiquette  
Ornementale pour des Petits Gâteaux)

Font (Police de Caractères)

Font Shadow (Ombrage de Police  
de Caractères)



En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada imagen de su cartucho. Las imágenes rodeadas con un círculo son creadas utilizando la tecla Shift. Podrá ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para la imagen que ha seleccionado en la Galería de Iconos. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

### Life's a Party (La Vida es una Fiesta)

#### Funciones Creativas:

Layer (Capa)


Phrase (Frase)

Card (Tarjeta)

Cupcake Wrapper/Topper (Envoltorio/  
Adorno de Pastelitos)

Font (Tipo de Letra)

Font Shadow (Sombreado de Tipo de Letra)



In der Symbolgalerie finden Sie ein Diagramm für jedes Bild auf Ihrer Kassette. Die von einem Kreis umgebenen Bilder werden mit der Shift-Taste erstellt. Sie sehen auf einen Blick, welche Kreativfunktionen für das ausgewählte Bild aus der Symbolgalerie zur Verfügung stehen. Einige Figuren sind sehr detailreich und werden am besten in größeren Dimensionen ausgestanzt.

### Life's a Party (Das Leben ist eine Party)

Creative Features:

Layer (Schicht)

Phrase (Satz)


Card (Karte)

Cupcake Wrapper/Topper  
(Muffinformchen/-verzierung)

Font (Schrift)

Font Shadow (Schrift Schatten)





Layer



Phrase



Card



Cupcake Wrapper/Topper



<Cake>



<Cake-s>



Font



Font Shadow



Layer

Phrase



<Castle1>


<Cast1-5>



Font



Font Shadow



Layer



Phrase



Card



Cupcake Wrapper/Topper



Font



Font Shadow



Layer



Phrase



Card



Cupcake Wrapper/Topper



<Treasure>



<Tresur-s>



Font



Font Shadow





Layer



Phrase



Card



Cupcake Wrapper/Topper



<Alien>

5

25

Font

5

25

Font Shadow



Layer



Phrase



Card



Cupcake Wrapper/Topper



Font



Font Shadow



Layer



Phrase



Card



Cupcake Wrapper/Topper



<Soccer>



<Soccer-S>



Font



Font Shadow






Layer



Phrase




Card




Cupcake Wrapper/Topper



<Vulture>



Font



Font Shadow



Layer



Phrase



Card



Cupcake Wrapper/Topper




<Onesie>



<Onesie-s>



Font



Font Shadow





Layer



Phrase



Card



Cupcake Wrapper/Topper



<Rings>



<Rings-s>



Font



Font Shadow





Layer

**Happy  
BIRTHDAY**

**Happy  
BIRTHDAY**

Phrase



Card



Cupcake Wrapper/Topper



<Gift>



<Gift-s>



Font



Font Shadow



Betty  
Princess

Betty  
Princess

Phrase



Card



Cupcake Wrapper/Topper



<Crown>



<Crown-s>

W


W

Font

W

W

Font Shadow



Layer


Phrase



Card



Cupcake Wrapper/Topper



<Star>

<Star-s>



Font



Font Shadow



Layer



A  
pirate  
for Me

Phrase



Card



Cupcake Wrapper/Topper




<Skull-s>




Font



Font Shadow



Layer



Phrase



Card



Cupcake Wrapper/Topper



<Astronat>



<Astnut-s>



Font



Font Shadow



Layer



Phrase

U  
N  
T  
I  
L  
L  
E  
M  
O  
N  
K  
E  
Y



Card



Cupcake Wrapper/Topper



<Monkey>



<Monkey-s>




Font



Font Shadow





Layer

THE OUT FAB

FUN

Phrase



Card



Cupcake Wrapper/Topper



<Football>




<Footbl-s>



Font



Font Shadow



Layer



Phrase



Card



Cupcake Wrapper/Topper



<Tombston>



<TmbStn-s>



Font



Font Shadow



Layer

Best  
Wishes

Best  
Wishes

Phrase



Card



Cupcake Wrapper/Topper



<Buggy>






<Buggy-s>



Font





Font Shadow





Celebrate | СЕЛЕБРАТЬ



a A

Font

a A

Font Shadow



Girls  
Rule!

GiRLS  
RULE!

Layer

Phrase



Card

Cupcake Wrapper/Topper



<Castle2>

[www.cricut.com](http://www.cricut.com)

S

S

S

S

Font

Font Shadow



ROCK STAR

Layer



Phrase



Card



Cupcake Wrapper/Topper



<RockStar>



<RckStr-s>

a


a

Font

a

a

Font Shadow



Layer

ARRRGH

ARRRGH

Phrase



Card



Cupcake Wrapper/Topper



<Map>



<Map-s>



Font



Font Shadow





Layer



Phrase



Card



Cupcake Wrapper/Topper



<SpcCadet>



<SpcCdt-s>



Font



Font Shadow



Layer



Phrase



Card



Cupcake Wrapper/Topper



<WldThing>



WILD  
THING

<WldTng-s>



Font



Font Shadow



Layer

Phrase



Card



Cupcake Wrapper/Topper



<AllStar>



<AllStr-s>



Font



Font Shadow



Layer



Phrase



Card



Cupcake Wrapper/Topper



<OverHill>



<OvrHil-s>




Font



Font Shadow



**WELCOME BABY!**



<Wlcmbaby>




<WlcBby-s>

**WELCOME BABY!**



Layer



Card

**BABY**

**DELIVERY**

**BABY**

**DELIVERY**

Phrase



Cupcake Wrapper/Topper



Font



Font Shadow



Layer



Phrase



Card



Cupcake Wrapper/Topper



<Chapel>



<Chapel-s>




Font



Font Shadow







Layer

Girls  
Rock!

★ Rock!

Phrase



Card



Cupcake Wrapper/Topper



<MicGlass>



<MicGls-s>

C C

Font

C C

Font Shadow




Layer



Card



Phrase



<EyePatch>



<EyPtch-s>





Font



Font Shadow



|  |  |  |
|--|--|--|
|                | <br>Layer                  | <br>Phrase      |
| <br>Card       | <br>Cupcake Wrapper/Topper |  |
| <br><SpaceHat> | <br>Font                   | <br>Font Shadow |
| <br><SpceHt-s> |  |  |



Layer

Jungle  
Boogie

Jungle  
Boogie

Phrase



Card



Cupcake Wrapper/Topper



<MonkyHat>



<MonkyHt-S>

n




N



Font

n

N

Font Shadow





Layer



Phrase



Card



50



Cupcake Wrapper/Topper



R.I.P.




VtrGlas>







<VtrGls-s>



Font



Font Shadow





Layer

family  
&  
friends

Family  
&  
Friends

Phrase



Card



Cupcake Wrapper/Topper



<BrideHat>



<BrdHat-s>



Font



Font Shadow





Layer



Phrase



Cupcake Wrapper/Topper



<PartyBox>



<PrtyBx-s>

**Martha**  
**Stewart**

**Eat  
More  
Cake**

Font

**Martha**  
**Stewart**

**Eat  
More  
Cake**

Font Shadow



Layer



Card


Sweet  
Heart

Sweet  
Heart

Phrase



Cupcake Wrapper/Topper



<Scepter>

[www.cricut.com](http://www.cricut.com)

Best  
Wishes

Dates

Font

Best  
Wishes

Dates

Font Shadow



Layer



Diva

Phrase



Card



Cupcake Wrapper/Topper



<Backpack>



<Bckpck-s>

Party  
Time


TIMEs

Font

Party  
Time

TIMEs

Font Shadow



Layer



**BELIEVE**

Phrase



Card



Cupcake Wrapper/Topper



<TresrBox>



<TrsrBx-s>



**place**

Font



**place**

Font Shadow



Layer



Phrase



Card



Cupcake Wrapper/Topper



<HexgnBox>



<HxgnBx-s>

**STROPS**


**WHEY?**

Font

**STROPS**

**WHEY?**


Font Shadow



Layer



Phrase



Card



Cupcake Wrapper/Topper



<WindwBox>



<WndwBx-s>

BUG

WHERE?

Font

BUG

WHERE?

Font Shadow



Layer




Phrase




Cupcake Wrapper/Topper



Font



Font Shadow



Layer



Card



Phrase



<CofnBox>



<CofnBx->

**Team  
DADER**

**WHat?**

Font

**Team  
DADER**

**WHat?**

Font Shadow



B B

Layer

precious  
babies



Phrase



Card



G

Cupcake Wrapper/Topper



<FavorBox>

G G

<FavrBx-s>

Kids  
bag

RSVP

Font

Kids  
bag

RSVP

Font Shadow



Layer



Phrase



Cupcake Wrapper/Topper



<BellBox>




Font




Font Shadow



## Layer



Phrase




Card



## Cupcake Wrapper/Topper



## Font



## Font Shadow



For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday-Friday 7:00 a.m.-6:00 p.m., Mountain Time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante:

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: [www.cricut.com](http://www.cricut.com)



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: [www.cricut.com](http://www.cricut.com)



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: [www.cricut.com](http://www.cricut.com)





© 2010 Provo Craft and Novelty, Inc.  
All rights reserved/Tous droits réservés  
South Jordan, UT 84095  
Made in China/Fabriqué en Chine  
[www.provocraft.com](http://www.provocraft.com) • 09/10-9562