

Spring Collection • Collection de Printemps



30 SPRING THEMED IMAGES
30 IMAGES SUR LE THÈME
DU PRINTEMPS

Use with all Cricut® machines
Pour être utilisé avec toutes
les machines Cricut®

Welcome Spring



April Showers

LIMITED EDITION!
ÉDITION À TIRAGE LIMITÉ!



Cricut®	1" (2.54 cm)	→	5.5" (13.97 cm)
Cricut Create®	.25" (.64 cm)	→	11.5" (29.21 cm)
Cricut Expression®	.25" (.64 cm)	→	23.5" (59.69 cm)

April Showers Basics/Fondations



April Showers



30 SPRING THEMED IMAGES • 30 IMAGES SUR LE THÈME DU PRINTEMPS

The Cricut® name, marks, icon, and logotype
are all trademarks of Provo Craft and Novelty, Inc.
U.S. & foreign patents & patents pending.

Le Cricut® name, les marques, l'icône, et le
logotype sont toutes les marques déposées du
métier de Provo Craft and Novelty, Inc. Les Etats
Unis et les brevets étrangers et brevets en instance.

2000901 Cricut Cartridge
April Showers



©2010 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
South Jordan, UT 84095
Made in China/Fabriquée en Chine
www.provocraft.com • 09/10-9526



1 Cartridge/Cartridge • 1 Keypad Overlay/Panneau de Superposition du Clavier

Layers

The layers for row 1 are on row 2, and the
layers for row 3 are on row 4.



Real Dial Size

All characters are measured from the lowest possible point to the
highest. In April Showers, the base images are all the same height,
and their layers are designed to fit them proportionately.
If **Real Dial Size** is selected, all characters will be cut according
to the size specified.



Real Dial Size OFF

Real Dial Size ON

Layers (Couches)

Les couches pour la rangée 1 sont sur la rangée 2, et
les couches pour la rangée 3 sont sur la rangée 4.



Real Dial Size

(Disque de Définition de la Taille Réelle)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible
jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche April Showers
(Giboulées d'avril), les images de base ont toutes la même hauteur
et leurs couches ont été conçues pour s'ajuster à celles-ci
proportionnellement. Si vous avez sélectionné le **Real Dial Size**
(Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront
coupés en accord avec la taille spécifiée.



Real Dial Size OFF
(Désactivé)

Real Dial Size ON
(Activé)