



Cricut Office Help™



Abierto  **Salida Celebración Gratis** ●
Open  **EXIT Celebration FREE!** ★

**Provo
Craft**

English

Advanced Features	4
Quick Start Project	6

Français

Fonctions Avancées	8
Projet de Commencement Rapide	10

Español

Funciones Avanzadas	12
Proyecto de Iniciación Rápida	14

Deutsch

Erweiterte Features	16
Schnellstartprojek.	18

Icon Gallery	20	Galería de Iconos	22
Galerie d'Icônes	21	Bildergalerie	23
Contact Us	74	Contáctenos	76
Contactez-nous	75	Verbinden Sie sich mit uns	77

For complete instructions see your Cricut™ user manual or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut™ ou visiter le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut™ o visite la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut™ Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com

What is Real Dial Size?

All base characters are created at the same height. The Shadow feature is sized slightly larger to fit proportionately with the base characters. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the selected dial size.

EXIT EXIT

Real Dial Size OFF

EXIT EXIT


Real Dial Size ON

[illegible]

What Are Creative Feature Keys?

The Creative Feature key included on the Cricut Office Help™ cartridge is Shadow.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.



TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

Now you're ready to try a project!



Welcome Sign

Greet visitors to your place of business with this simple yet stylish welcome sign made with the phenomenal Cricut cutting system.

Materials:

Cardstock: red, bright yellow, white, blue, black

Foam core or chipboard

Adhesive



Step One:

Cut words with Cricut machine. Using red cardstock, cut one 2" (5.08 cm) <Welcome!>. Using black cardstock, press Shadow feature and cut one 2" (5.08 cm) <Welcome!>. Adhere red cutout onto black shadow.



Step Two:

Using bright yellow cardstock, press Shift and cut one 1 3/4" (4.45 cm) <Bienvenidos>. Using black cardstock, press Shift and Shadow feature and cut one 1 3/4" (4.45 cm) <Bienvenidos>. Adhere bright yellow cutout onto black shadow.



Step Three:

Cut by hand one 5.25" x 10.5" (13.34 cm x 26.67 cm) rectangle of white cardstock and mount onto one 5.75" x 11" (14.61 cm x 27.94 cm) rectangle of blue cardstock. Adhere words onto white cardstock. Mount sign onto foam core or chipboard.

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce que le **Real Dial Size** fait?
(Disque de Définition de la Taille Réelle)

EXIT EXIT

Real Dial Size OFF
(Désactivé)

EXIT EXIT

Real Dial Size ON
(Active)


Tous les caractères de base sont créés de la même hauteur. La fonction Shadow (Ombrage) crée des silhouettes de dimensions légèrement supérieures pour les adapter proportionnellement aux caractères de base. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la sélection du disque de définition de la taille.

Atlanta	Canada	100%	Europe	Legislative	Asia	Inter-Office	United	Domestic	Revenue	
Open	Closed	RENT	WATER	SALE	Special	WASH	for	DISCOUNT	WTF	
WEDD	Executive	John	Executive	REMARK	EX	Executive	TECH	for	Executive	
NEW	Voluntary	DEF	Related	Common	IT	IF	Just	ALL	SW	
Collection	Section	Long	John	Alison	With	Representative	For	Executive	Chief	
Children	RENT	BONUS	ALL	RE	for	High	Self	Chairman	FREE	
Capital	Capital	Related	State	Challenges	Finance	Programs	Various	Change	Interest	
Myf	myf	OUT	Extensive	John	Wanted	Only	Manager	Full	Manager	
myf	John	ALL	John	John	myf	for	*	RE	*	
myf	John	ALL	John	John	myf	OUT	*	RE	*	

Qu'est-ce que les Touches des Fonctions Créatives font?

Le touche de Fonction Créative Bouton incluse dans la cartouche Cricut Office Help™ est Shadow (Ombrage).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez qu'à la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.



CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Panneau de Bienvenue

Saluez les visiteurs de votre établissement commercial avec ce simple pourtant élégant panneau de bienvenue confectionné avec le prodigieux système de découpage Cricut.

Matériaux:

Carton: rouge, jaune vif, blanc, bleu, noir

Cartomousse ou carton gris

Colle



Etape Un:

Coupez les mots en utilisant la machine Cricut. En utilisant du carton rouge, coupez un <Welcome!> (Bienvenus) de 2" (5.08 cm). En utilisant du carton noir, pressez la fonction Shadow (Ombrage) et coupez un <Welcome!> (Bienvenus) de 2" (5.08 cm). Collez la silhouette découpée couleur rouge sur la silhouette ombragée noire.



Etape Deux:

En utilisant du carton jaune vif, pressez Shift (Touche de Majuscule) et coupez un <Bienvenidos> (Bienvenus) de 1 3/4" (4.45 cm). En utilisant du carton noir, pressez la fonction Shift (Touche de Majuscule) et Shadow (Ombrage) et coupez un <Bienvenidos> (Bienvenus) de 1 3/4" (4.45 cm). Collez le mot découpé en couleur jaune vif sur la silhouette ombragée noire.



Etape Trois:

Coupez à la main un rectangle de 5.25" x 10.5" (13.34 cm x 26.67 cm) en carton blanc et disposez-le sur un rectangle de 5.75" x 11" (14.61 cm x 27.94 cm) en carton bleu. Collez les mots sur le carton blanc. Disposez le panneau sur du cartomousse ou du carton gris.

INFORMACIÓN ACERCA DE
ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el Real Dial Size? (Disco de Definición de Tamaño Real)

EXIT EXIT

Real Dial Size OFF
(Desactivado)

EXIT EXIT

Real Dial Size ON
(Activado)


Todos los caracteres base son creados a la misma altura. La función Shadow (Sombrear) crea una silueta de dimensiones ligeramente superiores para ajustarse proporcionalmente con los caracteres base. Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real) todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño seleccionado a través del disco de definición.



¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

La tecla de Función Creativa incluida en el cartucho Cricut Office Help™ es Shadow (Sombrear).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.



DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función; o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

|Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto|



Letrero de Bienvenida

Reciba a los visitantes de su centro de operaciones comerciales con este sencillo pero sofisticado letrero de bienvenida confeccionado con el espectacular sistema de corte Cricut.

Materiales:

Cartón: rojo, amarillo brillante, blanco, azul, negro

Cartón pluma o cartón gris

Pegamento



Paso Uno:

Corte las palabras usando la máquina Cricut. Usando cartón color rojo, corte un <Welcome! > (Bienvenidos) de 2" (5.08 cm). Usando cartón color negro, presione la función Shadow (Sombrear) y corte un <Welcome! > (Bienvenidos) de 2" (5.08 cm). Pegue la palabra recortada en color rojo sobre el recorte sombreado negro.



Paso Dos:

Usando cartón amarillo brillante, presione Shift (Alternar) y corte un <Brvenidos> de 1 3/4" (4.45 cm). Usando cartón color negro, presione la función Shift (Alternar) y Shadow (Sombrear) y corte un <Brvenidos> de 1 3/4" (4.45 cm). Pegue la palabra recortada en color amarillo brillante sobre el recorte sombreado negro.





Paso Tres:

Corte a mano un rectángulo de 5.25" x 10.5" (13.34 cm x 26.67 cm) en cartón blanco y dispóngalo sobre un rectángulo de 5.75" x 11" (14.61 cm x 27.94 cm) en cartón azul. Pegue las palabras sobre el cartón blanco. Disponga el letrero sobre cartón pluma o cartón gris.

Was ist Real Dial Size? (Realgrößenwähler)


Alle Grundfiguren/zeichen sind in der gleichen Höhe entworfen. Um passend proportional zu den Grundfiguren/zeichen zu sein, sind die Shadow (Schattenmerkmale) etwas größer. Wird die Funktion Real Dial Size (Realgröße) gewählt, so werden alle Figuren/zeichen entsprechend der gewählten Größe geschnitten.

[illegible]

Was sind Creative-Features-Tasten?

Die Creative Feature Taste die Cricut Office Help™ Kartusche ist Shadow (Abschattung).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.



TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Willkommensschild

Begrüßen Sie den Besuch Ihres Geschäftssitzes mit diesem einfachen, jedoch stilvollen Willkommensschild; hergestellt mit Hilfe des phänomenalen Cricut Schneidesystems.

Materialien:

Kartonagepapier: rot, knallgelb, weiß, blau, schwarz

Trägerkörper aus Schaumstoff oder Spanholzplatte

Cléber



Schritt Eins:

Schneiden Sie die Worte mit der „Cricut“- Maschine aus. Verwenden Sie das rote Kartonagepapier, um einmal mit 2" (5.08 cm) <Welcome!> (Willkommen!) auszuschneiden. Nun nehmen Sie das schwarze Kartonagepapier, drücken das Schattenmerkmal und schneiden einmal 2" (5.08 cm) <Welcome!> (Willkommen!) aus. Kleben Sie anschließend das rot Ausgeschnittene auf den schwarzen Schatten.



Schritt Zwei:

Unter Verwendung des knallgelbe Kartonagepapiers, drücken Sie Shift (Umschalten) und schneiden einmal mit 1 3/4" (4.45 cm) <Bnvenidos> (Willkommen) aus. Benutzen Sie nun wieder das schwarze Kartonagepapier drücken Sie Shift (Umschalten) und das Schattenmerkmal und schneiden Sie einmal 1 3/4" (4.45 cm) <Bnvenidos> (Willkommen) aus. Kleben Sie anschließend das knallgelb Ausgeschnittene auf den schwarzen Schatten.



Schritt Drei:

Schneiden Sie per Hand ein 5.25" x 10.5" (13.34 cm x 26.67 cm) großes Rechteck aus dem weißen Kartonagepapier aus und befestigen Sie es auf einem blauen, 5.75" x 11" (14.61 cm x 27.94 cm) großen Rechteck aus Kartonagepapier. Kleben Sie die Wörter auf das weiße Kartonagepapier. Befestigen Sie abschließend das Schild auf dem Trägerkörper aus Schaumstoff oder auf der Spanholzplatte.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. You will find that some characters are very detailed and cut better at a larger dial size.

Cricut Office Help™ Creative Feature:

Shadow



Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créée en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec la caractère que vous avez choisie. Vous découvrirez que quelques caractères sont très détaillées et qui résultent mieux en fixant le disque de définition de la taille dans une dimension plus grande.

Fonction Créative de la Cartouche
Cricut Office Help™:

Shadow (Ombrage)



Base

Shadow (Ombrage)

En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Descubrirá que algunos caracteres son muy detallados y que resultan mejor fijando el disco de definición de tamaño en una dimensión mayor.

Cricut Office Help™ Función Creativa:

Shadow (Sombrear)



In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Sie werden heraus finden, dass einige Zeichen sehr detailliert sind und in einer höheren Wählgröße besser geschnitten werden.

Cricut Office Help™ Creative Feature:

Shadow (Abschattung)



Base

Shadow (Abschattung)

Abierto

<Abierto>

Open

<Open>

Abierto

Open

Cerrado

<Cerrado>

Closed

<Closed>

Cerrado

Closed

Mejor

<Mejor>

BEST

<Best>

Mejor

BEST

Rebajas

<Rebajas>

SUPER

<Super>

Rebajas

SUPER

Liquidación

<Liquidation>

SALE

<Sale>

Liquidación

SALE

**Ofertas
Especiales**

< Ofertas >

< Special >

Special

www.cricut.com

**Ofertas
Especiales**

Special

Incredible!

<Incrble!>

Wow!

<Wow!>

Incredible!

Wow!

Horario de Atención

<Horario>

**Store
Hours**

<StoreHrs>

www.cricut.com



Descuento

<Descnto>

DISCOUNT

<Discount>

Descuento

DISCOUNT

Próximamente

<Prxmamnt>

**COMING
SOON**

<CmngSoon>

Próximamente

**COMING
SOON**

NUEVO

< Nuevo >

NEW

< New >

NUEVO

NEW

Bienvenidos

<Brvenidos>

<Welcome! >

Welcome!

Bienvenidos

Welcome!

Salida

<Salida>

EXIT

<Exit>

Salida

EXIT

Reducido

<Reducido>

Reduced

www.cricut.com

Reducido

Reducido

REIMATE

<Reimate>

Clearance

<Clearnce>

REIMATE

Clearance

<VnAVerlo >

Ven
a
Verlo

CHECK
IT
OUT

<ChkItOut >

CHECK
IT
OUT

Ven
a
Verlo

Excelente

<ExcelInte>

HOT BUY

<HotBuy>

Excelente

HOT BUY

**Cantidades
Limitadas**

<CntrlLtd>

**Limited
Quantities**

<LmtdQnts>

www.cricut.com

**Cantidades
Limitadas**

**Limited
Quantities**

**LOW
PRICE**

<LowPrice>

**Precios
Bajos**

<PrcsBajos>

**LOW
PRICE**

**Precios
Bajos**

Solamente

<Solmente>

ONLY

<Only>

Solamente

ONLY

Celebración

<Celebratn>

Celebration

<Celebrtn>

Celebración

Celebration

Sorteo

<Sorteo>

COMPARE

<Compare>

Sorteo

COMPARE

Bono

<Bono>

BONUS

<Bonus>

Bono

BONUS

Se
Necessity
personal

<SNctPrsn>

NOW
HIRING

<NowHirng>

www.cricut.com



Ahorre

<Ahorre>

SAVE

<Save>

Ahorre

SAVE

Empleados
Solamente

<EmplSInt>

Employees
Only

<EmplOnly>

Empleados
Solamente

Employees
Only

Demostración

<Demo>

DEMO

<Demo>

Demostración

DEMO

<RegrsCls>

Regreso
a Clases

Back to
School

<BckToSch>

Back
to
School

Back to
School

Garantizado

<Garntzdo>

<Guarntee>

Guarantee

Garantizado

Guarantee

Gratis

<Gratis>

FREE

<Free!>

Gratis

FREE

Compr1

<Compr1 >

Buy1

<Buy1 >

Compr1

Buy1

Compra2

<Compra2>

Buy2

<Buy2>

Compra2

Buy2

Recibet1

<Recibet1>

Get1

<Get1>

Recibet1

Get1

Baños

< Baños >

Restrooms

www.cricut.com

Baños

Restrooms

Caballeros

< Cabllos >

Men

< Men >

Caballeros

Men

Damas

<Damas>

Women



Women

Primavera

< Primavera >

Spring

< Spring >

Primavera

Spring

Verano

<Verano>

Summer

<Summer>

Verano

Summer

Otoño

<Otoño>

Fall

<Fall>

Otoño

Fall

Invierno

<Invierno>

Winter

<Winter>

Invierno

Winter

20%

<20%>

10%

<10%>

20%

10%

30%

<30%>

<25%>
25%

30%

25%

<40%>
40%

<50%>
50%

40%

50%

<70%>

70%

<60%>

60%

70%

60%

<75%>

75%

<80%>

80%

80%

75%

<100%>

100%

<90%>

90%

100%

90%

<2x1>

The text '2x1' is rendered in a bold, white, sans-serif font. The '2' and '1' are connected, with the 'x' being a simple crossbar. The background is a solid blue.

<Off!>

The text 'OFF!' is rendered in a bold, white, sans-serif font. The 'O' is a simple circle, and the 'FF' are connected. The background is a solid blue.The text '2x1' is rendered in a bold, green, sans-serif font. The '2' and '1' are connected, with the 'x' being a simple crossbar. The background is a solid white.The text 'OFF!' is rendered in a bold, blue, sans-serif font. The 'O' is a simple circle, and the 'FF' are connected. The background is a solid white.

<Star>




<Circle>



<Square>



<Rectangle>



<Badge>



<Starburst>





For in-depth information about using your Cricut™ cutting system refer to the User Manual included with your Cricut™ machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut™ machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) **Monday–Friday 9:00 a.m.–5:00 p.m., mountain time**



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut™ veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut™. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante:

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut™ le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut™. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut™ Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut™ Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com

29-0485 Cricut Office Help cartridge



©2007 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
Spanish Fork, UT 84660
Made in China/Fabriqu  en Chine
www.provocraft.com + 087207