



Cricut Sampler™



MEM
RIES

Provo
Craft®

Your Cricut Sampler™ cartridge is a collection of shapes from best-selling Cricut™ cartridges. These characters were created by the following designers:

Votre cartouche Cricut Sampler™ inclut une collection de formes des cartouches de meilleure vente de Cricut™. Ces caractères ont été créés par les dessinateurs suivants:

Su cartucho Cricut Sampler™ incluye una colección de formas de los cartuchos Cricut™ de mayor venta. Estos caracteres fueron creados por los siguientes diseñadores:

Ihre Cricut Sampler™ Kassette ist eine Sammlung von Formen aus den meistverkauften Cricut™ Kassetten. Diese Zeichen wurden von den folgenden Designern geschaffen:

Brenda Birrell
Kerri Bradford



Contents Table des Matières • Indice • Inhalt

English	About this Cartridge	4	Quick Start Project	6
Français	Au Sujet de cette Cartouche	8	Projet de Commencement Rapide	10
Español	Acerca de este Cartucho	12	Proyecto de Iniciación Rápida	14
Deutsch	Über diese Kassette	16	Schnellstartprojek	18
	Icon Gallery	20	Galería de Iconos	22
	Galerie d'Icones	21	Bildergalerie	23
	Contact Us	74	Contáctenos	76
	Contactez-nous	75	Verbinden Sie sich mit uns	77

For complete instructions see the Cricut® User Manual included with your machine.

Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut®.

Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®.

Ausführlichere Information über die Benutzung Ihres persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird.

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is Real Dial Size?




Real Dial Size OFF



Real Dial Size ON

In Cricut Sampler™, all black (non-shifted) characters are created at the same height. The gray (shifted) characters are layers or supporting shapes that fit proportionately to the black characters. If **Real Dial Size** is selected, all characters will be cut according to the selected dial size.




What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Cricut Sampler™ cartridge are **Shadow** and **Bonus**.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the **CUT** button. The characters displayed on the display screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.



TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the **CUT** button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the **Reset All** key is pressed.



I Miss You Card & Envelope Set

Let friends and family know they're missed with this adorable puppy and kitty card. Complete the sweet sentiment with the coordinating envelope, and you'll be sure to let them know you care!

Materials:

- Cardstock: kraft, off-white, rose pink, dark brown
- Ink pad: dark brown
- Adhesive



Step 1: Cut envelope and card. Using kraft cardstock, press **Shift** and **Bonus** feature and cut one 4" (10.16 cm) <Rabbit>. Press **Shift** and **Bonus** feature and cut one 4" (10.16 cm) <Lion>.



Step 2: Cut cat, dog, hearts, and phrase. Using dark brown cardstock, cut one 2 1/2" (6.35 cm) <CatDog>. Using off-white cardstock, press **Shadow** feature and cut one 2 1/2" (6.35 cm) <CatDog>. Using dark brown cardstock, cut one 1 1/2" (3.81 cm) <MissU>. Using rose pink cardstock, press **Shift** and **Shadow** feature and cut one 3 1/2" (3.81 cm) <Love> to cut large heart. Repeat cut at size 1 1/2" (3.81 cm) to cut smaller heart for envelope.



Step 3: Brush edges of card, envelope, and hearts with dark brown ink.

Step 4: Assemble card and envelope as shown. Adhere large heart and phrase to front of card. Carefully remove inner cuts from off-white <catdog> image. Brush off-white dog with ink. Assemble <catdog> image by inserting white pieces into brown silhouette. Adhere to front of card. Fold envelope and adhere sides. Add small heart to envelope.

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce qui le Real Dial Size fait?

(Disque de Définition de la Taille Réelle)




Real Dial Size OFF
(Désactivé)



Real Dial Size ON
(Activé)

Dans la cartouche Cricut Sampler™, tous les caractères en noir (touche Shift non activée) et tous les caractères en gris (touche Shift activée) sont créés à la même hauteur. Si vous avez sélectionné le **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la sélection du Disque de Définition de la Taille.




Qu'est-ce que les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservés pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives incluses dans la cartouche Cricut Sampler™ sont **Shadow** (Ombrage) et **Bonus** (Supplémentaire).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez que la sélectionner avant de presser le bouton de **CUT** (Coupe). Les caractères indiquées sur l'écran seront découpées en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'Icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.



Cricut Sampler™

CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de **CUT** (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction ou en pressant la touche **Reset All** (Rétablir tout).



Jeu de Carte & Enveloppe I Miss You (Tu Me Manques)

Faites savoir vos amis et votre famille comment ils sont regrettés avec cette adorable carte de chiot et de petit chat. Complétez ce doux sentiment avec l'enveloppe coordonnant, et vous serez assuré de les faire savoir comment vous les aimez!

Matériaux:

- Carton: carton kraft, blanc opaque, rose, brun foncé
- Tampon pour encrer: brun foncé
- Colle



Étape 1: Coupez l'enveloppe et la carte. En utilisant du carton kraft, pressez la fonction **Shift** (Touche de Majuscule) et **Bonus** (Supplémentaire) et coupez un <Rabbit> (Lapin) de 4" (10.16 cm). Pressez la fonction **Shift** (Touche de Majuscule) et **Bonus** (Supplémentaire) et coupez un <Lion> de 4" (10.16 cm).



Étape 2: Coupez le chat, le chien, les coeurs et la phrase. En utilisant du carton brun foncé, coupez un <CatDog> (ChatChien) de 2 1/2" (6.35 cm). En utilisant du carton blanc opaque, pressez la fonction **Shadow** (Ombrage) et coupez un <CatDog> (ChatChien) de 2 1/2" (6.35 cm). En utilisant du carton brun foncé, coupez un <MissU> (TuMeManques) de 1 1/2" (3.81 cm). En utilisant du carton rose, pressez la fonction **Shift** (Touche de Majuscule) et **Shadow** (Ombrage) et coupez un <Love> (Amour) pour obtenir un cœur grand. Répétez la découpe dans une taille de 1 1/2" (3.81 cm) pour obtenir le cœur plus petit pour l'enveloppe.



Étape 3: Brossez les bords de la carte, de l'enveloppe, et des coeurs avec de l'encre brun foncé.

Étape 4: Assemblez la carte et l'enveloppe comme montré. Collez le cœur grand et la phrase sur la partie avant de la carte. Retirez soigneusement les découpes intérieures de l'image blanc opaque <CatDog> (ChatChien). Brossez le chien blanc opaque avec de l'encre. Assemblez l'image <CatDog> (ChatChien) en insérant les pièces blanches dans la silhouette brune. Collez sur la partie avant de la carte. Pliez l'enveloppe et collez les côtés. Ajoutez le cœur petit à l'enveloppe.

ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el Real Dial Size?
(Disco de Definición de Tamaño Real)




Real Dial Size OFF
(Desactivado)



Real Dial Size ON
(Activado)

En el cartucho Cricut Sampler™, todos los caracteres en negro (tecla **Shift** no activada) y todos los caracteres en gris (tecla **Shift** activada) se crean a la misma altura. Si se selecciona el **Real Dial Size** (Disco de Definición de Tamaño Real) todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño seleccionado a través del disco de definición.




¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y ¡miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Cricut Sampler™ son **Shadow** (Sombrear) y **Bonus** (Extra).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de **CUT** (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.



Cricut Sampler™

DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado un carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de **CUT** (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función, o se presiona la tecla **Reset All** (Restablecer Todo).



Conjunto de Tarjeta & Sobre | Miss You (Te Extraño)

Hazle saber a tus amigos y familiares cuánto los extrañas con esta adorable tarjeta de perrito y gatito. ¡Completa ese dulce sentimiento con el sobre apropiado, y te asegurarás de hacerles saber cuánto los quieres!

Materiales:

Cartón: cartón kraft, blanco opaco, rosado, café oscuro

Tampón de tinta: café oscuro

Pegamento



Paso 1: Corte el sobre y la tarjeta. Usando cartón kraft, presione la función **Shift** (Alternar) y **Bonus** (Extra) y corte un <Rabbit> (Conejo) de 4" (10.16 cm). Presione la función **Shift** (Alternar) y **Bonus** (Extra) y corte un <Lion> (León) de 4" (10.16 cm).



Paso 2: Corte el gato, el perro, el corazón y la frase. Usando cartón color café oscuro, corte un <CatDog> (GatoPerro) de 2 1/2" (6.35 cm). Usando cartón color blanco opaco, presione la función **Shadow** (Sombrear) y corte un <CatDog> (GatoPerro) de 2 1/2" (6.35 cm). Usando cartón color café oscuro, corte un <MissU> (TeExtraño) de 1 1/2" (3.81 cm). Usando cartón color rosado, presione la función **Shift** (Alternar) y **Shadow** (Sombrear) y corte <Love> (Amor) de 3 1/2" (3.81 cm) para obtener un corazón grande. Repita el corte en tamaño de 1 1/2" (3.81 cm) para obtener un corazón más pequeño para el sobre.



Paso 3: Pinte los bordes de la tarjeta, sobre y corazones con tinta color café oscuro.

Paso 4: Ensamble la tarjeta y el sobre como se muestra. Pegue el corazón grande y la frase en la cara delantera de la tarjeta. Remueva cuidadosamente los cortes internos de la imagen <CatDog> (GatoPerro) color blanco opaco. Pinte el perro color blanco opaco con tinta. Ensamble la imagen <CatDog> (GatoPerro) insertando las piezas de color blanco en la silueta de color café. Pegue en la cara delantera de la tarjeta. Doble el sobre y pegue los lados. Agregue el corazón pequeño al sobre.

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist Real Dial Size? (Realgrößenwähler)




Real Dial Size OFF
(Aus)



Real Dial Size ON
(Ein)

In Cricut Sampler™ werden alle schwarzen (ohne Umschaltung) Zeichen und alle grauen (umgeschalteten) Zeichen auf gleicher Höhe geschaffen. Wenn Real Dial Size (Realgrößeneinstellung) gewählt ist, werden alle Zeichen entsprechend der gewählten Größe geschnitten.




Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Cricut Sampler™ Kartusche sind **Shadow** (Abschattung) und **Bonus**.

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den **CUT** (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.



TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der **CUT** (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die „Reset All“ („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.



Karten- & Briefumschlagset Ich vermisste Dich

Lassen Sie, durch eine bezaubernde Welpen und Kätzchen-Karte, Ihre Freunde und Familie wissen, wie sehr sie vermisst werden. Vervollständigen Sie das liebevolle Gefühl mit einem dazu passenden Briefumschlag. So können Sie sich sicher sein, dass sie um ihre Umsorge wissen.

Materialien:

Kartonpapier: Packpapier, grauweiß, rosarot, dunkel braun

Stempelkissen: dunkel braun

Klebstoff



Schritt 1: Schneiden Sie die Karte und den Briefumschlag aus. Benutzen Sie dazu das Packpapier. Drücken Sie die Funktionen **Shift** (Umschalten) und **Bonus** und schneiden Sie einmal 4" (10.16 cm) <Rabbit> (Hase). Nun drücken Sie erneut die Funktionen **Shift** (Umschalten) und **Bonus** und schneiden diesmal 4" (10.16 cm) <Lion> (Löwe).



Schritt 2: Schneiden Sie die Katze, den Hund, die Herzen und den Satz aus. Benutzen Sie den dunkel braunen Karton und schneiden Sie einmal 2 1/2" (6.35 cm) <CatDog> (HundKatze). Bei Verwendung des grauweißen Kartons drücken Sie die Funktion **Shadow** (Abschattung) und schneiden einmal 2 1/2" (6.35 cm) <CatDog> (HundKatze) aus. Mit dem dunkel braunen Karton schneiden Sie einmal 1 1/2" (3.81 cm) <MissU> (Vermisse Dich) aus. Um das große Herz auszuschneiden, benutzen Sie das rosarote Kartonpapier drücken Sie die Funktion **Shift** (Umschalten) und **Shadow** (Abschattung) und schneiden einmal 3 1/2" (3.81 cm) <Love> (Liebe). Für den Schnitt des kleineren Herzes für den Briefumschlag, wiederholen Sie den letzten Schnitt mit der Größe 1 1/2" (3.81 cm).



Schritt 3: Färben Sie den Rand der Karte, des Briefumschlags und der Herzen mit dunkelbrauner Tinte ein.

Schritt 4: Basteln Sie Karte und Briefumschlag wie abgebildet zusammen. Kleben Sie das große Herz und den Spruch auf die Vorderseite der Karte. Entfernen Sie vorsichtig die inneren grauweißen Schnitte vom Bild <CatDog> (HundKatze). Bemalen Sie den grauweißen Hund mit Tinte. Stellen Sie, indem Sie die weißen Teile in die braune Silhouette einsetzen, das Bild <CatDog> (HundKatze) fertig. Kleben Sie es auf die Vorderseite der Karte. Falten Sie den Briefumschlag und kleben Sie die Seiten zusammen. Fügen Sie dem Briefumschlag das kleinere Herz zu.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. You will find that some characters are very detailed and cut better at a larger dial size.




Dans la Galerie d'Icones vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. L'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créé en utilisant la touche **Shift** (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche **Shift** (Touche de Majuscule).

Vous découvrirez que quelques caractères sont très détaillées et qui résultent mieux en fixant le disque de définition de la taille dans une dimension plus grande.



En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. La imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla **Shift** (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla **Shift** (Alternar). Descubrirá que algunos caracteres son muy detallados y que resultan mejor fijando el disco de definición de tamaño en una dimensión mayor.



In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden.

Sie werden herausfinden, dass einige Zeichen sehr detailliert sind und in einer höheren Wählgröße besser geschnitten werden.





<Aster-s>



<Aster>

Walk in My Garden™
by Brenda Birrell

©2012 Provo



Shadow



Bonus



Walk in My Garden™
by Brenda Birrell



Shadow



Bonus



<WtrgCn-s>



<WtrgCn>

Walk in My Garden™
by Brenda Birrell

©2012 Provo



Shadow



Bonus



Walk in My Garden™
by Brenda Birrell



Shadow



Bonus



<Butfly>



Walk in My Garden™
by Brenda Birrell

©2012 Provo



Shadow



Bonus



<Delvry-s>



<Delvry>


New Arrival™
by rob and bob studio™



Shadow



Bonus



<Stork-s>

New Arrival™
by rob and bob studio™

©2012 Pro



Shadow



Bonus

New Arrival™
by rob and bob studio™



<Strllr-s>



<Strllr>



Shadow



Bonus





<Onesie>



<Hanger>

New Arrival™
by rob and bob studio™

©2012 Prove



Shadow



Bonus





<Rattle>



New Arrival™
by rob and bob studio™



Shadow



Bonus



<HppyFmly>

FamLY

<Family>

Going Places™
by rob and bob studio™


©2012 ProvoCraft & Design, Inc.



Shadow

FamLY

FamLY



Bonus

'cut Cricut



<IntrSign>



<HwySign>




Shadow



Bonus





<Water>



<Fishing>

Going Places™
by rob and bob studio™


©2012 Pro




Shadow




Bonus





Going Places™
by rob and bob studio™

©2012 Pro



Shadow



Bonus



<Bookplt1>

Fabulous Finds™
by Heather Lancaster



<Bookplt2>



Shadow



Bonus



Fabulous Finds™
by Heather Lancaster

©2012 Pro



Shadow



Bonus



www.cricut.com




Fabulous Finds™
by Heather Lancaster

©2012 Provo



Shadow





Fabulous Finds™
by Heather Lancaster

©2012 Provo




Shadow



Bonus

cut Cricut



cut Cricut

cut Cricut

cut Cricut

cut Cricut

cut Cricut





Paper Pups™
by David Walker

©2012 Provo



Shadow



Bonus



Woof

<Woof>



<Poodle>

Paper Pups™
by David Walker



Shadow

Woof



Bonus



Paper Pups™
by David Walker

©2012 Provo



Shadow



Bonus



Paper Pups™
by David Walker



Shadow



Bonus




<Friend-s>



<Friend>

Paper Pups™
by David Walker

©2012 Pro



Shadow




Bonus



ZooBalloon™
by David Walker



Shadow



Not Available

Bonus



<Rabbit>

ZooBalloo™
by David Walker

©2012 Pro



Shadow



Bonus



<Lion-s>

ZooBalloo™
by David Walker

www.cricut.com

©2012 Provo



Shadow



51

Bonus




ZooBalloo™
by David Walker

©2012 Provo



Shadow



Bonus



www.cricut.com

©2012 Pro



Shadow



Bonus

You're
theBest
<Best>

Alphalicious™
by rob and bob studio™

©2012 ProvoCraft & More, Inc.

You're
theBest
<Best-s>

You're
theBest

Shadow

You're
theBest
<Best>



Bonus

i miss
you
<MissU>

i miss
you
<MissU-s>

www.cricut.com

Alphalicious™
by rob and bob studio™

©2012 Provo

i miss
you

Shadow

i miss
you



Bonus

You're
invited

<Invite>

Alphalicious™
by rob and bob studio™

You're
invited

<Invite-s>

You're
invited

Shadow

©2012 Pro

You're
invited



You're
invited

Bonus

**to
from**
<ToFrom>

Alphalicious™
by rob and bob studio™

www.cricut.com

©2012 Provo

**to
from**
<ToFrom-s>

**to
from**

Shadow



Bonus



It's a
Party

<ItsParty>



<Balloon>

Alphalicious™
by rob and bob studio™

©2012 Provo

It's a
Party



Shadow



Bonus





JOY

<JOY>



<joy>

Opposites Attract™
by Cecelia Harris



JOY



Shadow



Bonus

LOVE

<LOVE>

love

<love>

Opposites Attract™
by Cecelia Harris

©2012 Provo

LOVE

love

Shadow

LOVE

love

Bonus

THANKS

<THANKS>

thanks

<thanks>

Opposites Attract™
by Cecelia Harris

THANKS

thanks

Shadow

THANKS

thanks

Bonus

AND

<AND>

and

<and>

Opposites Attract™
by Cecelia Harris

©2012 Provo

AND

and

Shadow

AND

and

Bonus



THE

<the>



the

<the>

Opposites Attract™
by Cecelia Harris

www.cricut.com

©2012 Provo



THE



the

Shadow



the

Bonus



<&Box>

ampersand

Printing Press™
by Kerri Bradford

©2012 Provo Craft & Novelty, Inc.

Not Available

ampersand

Shadow




Bonus

ampersand

LIMITED
EDITION

<Limit-s>



<Limit>

Printing Press™
by Kerri Bradford

LIMITED
EDITION

Not Available

Shadow



LIMITED
EDITION

Bonus



<TpScrt>

Printing Press™
by Kerri Bradford

©2012 Provo



<TpScrt-s>

Not Available



Shadow



Bonus





<Orgnals>

Printing Press™
by Kerri Bradford

www.cricut.com

©2012 Provo



<Orgnals>



Not Available

Shadow



Bonus





<LkHere>

Printing Press™
by Kerri Bradford



<LkHere-s>

Not Available



Shadow



©2012 Provo




Bonus



Makin' the Grade™
by Cecelia Harris



Shadow



Bonus



#1
Teacher

<#1Teachr>

Makin' the Grade™
by Cecelia Harris

#1
Student

<#1Studnt>

©2012 Pro

#1
Teacher

Shadow

#1
Student



Bonus



hi there

<HiThere>

Makin' the Grade™
by Cecelia Harris




hi there

Shadow



Bonus



<Camera>

MEM
ORIES

<Memories>

Makin' the Grade™
by Cecelia Harris

©2012 Provo

MEM
ORIES

Shadow



Memories

Bonus



friends forever

<FrndsFvr>

Makin' the Grade™
by Cecelia Harris

www.cricut.com

©2012 Provo



<Flower>

friends forever

Shadow



Bonus






For in-depth information about using the Cricut™ cutting system refer to the User Manual included with your Cricut™ machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut™ machine or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday–Friday 9:00 a.m.–5:00 p.m., mountain time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut™ veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut™. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante:

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut™ le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut™. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Für ausführlichere Information über die Benutzung Ihres persönlichen Cricut™ Schneidesystems finden Sie imn Benutzerhandbuch, das mi der Cricut™ Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unter-stützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com

29-0299 Cricut Sampler Handbook



A standard 1D barcode representing the product number 0 93573 60299 3.



© 2007 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved / Tous droits réservés
Spanish Fork, UT 84660
Made in China / Fabriqué en Chine
www.provocraft.com • 052107

© 2012 Provo Craft & Novelty, Inc. All rights reserved.