



Batman: The Brave and the Bold™



English

About this Cartridge	4
Quick Start Project	7

Français

Au Sujet de Cette Cartouche	9
Projet de Commencement Rapide	12

Español

Información Acerca de este Cartucho.	14
Proyecto de Iniciación Rápida.	17

Deutsch

Über Diese Kassette	19
Schnellstartprojek.	22

Icon Gallery	24	Galería de Iconos	26
Galerie d'icônes	25	Bildergalerie	27
Contact Us	84	Contáctenos	86
Contactez-nous	85	Verbinden Sie sich mit uns	87

Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Einige Formen sind sehr komplex; bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is Real Dial Size?

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Batman: The Brave and the Bold™, all Base characters are created at the same height. The Layers and Shadow features are sized proportionately to fit the Base characters. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the selected dial size.

Ad

Real Dial Size OFF

Ad

Real Dial Size ON




What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Batman: The Brave and the Bold™ cartridge are Layers: Outfit, Layers: Detail 1, Layers: Detail 2, Font, Font Shadow, and Base Shadow.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.



TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

How Do Layers Features Work?

The Layers features create pieces that fit proportionately to the Base (non-shift) shapes. Use the layers to make a fully detailed Batman™ character.

TIP: Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.



Now you're ready to try a project!



Batman™ Utility Belt

Get ready for adventure with this Batman™ party favor!

Materials:

Cardstock; black, yellow
Adhesive



Step One:

Cut black layer. Using black cardstock, cut eight 3" <Belt>.



Step Two:

Cut yellow layers. Using yellow cardstock, select Layers: Outfit feature and cut one 3" <Belt>. Using yellow cardstock, select Layers: Outfit feature, press Shift, and cut seven 3" <Belt-s>.



Step Three:

Assemble belt. Adhere yellow layers to black layer. Join sections together as shown.

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce que le Real Dial Size fait?
(Disque de Définition de la Taille Réelle)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Batman: The Brave and the Bold™, tous les caractères de Base sont créés à la même hauteur. Les fonctions Layers (Couches) et Shadow (Ombrage) ont été dimensionnées proportionnellement pour s'adapter aux caractères de Base. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la sélection du disque de définition de la taille.

Aa

Real Dial Size OFF
(Désactivé)

Aa

Real Dial Size ON
(Activé)




Qu'est-ce que les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservées pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives Boutons incluses dans la cartouche Batman: The Brave and the Bold™ sont Layers (Couches): Outfit (Vêtement), Layers (Couches): Detail 1 (Détail 1), Layers (Couches): Detail 2 (Détail 2), Font (Police de Caractères), Font Shadow (Police de Caractères Ombragé), et Base Shadow (Base Ombragée).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez qu'à la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.




CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Comment est-ce que la fonction Layers (Couches) travaille-t-elle?

Les fonctions Layers (Couches) créent des figures qui s'ajustent proportionnellement aux formes Base (touche Shift non activée). Employez les couches pour créer un personnage Batman™ avec tous ses détails.

CONSEIL PRATIQUE : Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.



Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



La Ceinture Batman™

Préparez-vous pour l'aventure avec ce cotillon Batman™!

Matériaux:

Papier Cartonné: noir, jaune

Colle



Étape Un:

Pour couper la couche noire. En utilisant du papier carton né noir, coupez huit <Belt> de 3" (7.62 cm).



Étape Deux:

Pour couper les couches jaunes. En utilisant du papier cartonné jaune, sélectionnez la fonction Layers (Couches): Outfit (Vêtement) et coupez un <Belt> de 3" (7.62 cm). En utilisant du papier cartonné jaune, sélectionnez la fonction Layers (Couches): Outfit (Vêtement), pressez Shift (Touche de Majuscule), et coupez sept <Belt-s> de 3" (7.62 cm).



Étape Trois:

Pour assembler la ceinture. Collez les couches jaunes sur la couche noire. Joignez les parties tel qu'il est montré.

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el Real Dial Size?
(Disco de Definición de Tamaño Real)

Aa

Real Dial Size OFF
(Desactivado)

Aa

Real Dial Size ON
(Activado)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto. En el cartucho Batman: The Brave and the Bold™, todos los caracteres de Base son creados a la misma altura. Las funciones Layers (Capas) y Shadow (Sombrear) se han dimensionado proporcionalmente para ajustarse a los caracteres Base. Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real) todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño seleccionado a través del disco de definición.




¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Batman: The Brave and the Bold™ son Layers (Capas): Outfit (Vestimenta), Layers (Capas): Detail 1 (Detalle 1), Layers (Capas): Detail 2 (Detalle 2), Font (Tipos de Letra), Font Shadow (Tipos de Letra - Sombreado), y Base Shadow Shadow (Base Sombreada).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.




DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una caractere, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

¿Cómo opera la función Layers (Capas)?

Las funciones Layers (Capas) crean figuras que se ajustan proporcionalmente a las formas Base (tecla Shift no activada). Utilice las capas para crear un personaje Batman™ con todos sus detalles.

DATO PRACTICO: Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.



NS = Sin Shift (Alternar)
SH = Con Shift (Alternar)

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Baticinturón de Batman™

¡Prepárate para la aventura con este regalito sorpresa de fiesta Batman™!

Materiales:

Papel Cardstock: negro, amarillo

Pegamento



Paso Uno:

Para cortar la capa color negro. Utilizando papel cardstock color negro, corte ocho < Belt > de 3" (7.62 cm.)



Paso Dos:

Para cortar las capas color amarillo. Utilizando papel cardstock amarillo, seleccione la función Layers (Capas): Outfit (Vestimenta) y corte un < Belt > de 3" (7.62 cm.) Utilizando papel cardstock color amarillo, seleccione la función Layers (Capas): Outfit (Vestimenta), presione Shift (Alternar) y corte siete < Belt-s > de 3" (7.62 cm.)



Paso Tres:

Para armar el cinturón. Pegue las capas color amarillo en la capa color negro. Una las secciones tal como se muestra.

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist Real Dial Size? (Realgrößenwähler)


Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt gemessen. In Batman: The Brave and the Bold™ werden alle Basiszeichen auf der gleichen Höhe erstellt. Die Funktionen Layers (Schichten) und Shadow (Abschattung) wurden proportional zu den Basiszeichen geschaffen. Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Zeichen entsprechend der gewählten Größeneinstellung ausgestanzt.

Aa

Real Dial Size OFF
(Aus)

Aa

Real Dial Size ON
(Ein)




Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Batman: The Brave and the Bold™-Kartusche sind Layers (Schichten): Outfit (Outfit), Layers (Schichten): Detail 1 (Detail 1), Layers (Schichten): Detail 2 (Detail 2), Font (Schrift), Font Shadow (Schrift Schattiert), and Base Shadow (Grundfigur Schattiert).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.




TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Wie funktionieren die Layers (Schichten) Features?

Die Einstellung Layers (Schichten) entwirft proportional auf das/die Grundzeichen/-form ((non-shifted) (nicht mit der Umschalttaste gewählt)) abgestimmte Stücke. Verwende Sie zur Herstellung ganz detaillierter Batmanfiguren die Schichten.

TIPP: Einige Formen sind sehr komplex; bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.



Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Batman™-Funktionsgürtel

Bereit für jedes Abenteuer mit diesem Batman™-Partyaccessoire!

Materialien:

Kartonpapier: schwarz, gelb
Klebstoff



Schritt Eins:

Für die schwarze Schicht: Stanzen Sie aus schwarzem Karton acht 3" (7.62 cm) große <Belt> aus.



Schritt Zwei:

Für die gelben Schichten: Wählen Sie die Funktion Layers (Schichten): Outfit (Outfit) aus und stanzen Sie aus gelbem Karton ein 3" (7.62 cm) großes <Belt> aus. Wählen Sie die Funktion Layers (Schichten): Outfit (Outfit), drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus gelbem Karton sieben 3" große (7.62 cm) <Belt-s> aus.



Schritt Drei:

Setzen Sie den Gürtel zusammen, indem Sie die gelben Schichten auf die schwarze Schicht kleben. Fügen Sie die einzelnen Teile wie in der Abbildung gezeigt zusammen.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Batman: The Brave and The Bold™
Creative Features:

Layers: Outfit
Layers: Detail 1
Layers: Detail 2
Font
Font Shadow
Base Shadow



Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créé en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec le caractère que vous avez choisi. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la cartouche Batman:
The Brave and The Bold™:

Layers (Couches): Outfit (Vêtement)

Layers (Couches): Detail 1 (Détail 1)


Layers (Couches): Detail 2 (Détail 2)

Font (Police de Caractères)

Font Shadow (Police de Caractères Ombragé)

Base Shadow (Base Ombragée)

*Not Available (Pas Disponible)



En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Batman: The Brave and The Bold™

Funciones Creativas:

Layers (Capas): Outfit (Vestimenta)

Layers (Capas): Detail 1 (Detalle 1)

Layers (Capas): Detail 2 (Detalle 2)

Font (Tipos de Letra)

Font Shadow (Tipos de Letra - Sombrear)

Base Shadow (Base Sombreada)

*Not Available (No Disponible)




In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Einige Formen sind sehr komplex, bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

Batman: The Brave and The Bold™
Creative Features:

Layers (Schichten): Outfit (Outfit)
Layers (Schichten): Detail 1 (Detail 1)
Layers (Schichten): Detail 2 (Detail 2)
Font (Schrift)
Font Shadow (Schrift Schattiert)
Base Shadow (Grundfigur Schattiert)

*Not Available (Nicht vorhanden)





Not Available

<Btwrd1-s>



<Batword1 >



Not Available



Layers: Outfit

BATMAN

Layers: Detail 1

Not Available

Layers: Detail 2



Font



Font Shadow



Not Available



Base Shadow



Not Available
<Btman1-s>



<Batman1>





Not Available

<BtFce1-s>



<BatFace1>



Not Available

Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Not Available

Not Available

Layers: Detail 2



Font



Font Shadow



Not Available



Base Shadow



Not Available

<Batman2-s>



<Batman2>



Layers: Outfit

Not Available

Not Available

Layers: Detail 1

Layers: Detail 2



Font



Font Shadow

Not Available



Base Shadow



Not Available

<Btman3-s>



<Batman3>



Layers: Outfit

Not Available

Not Available

Not Available

Layers: Detail 1

Layers: Detail 2

5

Font

5

Font Shadow



Not Available

Base Shadow



Not Available
<BtShld-s>



<BatShld>



Layers: Outfit



Not Available



Layers: Detail 1

Not Available

Layers: Detail 2



Font



Font Shadow



Not Available

Base Shadow



Not Available

<Btman4-s>



<Batman4>



Layers: Outfit



Not Available



Layers: Detail 1



Layers: Detail 2



Font



Font Shadow

Not Available



Base Shadow



Not Available
<Btman5>



<Batman5>





Not Available

<Btman6-s>



<Batman6>



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Layers: Detail 2

Not Available



Fort



Fort Shadow



Base Shadow

Not Available



Not Available

<Btsign-s>



<Batsign>





Not Available

<Btman7-s>



<Batman7>



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Layers: Detail 2

Not Available



Font



Font Shadow

Not Available



Base Shadow



Not Available
<Btman8-s>



<Batman8>



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Not Available



Layers: Detail 2



Font



Font Shadow



Not Available

Base Shadow



Not Available
<Btman9-s>



<Batman9>



Layers: Outfit



Font



Layers: Detail 1



Font Shadow



Layers: Detail 2



Base Shadow

Not Available

Not Available



Not Available
<Batcar-s>



<Batcar>



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Layers: Detail 2



Font



Font Shadow



Base Shadow

Not Available



Not Available
<Btfce2-s>



<BatFace2>

Not Available



Layers: Outfit

Not Available



Layers: Detail 1

Not Available

Not Available

Layers: Detail 2



Font



Font Shadow



Not Available



Base Shadow



Not Available
<Btmn10-s>



<Batman10>



Layers: Outfit



Layers: Detail 1

Not Available

Not Available



Layers: Detail 2



Font



Font Shadow

Not Available




Base Shadow



Not Available
<Btwrd2-s>



<BatWord2>






Not Available
<Joker1-s>



<Joker1>



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Layers: Detail 2



Font



Font Shadow



Base Shadow

Not Available



Not Available

<Joker2-s>



<Joker2>



Layers: Outfit




Layers: Detail 1



Not Available



Layers: Detail 2



Font



Font Shadow



Not Available

Base Shadow



Not Available
<Jokerfcs>



<Jokerfcs>



Layers: Outfit



Layers: Detail 1

Not Available



Not Available

Layers: Detail 2



Font



Font Shadow

Not Available



Base Shadow



Not Available
<GrArw1-s>



<GrArw1>



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Layers: Detail 2



Font



Font Shadow



Base Shadow

Not Available

Not Available



Not Available
<GrArw2-s>



<GmArw2>



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Layers: Detail 2



Font



Font Shadow



Not Available

Base Shadow



Not Available

<GrArw3-s>



<GrmArw3>



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Layers: Detail 2



Font



Font Shadow



Not Available

Base Shadow



Not Available

<BlBt1-s>



<BluBet1>

www.cricut.com



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Not Available



Font



Font Shadow



Not Available

Base Shadow



Not Available
<BlBtd2-s>



<BluBetl2>



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Layers: Detail 2

Not Available



Font



Font Shadow

Not Available



Base Shadow



Not Available

<Aqman1-s>



<Aquaman1>



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Not Available



Layers: Detail 2



Font



Font Shadow



Not Available

Base Shadow



Not Available
<Aqman2-s>



<Aquaman2>



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Layers: Detail 2



Font



Font Shadow



Base Shadow

Not Available

Not Available



Not Available
<Aquaman3-s>



<Aquaman3>



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Layers: Detail 2



Font




Font Shadow



Base Shadow



Not Available
<RdTnd1-s>



<RdTndo1>



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Layers: Detail 2



Font



Font Shadow



Not Available

Base Shadow



Not Available

<RdTrnd2-s>



<RdTrndo2>

www.cricut.com



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Layers: Detail 2



Not Available



Not Available



Not Available

Font

Font Shadow

Base Shadow



Not Available

<Card1-s>



<Card1>



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Layers: Detail 2



Font



Font Shadow



Not Available

Base Shadow



Not Available

<Envlp1-s>



<Envtop1>



Layers: Outfit



Font



Font Shadow

Not Available

Not Available

Layers: Detail 1

Not Available

Not Available

Layers: Detail 2

Not Available

Not Available


Base Shadow



Not Available
<Card2-s>



<Card2>





Not Available
<Envlp2-s>



<Envlp2>





Not Available
<Card3-s>



<Card3>

 Not Available	Not Available	Not Available
 Layers: Outfit	 Layers: Detail 1	Not Available Layers: Detail 2
 Font	 Font Shadow	Not Available Base Shadow



Not Available
<Banner-s>



<Banner>

* To create the Happy Birthday banner, cut out the banner pieces and put one letter on each.

* Pour créer l'anniversaire de papier Américain, coupez le pièces de la bannière et mettez une lettre sur chacune.

* Para crear la pancarta de Feltz Cumpleaños, corta las piezas de pancarta y ponga una letra en cada una.

* Für das Altes Gute zum Geburtstag Spruchband schneiden Sie die Spruchbandstücke aus und kleben auf jedes dieser Teile einen Buchstaben.

HAPPY
BIRTHDAY

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Layers: Outfit

Layers: Detail 1

Layers: Detail 2

n N

Font

N

Font Shadow

Not Available

Not Available

Base Shadow



Not Available

<BdyHat-s>



<BdayHat>



Layers: Outfit

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Layers: Detail 1

Layers: Detail 2



Font



Font Shadow

Not Available

Not Available

Base Shadow



Not Available

<Mask>



<Mask>



Not Available

Layers: Outfit

Not Available

Layers: Detail 1

Not Available

Layers: Detail 2

POW!
POW!

Font

Not Available

Font Shadow

Not Available

Not Available

Base Shadow



Not Available
<Belt-s>



<Belt>

*To form the belt, cut multiple pieces until the belt is long enough to fit.

*Pour former la ceinture, coupez plusieurs pièces jusqu'à ce qu'elle soit assez longue pour s'ajuster.
*Das Formen der Gürtel, schneiden Sie viele Stücke aus, bis er lang genug ist.

*Schneiden Sie für den Gürtel mehrere Stücke aus, bis er lang genug ist.

	Not Available	Not Available
Layers: Outfit	Layers: Detail 1	Layers: Detail 2
	Not Available	Not Available
Font	Font Shadow	Base Shadow
	Not Available	



Not Available
<Cuffs-s>



<Cuffs>

www.cricut.com


Not Available	Not Available	Not Available
 Layers: Outfit	Not Available Layers: Detail 1	Not Available Layers: Detail 2
 Font	Not Available Font Shadow	Not Available Base Shadow



Not Available
<30Btmn-s>



<30Batman>





Not Available
<3D>



<3D>

www.cricut.com





Not Available
<BtWrp-s>



<BttfWrap>



Not Available

Not Available



Not Available

Not Available

Layers: Outfit

Layers: Detail 1

Layers: Detail 2



Not Available

Not Available

Font

Font Shadow

Not Available

Base Shadow



Not Available
<Box1 -s>



<Box1 >



Layers: Outfit

PARTY

Layers: Detail 1



Not Available



Layers: Detail 2



Font

Not Available

Not Available



Font Shadow

Not Available

Base Shadow



Not Available

<Box2-s>



<Box2>



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Layers: Detail 2



Font



Font Shadow



Not Available

Base Shadow



Not Available
<DrHngr-s>



<DoorHngr>

www.cricut.com





Not Available
<Binoc-s>



<Binoc>



Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Layers: Outfit

Layers: Detail 1

Layers: Detail 2



Not Available

Not Available

Font

Font Shadow

Not Available

Base Shadow



Not Available

<CryonBx-s>



<CrayonBx>

www.cricut.com



Layers: Outfit

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Layers: Detail 1

Layers: Detail 2



Font

Not Available

Not Available



Font Shadow

Not Available

Base Shadow



Not Available
<O:Topr-s>



<CakToper>



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Layers: Detail 2



Font



Font Shadow



Base Shadow



Not Available

<CpCkHr-s>




<CpCkHldr>

www.chicout.com



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Not Available

Not Available

Layers: Detail 2



Font

Not Available

Not Available



Font Shadow

Not Available


Base Shadow




Layers: Outfit




Layers: Detail 1



Font



Font Shadow





For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouvez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2009 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
South Jordan, UT 84095
Made in China/Fabriqu  en Chine
www.provocraft.com • 08/09-7689



BATMAN, THE BIRD AND THE BOLD are all
trademark characters and elements are trademarks of
the DC Comics CHARACTER WORKS
logos are trademarks of the DC Comics Network.
THE SHIELD, THE D'WARRI BROS, EMBLEM are
TM.

0291072 Batman
Handbook





cricut

Batman: The Brave and the Bold™



English

About this Cartridge	4
Quick Start Project	7

Français

Au Sujet de Cette Cartouche	9
Projet de Commencement Rapide	12

Español

Información Acerca de este Cartucho	14
Proyecto de Iniciación Rápida	17

Deutsch

Über Diese Kassette	19
Schnellstartprojek.	22

Icon Gallery	24	Galería de Iconos	26
Galerie d'icônes	25	Bildergalerie	27
Contact Us	84	Contáctenos	86
Contactez-nous	85	Verbinden Sie sich mit uns	87

Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Einige Formen sind sehr komplex; bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is **Real Dial Size**?


All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In *Batman: The Brave and the Bold™*, all Base characters are created at the same height. The Layers and Shadow features are sized proportionately to fit the Base characters. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the selected dial size.

Aa

Real Dial Size OFF

Aa

Real Dial Size ON




What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Batman: The Brave and the Bold™ cartridge are Layers: Outfit, Layers: Detail 1, Layers: Detail 2, Font, Font Shadow, and Base Shadow.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.




TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

How Do Layers Features Work?

The Layers features create pieces that fit proportionately to the Base (non-shift) shapes. Use the layers to make a fully detailed Batman™ character.

TIP: Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.



Now you're ready to try a project!



Batman™ Utility Belt

Get ready for adventure with this Batman™ party favor!

Materials:

Cardstock; black, yellow
Adhesive



Step One:

Cut black layer. Using black cardstock, cut eight 3" <Belt>.



Step Two:

Cut yellow layers. Using yellow cardstock, select Layers: Outfit feature and cut one 3" <Belt>. Using yellow cardstock, select Layers: Outfit feature, press Shift, and cut seven 3" <Belt-s>.



Step Three:

Assemble belt. Adhere yellow layers to black layer. Join sections together as shown.

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce qui le **Real Dial Size** fait?
(Disque de Définition de la Taille Réelle)


Aa

Real Dial Size OFF
(Désactivé)

Aa

Real Dial Size ON
(Activé)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Batman: The Brave and the Bold™, tous les caractères de Base sont créés à la même hauteur. Les fonctions Layers (Couches) et Shadow (Ombrage) ont été dimensionnées proportionnellement pour s'adapter aux caractères de Base. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la sélection du disque de définition de la taille.




Qu'est-ce que les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservées pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives Boutons incluses dans la cartouche Batman: The Brave and the Bold™ sont Layers (Couches): Outfit (Vêtement), Layers (Couches): Detail 1 (Détail 1), Layers (Couches): Detail 2 (Détail 2), Font (Police de Caractères), Font Shadow (Police de Caractères Ombragé), et Base Shadow (Base Ombragée).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez qu'à la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.




CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Comment est-ce que la fonction Layers (Couches) travaille-t-elle?

Les fonctions Layers (Couches) créent des figures qui s'ajustent proportionnellement aux formes Base (touche Shift non activée). Employez les couches pour créer un personnage Batman™ avec tous ses détails.

CONSEIL PRATIQUE : Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.



Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



La Ceinture Batman™

Préparez-vous pour l'aventure avec ce cotillon Batman™!

Matériaux:

Papier Cartonné: noir, jaune

Colle



Étape Un:

Pour couper la couche noire. En utilisant du papier cartonné noir, coupez huit <Belt> de 3" (7.62 cm).



Étape Deux:

Pour couper les couches jaunes. En utilisant du papier cartonné jaune, sélectionnez la fonction Layers (Couches): Outfit (Vêtement) et coupez un <Belt> de 3" (7.62 cm). En utilisant du papier cartonné jaune, sélectionnez la fonction Layers (Couches): Outfit (Vêtement), pressez Shift (Touche de Majuscule), et coupez sept <Belt-s> de 3" (7.62 cm).



Étape Trois:

Pour assembler la ceinture. Collez les couches jaunes sur la couche noire. Joignez les parties tel qu'il est montré.

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el **Real Dial Size?**
(Disco de Definición de Tamaño Real)


Aa

Real Dial Size OFF
(Desactivado)

Aa

Real Dial Size ON
(Activado)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto. En el cartucho Batman: The Brave and the Bold™, todos los caracteres de Base son creados a la misma altura. Las funciones Layers (Capas) y Shadow (Sombrear) se han dimensionado proporcionalmente para ajustarse a los caracteres Base. Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real) todos los caracteres se cortararán de acuerdo con el tamaño seleccionado a través del disco de definición.




¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Batman: The Brave and the Bold™ son Layers (Capas): Outfit (Vestimenta), Layers (Capas): Detail 1 (Detalle 1), Layers (Capas): Detail 2 (Detalle 2), Font (Tipos de Letra), Font Shadow (Tipos de Letra - Sombreado), y Base Shadow Shadow (Base Sombreada).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.




DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado un carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

¿Cómo opera la función Layers (Capas)?

Las funciones Layers (Capas) crean figuras que se ajustan proporcionalmente a las formas Base (tecla Shift no activada). Utilice las capas para crear un personaje Batman™ con todos sus detalles.

DATO PRACTICO: Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.



¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Baticinturón de Batman™

¡Prepárate para la aventura con este regalito sorpresa de fiesta Batman™!

Materiales:

Papel Cardstock: negro, amarillo

Pegamento



Paso Uno:

Para cortar la capa color negro. Utilizando papel cardstock color negro, corte ocho <Belt> de 3" (7.62 cm.)



Paso Dos:

Para cortar las capas color amarillo. Utilizando papel cardstock amarillo, seleccione la función Layers (Capas): Outfit (Vestimenta) y corte un <Belt> de 3" (7.62 cm.) Utilizando papel cardstock color amarillo, seleccione la función Layers (Capas): Outfit (Vestimenta), presione Shift (Alternar) y corte siete <Belt-s> de 3" (7.62 cm.)



Paso Tres:

Para amarrar el cinturón. Pegue las capas color amarillo en la capa color negro. Una las secciones tal como se muestra.

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist **Real Dial Size**?
(Realgrößenwähler)


Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt gemessen. In *Batman: The Brave and the Bold™* werden alle Basiszeichen auf der gleichen Höhe erstellt. Die Funktionen *Layers* (Schichten) und *Shadow* (Abschattung) wurden proportional zu den Basiszeichen geschaffen. Wenn *Real Dial Size* (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Zeichen entsprechend der gewählten Größeneinstellung ausgestanzt.

Aa

Real Dial Size OFF
(Aus)

Aa

Real Dial Size ON
(Ein)




Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Batman: The Brave and the Bold™-Kartusche sind Layers (Schichten): Outfit (Outfit), Layers (Schichten): Detail 1 (Detail 1), Layers (Schichten): Detail 2 (Detail 2), Font (Schrift), Font Shadow (Schrift Schattiert), and Base Shadow (Grundfigur Schattiert).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.




TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Wie funktionieren die Layers (Schichten) Features?

Die Einstellung Layers (Schichten) entwirft proportional auf das/die Grundzeichen/-form ((non-shifted) (nicht mit der Umschalttaste gewählt)) abgestimmte Stücke. Verwenden Sie zur Herstellung ganz detaillierter Batmanfiguren die Schichten.

TIPP: Einige Formen sind sehr komplex; bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.



Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Batman™-Funktionsgürtel

Bereit für jedes Abenteuer mit diesem Batman™-Partyaccessoire!

Materialien:

Kartonpapier: schwarz, gelb
Klebstoff



Schritt Eins:

Für die schwarze Schicht: Stanzen Sie aus schwarzem Karton acht 3" (7.62 cm) große <Belt> aus.



Schritt Zwei:

Für die gelben Schichten: Wählen Sie die Funktion Layers (Schichten): Outfit (Outfit) aus und stanzen Sie aus gelbem Karton ein 3" (7.62 cm) großes <Belt> aus. Wählen Sie die Funktion Layers (Schichten): Outfit (Outfit), drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus gelbem Karton sieben 3" große (7.62 cm) <Belt-s> aus.



Schritt Drei:

Setzen Sie den Gürtel zusammen, indem Sie die gelben Schichten auf die schwarze Schicht kleben. Fügen Sie die einzelnen Teile wie in der Abbildung gezeigt zusammen.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Batman: The Brave and The Bold™
Creative Features:

Layers: Outfit
Layers: Detail 1
Layers: Detail 2
Font
Font Shadow
Base Shadow



Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créé en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec la caractère que vous avez choisie. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la cartouche Batman:
The Brave and The Bold™:

Layers (Couches): Outfit (Vêtement)

Layers (Couches): Detail 1 (Détail 1)


Layers (Couches): Detail 2 (Détail 2)

Font (Police de Caractères)

Font Shadow (Police de Caractères Ombragé)

Base Shadow (Base Ombragée)

*Not Available (Pas Disponible)



En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Batman: The Brave and The Bold™
Funciones Creativas:

Layers (Capas): Outfit (Vestimenta)

Layers (Capas): Detail 1 (Detalle 1)

Layers (Capas): Detail 2 (Detalle 2)

Font (Tipos de Letra)

Font Shadow (Tipos de Letra - Sombrear)

Base Shadow (Base Sombreada)

*Not Available (No Disponible)



In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Einige Formen sind sehr komplex; bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

Batman: The Brave and The Bold™

Creative Features:

Layers (Schichten): Outfit (Outfit)

Layers (Schichten): Detail 1 (Detail 1)


Layers (Schichten): Detail 2 (Detail 2)

Font (Schrift)

Font Shadow (Schrift Schattiert)

Base Shadow (Grundfigur Schattiert)

*Not Available (Nicht vorhanden)





Not Available

<Btwrd1-s>



<Batword1 >



Not Available

Not Available



Layers: Outfit

BATMAN

Layers: Detail 1

Not Available

Layers: Detail 2



Font



Font Shadow

Not Available



Base Shadow



Not Available
<Btman1-s>



<Batman1>

 <p>Layers: Outfit</p>	 <p>Layers: Detail 1</p>	 <p>Layers: Detail 2</p>
 <p>Font</p>	 <p>Font Shadow</p>	 <p>Base Shadow</p>



Not Available

<BtFce1-s>



<BatFace1 >



Not Available

Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Not Available

Not Available

Layers: Detail 2



Font



Font Shadow



Not Available

Base Shadow



Not Available
<Batman2-s>



<Batman2>



Layers: Outfit



Font



Font Shadow



Base Shadow

Not Available

Not Available

Layers: Detail 1

Layers: Detail 2

Not Available



Not Available

<Btman3-s>



<Batman3>



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Layers: Detail 2

5

Font

5

Font Shadow



Base Shadow

Not Available

Not Available



Not Available
<BtShld-s>



<BatShld>



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Not Available

Layers: Detail 2

Not Available



Font



Font Shadow

Not Available



Base Shadow



Not Available

<Btman4-s>



<Batman4>



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Not Available



Layers: Detail 2



Font



Font Shadow

Not Available



Base Shadow



Not Available

<Btman5-s>



<Batman5>

www.cricut.com





Not Available

<Btman6-s>



<Batman6>



Layers: Outfit



Font



Font Shadow



Base Shadow



Not Available



Layers: Detail 1



Layers: Detail 2



Not Available



Not Available
<Btsign-s>



<Batsign>

 <p>Not Available</p>	 <p>Not Available</p>	 <p>Not Available</p>
<p>Layers: Outfit</p>	<p>Layers: Detail 1</p>	<p>Layers: Detail 2</p>
 <p>Font</p>	 <p>Font Shadow</p>	 <p>Base Shadow</p>



Not Available

<Btman7-s>



<Batman7>



Layers: Outfit



Layers: Detail 1

Not Available



Layers: Detail 2



Font



Font Shadow


Not Available



Base Shadow



Not Available
<Btman8-s>



<Batman8>

www.cricut.com



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Layers: Detail 2



Font



Font Shadow



Base Shadow

Not Available



Not Available

<Btman9-s>



<Batman9>



Layers: Outfit

Layers: Detail 1

Layers: Detail 2

Font

Font Shadow

Base Shadow



Not Available
<Batcar-s>



<Batcar>



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Layers: Detail 2



Font



Font Shadow



Base Shadow

Not Available



Not Available
<BtFce2-s>



<BatFace2>



Not Available

Layers: Outfit



D B

Not Available

Not Available

Layers: Detail 2



Font



Font Shadow

Not Available



Base Shadow



Not Available

<Btrmn10-s>



<Batman10>

www.cricut.com



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Layers: Detail 2



Font



Font Shadow



Base Shadow

Not Available

Not Available



Not Available

<Btwrd2-s>



<BatWord2>





Not Available

<Joker1-s>



<Joker1>



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Layers: Detail 2



Font



Font Shadow



Base Shadow

Not Available



Not Available

<Joker2-s>



<Joker2>



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Not Available



Layers: Detail 2



Font



Font Shadow



Base Shadow

Not Available



Not Available
<JkeFce>



<JokerFce>

www.cricut.com



Layers: Outfit



Layers: Detail 1

Not Available



Not Available

Layers: Detail 2



Font



Font Shadow

Not Available



Base Shadow



Not Available

<GrArw1-s>



<GmArrw1>



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Layers: Detail 2



Font



Font Shadow



Not Available

Base Shadow



Not Available

<GrArw2-s>



<GmArw2>

www.cricut.com



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Layers: Detail 2



Font



Font Shadow



Not Available

Base Shadow



Not Available

<GrArw3-s>



<GrmArw3>



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Layers: Detail 2



Font



Font Shadow



Not Available

Base Shadow



Not Available

<BlBtl1-s>



<BluBet1>

www.cricut.com



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Not Available



Font



Font Shadow



Not Available



Base Shadow



Not Available

<BIBt2-s>



<BluBet2>



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Not Available



Layers: Detail 2



Font



Font Shadow



Not Available

Base Shadow



Not Available
<Aqman1-s>



<Aquaman1>

www.cricut.com



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Not Available



Layers: Detail 2



Font



Font Shadow



Not Available



Base Shadow



Not Available

<Aqman2-s>



<Aquaman2>





Not Available
<Aquaman3-s>



<Aquaman3>

www.cricut.com



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Not Available



Layers: Detail 2



Font



Font Shadow



Not Available




Base Shadow



Not Available
<RdTnd1-s>



<RdTndo1>



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Layers: Detail 2



Font



Font Shadow



Base Shadow

Not Available



Not Available

<RdTrnd2-s>



<RdTrndo2>

www.cricut.com





Not Available

<Card1-s>



<Card1>



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Layers: Detail 2



Not Available



Font



Font Shadow

Not Available

Base Shadow



Not Available
<Enwlp1-s>



<Enwlp1>


	Not Available	Not Available
	Not Available	Not Available
Layers: Outfit	Layers: Detail 1	Layers: Detail 2
		Not Available
Font	Font Shadow	Base Shadow



Not Available
<Card2-s>



<Card2>





Not Available
<Enwlp2-s>



<Enwlp2>





Not Available

<Card3-s>



<Card3>





Not Available

<Banner->



<Banner>

*To form the Happy Birthday banner, cut out 12 banner pieces and put one letter on each.

*Pour créer l'anniversaire de joyeux Anniversaire, coupez 12 pièces de la bannière et mettez une lettre sur chacune.

*Für eine der Parade von Fello Complétois, corte 12 piezas de paravozay ponga una letra en cada una.

*Für das 11tes Gize zum Geburtstag Spruchbandstücken Sie 12 Spruchbandstücke aus und kleben auf jedes dieser Teile einen Buchstaben.

Not Available	Not Available	Not Available
HAPPY BIRTHDAY	Not Available	Not Available
Layers: Outfit	Layers: Detail 1	Layers: Detail 2
n N	n N	Not Available
Font	Font Shadow	Base Shadow
Not Available	Not Available	Not Available



Not Available

<BdyHat-s>



<BdayHat>



Layers: Outfit

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Layers: Detail 1

Layers: Detail 2



Font




Font Shadow

Not Available

Not Available

Base Shadow



Not Available

<Mask>



<Mask>



Not Available

Layers: Outfit

POW!
POW!

Font

Not Available

Layers: Detail 1

Not Available

Font Shadow

Not Available

Layers: Detail 2

Not Available

Base Shadow



Not Available
<Belt-s>




<Belt>

*En form the belt, cut multiple pieces until the belt is long enough to fit.

*Pour former la ceinture, couper plusieurs pièces jusqu'à ce qu'elle soit assez longue pour s'ajuster.
*Para formar el cinturón, cortar varias piezas hasta que el cinturón quede lo suficientemente largo como para ajustarse al tamaño.

*Schneiden Sie für den Gürtel mehrere Stücke aus, bis er lang genug ist.

 <p>Layers: Outfit</p>	<p>Not Available</p> <p>Layers: Detail 1</p>	<p>Not Available</p> <p>Layers: Detail 2</p>
 <p>Font</p>	<p>Not Available</p> <p>Font Shadow</p>	<p>Not Available</p> <p>Base Shadow</p>



Not Available
<Cuffs-s>



<Cuffs>

www.cricut.com

Not Available	Not Available	Not Available
	Not Available	Not Available
Layers: Outfit	Layers: Detail 1	Layers: Detail 2
	Not Available	Not Available
		Not Available
Font	Font Shadow	Base Shadow



Not Available
<3DBtmn-s>





Not Available
<3DJokr-s>



<3DJokr>

www.cricut.com





Not Available

<BtlWrp-s>



<BtlWrap>



Not Available

Not Available



Not Available

Not Available

Layers: Outfit

Layers: Detail 1

Layers: Detail 2



Not Available

Not Available

Font

Font Shadow

Not Available

Base Shadow



Not Available

<Box1-s>



<Box1>

www.cricut.com



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Layers: Detail 2

Not Available



Font

Not Available



Font Shadow

Not Available

Not Available

Base Shadow



Not Available

<Box2-s>



<Box2>



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Layers: Detail 2



Font

Not Available



Font Shadow

Not Available

Not Available

Base Shadow



Not Available
<DrHngr-s>



<DoorHngr>

www.cricut.com



Layers: Outfit



Quiet!

Layers: Detail 1



DO NOT ENTER!

Layers: Detail 2



Font

Not Available



Font Shadow


Not Available

Not Available

Base Shadow



Not Available
<Binoc-s>



<Binoc>



Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Layers: Outfit

Layers: Detail 1

Layers: Detail 2



Not Available

Not Available

Font

Font Shadow

Not Available

Base Shadow



Not Available
<CrynBx-s>



<CrayonBx>

www.cricut.com



Layers: Outfit

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Layers: Detail 2



Font

Not Available

Not Available



Font Shadow

Not Available

Base Shadow



Not Available

<Q:Top-s>



<CakToper>



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Layers: Detail 2



Not Available

Not Available



Font



Font Shadow

Not Available

Base Shadow



Not Available

<CpCkHr-s>



<CpCkHldr>

www.cricut.com



Layers: Outfit



Font

BATMAN

Layers: Detail 1



Font Shadow

B

Not Available

Not Available

Layers: Detail 2

Not Available


Not Available

Not Available

Base Shadow





Layers: Outfit






Layers: Detail 2









For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2009 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
South Jordan, UT 84095
Made in China/Fabriqué en Chine
www.provocraft.com + 08/09-7689



BATMAN, THE FLASH AND THE BOLD are all
related characters and elements are trademarks of
the DC Comics. CORICORNE NETWORK are
logos and elements of the DC Comics network.
THE SHIELD, THE D-WAVE, THE GREEN LANTERN are
trademarks of DC Comics.

0291072 Batman
Handbook

