



Superman™



English

About this Cartridge.	4
Quick Start Project	7

Français

Au Sujet de Cette Cartouche	9
Projet de Commencement Rapide	12

Español

Información Acerca de este Cartucho.	14
Proyecto de Iniciación Rápida.	17

Deutsch

Über Diese Kassette	19
Schnellstartprojek.	22

Icon Gallery	24	Galería de Iconos	26
Galerie d'icônes	25	Bildergalerie	27
Contact Us	84	Contáctenos	86
Contactez-nous	85	Verbinden Sie sich mit uns	87

Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Einige Formen sind sehr komplex; bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página www.cricut.com


Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com

What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Superman cartridge are Layers: Outfit, Layers: Detail 1, Layers: Detail 2, Font, Font Shadow, and Base Shadow.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.




TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

How Do Layers Features Work?

The Layers features create pieces that fit proportionately to the Base (non-shift) shapes. Use the layers to make a fully detailed Superman character.

TIP: Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.



NS = Non Shift
SH = Shift

Now you're ready to try a project!



Superman Happy Birthday Banner

Take your birthday party to new heights with this Superman banner!

Materials:

- Cardstock: red, yellow
- Ribbon: blue
- Scissors
- Adhesive



Step One:

Cut capes. Using red cardstock, cut thirteen <Banner> at desired size.



Step Two:

Cut Superman symbols. Using yellow cardstock, select Layers: Detail 1 feature and cut thirteen <Banner>. Adhere symbols to capes as shown.



Step Three:

Cut *Happy Birthday*. Using yellow cardstock, select Font feature and cut letters to spell *Happy Birthday*. Adhere each letter to its own cape.

Step Four:

Thread ribbon through capes as shown to create banner.

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce que le **Real Dial Size** fait?
(Disque de Définition de la Taille Réelle)

Aa

Real Dial Size OFF
(Désactivé)

Aa

Real Dial Size ON
(Activé)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Superman™, tous les caractères de Base, sauf pour les enveloppes, sont créés à la même hauteur. Les Layers (Couches) et les Shadow (Ombrages) ont été dimensionnés proportionnellement pour s'adapter aux caractères de Base. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la sélection du disque de définition de la taille.




Qu'est-ce que les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservées pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives Boutons incluses dans la cartouche Superman sont Layers (Couches): Outfit (Vêtement), Layers (Couches): Detail 1 (Détail 1), Layers (Couches): Detail 2 (Détail 2), Font (Police de Caractères), Font Shadow (Police de Caractères Ombragé), et Base Shadow (Base Ombragée).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez qu'à la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.




CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Comment est-ce que la fonction Layers (Couches) travaille-t-elle?

Les fonctions Layers (Couches) créent des figures qui s'ajustent proportionnellement aux formes Base (touche Shift non activée). Employez les couches pour créer un personnage Superman avec tous ses détails.

CONSEIL PRATIQUE : Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.



NS = Sans la touche Shift (Touche de Majuscule)

SH = Avec la touche Shift (Touche de Majuscule)

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Bannière de Joyeux Anniversaire Superman

Prenez votre fête d'anniversaire à de nouveaux sommets avec cette bannière Superman!

Matériaux:

Papier Cartonné: rouge, jaune

Ruban: bleu

Ciseaux

Colle



Étape Un:

Pour couper les capes de Superman. En utilisant du papier cartonné rouge, coupez treize <Banner> dans la taille désirée.



Étape Deux:

Pour couper les emblèmes Superman. En utilisant du papier cartonné jaune, sélectionnez la fonction Layers (Couches): Detail 1 (Détail 1) et coupez treize <Banner>. Collez les emblèmes sur les capes tel qu'il est montré.



Étape Trois:

Pour couper *Happy Birthday* (Joyeux Anniversaire). En utilisant du papier cartonné jaune, sélectionnez la fonction Font (Police de Caractères) et coupez des lettres pour épeler *Happy Birthday* (Joyeux Anniversaire). Collez chaque lettre sur sa propre cape.

Étape Quatre:


Passer le ruban à travers les capes tel qu'il est montré pour créer la bannière.

¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Superman son Layers (Capas): Outfit (Vestimenta), Layers (Capas): Detail 1 (Detalle 1), Layers (Capas): Detail 2 (Detalle 2), Font (Tipos de Letra), Font Shadow (Tipos de Letra - Sombrear), y Base Shadow (Base Sombreada).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.




DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

¿Cómo opera la función Layers (Capas)?

Las funciones Layers (Capas) crean figuras que se ajustan proporcionalmente a las formas Base (tecla Shift no activada). Utilice las capas para crear un personaje Superman con todos sus detalles.

DATO PRACTICO: Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.



NS = Sin Shift (Alternar)
SH = Con Shift (Alternar)

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Pancarta Superman de Feliz Cumpleaños

¡Haga llegar su fiesta de cumpleaños a nuevas alturas con esta pancarta Superman!

Materiales:

- Papel Cardstock: rojo, amarillo
- Cinta: azul
- Tijeras
- Pegamento



Paso Uno:

Para cortar las capas de Superman. Utilizando papel cardstock color rojo, corte trece <Banner> del tamaño deseado.



Paso Dos:

Para cortar los símbolos de Superman. Utilizando papel cardstock color amarillo, seleccione la función Layers (Capas): Detail 1 (Detalle 1) y corte trece <Banner>. Pegue los símbolos a las capas tal como se muestra.



Paso Tres:

Para cortar *Happy Birthday* (Feliz Cumpleaños). Utilizando papel cardstock color amarillo, seleccione la función Font (Tipos de Letra) y corte letras para deletrear *Happy Birthday* (Feliz Cumpleaños). Pegue cada letra en su capa correspondiente.

Paso Cuatro:

Haga pasar la cinta a través de las capas tal como se muestra para crear la pancarta.

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist **Real Dial Size**? (Realgrößenwähler)


Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt gemessen. In Superman™ werden alle Basiszeichen, mit Ausnahme der Umschläge, auf der gleichen Höhe erstellt. Die Funktionen Layers (Schichten) und Shadow (Abschattung) wurden proportional zu den Basiszeichen geschaffen. Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Zeichen entsprechend der gewählten Größeneinstellung ausgestanzt.

Aa

Real Dial Size OFF
(Aus)

AA

Real Dial Size ON
(Ein)




Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Superman-Kartusche sind Layers (Schichten): Outfit (Outfit), Layers (Schichten): Detail 1 (Detail 1), Layers (Schichten): Detail 2 (Detail 2), Font (Schrift), Font Shadow (Schrift Schattiert), and Base Shadow (Grundfigur Schattiert).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.




TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Wie funktionieren die Layers (Schichten) Features?

Die Einstellung Layers (Schichten) entwirft proportional auf das/ die Grundzeichen/-form ((non-shifted) (nicht mit der Umschalttaste gewählt)) abgestimmte Stücke. Verwende Sie zur Herstellung ganz detaillierter Supermanfiguren die Schichten.

TIPP: Einige Formen sind sehr komplex; bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.



NS = Ohne Shift (Umschalten)

SH = Mit Shift (Umschalten)

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



„Superman“-Glückwunschgirlande

Lassen Sie Ihre Geburtstagsparty mit dieser Superman-Girlande abheben!

Materialien:

Kartonpapier: rot, gelb
Geschenkband: blau
Schere
Klebstoff



Schritt Eins:

Für die Umhänge: Stanzen Sie aus rotem Karton dreizehn <Banner> in der gewünschten Größe aus.



Schritt Zwei:

Für die Superman-Symbole: Wählen Sie die Funktion Layers (Schichten): Detail 1 (Detail 1) aus und stanzen Sie aus gelbem Karton dreizehn <Banner> aus. Kleben Sie die Symbole wie in der Abbildung gezeigt auf die Umhänge.



Schritt Drei:

Für das *Happy Birthday*: Wählen Sie die Funktion Font (Schrift) aus und stanzen Sie aus gelbem Karton die Buchstaben für *Happy Birthday* aus. Kleben Sie jeden einzelnen Buchstaben auf einen der Umhänge.

Schritt Vier:

Fädeln Sie das Geschenkband durch die Umhänge wie in der Abbildung gezeigt, um so Ihre Girlande zu erhalten.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Superman Creative Features:

Layers: Outfit
 Layers: Detail 1
 Layers: Detail 2
 Font
 Font Shadow
 Base Shadow



Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créée en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec la caractère que vous avez choisie. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la
cartouche Superman:

Layers (Couches): Outfit (Vêtement)

Layers (Couches): Detail 1 (Détail 1)

Layers (Couches): Detail 2 (Détail 2)

Font (Police de Caractères)

Font Shadow (Police de Caractères Ombragé)

Base Shadow (Base Ombragée)

*Not Available (Pas Disponible)



En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Superman Funciones Creativas:

Layers (Capas): Outfit (Vestimenta)

Layers (Capas): Detail 1 (Detalle 1)

Layers (Capas): Detail 2 (Detalle 2)

Font (Tipos de Letra)

Font Shadow (Tipos de Letra - Sombrear)

Base Shadow (Base Sombreada)

*Not Available (No Disponible)



In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Einige Formen sind sehr komplex, bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

Superman Creative Features:

Layers (Schichten): Outfit (Outfit)

Layers (Schichten): Detail 1 (Detail 1)

Layers (Schichten): Detail 2 (Detail 2)

Font (Schrift)

Font Shadow (Schrift Schattiert)

Base Shadow (Grundfigur Schattiert)

*Not Available (Nicht vorhanden)





Not Available

<Super1-s>



<Supermn1>





Not Available
<Super2-s>



<Supermn2>





Not Available

<Super3-s>



<Supermn3>





Not Available

<Super4-s>



<Supermn4>





Not Available
<Super5-s>



<Supermn5>





Not Available
<Super6-s>



<Supermn6>





Not Available
<Super7-s>



<Supermn7>





Not Available

<Super8-s>



<Supermn8>





Not Available

<Super9-s>



<Supermn9>





Not Available
<Super10-s>



<Suprnn10>

www.cricut.com





Not Available
<SprFc1-s>



<SuprFce1>





Not Available

<SprFc2-s>



<SuprFce2>

www.cricut.com





Not Available

<OrkFc-s>



<ClarkFce>





Not Available

<ClkKnt-s>



<ClkKnt>

www.cricut.com





Not Available

<Lex1-s>



<Lex.thr1>





Not Available
<Lex2-s>



<LexLthr2>



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Not Available

e

Layers: Detail 2



Font



Font Shadow



Not Available

Base Shadow



Not Available

<Sprgl1-s>



<Supgrl1>





Not Available
<Sprgrl2-s>



<Supgrl2 >

www.cricut.com





Not Available

<Shld1-s>



<SprShld1>





Not Available
<Shld2-s>



<SprShld2>



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Layers: Detail 2



Font



Font Shadow



Not Available

Base Shadow



Not Available
<Lcmtve-s>



<Locomtve>



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Layers: Detail 2

Not Available



Font



Font Shadow



Base Shadow

Not Available



Not Available
<Krpnte-s>



<Kryptnte>



Not Available

Layers: Outfit



Font

Not Available

Layers: Detail 1



Font Shadow

Not Available

Layers: Detail 2



Not Available

Base Shadow



Not Available
<Planet-s>



<Planets>





Not Available
<GiftBx-s>



<GiftBox>





Not Available
<SuprBx>



<SuperBox>



Layers: Outfit



Not Available



Not Available

Layers: Detail 1

Not Available

Layers: Detail 2



Font



Font Shadow

Not Available


Base Shadow



Not Available
<PrsPss-s>



<PressPss>





Not Available

<Glasses-s>



<Glasses>





Not Available
<DrHngr -s>



<DoorHngr>



stay
out!

Layers: Outfit



ONLY DO
what you want

Layers: Detail 1



stay
out!

Layers: Detail 2



Font



Font Shadow

Not Available

Not Available

Base Shadow



Not Available

<3DSrmn-s>



<3DSupmn>





Not Available

<3DLex-s>



<3DLxLthr>





Not Available
<Banner-S>



<Banner>





Not Available
<Card1-s>



<Card1>





Not Available
<Envlp1-s>



<Envelope1>





Not Available
<Card2-s>



<Card2>






Not Available

<Envlp2-s>



<Envelope2>





Not Available

<Card3-s>



<Card3>

www.cricut.com



Layers: Outfit



Font



Layers: Detail 1



Font Shadow



Layers: Detail 2

Not Available

Base Shadow

Not Available

Not Available



Not Available

<Envlp3-s>



<Envelope3>





Not Available
<PrtyHt-s>



<PartyHat>





Not Available
<Holder-s>



<CpckHldr>



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Not Available

Not Available

Layers: Detail 2



Font

Not Available

Not Available



Font Shadow

Not Available

Base Shadow



Not Available

<CtrPc-s>



<CenterPc>





Not Available
<Shld3-s>



<SprShld3>



Layers: Outfit



Not Available

Layers: Detail 1

Not Available

Not Available

Layers: Detail 2



Font



Not Available

Font Shadow



Base Shadow



Not Available
<Supmrn-s>



<Superman>

Not Available	Not Available	Not Available
		Not Available
Layers: Outfit	Layers: Detail 1	Layers: Detail 2
 	Not Available	Not Available
Font	Font Shadow	Base Shadow
		



Not Available
<Truth-s>



<Truth>





Not Available
<Stars-s>



<Stars>

 Layers: Outfit	Not Available  Layers: Detail 1	Not Available Not Available Layers: Detail 2
 Font	Not Available  Font Shadow	Not Available  Base Shadow



Not Available
<XryVsn-s>



<X-rayVsn>



Not Available

Not Available



Layers: Outfit



Layers: Detail 1



Layers: Detail 2



Font

Not Available

Not Available



Font Shadow



Base Shadow



Not Available
<DlyPlt-s>



<DalyPlnt>



Layers: Outfit

Not Available



Font



Not Available

Layers: Detail 1

Not Available



Font Shadow



Layers: Detail 2

Not Available



Base Shadow



Not Available
<UpAway-s>



<UpUpAway>





Not Available
<SupCity-s>



<SuprCity>

Not Available	Not Available	Not Available
		
Layers: Outfit	Layers: Detail 1	Layers: Detail 2
	Not Available	Not Available
		
Font	Font Shadow	Base Shadow



Not Available
<MorPwr-s>



<MorePowr>

Not Available  Layers: Outfit	Not Available  Layers: Detail 1	Not Available Layers: Detail 2
 Font	Not Available  Font Shadow	Not Available  Base Shadow



Not Available
<ManStd-s>





<ManSteel>







Layers: Outfit











For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2009 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
South Jordan, UT 84095
Made in China/Fabriqu  en Chine
www.provocraft.com • 09/09-7744



SUPERMAN and all related characters and elements
are trademarks of and   DC Comics.
WB SHIELD TM   Warner Bros. Entertainment Inc.
TM  

291071 Superman
Handbook

