



Dreams Come True™



Use with all Cricut™ machines

Pour être utilisé avec toutes
les machines Cricut™

Contents • Table des Matières • Indice • Inhalt

English

About this Cartridge	4
Quick Start Project	7

Français

Au Sujet de Cette Cartouche	9
Projet de Commencement Rapide	12

Español

Información Acerca de este Cartucho	14
Proyecto de Iniciación Rápida	17

Deutsch

Über Diese Kassette	19
Schnellstartprojek	22

Icon Gallery.....	24
Galerie d'icônes.....	25
Contact Us.....	78
Contactez-nous.....	79

Galería de íconos.....	26
Bildergalerie.....	27
Contáctenos.....	80
Verbinden Sie sich mit uns.....	81

Some characters are very detailed and will cut best with the Cricut Expression™ machine
Quelques caractères sont très détaillés et couperont mieux avec la machine Cricut Expression™
Algunos caracteres son muy elaborados y se cortarán mejor con la máquina Cricut Expression™
Einige Charaktere sind sehr detailliert und würden sich besser mit die Cricut Expression™ Maschine

For complete instructions see your Cricut™ user manual or visit www.cricut.com
 Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut™ ou visiter le site www.cricut.com
 Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut™ o visite la página www.cricut.com
 Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut™ Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is **Real Dial Size**?





Real Dial Size
OFF



Real Dial Size
ON

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In *Dreams Come True™*, the Base characters are all the same height and the layers and shadows are designed to fit them proportionately. If **Real Dial Size** is selected, all characters will be cut according to the size specified.




What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Dreams Come True™ cartridge are **Layers: Flesh/Hair**, **Layers: Outfit/Outfit**, **Layers: White/Extra**, **kon**, **Shadow: Base/Icon**, and **Charm**.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the **CUT** button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.



TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the **CUT** button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the **Reset All** key is pressed.

How do **Layers** features work?

The **Layers** features create pieces that fit proportionately to both the Base (non-shift) shapes. Use the layers to make a fully detailed Disney character.

TIP: Some characters are very detailed and will cut best with the Cricut Expression™ machine.



Base + Flesh Layer + Hair Layer + Outfit Layer + Outfit Shift Layer + White Layer + Extra Layer + Shadow



Now you're ready to try a project!



Belle Thinking of You Card

Let someone know you care with this charming Belle card! This lovely princess will remind them that dreams really do come true.

Materials:

Patterned paper: pink print

Cardstock: light pink, red, flesh, light yellow, yellow, olive green, brown, black

Watermark ink

Black pen, stickers, or rubons

Adhesive

Step One:

Using Cricut machine, Dreams Come True™ cartridge, and black cardstock, cut one 4 1/2" <Belle2>. Cut the following pieces:

- Skin: Using flesh-colored cardstock, press **Layers: Flesh/Hair** feature and cut one 4 1/2" <Belle2> to cut face, body, and arms.
- Hair: Using brown cardstock, press **Shift** and **Layers: Flesh/Hair** feature and cut one 4 1/2" <Belle2> to cut hair.
- Eyes: Using olive green cardstock, press **Shift** and **Layers: Flesh/Hair** feature and cut one 4 1/2" <Belle2> to cut eyes.



- Gloves & dress: Using light yellow cardstock, press **Layers: Outfit/Outfit** feature and cut one 4 1/2" <Belle2> to cut gloves, earring, and sleeves.
- Dress bodice: Using yellow cardstock, press **Shift** and **Layers: Outfit/Outfit** feature and cut one 4 1/2" <Belle2> to cut dress bodice.
- White: Using white cardstock, press **Layers: White/Extra** feature and cut one 4 1/2" <Belle2> to cut white of eyes and inside of mouth.
- Mouth: Using red cardstock, press **Shift** and **Layers: White/Extra** feature and cut one 4 1/2" <Belle2> to cut lips.

Step Two:
Ink edges and adhere to black image.

Step Three:
Trim light pink cardstock to 9" x 11" (12.7 cm x 27.94 cm) and fold in half to form one 5" x 5.5" (12.7 cm x 13.97 cm) card. Cut one 4 3/8" x 9" (11.11 cm x 12.7 cm) rectangle of pink patterned paper. Adhere assembled Belle image to rectangle and attach to front of card

Step Four:
Use black pen, stickers, or rub-ons to write message on front of card. Or create message using another Cricut cartridge and black cardstock.

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce que le **Real Dial Size** fait?
(Disque de Définition de la Taille Réelle)




Real Dial Size
OFF
(Désactivé)



Real Dial Size
ON
(Activé)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut possible. Dans la cartouche **Dreams Come True™**, les caractères de Base ont tous la même hauteur et les fonctions couches et ombrage ont été conçues pour s'ajuster à ceux-ci proportionnellement. Si vous avez sélectionné le **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la sélection du Disque de Définition de la Taille.



Qu'est-ce que les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservées pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives Boutons incluses dans la cartouche Dreams Come True™ sont
Layers: Flesh/Hair (Couches: Peau/Cheveux),
Layers: Outfit/Outfit (Couches: Costume/Costume),
Layers: White/Extra (Couches: Blanc/Extra), **kon** (Icône), **Shadow: Base/kon** (Ombrage: Base/Icône), et **Charm** (Breloque).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez qu'à la sélectionner avant de presser le bouton de **CUT** (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'Icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.




CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de **CUT** (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; ou en pressant la touche **Reset All** (Rétablir tout).

Comment est-ce que la fonction **Layers** (Couches) travaille-t-elle?

La fonction **Layers** (Couches) crée des pièces qui s'adaptent proportionnellement tant formes de Base (touche **Shift** non activée). Employez les couches pour créer un personnage Disney avec tous ses détails.

CONSEIL PRATIQUE : Quelques caractères sont très détaillés et couperont mieux avec la machine Cricut Expression™.



Base + Flesh Layer + Hair Layer + Outfit Layer + Outfit Shift Layer + White Layer + Extra Layer + Shadow



Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Carte La Belle Pensant à Vous

Démontrez à quelqu'un votre affection avec cette adorable carte de La Belle! Cette charmante princesse leur rappellera que les rêves vraiment deviennent vrais.

Matériaux

Papier imprimé: rose imprimé

Carton: rose-clair, rouge, couleur rose de la peau, jaune clair, jaune, olive, brun, noir

Encre à filigrane

Crayon noir, autocollants, ou décalcomanies

Colle

Étape Un:
En utilisant la machine Cricut, la cartouche Dreams Come True (Les Rêves Deviennent Vrais), et du carton noir, coupez une «Belle2» de 4 1/2".
Coupez les pièces suivantes:

- Peau: En utilisant du carton couleur rose de la peau, pressez la fonction **Layers: Flesh/Hair** (Couches: Peau/Cheveux) et coupez une «Belle2» de 4 1/2" pour couper le visage, le corps, et les bras.
- Cheveux: En utilisant du carton brun, pressez **Shift** (Altérer) et **Layers: Flesh/Hair** (Couches: Peau/Cheveux) et coupez une «Belle2» de 4 1/2" pour couper les cheveux.



- Les yeux: En utilisant du carton olive, pressez **Shift** (Alt/maître) et **Layers: Flesh/Hair** (Couches: Peau/Cheveux) et coupez une «Belle2» de 4 1/2" pour couper les yeux.
- Les gants & la robe: En utilisant du carton jaune clair, pressez **Layers: Outfit/Outfit** (Couches: Costume/Costume) et coupez une «Belle2» de 4 1/2" pour couper les gants, les boucles d'oreilles, et les manches.
- Corset de la robe: En utilisant du carton jaune, pressez **Shift** (Alt/maître) et **Layers: Outfit/Outfit** (Couches: Costume/Costume) et coupez une «Belle2» de 4 1/2" pour couper le corset de la robe.
- Le blanc: En utilisant du carton blanc, pressez **Layers: White/Extra** (Couches: Blanc/Extra) et coupez une «Belle2» de 4 1/2" pour couper la partie blanche des yeux et l'intérieur de la bouche.
- La bouche: En utilisant du carton rouge, pressez **Shift** (Alt/maître) et **Layers: Blanc/Extra** (Couches: Blanc/Extra) et coupez une «Belle2» de 4 1/2" pour couper les lèvres.

Etape Deux:

Encrez les bords et adhérez à l'image noire.

Etape Trois:

Taillez le carton rose-clair jusqu'à la dimension 9" x 11" (22.86 cm x 27.94 cm) et pliez-le en deux pour créer une carte de 9" x 5.5" (22.86 cm x 13.97 cm). Coupez un rectangle de 4 3/8" x 5" (11.11 cm x 12.7 cm) en papier rose imprimé. Adhérez l'image assemblée de la Belle au rectangle et collez-la dans la partie avant de la carte.

Etape Quatre:

Utilisez le crayon noir, des autocollants, ou des décalcomanies pour écrire un message dans la partie avant de la carte. Ou vous pouvez créer le message en utilisant une autre cartouche Cricut et du carton noir.

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el **Real Dial Size**?
(Disco de Definición de Tamaño Real)





Real Dial Size
OFF
(Desactivado)



Real Dial Size
ON
(Activado)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible hasta el más alto. En el cartucho **Dreams Come True™**, los caracteres Base son todos de la misma altura, y las funciones capas y sombreados se han diseñado para ajustarse a ellos proporcionalmente. Si se selecciona el **Real Dial Size** (Disco de Definición de Tamaño Real) todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño seleccionado a través del disco de definición.




¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Dreams Come True™ son **Layers: Flesh/Hair** (Capas: Piel/Cabello), **Layers: Outfit/Outfit** (Capas: Vestimenta/Vestimenta), **Layers: White/Extra** (Capas: Blanca/Extra), **kon** (Icono), **Shadow: Base/kon** (Sombreado: Base/Icono), y **Charm** (Colgante).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de **CUT** (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.



DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una caractere, pero debe realizarse antes de presionar el botón de **CUT** (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función; o se presiona la tecla **Reset All** (Restablecer Todo).

¿Cómo opera la función **Layers** (Capas)?

La función **Layers** (Capas) crea piezas que se ajustan proporcionalmente a la forma Base (tecla **Shift** no activada). Utilice las capas para crear un personaje Disney con todos sus detalles.

DATO PRACTICO: Algunos caracteres son muy elaborados y se cortarán mejor con la máquina Cricut Expression™.



Base + Flesh Layer + Hair Layer + Outfit Layer + Outfit Shift Layer + White Layer + Extra Layer + Shadow



¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Tarjeta de la Bella Pensando en Usted

¡Hágale saber a alguien cuánto le importa con esta encantadora tarjeta de la Bella! Esta hermosa princesa les recordará que los sueños si se pueden hacer realidad.

Materiales:

Papel con diseño: rosado impreso

Cartón: rosado claro, rojo, color piel, amarillo claro, amarillo, verde oliva, café, negro

Tinta marca de agua

Lápiz negro, etiquetas autoadhesivas o calcomanías

Pegamento

Paso Uno:

Usando la máquina Cricut, el cartucho Dreams Come True (Los Sueños se Vuelven Realidad) y el cartón color negro, corte una <Belle2> (Bella2) de 4 1/2". Corte las siguientes piezas:

- Piel: Usando el cartón color piel, presione la función **Layers: Flesh/Hair** (Capas: Piel/Cabello) y corte una <Belle2> (Bella2) de 4 1/2" para obtener la cara, el cuerpo y los brazos.
- Cabello: Usando el cartón color café, presione **Shift** (Alternar) y la función **Layers: Flesh/Hair** (Capas: Piel/Cabello) y corte una <Belle2> (Bella2) de 4 1/2" para obtener el cabello.



- Ojos: Usando el cartón color verde oliva, presione **Shift** (Alternar) y la función **Layers: Flesh/Hair** (Capas: Piel/Cabello) y corte una <Belle2> (Bella2) de 4 1/2" para obtener los ojos.
- Guantes & vestido: Usando el cartón color amarillo claro, presione la función **Layers: Outfit/Outfit** (Capas: Vestimenta/Vestimenta) y corte una <Belle2> (Bella2) de 4 1/2" para obtener los guantes, los aros y las mangas.
- Cuerpo del vestido: Usando el cartón color amarillo, presione **Shift** (Alternar) y la función **Layers: Outfit/Outfit** (Capas: Vestimenta/Vestimenta) y corte una <Belle2> (Bella2) de 4 1/2" para obtener el cuerpo del vestido.
- Blanco: Usando el cartón color blanco, presione la función **Layers: White/Extra** (Capas: Blanco/Extra) y corte una <Belle2> (Bella2) de 4 1/2" para obtener el blanco de los ojos y el interior de la boca.
- Boca: Usando el cartón color rojo, presione **Shift** (Alternar) y la función **Layers: White/Extra** (Capas: Blanco/Extra) y corte una <Belle2> (Bella2) de 4 1/2" para obtener los labios.

Paso Dos:

Pase tinta por los bordes y pegue a la imagen de color negro.

Paso Tres:

Recorte el cartón color rosado claro de 5" x 11" (12.7 cm x 27.94 cm) y dóblelo por la mitad para obtener una tarjeta de 5" x 5.5" (12.7 cm x 13.97 cm). Corte un rectángulo de 4 3/8" x 5" (11.11 cm x 12.7 cm) del papel con diseño color rosado. Pegue la imagen ensamblada de la Bella al rectángulo y fíjelo a la parte delantera de la tarjeta.

Paso Cuatro:

Use el lápiz negro, las etiquetas autoadhesivas o las calcomanías para escribir un mensaje en la parte delantera de la tarjeta. O bien cree un mensaje usando otro cartucho Cricut y cartón color negro.

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist **Real Dial Size**?
(Realgrößenwähler)




Real Dial Size
OFF
(Aus)



Real Dial Size
ON
(Ein)

Alle Zeichen werden vom niedrigstmöglichen Punkt bis zum höchstmöglichen gemessen. In *Dreams Come True™* sind die Base Zeichen alle von der gleichen Höhe und die schichten und schatten wurden entwickelt, um zu ihnen proportional zu passen. Wenn **Real Dial Size** (Realgrößenwähler) gewählt ist, werden alle Zeichen entsprechend der gewählten Größe geschnitten.




Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Dreams Come True™ Kartusche sind **Layers: Flesh/Hair** (Schichten: Haut/Haar), **Layers: Outfit/Outfit** (Schichten: Ausstattung/Ausstattung), **Layers: White/Extra** (Schichten: Weiß:Extra), **Icon** (Piktogramm), **Shadow: Base/Icon** (Abschattung: Base/Piktogramm), und **Charm** (Berlocke).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den **CUT** (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.



TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der **CUT** (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die **Reset All** („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Wie funktionieren die **Layers** (Schichten) Features?

Die **Layer** Features schaffen Teile, die proportional zur Base (ohne **Shift**) Form. Verwenden Sie die Schichten, um ein vollständig detailliertes Disney Typ zu schaffen.

TIPP: Einige Charaktere sind sehr detailliert und würden sein bessere mit die Cricut Expression™ Maschine.



Base + Flesh Layer + Hair Layer + Outfit Layer + Outfit Shift Layer + White Layer + Extra Layer + Shadow



Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Die „schöne Belle denkt an Dich“ - Karte

Lassen Sie jemanden mit dieser bezaubernden Karte der Belle wissen, dass Sie ihn mögen! Die liebeliche Prinzessin wird sie daran erinnern, dass Träume wirklich wahr werden.

Materialien:

Gemustertes Papier: rosa Druck

Kartonagepapier: hellrosa, rot, hautfarben, hellgelb, gelb, olivgrün, braun, schwarz

Wasserzeichen Tinte

Schwarzer Stift, Aufkleber oder aufrubbelbare Etikette

Schritt Eins:

Benutzen Sie in Ihrer Cricut Maschine, die "Träume werden wahr"-Kassette, und schneiden Sie einmal 4 1/2" <Belle2> mit schwarzem Kartonagepapier. Schneiden Sie nun bitte folgende Teile aus:

- Haut: nehmen Sie das fleischfarbenen Kartonagepapier, drücken Sie **Layers** (Schicht) sowie das Merkmal **Flesh/Hair** (Haut/Haar) und schneiden Sie das Gesicht, den Körper und die Arme einmal mit 4 1/2" <Belle2> aus.
- Haare: benutzen Sie nun das braune Kartonagepapier, drücken Sie **Shift** (Umschalten) und **Layers** (Schicht) mit dem Merkmal **Flesh/Hair** (Haut/Haar) und schneiden Sie das Haars einmal mit 4 1/2" <Belle2> aus.
- Augen: jetzt verwenden Sie das olivgrüne Kartonagepapier. Drücken Sie **Shift** (Umschalten) und **Layers** (Schicht) mit dem Merkmal **Flesh/Hair** (Haut/Haar) und schneiden Sie die Augen einmal mit 4 1/2" <Belle2> aus.



- Handschuhe & Kleid: Nehmen Sie bitte das hellgelbe Kartonagepapier und drücken Sie **Layers** (Schicht). Schneiden Sie nun die Handschuhe, Ohrringe und Ärmel mit dem Merkmal **Outfit/Outfit** (Ausstattung/Ausstattung) einmal mit 4 1/2" <Belle2> aus.
- Kleid: verwenden Sie das gelbe Kartonagepapier; drücken Sie **Shift** (Umschalten) and **Layers** (Schicht). Schneiden Sie nun das Kleid mit dem Merkmal **Outfit/Outfit** (Ausstattung/Ausstattung) mit 4 1/2" <Belle2> aus.
- Weiß: Verwenden Sie das weiße Kartonagepapier. Drücken Sie **Layers** (Schicht), sowie das Merkmal **White/Extra** (Weiß/Extra) und schneiden Sie jetzt das weiße der Augen und das Innere des Mundes einmal mit 4 1/2" <Belle2> aus.
- Mund: mit dem roten Kartonagepapier schneiden Sie bitte mit 4 1/2" <Belle2>, indem Sie **Shift** (Umschalten) und **Layers** (Schicht) mit dem Merkmal **White/Extra** (Weiß/Extra) drücken, die Lippen aus.

Schritt Zwei:

Färben Sie die Kanten ein und kleben Sie diese auf die schwarze Abbildung.

Schritt Drei:

Schneiden Sie bitte das rosa Kartonagepapier auf eine Größe von 5" x 11" (12.7 cm x 27.94 cm) zu und falten Sie es anschließend in der Mitte, u eine Kartengröße von 5" x 5.5" (12.7 cm x 13.97 cm) zu erhalten. Schneiden Sie einmal aus dem rosa gemusterten Papier ein Rechteck in der Größe 4 3/8" x 5" (11.11 cm x 12.7 cm) aus. Nun haften Sie das zusammengestellte Bild der schönen Belle auf das Rechteck. Kleben Sie dies auf die Vorderseite der Karte.


Schritt Vier:

Für den Spruch auf der Kartenvorderseite, verwenden Sie den schwarzen Stift, Aufkleber oder die aufrubbelbaren Etikette, oder Sie entwerfen einen solchen mithilfe einer anderen Cricut-Kassette und schwarzem Kartonagepapier.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the **Shift** key and the image on the lower left is created without **Shift**. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. **Some characters are very detailed and will cut best with the Crkut Expression™ machine.**

Dreams Come True™ Creative Features:

Layers: **Flesh/Hair**
 Layers: **Outfit/Outfit**
 Layers: **White/Extra**
kon
 Shadow: **Base/kon**
Charm



Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créée en utilisant la touche **Shift** (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche **Shift** (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec la caractère que vous avez choisie. **Quelques caractères sont très détaillés et couperont mieux avec la machine Cricut Expression™.**

Fonctions Créatives de la Cartouche
Dreams Come True™:

Layers: Flesh/Hair

(Couches: Peau/Cheveux)

Layers: Outfit/Outfit

(Couches: Costume/Costume)

Layers: White/Extra


(Couches: Blanc/Extra)

kon (icône)

Shadow: Base/kon (Ombrage: Base/icône)

Charm (Breloque)

* Not Available (Pas Disponible)



En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla **Shift** (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla **Shift** (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. **Algunos caracteres son muy elaborados y se cortarán mejor con la máquina Cricut Expression™.**

Dreams Come True™ Funciones Creativas:

Layers: Flesh/Hair

(Capas: Piel/Cabello)

Layers: Outfit/Outfit

(Capas: Vestimenta/Vestimenta)


Layers: White/Extra (Capas: Blanco/Extra)

kon (Icono)

Shadow: Base/kon (Sombreado: Base/Icono)

Charm (Colgante)

* Not Available (No Disponible)



In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der **Shift** Umschalttaste und das Bild unten links ohne **Shift** gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. **Einige Charaktere sind sehr detailliert und würden sich besser mit der Cricut Expression™ Maschine.**

Dreams Come True™ Creative Features:

Layers: Flesh/Hair

(Schichten: Haut/Haar)

Layers: Outfit/Outfit

(Schichten: Ausstattung/Ausstattung)

Layers: White/Extra (Schichten: Weiß/Extra)


kon (Piktogramm)

Shadow: Base/kon

(Abschattung: Base/Piktogramm)

Charm (Beflocke)

* Not Available (Nicht vorhanden)





<Ariel>



<Mermaid>






<Ariel1>



  Layers: Flesh/Hair	  Layers: Outfit/Outfit	  Layers: White/Extra
  Icon	  Shadow: Base/Icon	Not Available  Charm



<Ariel2>





<Ariel3>



  Layers: Flesh/Hair	  Layers: Outfit/Outfit	  Layers: White/Extra
  Icon	  Shadow: Base/Icon	Not Available  Charm



<Ariel4>





<Ariel5>





<Ariel>





<Ariel7>





<Ariel8>



Layers:
Flesh/Hair



Layers:
Outfit/Outfit



Layers:
White/Extra



Icon



Shadow:
Base/Icon

Not Available



Charm



<Substr>




www.cricut.com





<Finder>






<ArErc1>





<ArLErc2>







<ArtFrm1>



<ArtFrm2>





<AlCstH>



Layers:
Flesh/Hair



Layers:
Outfit/Outfit



Not Available

Layers:
White/Extra



Icon

Shadow:
Base/Icon



Not Available



Charm



<Belle>



<Beauty>





<Bella1>





<Belle 2>





<Belle3>



			
Layers: Flesh/Hair	Layers: Outfit/Outfit	Layers: White/Extra	Not Available
			
Icon	Shadow: Base/Icon	Charm	



<Belle>



 Layers: Flesh/Hair	 Layers: Outfit/Outfit	 Layers: White/Extra
 Icon	 Shadow: Base/Icon	 Charm



<Belle>





Belle



Layers: Flesh/Hair	Layers: Outfit/Outfit	Layers: White/Extra	Not Available
Icon	Shadow: Base/Icon	Charm	



<Beast>





<PisChp>





<Lumier>





<Cgswth>





<Rose>



	 Layers: Flesh/Hair	 Not Available  Not Available Layers: White/Extra
	 Icon 	 Not Available Shadow: Base/Icon  Charm



<BIB>





<Bllbdr>





<BlIFrm1>



<BlIFrm2>



Layers:
Flesh/Hair



Layers:
Outfit/Outfit



Layers:
White/Extra



Icon



Shadow:
Base/Icon



Charm



<BIC stl>



			
	Layers: Flesh/Hair	Layers: Outfit/Outfit	Not Available Layers: White/Extra
			
Icon		Shadow: Base/Icon	Not Available Charm



Aladdin

<Aladdin>

Jasmine

<Jasmine>



 	 	Aladdin Jasmine
Layers: Flesh/Hair	Layers: Outfit/Outfit	Layers: White/Extra
Icon	Shadow: Base/Icon	Charm



<bsminl>



www.girlcraft.com





<Jasmin2>



				
	Layers: Flesh/Hair		Layers: Outfit/Outfit	Layers: White/Extra
				Not Available
	Icon		Shadow: Base/Icon	Charm



<Jasmin3>





<Jasmin>



	Layers: Flesh/Hair		Layers: Outfit/Outfit		
					Not Available
	Icon		Shadow: Base/Icon		Charm





<Abu>



	 Layers: Flesh/Hair	 Layers: Outfit/Outfit	 Layers: White/Extra
 Icon	  Shadow: Base/Icon	 Charm	Not Available



<JasAln1>



				
	Layers: Flesh/Hair		Layers: Outfit/Outfit	Layers: White/Extra
				Not Available
Icon		Shadow: Base/Icon		Charm





<JasBoln>



			
	Layers: Flesh/Hair		Layers: Outfit/Outfit
			Not Available
	Icon		Shadow: Base/Icon
			Charm
			Not Available
			Layers: White/Extra



<JasFrm1>



<JasFrm2>



Layers:
Flesh/Hair



Layers:
Outfit/Outfit



Layers:
White/Extra



Icon



Shadow:
Base/Icon



Charm



<Palace>





POCAHONTAS

<Pchnts>



Not Available	Not Available	Not Available
		POCAHONTAS
Layers: Flesh/Hair	Layers: Outfit/Outfit	Layers: White/Extra
		Not Available
	POCAHONTAS	
Icon	Shadow: Base/Icon	Charm



<Pchnt1>






<Pchnt2>





<Meeko>







Dreams
Come
True

<Dreams>



Not Available	Not Available	Not Available
 Layers: Flesh/Hair	 Layers: Outfit/Outfit	 Layers: White/Extra
  Icon	 Shadow: Base/Icon	 Charm
		Not Available




For in-depth information about using your Cricut™ cutting system refer to the User Manual included with your Cricut™ machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut™ machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday-Friday 9:00 a.m.-5:00 p.m., mountain time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut™ veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut™. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante:

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut™ le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut™. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut™ Schneid-systems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut™ Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2007 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
South Jordan, UT 84095
www.provocraft.com • 067907

© Disney
Visit the Disney Website at
www.disney.com
MADE IN CHINA

290429 Dreams Come True

