



Groovy Times



Gypsy™ is the Handheld Design Studio for Cricut®



- Now you can design anywhere!
- Load all your Cricut cartridges onto Gypsy.
- Store thousands of Cricut cartridges.
- With Gypsy you can search, design, group, flip, slant, rotate, weld, and more!
- Instantly expand your cartridge library with two exclusive pre-loaded cartridges.

LEARN MORE AT
www.cricut.com/gypsy

Gypsy™ est le Dispositif de Création Personnel Portatif Cricut®



- Maintenant vous pouvez créer vos designs là où vous voulez!
- Chargez toutes vos cartouches Cricut dans le dispositif Gypsy.
- Gardez des milliers de cartouches Cricut.
- Avec le dispositif Gypsy vous pouvez faire de recherches, créer, grouper, renverser, incliner, pivoter, fusionner, et bien plus encore!
- Élargissez instantanément votre bibliothèque de cartouches avec deux cartouches selectes pré-chargées.

POUR EN SAVOIR PLUS VISITEZ
www.cricut.com/gypsy

Gypsy™ es el Dispositivo Portátil de Diseño Personal Cricut®



- ¡Ahora usted puede crear sus diseños en cualquier lugar!
- Cargue todos sus cartuchos Cricut en el dispositivo Gypsy.
- Guarde cientos de cartuchos Cricut.
- ¡Con su dispositivo Gypsy usted podrá buscar, diseñar, agrupar, dar vuelta al revés, Inclinar, rotar, fusionar, y mucho más!
- Amplíe instantáneamente su biblioteca de cartuchos con dos cartuchos pre-cargados exclusivos.

CONOZCA MÁS DETALLES EN
www.cricut.com/gypsy

Gypsy™ - das Designstudio im Handtaschenformat für Cricut®



- Jetzt können Sie überall Ihre Entwürfe erstellen!
- Laden Sie all Ihre Cricut-Kassetten auf Ihr Gypsy.
- Speichern Sie tausende von Cricut Kassetten.
- Mit Gypsy können Sie Entwürfe suchen, erstellen, gruppieren, wenden, schräg stellen, drehen, zusammenfügen und vieles mehr!
- Erweitern Sie sofort Ihre Kassetten-Bibliothek um zwei exklusive, bereits auf Ihr Gerät geladene Kassetten.

ERFAHREN SIE MEHR UNTER
www.cricut.com/gypsy

Contents • Table des Matières • Indice • Inhalt

English

What is Real Dial Size?	7
Quick Start Project	9
Icon Gallery	17
Contact Us.....	77

Español

¿Qué hace el Real Dial Size?	8
Proyecto de Iniciación Rápida.....	13
Galería de Iconos	19
Contáctenos	78

Français

Qu'est-ce qui le Real Dial Size fait?	7
Projet de Commencement Rapide	11
Galerie d'icônes	18
Contactez-nous	77

Deutsch

Was ist Real Dial Size?.....	8
Schnellstartprojek.....	15
Bildergalerie	20
Verbinden Sie sich mit uns	78

For complete instructions
see your Cricut® user manual
or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes
veuillez vous référer au Manuel
de l'Utilisateur Cricut® ou visiter
le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas
refiérase a su Manual del
Usuario Cricut® o visite
la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige
Anweisungen in Ihrem Cricut®
Benutzerhandbuch oder
besuchen Sie www.cricut.com

What is Real Dial Size? • Qu'est-ce qui le Real Dial Size fait?

(Disque de Définition de la Taille Réelle)



Real Dial Size OFF
(Désactivé)



Real Dial Size ON
(Activé)

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Groovy Times, all non-shift (black) characters, except for the characters on the **Shadow** and **Layer** features, are the same height. The shift characters, along with the **Shadow** and **Layer** features, are designed to fit them proportionately. If **Real Dial Size** is selected, all characters will be cut according to the size specified.



Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Groovy Times (Des Moments Géniaux), tous les caractères avec la touche **Shift** non activée (noirs), sauf pour les caractères des fonctions **Shadow** (Ombagé) et **Layer** (Couché), sont de la même hauteur. Les caractères avec la touche **Shift** activée, de même que ceux des fonctions **Shadow** (Ombagé) et **Layer** (Couché), ont été conçus pour s'y ajuster proportionnellement. Si vous avez sélectionné le **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la taille spécifiée.

¿Qué hace el Real Dial Size? • Was ist Real Dial Size?

(Disco de Definición de Tamaño Real)

(Realgrößenwähler)



Real Dial Size OFF
(Desactivado/Aus)



Real Dial Size ON
(Activado/Ein)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto. En el cartucho Groovy Times (Tiempos Geniales), todos los caracteres con la tecla **Shift** no activada (negros), excepto los de las funciones **Shadow** (Sombrear) y **Layer** (Capa), son de la misma altura. Los caracteres con la tecla **Shift** activada, junto con los de las funciones **Shadow** (Sombrear) y **Layer** (Capa) han sido diseñados para ajustarse a ellos proporcionalmente. Si se selecciona el **Real Dial Size** (Disco de Definición de Tamaño Real), todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño especificado.



Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt gemessen. In Groovy Times (Groovy) sind alle (schwarzen) Nicht-**Shift**-Zeichen außer den Zeichen der Funktionen **Shadow** (Schatten) und **Layer** (Schicht) gleich hoch. Die **Shift**-Zeichen sowie die Zeichen der Funktion **Shadow** (Schatten) und **Layer** (Schicht) wurden proportional zu ihnen geschaffen. Wenn **Real Dial Size** (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Zeichen entsprechend der angegebenen Größe ausgestanzt.

Now you're ready to try a project!



Groovy Gift Box

Make gift giving fun again with this colorful box!

Materials:

- Black gift box
- Cardstock: green, orange, hot pink, purple, purple patterned
- Ribbon: ¼" wide rainbow patterned, ½" wide green
- Rhinestones: 2 purple
- Glitter
- Hole punch
- Scissors
- Foam squares
- Adhesive



Step One:

Cut *GROOVY*. Using green cardstock, cut one 2" <Groovy>. Repeat cut using orange cardstock and Layer 1 feature. Repeat cut using purple patterned cardstock and Shadow feature. Using purple cardstock, press Shift and cut one 2" <Groovy>. Repeat cut using hot pink cardstock and Layer 1 feature. Cover with glitter. Layer together using foam squares and adhesive. Embellish flowers with rhinestones.



Step Two:

Cut flowers. Using green cardstock, cut one 4" <Flowers>. Repeat cut using orange cardstock and Layer 1 feature. Repeat cut using hot pink cardstock and Layer 2 feature. Using hot pink cardstock, press Shift and cut one 4" <Flower-s>. Repeat cut using purple cardstock and Layer 1 feature. Layer together using foam squares. Punch a hole in one petal of large flower.



Step Three:

Use green ribbon to create gift box handle. Cover front of gift box with purple cardstock. Adhere *GROOVY* and small flower to front using foam squares. Tie large flower to handle using rainbow patterned ribbon.

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Boîte Cadeau Décorative "Groovy" (Génial)

Récupérez la joie de donner un cadeau avec cette boîte pleine de couleurs!

Matériaux:

- + Boîte cadeau noir
- + Papier Cartonné: vert, orange, rose vif, pourpre, pourpre à motifs
- + Ruban: arc-en-ciel à motifs de ¼" (0.63 cm) de large, vert de ½" (1.27 cm) de large
- + Strass: 2 couleur pourpre
- + Paillettes
- + Perforatrice
- + Ciseaux
- + Carrés de mousse
- + Colle



Étape Un:

Pour couper *GROOVY* (GENIAL). En utilisant du papier cartonné vert, coupez un <Groovy> de 2" (5.08 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer 1 (Couche 1) et du papier cartonné orange. Répétez la coupe en utilisant la fonction Shadow (Ombrage) et du papier cartonné pourpre à motifs. En utilisant du papier cartonné pourpre, pressez Shift et coupez un <Groovy> de 2" (5.08 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer 1 (Couche 1) et du papier cartonné rose vif. Couvrez avec des paillettes. Disposez-les en couches en utilisant de la colle et des carrés de mousse. Enjolivez les fleurs avec les strass.



Étape Deux:

Pour couper les fleurs. En utilisant du papier cartonné vert, coupez une <Flowers> de 4" (10.16 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer 1 (Couche 1) et du papier cartonné orange. Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer 2 (Couche 2) et du papier cartonné rose vif. En utilisant du papier cartonné rose vif, pressez Shift et coupez une <Flower-s> de 4" (10.16 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer 1 (Couche 1) et du papier cartonné pourpre. Disposez-les en couches en utilisant des carrés de mousse. Percez un trou dans un des pétales de la fleur la plus grande.



Étape Trois:

Utilisez du ruban vert pour créer la poignée de la boîte cadeau. Couvrez la partie avant de la boîte cadeau avec une pièce du papier cartonné pourpre. Collez le mot *GROOVY* (GENIAL) et la fleur la plus petite sur la partie avant de la boîte cadeau en utilisant des carrés de mousse. Nouez la fleur la plus grande à la poignée en utilisant du ruban arc-en-ciel à motifs.

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Caja de Regalo "Groovy" (Genial)

¡Haga que regalar sea divertido nuevamente con esta colorida caja!

Materiales:

- Caja de regalo negra
- Papel Cardstock: verde, naranja, rosado fuerte, morado, morado con diseños
- Cinta: con diseño de arco iris de $\frac{1}{4}$ " (0.63 cm) de ancho, color verde de $\frac{1}{2}$ " (1.27 cm) de ancho
- Piedras preciosas de fantasía: 2 color morado
- Brillo
- Perforadora
- Tijeras
- Cuadrados de espuma
- Pegamento



Paso Uno:

Para cortar *GROOVY* (GENIAL). Utilizando papel cardstock color verde, corte un <Groovy> de 2" (5.08 cm). Repita el corte utilizando papel cardstock color naranja y la función Layer 1 (Capa 1). Repita el corte utilizando la función Shadow (Sombrear) y papel cardstock color morado con diseños. Utilizando papel cardstock color morado, presione Shift y corte un <Groovy> de 2" (5.08 cm). Repita el corte utilizando papel cardstock color rosado fuerte y la función Layer 1 (Capa 1). Cubra con el brillo. Disponga en capas utilizando pegamento y cuadrados de espuma. Adorne las flores con las piedras de fantasía.



Paso Dos:

Para cortar las flores. Utilizando papel cardstock color verde, corte una <Flowers> de 4" (10.16 cm). Repita el corte utilizando papel cardstock color naranja y la función Layer 1 (Capa 1). Repita el corte utilizando papel cardstock color rosado fuerte y la función Layer 2 (Capa 2). Utilizando papel cardstock color rosado fuerte, presione Shift y corte una <Flower-s> de 4" (10.16 cm). Repita el corte utilizando papel cardstock color morado y la función Layer 1 (Capa 1). Disponga en capas utilizando cuadrados de espuma. Haga una perforación en uno de los pétalos de la flor grande.



Paso Tres:

Utilice la cinta verde para crear la manilla de la caja de regalo. Cubra el frente de la caja de regalo con papel cardstock color morado. Pegue *GROOVY* (GENIAL) y la flor pequeña en el frente de la caja utilizando cuadrados de espuma. Anude la flor grande a la manilla utilizando la cinta con diseño de arco iris.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Geschenkeschachtel „Groovy“

Mit dieser bunten Schachtel wird Schenken zum Spaß!

Materialien:

- Schwarze Geschenkeschachtel
- Kartonpapier: grün, orange, knallpink, lila, lila-gemustert
- Geschenkband: $\frac{1}{4}$ ' (0.63 cm) breites Band mit Regenbogenmuster, $\frac{1}{2}$ ' (1.27 cm) breites grünes Band
- Strasssteinchen: 2 lilafarbene
- Glitzer
- Locher
- Schere
- Schaumstoffklebequadrate
- Klebstoff



Erster Schritt:

Für das *GROOVY*: Stanzen Sie aus grünem Karton ein 2" (5.08 cm) großes <Groovy> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit orangefarbenem Karton und der Funktion Layer 1 (Schicht 1). Wiederholen Sie den Vorgang mit lilafarbenem Musterkarton und der Funktion Shadow (Schatten). Drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus lilafarbenem Karton ein 2" (5.08 cm) großes <Groovy> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit knallpinkem Karton und der Funktion Layer 1 (Schicht 1) und bedecken Sie den Schriftzug anschließend mit Glitzer. Kleben Sie die Schichten mit Hilfe der Schaumstoffquadrate und des Klebstoffs zusammen und verzieren Sie die Blumen mit den Straßsteinchen.



Zweiter Schritt:

Für die Blumen: Stanzen Sie aus grünem Karton ein 4" (10.16 cm) großes <Flowers> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit orangefarbenem Karton und der Funktion Layer 1 (Schicht 1). Wiederholen Sie den Vorgang mit knallpinkem Karton und der Funktion Layer 2 (Schicht 2). Drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus knallpinkem Karton ein 4" (10.16 cm) großes <Flower-s> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit lilafarbenem Karton und der Funktion Layer 1 (Schicht 1). Kleben Sie die Schichten mit Hilfe der Schaumstoffquadrate zusammen. Stanzen Sie mit dem Locher ein Loch in eines der Blütenblätter der großen Blume.




Dritter Schritt:

Basteln Sie aus dem grünen Geschenkband einen Griff für die Geschenkeshachtel. Bedecken Sie die Vorderseite der Geschenkeshachtel mit lilafarbenem Karton und kleben Sie das *GROOVY* sowie die kleine Blume mit Hilfe der Schaumstoffquadrate auf die Vorderseite. Binden Sie die große Blume mit Hilfe des regenbogenfarbenen Geschenkbands an den Griff.

In the Icon Gallery you will find a diagram for every image on your cartridge. The circled images are created using the Shift key. You can see at a glance what Creative Features are available for the image you have selected in the Icon Gallery. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Groovy Times Creative Features:

Layer 1
Layer 2
Silhouette
Phrase
Shape Phrase
Shadow



Dans la Galerie d'Icônes vous trouverez un diagramme pour chaque image de votre cartouche. Les images encadrées sont créées en utilisant la touche Shift. Vous pouvez voir d'un coup d'œil quelles des Fonctions Créatives sont disponibles pour l'image que vous avez sélectionné dans la Galerie d'Icônes. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la Cartouche
Groovy Times (Des Moments Géniaux):

Layer 1 (Couche 1)


Layer 2 (Couche 2)

Silhouette

Phrase

Shape Phrase (Phrase de Formes)


Shadow (Ombrage)



En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada imagen de su cartucho. Las imágenes rodeadas con un círculo son creadas utilizando la tecla Shift. Podrá ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para la imagen que ha seleccionado en la Galería de Iconos. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Groovy Times (Tiempos Geniales)
Funciones Creativas:


Layer 1 (Capa 1)
Layer 2 (Capa 2)
Silhouette (Silueta)
Phrase (Frase)
Shape Phrase (Frase de Formas)
Shadow (Sombrear)



In der Symbolgalerie finden Sie ein Diagramm für jedes Bild auf Ihrer Kassette. Die von einem Kreis umgebenen Bilder werden mit der Shift-Taste erstellt. Sie sehen auf einen Blick, welche Kreativfunktionen für das ausgewählte Bild aus der Symbolgalerie zur Verfügung stehen. Einige Figuren sind sehr detailreich und werden am besten in größeren Dimensionen ausgestanzt.

Groovy Times (Groovy)
Creative Features:

Layer 1 (Schicht 1)
Layer 2 (Schicht 2)
Silhouette (Umriss)
Phrase (Satz)
Shape Phrase (Form Satz)
Shadow (Schatten)





Layer 1



Layer 2



Silhouette



Fresh

Phrase



Shape Phrase



Shadow



<PeacGirl>



<PceGrI-s>



Layer 1



Layer 2



Silhouette



Boogie

Boogie

Phrase



<Disco>



<Disco-5>



Shape Phrase



Shadow





Layer 1



Layer 2



Silhouette



Solid

Phrase



<Girl>



<Girl-s>



Shape Phrase



Shadow





Layer 1



Layer 2



Silhouette



Way Cool



Phrase



<Dance>



<Dance>



Way Cool

Shape



Shadow





Layer 1



Layer 2



Silhouette



Get Down



Phrase



<HipGirl>



<HipGrl-s>



Shape Phrase



Shadow





Layer 1



Layer 2



Silhouette



Phrase



<Love>



<Love-s>



Shape Phrase



Shadow





Layer 1



Layer 2



Silhouette



Phrase



<Boots1>



<Boots1-s>



Shape Phrase



Shadow





Layer 1



Layer 2



Silhouette



Phrase



<Rocket>



<Rocket-s>



Shape Phrase



Shadow





Layer 1



Layer 2



Silhouette



Funkadelic



Phrase



<LavaLamp>



<LvaLmp-s>



Shape Phrase



Shadow







Layer 1



Layer 2



Silhouette



Mama

Phrase



<Female>



<Female-s>



Shape Phrase



Shadow





Layer 1



Layer 2



Silhouette



Dude



Phrase



<Male>



<Male-s>



Shape Phrase



Shadow





Layer 1



Layer 2



Silhouette



Fashion



Phrase



<UK>



<UK-s>



Shape Phrase



Shadow





Layer 1

GROOVY



Layer 2



Silhouette



Groovy



Phrase



<Groovy>



<Groovy-s>



Shape Phrase



Shadow





Layer 1



Layer 2



Silhouette



Chick

Chick

Phrase



<Dress>



<Dress-s>



Shape Phrase



Shadow





Layer 1



Layer 2



Silhouette



Dynamite



Phrase



<Mushroom>



<Mshrom-s>



Shape Phrase



Shadow





Layer 1



Layer 2



Silhouette



Funky

Phrase



<Skates>



<Skates-s>



Shape Phrase



Shadow





Layer 1



Layer 2



Silhouette



Hippie



Phrase



<Outfit>



<Outfit-s>



Shape Phrase



Shadow





Layer 1



Layer 2



Silhouette



Phrase



<Flowers>



<Flower-s>



Shape Phrase



Shadow





Layer 1



Layer 2



Silhouette



Stay Loose

Stay Loose

Phrase



<BeHappy>



<BHappy-s>




Shape Phrase



Shadow









Layer 1



Layer 2



Silhouette



Happiness



Phrase



<Smile>



<Smile-s>

Happiness

Shape Phrase



Shadow









Layer 1



Layer 2



Silhouette



Be Happy

Be Happy

Phrase



<YinYang>



<YinYng-s>

Be Happy

Shape Phrase




Shadow







Layer 1



Layer 2



Silhouette



Righteous



Phrase



<Tape>



<Tape-s>




Shape Phrase



Shadow







PEACE

Layer 1



Layer 2



Silhouette



Chill



Phrase



<Peace>



<Peace>



Shape Phrase



Shadow







Layer 1



Layer 2



Silhouette



Shazadelic

Shazadelic

Phrase



<Chair>



<Chair-s>



Shape Phrase



Shadow





Layer 1



Layer 2



Silhouette



Rock On



Phrase



<Guitar>



<Guitar-s>



Shape Phrase



Shadow





Layer 1



Layer 2



Silhouette



Our Pad



Phrase



<Clock>



<Clock-s>




Shape Phrase



Shadow







Layer 1



Layer 2



Layer 3



Silhouette



Cool

Cool

Phrase



Shape Phrase



Shadow



<YahBaby>

<YahBby>





Layer 1



Layer 2



Silhouette



Phrase



<Bike>



<Bike-s>




Shape Phrase



Shadow







Layer 1



Layer 2



Silhouette



Peace



Phrase



<PeaceSgn>



<PceSgn-s>



Shape Phrase



Shadow







Layer 1



Layer 2



Silhouette



Far Out

Far Out

Phrase



<Astronaut>



<Astrnt-s>



Far Out


Shape Phrase



Shadow







Layer 1



Layer 2



Silhouette



Way Out



Phrase



<Robot>



<Robot-s>



Shape Phrase



Shadow





Layer 1



Layer 2



Silhouette



Phrase



<Necklace>



<NckLac-s>



Shape Phrase



Shadow





Layer 1



Layer 2



Silhouette



Smooth



Phrase



<Glasses>



<Glasses>



Shape



Shadow







Layer 1



Layer 2



Silhouette



Grody



Phrase



<Paisly>



<Paisly-s>



Shape Phrase



Shadow





Layer 1



Layer 2



Silhouette



Disco

Phrase



<Shoe2>



<Shoe2-s>




Shape Phrase





Shadow






















For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2010 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
South Jordan, UT 84095
Made in China/Fabriqu  en Chine
www.provocraft.com • 1-800-969-9699