

Heritage



Contents • Table des Matières • Índice • Inhalt

English

About This Cartridge	4
Quick Start Project	6

Français

Au Sujet de Cette Cartouche	8
Projet de Commencement Rapide	10

Español

Información Acerca de Este Cartucho.	12
Proyecto de Iniciación Rápida.	14

Über Diese Kassette	16		
Schnellstartprojek.	18		
Icon Gallery	20	Galería de Iconos	22
Galerie d'Ícônes	21	Bildergalerie	23
Contact Us	80	Contáctenos	82
Contactez-nous	81	Verbinden Sie sich mit uns	83

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is Real Dial Size?

A cursive number '50' where the '5' and '0' are not proportionally sized to each other. The '5' is significantly taller than the '0'.

Real Dial Size OFF

A cursive number '50' where the '5' and '0' are proportionally sized to each other. The '5' is shorter and the '0' is taller compared to the 'OFF' version.

Real Dial Size ON

In Heritage, all images are created at the same height, with the Shadow and Font Shadow features fitting them proportionately. On the Font feature, the character in red is the Key Height Character, the tallest letter within the Font feature. All other characters will cut out in proportion to this letter unless Real Dial Size is pressed. If Real Dial Size is pressed, all characters will be sized according to the actual dial size you selected.




What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!


The Creative Feature keys included on the Heritage cartridge are Word, Frame, Charm, Font, Font Shadow, and Shadow.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.



TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

Now you're ready to try a project!



Family History Book

Create a beautiful family history book in minutes!

Materials:

Cardstock: beige, red, black

Composition notebook

Ribbon: 24" black and white check

Ink pad: brown

Dauber

Scissors

Foam squares

Adhesive



Step One:

Cover notebook with beige cardstock. Trim and ink edges. Adhere ribbon along edge of notebook as shown.



Step Two:

Cut *Family History*. Using red cardstock, select Word feature and cut two 1 1/4" <House6>. Adhere together. Using red cardstock, select Word feature and cut two 1 1/4" <Lamp1>. Adhere together. Adhere *Family History* to notebook as shown.



Step Three:

Cut frame. Using black cardstock, select Charm feature and cut one 5 1/2" <Bus>. Using red cardstock, select Charm feature, press Shift, and cut one 5 1/2" <Accent7>. Adhere together.

Step Four:

Cut tree. Using black cardstock, cut one 2 3/4" <Tree1>. Using black cardstock, select Shadow feature and cut two 2 3/4" <Tree1>. Layer and adhere to frame. Tie ribbon into a bow on frame as shown. Adhere frame to notebook using foam squares.

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce qui le Real Dial Size fait?

(Disque de Définition de la Taille Réelle)

Real Dial Size OFF
(Désactivé)

Real Dial Size ON
(Activé)

Dans la cartouche Heritage (Patrimoine), toutes les images sont créées à la même hauteur, avec les fonctions Shadow (Ombrage) et Font Shadow (Police de Caractères Ombragée) s'y ajustant proportionnellement. Dans la fonction Font (Police de Caractères), le caractère indiqué en rouge est le Key Height Character (Caractère de Hauteur Majeur), la lettre d'une plus grande hauteur dans la fonction Font (Police de Caractères). Tous les autres caractères seront coupés proportionnellement à cette lettre à moins que le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle) soit sélectionné. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères auront une dimension en accord avec la sélection du Disque de Définition de la Taille.




Qu'est-ce que les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservées pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!


Les touches des Fonctions Créatives incluses dans la cartouche Héritage (Patrimoine) sont Word (Mot), Frame (Cadre), Charm (Breloque), Font (Police de Caractères), Font Shadow (Police de Caractères Ombragée), et Shadow (Ombrage).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez qu'à la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.



CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Livre d'Histoire de la Famille

Créez un beau livre d'histoire de la famille en seulement quelques minutes!

Matériaux:

- Papier Cartonné: beige, rouge, noir
- Cahier de composition
- Ruban: 24" (60.96 cm) noir à carreaux blancs
- Tampon pour encre: brun
- Applicateur d'encre
- Ciseaux
- Carrés de mousse
- Colle



Étape Un:

Couvrez le cahier avec le papier cartonné beige. Découpez les bords et encrez-les. Collez du ruban le long du bord du cahier tel qu'il est montré.



Étape Deux:

Pour couper *Family History* (Histoire de la Famille). En utilisant du papier cartonné rouge, sélectionnez la fonction *Word* (Mot) et coupez deux <House6> de 1 ¼" (3.17 cm). Collez-les ensemble. En utilisant du papier cartonné rouge, sélectionnez la fonction *Word* (Mot) et coupez deux <Lamp1> de 1 ¼" (3.17 cm). Collez-les ensemble. Collez les mots *Family History* (Histoire de la Famille) sur le cahier tel qu'il est montré.



Étape Trois:

Pour couper le cadre. En utilisant du papier cartonné noir, sélectionnez la fonction *Charm* (Breloque) et coupez un <Bus> de 5 ½" (13.97 cm). En utilisant du papier cartonné rouge, sélectionnez la fonction *Charm* (Breloque), pressez Shift (Touche de Majuscule) et coupez un <Accent7> de 5 ½" (13.97 cm). Collez-les ensemble.

Étape Quatre:

Pour couper l'arbre. En utilisant du papier cartonné noir, coupez un <Tree1> de 2 ¾" (6.98 cm). En utilisant du papier cartonné noir, sélectionnez la fonction *Shadow* (Ombrage) et coupez deux <Tree1> de 2 ¾" (6.98 cm). Disposez en couches et collez-le sur le cadre. Faites un nœud avec le ruban et collez-le sur le cadre tel qu'il est montré. Collez le cadre sur le cahier en utilisant des carrés de mousse.

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el Real Dial Size? (Disco de Definición de Tamaño Real)



Real Dial Size OFF
(Desactivado)



Real Dial Size ON
(Activado)

En el cartucho Heritage (Tradición), todas las imágenes son creadas a la misma altura, con las funciones Shadow (Sombrear) y Font Shadow (Tipo de Letra-Sombrear) ajustándose a ellas proporcionalmente. En la función Font (Tipo de Letra), el carácter señalado en rojo es el Key Height Character (Carácter de Altura Clave), la letra de mayor altura dentro de la función Font (Tipo de Letra). Todos los demás caracteres se cortarán en proporción a esta letra a menos que se presione el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real). Si presiona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real), todos los caracteres se dimensionarán de acuerdo con el disco de definición de tamaño real que usted seleccionó.




¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!


Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Heritage (Tradición) son Word (Palabra), Frame (Marco), Charm (Colgante), Font (Tipo de Letra), Font Shadow (Tipo de Letra - Sombrear) y Shadow (Sombrear).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.



DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Libro de Historia de la Familia

¡Cree un hermoso libro con la historia de la familia en sólo unos minutos!

Materiales:

- Papel Cardstock: beige, rojo, negro
- Cuaderno de composición
- Cinta: 24" (60.96 cm) negra a cuadros blancos
- Tampón de tinta: café
- Aplicador de tinta
- Tijeras
- Cuadrados de espuma
- Pegamento



Paso Uno:

Cubra el cuaderno con papel cardstock color beige. Recorte los bordes y pase tinta alrededor de los bordes. Pegue la cinta a lo largo del borde del cuaderno tal como se muestra.



Paso Dos:

Para cortar *Family History* (Historia de la Familia). Utilizando papel cardstock color rojo, seleccione la función Word (Palabra) y corte dos <House6> de 1 ¼" (3.17 cm). Péguelas juntas. Utilizando papel cardstock color rojo, seleccione la función Word (Palabra) y corte dos <Lamp1> de 1 ¼" (3.17 cm). Péguelas juntas. Pegue las palabras *Family History* (Historia de la Familia) en el cuaderno tal como se muestra.



Paso Tres:

Para cortar el marco. Utilizando papel cardstock color negro, seleccione la función Charm (Colgante) y corte un <Bus> de 5 ½" (13.97 cm). Utilizando papel cardstock color rojo, seleccione la función Charm (Colgante), presione Shift (Alternar) y corte un <Accent7> de 5 ½" (13.97 cm). Péguelos juntos.

Paso Cuatro:

Para cortar el árbol. Utilizando papel cardstock color negro, corte un <Tree1> de 2 ¾" (6.98 cm). Utilizando papel cardstock color negro, seleccione la función Shadow (Sombrear) y corte dos <Tree1> de 2 ¾" (6.98 cm). Disponga en capas y pegue en el marco. Haga un lazo con la cinta y péguelo en el marco tal como se muestra. Pegue el marco en el cuaderno utilizando cuadrados de espuma.

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist Real Dial Size?

(Realgrößenwähler)

Real Dial Size OFF
(Aus)

Real Dial Size ON
(Ein)

In Heritage (Tradition) werden alle Zeichen auf der gleichen Höhe und proportional zu den Funktionen Shadow (Abschattung) und Font Shadow (Schrift Schattiert) erstellt. Das rote Zeichen in der Funktion Font (Schrift) ist das Tastenhöhezeichen, das höchste Zeichen innerhalb der Funktion Font (Schrift). Alle anderen Zeichen werden proportional zu diesem Buchstaben ausgestanzt, wenn nicht Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist. Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Zeichen entsprechend der gewählten Größeneinstellung ausgestanzt.




Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!


Die Creative Features Tasten die Heritage (Tradition)-Kassette sind *Word* (Wort), *Frame* (Rahmen), *Charm* (Amulett), *Font* (Schrift), *Font Shadow* (Schrift Schattiert), und *Shadow* (Abschattung).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.



TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Familienchronik

Erstellen Sie in nur wenigen Minuten diese schöne Familienchronik!

Materialien:

Kartonpapier: beige, rot, schwarz

Notizbuch

Geschenkbund: 24" (60.96 cm) lang, schwarz-weiß kariert

Tintenpatrone: braun

Stift zum Auftragen der Tinte

Schere

Schaumstoffklebequadrate

Klebstoff



Erster Schritt:

Bedecken Sie das Notizbuch mit beigem Karton. Schneiden Sie die Ränder zurecht und färben Sie sie mit Tinte ein. Kleben Sie das Geschenkband wie auf der Abbildung gezeigt an die Längsseite des Buches.



Zweiter Schritt:

Für das *Family History*: Wählen Sie die Funktion **Word (Wort)** aus und stanzen Sie aus rotem Karton zwei 1 ¼" (3.17 cm) große <House6> aus. Kleben Sie die Schriftzüge aufeinander. Wählen Sie die Funktion **Word (Wort)** aus und schneiden Sie aus rotem Karton zwei 1 ¼" (3.17 cm) große <Lamp1> aus. Kleben Sie beide Teile zusammen. Kleben Sie den Schriftzug *Family History* wie in der Abbildung gezeigt auf das Notizbuch.



Dritter Schritt:

Für den Rahmen: Wählen Sie die Funktion **Charm (Amulett)** aus und stanzen Sie aus schwarzem Karton ein großes 5 ½" (13.97 cm) <Bus> aus. Wählen Sie die Funktion **Charm (Amulett)** aus, drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus rotem Karton ein 5 ½" (13.97 cm) großes <Accent7> aus. Kleben Sie beide Teile zusammen.


Vierter Schritt:

Für den Baum: Stanzen Sie aus schwarzem Karton ein 2 ¾" (6.98 cm) großes <Tree1> aus. Wählen Sie die Funktion **Shadow (Abschattung)** aus und stanzen Sie aus schwarzem Karton zwei 2 ¾" (6.98 cm) große <Tree1> aus. Legen Sie die Schichten aufeinander und kleben Sie sie auf den Rahmen. Binden Sie die das Geschenkband an der Oberseite des Rahmens zur Schleife. Kleben Sie den Rahmen mit den Schaumstoffquadraten auf das Notizbuch.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Heritage Creative Features:


Word
Frame
Charm
Font
Font Shadow
Shadow



Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créé en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec la caractères que vous avez choisie. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la Cartouche Heritage (Patrimoine) :

- Word (Mot)
- Frame (Cadre)
- Charm (Breloque)
- Font (Police de Caractères)
- Font Shadow (Police de Caractères Ombragée)
- Shadow (Ombrage)



En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Heritage (Tradición) Funciones Creativas:

Word (Palabra)


Frame (Marco)

Charm (Colgante)

Font (Tipo de Letra)

Font Shadow (Tipo de Letra - Sombrear)

Shadow (Sombrear)



In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kasette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Einige Formen sind sehr komplex, bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

Heritage (Tradition) Creative Features:

Word (Wort)


Frame (Rahmen)

Charm (Amulett)

Font (Schrift)

Font Shadow (Schrift Schattiert)

Shadow (Abschattung)





<Tree 1>



<Leaves 1>

1ST



Word



Frame



Charm



Font



Font Shadow



Shadow





<Tree2>



<Leaves2>

2ND

2ND

Word



Frame



Charm



Font



Font Shadow



Shadow



<Bird1>



<Tree3>

3RD



Word



Frame



Charm



Font



Font Shadow



Shadow



<Bird2>

<Tree4>

4TH



Word

Frame



Charm



Font



Font Shadow



Shadow



<Tree5>



<Bird3>

5TH


Word



Frame



Charm



Font



Font Shadow



Shadow





www.provo.com

6TH

6TH

Word



Frame



Charm



Font



Font Shadow



Shadow



<Haus1 >



<Quill >

7TH

7TH

Word



Frame



Charm



Font



Font Shadow



Shadow



<House2>



<Prchmnt1>



Word



Frame



Charm



Font



Font Shadow



Shadow





<Prchmint2>



<House3>

9TH



Word



Frame



Charm



Font



Font Shadow



Shadow



10TH

Word



Frame



Charm



Font



Font Shadow



Shadow



<Church1>



<Bible>

25TH

Word



Frame



Charm



Font



Font Shadow



Shadow





<Church2>



<RagDoll>

50TH

Word

50TH



Frame



Charm



50TH

Font

50TH

Font Shadow



Shadow





<School>




<TiddyBear>

SILVER

SILVER

Word



Frame



Charm



Font



Font Shadow



Shadow



<Housed>



<RcknlHrse>

GOLD

Word



Font



Frame



Font Shadow



Charm



Shadow



<House5>



<Carriage>

OUR

Word



Frame



Charm



Font



Font Shadow



Shadow



<House>



<Bonnet>

FAMILY

FAMILY

Word



Frame



Charm

FAMILY

Font

FAMILY

Font Shadow



Shadow



<Windmill>



<Hat>

TREE

Word



Font



Frame



Font Shadow



Charm



Shadow



<Lamp1>



<Shoe>

HISTORY

HISTORY

Word



Frame



Charm



Font



Font Shadow



Shadow



<Suitcase>



<Lamp2>

ANCESTRY

ANCESTRY


Word



Frame



Charm



Font



Font Shadow



Shadow



<SvngMchn>



<Fence1>

LEGACY

LEGACY

Word



Frame




Charm



Font



Font Shadow



Shadow



<Phone1>



<Fence2>

BABY

BABY


Word



Frame




Charm



Font



Font Shadow



Shadow



<Fence3>



<Phone2>

WIFE

Word

WIFE



Frame



Charm



Font



Font Shadow



Shadow



<Camera>



<Handcart>

MOTHER

MOTHER

Word



Frame



Charm



Font



Font Shadow



Shadow



MOMMY

MOMMY

Word



Frame




Charm



Font



Font Shadow



Shadow



HUSBAND

HUSBAND

Word




Frame



Charm



Font



Font Shadow



Shadow



<Divan>



<Bike1>

FATHER

FATHER


Word



Frame




Charm



Font



Font Shadow



Shadow



DADDY

DADDY

Word



Frame



Charm



Font



Font Shadow



Shadow



<Train>



<Clock>

PAPA

Word

PAPA



Frame



Charm



Font



Font Shadow



Shadow





<Truck1>



<Desk>

GRANDPA

Word

GRANDPA



Frame



Charm



Font



Font Shadow



Shadow





GRANDMA

GRANDMA


Word



Frame



Charm



Font



Font Shadow



Shadow



<Accent1>



<Car2>

SUGGESTIONS

DAUGHTERS

Word



Frame



Charm



Font



Font Shadow



Shadow



SONS

Word



Font



Frame



Font Shadow



Charm



Shadow





<Truck2>



<Accent3>

SISTERS

Word

SISTERS



Frame



Charm



Font



Font Shadow



Shadow





<Ship>



<Accent4>

BROTHERS

BROTHERS

Word



Frame



Charm



Font



Font Shadow



Shadow



<Accent5>



<Plane1>

CHILDREN

CHILDREN

Word



Frame



Charm



Font



Font Shadow



Shadow



<Accent6>



<Plane2>

TWINS

TWINS


Word



Frame



Charm



Font



Font Shadow



Shadow



<Accent7>



<Bus>

COUSINS

COUSINS

Word



Frame



Charm



Font



Font Shadow



Shadow



<Truck3>



<Accent8>




Word



Frame




Charm



Font



Font Shadow



Shadow



<Car3>



<Accent9>

AUNT

AUNT

Word



Frame



Charm



Font



Font Shadow



Shadow



<Bike2>



<Accent10>



Word



Frame



Charm



Font



Font Shadow



Shadow





<Cameo 1>



<Silhouette 1>

MEMORIES

MEMORIES

Word



Frame



Charm



Font



Font Shadow



Shadow



<Silhoet2>



<Cameo2>

JOURNAL

JOURNAL

Word



Frame



Charm



Font



Font Shadow



Shadow



<Silhouette>



<Cameo3>

WEDDING

WEDDING

Word



Frame



Charm



Font



Font Shadow



Shadow

UNLICENSED AND UNPROVO CRAFT, 2009

UNLICENSED AND UNPROVO CRAFT, 2009



<Carneo4>



<Silhoet4>




Word



Frame



Charm



Font



Font Shadow



Shadow



LOVE

LOVE

Word



Frame



Charm



Font



Font Shadow



Shadow



<Silhoet6>



<Cameo6>

YEARS

YEARS

Word



Frame



Charm



Font



Font Shadow



Shadow



<Silhoet7>



<Cameo7>




Word



Frame



Charm



Font



Font Shadow



Shadow



<Silhouette>



<Cameo>

JOURNEY

JOURNEY

Word



Frame



Charm



Font



Font Shadow



Shadow



VACATION

Word



Font



Frame



Font Shadow



Charm




Shadow





<Silhoet10>





<Cameo10>
















For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouvez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2009 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
South Jordan, UT 84095
Made in China/Fabriqué en Chine
www.provocraft.com • 1 800-820-8020

2000066 Heritage
Handbook

