



Just a Note

By/Par :

Cosma Czirják



Gypsy™ is the Handheld Design Studio for Cricut®



- Now you can design anywhere!
- Load all your Cricut cartridges onto Gypsy.
- Store thousands of Cricut cartridges.
- With Gypsy you can search, design, group, flip, slant, rotate, weld, and more!
- Instantly expand your cartridge library with two exclusive pre-loaded cartridges.

LEARN MORE AT
www.cricut.com/gypsy

Gypsy™ est le Dispositif de Création Personnel Portatif Cricut®



- Maintenant vous pouvez créer vos designs là où vous voulez!
- Chargez toutes vos cartouches Cricut dans le dispositif Gypsy.
- Gardez des milliers de cartouches Cricut.
- Avec le dispositif Gypsy vous pouvez faire de recherches, créer, grouper, renverser, incliner, pivoter, fusionner, et bien plus encore!
- Élargissez instantanément votre bibliothèque de cartouches avec deux cartouches selectes pré-chargées.

POUR EN SAVOIR PLUS VISITEZ
www.cricut.com/gypsy

Gypsy™ es el Dispositivo Portátil de Diseño Personal Cricut®



- ¡Ahora usted puede crear sus diseños en cualquier lugar!
- Cargue todos sus cartuchos Cricut en el dispositivo Gypsy.
- Guarde cientos de cartuchos Cricut.
- ¡Con su dispositivo Gypsy usted podrá buscar, diseñar, agrupar, dar vuelta al revés, Inclinar, rotar, fusionar, y mucho más!
- Amplíe instantáneamente su biblioteca de cartuchos con dos cartuchos pre-cargados exclusivos.

CONOZCA MÁS DETALLES EN
www.cricut.com/gypsy

Gypsy™ - das Designstudio im Handtaschenformat für Cricut®



- Jetzt können Sie überall Ihre Entwürfe erstellen!
- Laden Sie all Ihre Cricut-Kassetten auf Ihr Gypsy.
- Speichern Sie tausende von Cricut Kassetten.
- Mit Gypsy können Sie Entwürfe suchen, erstellen, gruppieren, wenden, schräg stellen, drehen, zusammenfügen und vieles mehr!
- Erweitern Sie sofort Ihre Kassetten-Bibliothek um zwei exklusive, bereits auf Ihr Gerät geladene Kassetten.

ERFAHREN SIE MEHR UNTER
www.cricut.com/gypsy

Contents • Table des Matières • Indice • Inhalt

English

What is Real Dial Size?	7
Quick Start Project	9
Icon Gallery	17
Contact Us.....	78

Español

¿Qué hace el Real Dial Size?	8
Proyecto de Iniciación Rápida.....	13
Galería de Iconos	19
Contáctenos	79

Français

Qu'est-ce qui le Real Dial Size fait?	7
Projet de Commencement Rapide	11
Galerie d'icônes	18
Contactez-nous	78

Deutsch

Was ist Real Dial Size?.....	8
Schnellstartprojek.....	15
Bildergalerie	20
Verbinden Sie sich mit uns	79

For complete instructions
see your Cricut® user manual
or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes
veuillez vous référer au Manuel
de l'Utilisateur Cricut® ou visiter
le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas
refiérase a su Manual del
Usuario Cricut® o visite
la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige
Anweisungen in Ihrem Cricut®
Benutzerhandbuch oder
besuchen Sie www.cricut.com

What is Real Dial Size? • Qu'est-ce qui le Real Dial Size fait?

(Disque de Définition de la Taille Réelle)



Real Dial Size OFF
(Désactivé)



Real Dial Size ON
(Activé)

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Just a Note, the non-shift characters are all the same height, and the shift characters are designed to fit them proportionately. The Layer features are proportionate to the non-shift base characters. The Phase Layer and Card Layer features are proportionate to the Phrase and Card features, respectively. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the size specified.



Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Just a Note (Juste une Petite Note) les caractères de base avec la touche Shift non activée sont créés de la même hauteur et les caractères avec la touche Shift activée ont été conçus pour s'ajuster à ceux-ci proportionnellement. Les fonctions Layer (Couche) sont proportionnelles aux caractères de base avec la touche Shift non activée. Les fonctions Phrase Layer (Couche de Phrase) et Card Layer (Couche de Carte) sont proportionnelles aux fonctions Phrase et Card (Carte) respectivement. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la taille spécifiée.

¿Qué hace el Real Dial Size? • Was ist Real Dial Size?

(Disco de Definición de Tamaño Real)

(Realgrößenwähler)



Real Dial Size OFF
(Desactivado/Aus)



Real Dial Size ON
(Activado/Ein)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto. En el cartucho Just a Note (Sólo una Nota), los caracteres con la tecla Shift no activada son todos de la misma altura, y los caracteres con la tecla Shift activada se han diseñado para ajustarse a ellos proporcionalmente. Los caracteres de las funciones Layer (Capa) son proporcionales a los caracteres de base con la tecla Shift no activada. Las funciones Phrase Layer (Capa de Frase) y Card Layer (Capa de Tarjeta) son proporcionales a las funciones Phrase (Frase) y Card (Tarjeta) respectivamente. Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real), todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño especificado.



Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt gemessen. In „Just a Note“ (Kurzer Gruß) liegen die Nicht-Shift-Zeichen alle auf derselben Höhe und die Shift-Zeichen wurden proportional zu ihnen geschaffen. Die Funktion Layer (Schicht) verhält sich proportional zu den Nicht-Shift-Grundzeichen. Die Funktionen Phrase Layer (Satz Schicht) und Card Layer (Karte Schicht) verhalten sich jeweils proportional zu den Funktionen Phrase (Satz) und Card (Karte). Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Zeichen entsprechend der angegebenen Größe ausgestanzt.

Now you're ready to try a project!



Daydream Card

Send your friends a cute little card to cheer them up!

Materials:

- Cardstock: red, white, yellow, blue, dark blue, green, light green, dotted
- Red buttons
- Paper trimmer
- Adhesive



Step One:

Cut card base. Using blue cardstock, select Card feature and cut one 5 ½" <Dog>. Score and fold. Cut one 3 ½" x 5" block of white cardstock. Adhere behind center of card. Cut one 3 ¾" x ¾" strip of dotted cardstock. Adhere along bottom front of card.



Step Two:

Cut dog. Using yellow cardstock, select Card Layer feature and cut one 5 ½" <Dog>. Using red cardstock, select Card Layer feature, press Shift, and cut one 5 ½" <Dog-s>. Layer and adhere to card as shown.



Step Three:

Cut *Daydream*. Using dark blue cardstock, select Card feature, press Shift, and cut one 5 ½" <Dog-s>. Using light green cardstock, select Phrase feature and cut one 2" <Dog>. Using green cardstock, select Phrase feature, press Shift, and cut one 2" <Dog-s>. Layer and adhere to card as shown. Embellish with buttons.

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Carte Rêverie

Envoyez à vos amis une petite carte mignonne pour leur réjouir le cœur!

Matériaux:

- Papier Cartonné: rouge, blanc, jaune, bleu, bleu foncé, vert, vert clair, à pois
- Boutons rouge
- Massicot Papier
- Colle



Étape Un:

Pour couper la base de la carte. En utilisant du papier cartonné bleu, sélectionnez la fonction Card (Carte) et coupez un <Dog> de 5 1/2" (13.97 cm). Rainurez-la et pliez-la en deux. Coupez une pièce de papier cartonné blanc de 3 1/2" x 5" (8.89 cm x 12.7 cm). Collez-la derrière le centre de la carte. Coupez une bande de papier cartonné à pois de 3 3/4" x 3/4" (9.52 cm x 1.9 cm). Collez-la le long de la partie avant inférieure de la carte.



Étape Deux:

Pour couper le chien. En utilisant du papier cartonné jaune, sélectionnez la fonction Card Layer (Couche de Carte) et coupez un <Dog> de 5 1/2" (13.97 cm). En utilisant du papier cartonné rouge, sélectionnez la fonction Card Layer (Couche de Carte), pressez Shift et coupez un <Dog-s> de 5 1/2" (13.97 cm). Disposez en couches et collez-les sur la carte tel qu'il est montré.



Étape Trois:

Pour couper *Daydream* (Rêverie). En utilisant du papier cartonné bleu foncé, sélectionnez la fonction Card (Carte), pressez Shift et coupez un <Dog-s> de 5 1/2" (13.97 cm). En utilisant du papier cartonné vert clair, sélectionnez la fonction Phrase et coupez un <Dog> de 2" (5.08 cm). En utilisant du papier cartonné vert, sélectionnez la fonction Phrase, pressez Shift et coupez un <Dog-s> de 2" (5.08 cm). Disposez en couches et collez-les sur la carte tel qu'il est montré. Enjolivez avec les boutons.

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Tarjeta Daydream (Ensueño)

¡Envíe a sus amistades una encantadora tarjetita para animarles!

Materiales:

- Papel Cardstock: rojo, blanco, amarillo, azul, azul oscuro, verde, verde claro, a lunares
- Botones color rojo
- Guillotina
- Pegamento



Paso Uno:

Para cortar la base de la tarjeta. Utilizando papel cardstock color azul, seleccione la función Card (Tarjeta) y corte un <Dog> de 5 ½" (13.97 cm). Remarque y doble la tarjeta por la mitad. Corte un trozo de papel cardstock color blanco de 3 ½" x 5" (8.89 cm x 12.7 cm). Pegue detrás del centro de la tarjeta. Corte una tira de papel cardstock a lunares de 3 ¾" x ¾" (9.52 cm x 1.9 cm). Péguela a lo largo de la parte inferior delantera de la tarjeta.



Paso Dos:

Para cortar la figura del perro. Utilizando papel cardstock color amarillo, seleccione la función Card Layer (Capa de Tarjeta) y corte un <Dog> de 5 ½" (13.97 cm). Utilizando papel cardstock color rojo, seleccione la función Card Layer (Capa de Tarjeta), presione Shift y corte un <Dog-s> de 5 ½" (13.97 cm). Disponga en capas y pegue en la tarjeta tal como se muestra.



Paso Tres:

Para cortar *Daydream* (Ensueño). Utilizando papel cardstock color azul oscuro, seleccione la función Card (Tarjeta), presione Shift y corte un <Dog-s> de 5 ½" (13.97 cm). Utilizando papel cardstock color verde claro, seleccione la función Phrase (Frase) y corte un <Dog> de 2" (5.08 cm). Utilizando papel cardstock color verde, seleccione la función Phrase (Frase), presione Shift y corte un <Dog-s> de 2" (5.08 cm). Disponga en capas y pegue en la tarjeta tal como se muestra. Adorne con los botones.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Karte „Daydream“ (Tagtraum)

Machen Sie Ihren Freunden mit dieser süßen Karte eine Freude!

Materialien:

- Kartonpapier: rot, weiß, gelb, blau, dunkelblau, grün, hellgrün, gepunktet
- Rote Knöpfe
- Papierschneidemaschine
- Klebstoff



Erster Schritt:

Für die Grundkarte: Wählen Sie die Funktion Card (Karte) aus und stanzen Sie aus blauem Karton ein 5 ½" (13.97 cm) großes <Dog> aus. Falzen Sie die Karte und falten Sie sie in der Mitte zu sammen. Schneiden Sie ein 3 ½" x 5" (8.89 cm x 12.7 cm) großes Rechteck aus weißem Karton aus und kleben Sie es hinter die Mitte der Karte. Schneiden Sie einen 3 ¾" x ¾" (9.52 cm x 1.9 cm) großen Streifen aus gepunktetem Karton aus und kleben Sie diesen an die untere Kante der Kartenvorderseite.



Zweiter Schritt:

Für den Hund: Wählen Sie die Funktion Card Layer (Karte Schicht) aus und stanzen Sie aus gelbem Karton ein 5 ½" (13.97 cm) großes <Dog> aus. Wählen Sie die Funktion Card Layer (Karte Schicht) aus, drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus rotem Karton ein 5 ½" (13.97 cm) großes <Dog-s> aus. Legen Sie die Schichten aufeinander und kleben Sie sie wie auf der Abbildung gezeigt auf die Karte.



Dritter Schritt:

Für das Daydream: Wählen Sie die Funktion Card (Karte) aus, drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus dunkelblauem Karton ein 5 ½" (13.97 cm) großes <Dog-s> aus. Wählen Sie die Funktion Phrase (Satz) aus und stanzen Sie aus hellgrünem Karton ein 2" (5.08 cm) großes <Dog> aus. Wählen Sie die Funktion Phrase (Satz) aus, drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus grünem Karton ein 2" (5.08 cm) großes <Dog-s> aus. Legen Sie die Schichten aufeinander und kleben Sie sie wie auf der Abbildung gezeigt auf die Karte. Verziern Sie die Karte mit den Knöpfen.

Dans la Galerie d'Icônes vous trouverez un diagramme pour chaque image de votre cartouche. Les images encadrées sont créées en utilisant la touche Shift. Vous pouvez voir d'un coup d'œil quelles des Fonctions Créatives sont disponibles pour l'image que vous avez sélectionné dans la Galerie d'Icônes. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la Cartouche
Just a Note (Juste une Petite Note) :

Layer 1 (Couche 1)


Layer 2 (Couche 2)

Phrase

Phrase Layer (Couche de Phrase)

Card (Carte)


Card Layer (Couche de Carte)



En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada imagen de su cartucho. Las imágenes rodeadas con un círculo son creadas utilizando la tecla Shift. Podrá ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para la imagen que ha seleccionado en la Galería de Iconos. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Just a Note (Sólo una Nota)
Funciones Creativas:


Layer 1 (Capa 1)
Layer 2 (Capa 2)
Phrase (Frase)
Phrase Layer (Capa de Frase)
Card (Tarjeta)
Card Layer (Capa de Tarjeta)



In der Symbolgalerie finden Sie ein Diagramm für jedes Bild auf Ihrer Kassette. Die von einem Kreis umgebenen Bilder werden mit der Shift-Taste erstellt. Sie sehen auf einen Blick, welche Kreativfunktionen für das ausgewählte Bild aus der Symbolgalerie zur Verfügung stehen. Einige Figuren sind sehr detailreich und werden am besten in größeren Dimensionen ausgestanzt.

Just a Note (Kurzer Gruß)
Creative Features:

Layer 1 (Schicht 1)
Layer 2 (Schicht 2)
Phrase (Satz)
Phrase Layer (Satz Schicht)
Card (Karte)
Card Layer (Karte Schicht)





Layer 1



Layer 2

Thanks

Thanks

Tns

Thanks

Phrase

Phrase Layer



<Mouse1>



<Mouse1-s>



Card

Thanks



Card Layer







Layer 1



Layer 2



Story
Time

Phrase

toy
Time

to
ime

Phrase Layer

Story
Time



<Fox1>



<Fox1-s>



Card

Story
Time



Card Layer







Layer 1



Layer 2

Soar

Soar

Phrase

Soar

Soar

Phrase Layer



<Bttrfly1>



<Bttrfly1-s>



Card

Soar



Card Layer





Layer 1



Layer 2



Play
Time

Phrase

Play
1e

ly
1

Phrase Layer

Play
Time



<Bear 1>



<Bear 1-s>




Card

Play
Time



Card Layer









Layer 1



Layer 2



Me &
Mom

Phrase

Me
om

e &
O

Phrase Layer

Me &
Mom



<Squirrel>



<Squirrel-s>



Card

Me &
Mom



Card Layer









Layer 1



Layer 2

I
lost
Without
You

Phrase

Let
thut
ou

Let
thut
u

Phrase Layer

I
lost
Without
You



<Rabbit2>



<Rabbit2-s>



Card

I
lost
Without
You



Card Layer





Layer 1



Layer 2



Phrase



Phrase Layer



<Monkey1>



<Mnkey1-s>



Card



Card Layer





Layer 1



Layer 2



REL

REL

Phrase

REL

REL

Phrase Layer



<Bear2>



<Bear2-s>



Card

REL



Card Layer









Layer 1



Layer 2



Phrase



Phrase Layer



<Pinwheel>



<Pinwhl-s>



Card



Card Layer





<Mouse3>



<Mouse3-s>



Layer 1



Layer 2



Get
Well
Soon

Phrase

Go
e
Son

o7o

Phrase Layer



<Flower1>



<Flwr1-s>



Card

Get
Well
Soon



Card Layer





Layer 1



Layer 2



Best
Wishes

Phrase

Best
Wishes

Best
Wishes

Phrase Layer

Best
Wishes



<Flwr2>



<Flwr2-s>



Card

Best
Wishes



Card Layer





Layer 1



Layer 2



Phrase



Phrase Layer



<Squirrel4>



<Squirrel4-s>



Card



Card Layer







Layer 1



Layer 2

Thinking
of You

Phrase

Thi kin
b

h kn
fo

Phrase Layer

Thinking
of You



<Flowers>



<Flwrs-s>



Card

Thinking
of You



Card Layer





Layer 1



Layer 2



Fun In
the
Sun

Phrase

Fun In
the
Sun

u
h
s

Phrase Layer

Fun In
the
Sun



<SnFlwr>



<SnFlwr-s>



Card

Fun In
the
Sun



Card Layer





Layer 1



Layer 2



Phrase



Phrase Layer



<#1>



<#1-s>



Card



Card Layer





Layer 1



Layer 2



More
Believe

Phrase

More
Believe

More
Believe

Phrase Layer

More
Believe



<Fox3>



<Fox3-5>



Card

More
Believe



Card Layer







Layer 1



Layer 2



Together gthre

Phrase

Tt Together

Phrase Layer



Card

Together



Card Layer







Layer 1



Layer 2



Let's
Sail
Away

Phrase

S'il
Plu
t

es
i
Ay

Phrase Layer

Let's
Sail
Away



<Boat>



<Boat-s>



Card


Let's
Sail
Away



Card Layer









Layer 1



Layer 2



Celebrate

Celebrate

Phrase

le re

Celebrate

Phrase Layer



<Banner>



<Banner-s>



Card

Celebrate



Card Layer





Layer 1



Layer 2



A gift
For you

Phrase

A gift
For you

A gift
For you

Phrase Layer

A gift
For you



<Gifts>



<Gifts-s>



Card

A gift
For you



Card Layer





Layer 1



Layer 2



It's A
Party

Phrase

ts
Pat

s
a!

Phrase Layer

It's A
Party



<PrtyHat>



<PtyHt-s>



Card

It's A
Party



Card Layer





Layer 1



Layer 2



Happy
Birthday

Phrase

Happy
tday

ap
ily

Phrase Layer

Happy
Birthday



<Cake>



<Cake-s>



Card


Happy
Birthday



Card Layer









Layer 1



Layer 2



Phrase



Phrase Layer



<Rabbit5>



<Rabbit5-s>



Card



Card Layer





Layer 1



Layer 2



Phrase



Phrase Layer



<Rabbit6>



<Rabbit6-s>



Card



Card Layer





Layer 1



Layer 2

Play
Date

Phrase

ty
te

Die

Phrase Layer



<Wagon>



<Wagon-s>



Card

Play
Date



Card Layer





Layer 1



Layer 2

Feel
better

ee
bet

Phrase

ee
ee

Feel
better

Phrase Layer



<Bear3>



<Bear3-s>



Card

Feel
better



Card Layer





Layer 1



Layer 2

sleepy

Phrase

sleepy

sleepy

Phrase Layer

sleepy



<Bird1>



<Bird1-s>



Card

sleepy



Card Layer







Layer 1



Layer 2



Phrase



Phrase Layer



<Bttrfly4>



<Btrfl4-s>



Card



Card Layer





Layer 1



Layer 2




Phrase



Phrase Layer



Card



Card Layer



<Tree>



<Tree-s>



Layer 1



Layer 2



Phrase



Phrase Layer



<Cat1>



<Cat1-s>



Card



Card Layer





Layer 1



Layer 2



For
you

Phrase

or
you

o
u

Phrase Layer

For
you



<Mouse4>



<Mouse4-s>



Card

For
you



Card Layer





Layer 1



Layer 2

Bed
time

Phrase

Ed
me

d
te

Phrase Layer

Ed
the



<Bear4>



<Bear4-s>



Card

Bed
time



Card Layer





Layer 1



Layer 2



Dreamy

Phrase

Dreamy

Dam

Phrase Layer

Dreamy



<Bird2>



<Bird2-s>



Card

Dreamy





Card Layer








Just a Note
















For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems anytime of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2011 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
South Jordan, UT 84095
Made in China/Fabriqu  en Chine
www.provocraft.com • 01/11-10145