



Cricut® Cartridge/Cartouche



Contents • Table des Matières • Indice • Inhalt

English

About this Cartridge	4
Quick Start Project	7

Français

Au Sujet de Cette Cartouche	9
Projet de Commencement Rapide	12

Español

Información Acerca de este Cartucho	14
Proyecto de Iniciación Rápida	17

Deutsch

Über Diese Kassette	19
Schnellstartprojek	22

Icon Gallery	24
Galerie d'icônes	25
Contact Us	84
Contactez-nous	85

Galería de Iconos	26
Bildergalerie	27
Contáctenos	86
Verbinden Sie sich mit uns	87

Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Einige Formen sind sehr komplex; bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com



©2009 Viacom International Inc.

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is Real Dial Size?



All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In *SpongeBob SquarePants*, all base characters are created at the same height. The **Layers** and **Shadow** features are sized proportionately to fit the base characters. If **Real Dial Size** is selected, all characters will be cut according to the selected dial size.




What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the SpongeBob SquarePants cartridge are **Layers: Body/Detail 1**, **Layers: Outfit/Detail 2**, **Layers: Eyes/Detail 3**, **Icon**, **Icon Layers**, and **Shadow**.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the **CUT** button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.




TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the **CUT** button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the **Reset All** key is pressed.

How do Layers features work?


The **Layers** features create pieces that fit proportionately to the Base (non-shift) shapes. Use the layers to make a fully detailed SpongeBob SquarePants character.

TIP: Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.



NS = Non Shift

Now you're ready to try a project!



SpongeBob Notebook

Add some personality to a plain notebook with SpongeBob SquarePants!

Materials:

Cardstock: orange, light blue, medium blue, dark blue, green, dark green, yellow, red, light brown, beige, black, white

Composition notebook

Adhesive

Step One:

Cover front and back of notebook with orange cardstock. Cut one 6 ¼" x 9 ¼" light blue rectangle and adhere to notebook front. Cut one 6 ¼" x 1" beige rectangle and adhere to bottom of blue rectangle.



Step Two:

Cut seaweed and bubbles. Using green cardstock, select **Icon** feature and cut one 4 1/2" <MermaidMan>. Adhere seaweed to notebook front. Using white cardstock, select **Icon** feature and cut one 3 3/4" <Patrick1>. Using light blue cardstock, select **Icon** feature, press **Shift**, and cut one 3 3/4" <Patrick1-s>. Layer and adhere bubbles to notebook as shown.



Step Three:

Cut *Best Day Ever*. Using dark blue cardstock, select **Icon** feature and cut one 3" <SpngBob>. Using white cardstock, select **Icon** feature, press **Shift**, and cut one 3" <SpngB-s>. Using orange cardstock, select **Icon Layers** feature and cut one 3" <SpngBob>. Using dark blue cardstock, select **Icon Layers** feature, press **Shift**, and cut one 3" <SpngB-s>. Layer and adhere to notebook as shown.



Step Four:


Cut SpongeBob. Using black cardstock, cut one 5 1/2" <SpngBob2>. Using yellow cardstock, select **Layers:Body/Detail 1** feature and cut one 5 1/2" <SpngBob2>. Using white cardstock, select **Layers:Eyes/Detail 3** feature and cut one 5 1/2" <SpngBob2>. Using light brown cardstock, select **Layers:Outfit/Detail 2** feature and cut one 5 1/2" <SpngBob2>. Using red cardstock, select **Layers:Outfit/Detail 2** feature, press **Shift**, and cut one 5 1/2" <SpngB2-s>. Using medium blue cardstock, select **Layers:Outfit/Detail 2** feature, press **Shift**, and cut one 5 1/2" <SpngB2-s>. Using dark green cardstock, select **Layers:Body/Detail 1** feature, press **Shift**, and cut one 5 1/2" <SpngB2-s>. Layer and adhere SpongeBob to notebook as shown.

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce qui le Real Dial Size fait?

(Disque de Définition de la Taille Réelle)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Bob L'éponge tous les caractères de base ont été créés à la même hauteur. Les fonctions **Layers** (Couches) et **Shadow** (Ombrage) ont été dimensionnées proportionnellement pour s'adapter aux caractères de base. Si vous avez sélectionné le **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la sélection du disque de définition de la taille.



Real Dial Size OFF
(Désactivé)



Real Dial Size ON
(Activé)




Qu'est-ce qui les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservées pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches de Fonctions Créatives incluses dans la cartouche Bob L'éponge sont **Layers** (Couches): **Body/Détail 1** (Corps/Détail 1), **Layers** (Couches): **Outfit/Détail 2** (Vêtement/Détail 2), **Layers** (Couches): **Eyes/Détail 3** (Yeux/Détail 3), **Icon** (Icône), **Icon Layers** (Couches Icône), et **Shadow** (Ombrage).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez que la sélectionner avant de presser le bouton de **CUT** (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.




CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de **CUT** (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; ou en pressant la touche **Reset All** (Rétablir tout).

Comment est-ce que la fonction Layers (Couches) travaille-t-elle?


Les fonctions **Layers** (Couches) créent des figures qui s'ajustent proportionnellement aux formes Base (touche **Shift** non activée). Employez les couches pour créer un personnage Bob L'éponge avec tous ses détails.

CONSEIL PRATIQUE : Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.



NS = Sans la touche Shift (Touche de Majuscule)

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Cahier Bob L'éponge

Ajoutez de la personnalité à un cahier quelconque avec Bob L'éponge!

Matériaux:

Papier Cartonné: orange, bleu clair, bleu moyen, bleu foncé, vert, vert foncé, jaune, rouge, brun

clair, beige, noir, blanc

Cahier de composition

Colle

Étape Un:

Couvrez la couverture avant et postérieure du cahier avec du papier cartonné orange. Coupez un rectangle bleu clair de $6\frac{1}{4}'' \times 9\frac{1}{4}''$ (15.87 cm x 23.49 cm) et collez-le sur la couverture avant du cahier. Coupez un rectangle beige de $6\frac{1}{4}'' \times 1''$ (15.87 cm x 2.54 cm) et collez-le sur la partie inférieure du rectangle.



Étape Deux:

Pour couper l'algue et les bulles. En utilisant du papier cartonné vert, sélectionnez la fonction **Icon** (icône) et coupez un <MermaidMan> de 4 1/2" (11.43 cm). Collez l'algue sur la couverture avant du cahier. En utilisant du papier cartonné blanc, sélectionnez la fonction **Icon** (icône) et coupez un <Patrick1> de 3 3/4" (9.52 cm). En utilisant du papier cartonné bleu clair, sélectionnez la fonction **Icon** (icône), pressez **Shift** (Touche de Majuscule), et coupez un <Patrick1-s> de 3 3/4" (9.52 cm). Disposez en couches et collez les bulles sur le cahier tel qu'il est montré.



Étape Trois:

Pour couper Best Day Ever (Le Meilleur Jour de Ma Vie) En utilisant du papier cartonné bleu foncé, sélectionnez la fonction **Icon** (icône) et coupez un <SpongeBob> de 3" (7.62 cm). En utilisant du papier cartonné blanc, sélectionnez la fonction **Icon** (icône), pressez **Shift** (Touche de Majuscule), et coupez un <SpongeB-s> de 3" (7.62 cm). En utilisant du papier cartonné orange, sélectionnez la fonction **Icon Layers** (Couches icône) et coupez un <SpongeBob> de 3" (7.62 cm). En utilisant du papier cartonné bleu foncé, sélectionnez la fonction **Icon Layers** (Couches icône), pressez **Shift** (Touche de Majuscule) et coupez un <SpongeB-s> de 3" (7.62 cm). Disposez en couches et collez-le sur le cahier tel qu'il est montré.



Étape Quatre:

Pour couper Bob L'éponge En utilisant du papier cartonné noir, coupez un <SpongeBob2> de 5 1/2" (13.97 cm). En utilisant du papier cartonné jaune, sélectionnez **Layers** (Couches): fonction **Body/Detail 1** (Corps/Détail 1) et coupez un <SpongeBob2> de 5 1/2" (13.97 cm). En utilisant du papier cartonné blanc, sélectionnez **Layers** (Couches): fonction **Eyes/Detail 3** (Yeux/Détail 3) et coupez un <SpongeBob2> de 5 1/2" (13.97 cm). En utilisant du papier cartonné brun clair, sélectionnez **Layers** (Couches): fonction **Outfit/Detail 2** (Vêtement/Détail 2) et coupez un <SpongeBob2> de 5 1/2" (13.97 cm). En utilisant du papier cartonné rouge, sélectionnez **Layers** (Couches): fonction **Outfit/Detail 2** (Vêtement/Détail 2), pressez **Shift** (Touche de Majuscule), et coupez un <SpongeB2-s> de 5 1/2" (13.97 cm). En utilisant du papier cartonné bleu moyen, sélectionnez **Layers** (Couches): fonction **Outfit/Detail 2** (Vêtement/Détail 2), pressez **Shift** (Touche de Majuscule), et coupez un <SpongeB2-s> de 5 1/2" (13.97 cm). En utilisant du papier cartonné vert foncé, sélectionnez **Layers** (Couches): fonction **Body/Detail 1** (Corps/Détail 1), pressez **Shift** (Touche de Majuscule), et coupez un <SpongeB2-s> de 5 1/2" (13.97 cm). Disposez en couches et collez le Bob L'éponge sur le cahier tel qu'il est montré.

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el Real Dial Size?
(Disco de Definición de Tamaño Real)



Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto posible. En el cartucho Bob Esponja, todos los caracteres de base se crean a la misma altura. Las funciones **Layers** (Capas) y **Shadow** (Sombrear) se han dimensionado proporcionalmente para ajustarse a los caracteres base. Si se selecciona el **Real Dial Size** (Disco de Definición de Tamaño Real) todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño seleccionado a través del disco de definición.




¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Bob Esponja son **Layers** (Capas): **Body/Detail 1** (Cuerpo/Detalle 1), **Layers** (Capas): **Outfit/Detail 2** (Vestimenta/Detalle 2), **Layers** (Capas): **Eyes/Detail 3** (Ojos/Detalle 3), **Icon** (Icono), **Icon Layers** (Capas Icono), y **Shadow** (Sombrear).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de **CUT** (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.




DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado un carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de **CUT** (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función; o se presiona la tecla **Reset All** (Restablecer Todo).

¿Cómo opera la función Layers (Capas)?


Las funciones **Layers** (Capas) crean figuras que se ajustan proporcionalmente a las formas Base (tecla **Shift** no activada). Utilice las capas para crear un personaje Bob Esponja con todos sus detalles.

DATO PRACTICO: Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.



NS = Sin **Shift** (Alternar)

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Cuaderno Bob Esponja

¡Un simple cuaderno adquirirá una gran personalidad con los Bob Esponja!

Materiales:

Papel Cardstock: naranja, azul claro, azul medio, azul oscuro, verde, verde oscuro, amarillo, rojo, café
claro, beige, negro, blanco
Cuaderno de composición
Pegamento

Paso Uno:
Cubra la tapa delantera y posterior del cuaderno con papel cardstock color naranja. Corte un rectángulo azul claro de 6 ¼" x 9 ¼" (15.87 cm x 23.49 cm) y péguelo en la tapa delantera del cuaderno. Corte un rectángulo beige de 6 ¼" x 1" (15.87 cm x 2.54 cm) y péguelo en la parte inferior del rectángulo azul.



Paso Dos:

Para cortar el alga y las burbujas. Usando papel cardstock verde, seleccione la función **Icon** (Icono) y corte un <MermaidMan> de 4 1/2" (11.43 cm). Pegue el alga en la tapa delantera del cuaderno. Usando papel cardstock blanco, seleccione la función **Icon** (Icono) y corte un <Patrick1> de 3 3/4" (9.52 cm). Usando papel cardstock azul claro, seleccione la función **Icon** (Icono), presione **Shift** (Alternar) y corte un <Patrick1-s> de 3 3/4" (9.52 cm). Disponga las capas una sobre la otra y pegue las burbujas en el cuaderno tal como se muestra.



Paso Tres:

Para cortar Best Day Ever (El Mejor Día de mi Vida). Usando papel cardstock azul oscuro, seleccione la función **Icon** (Icono) y corte un <SpongeBob> de 3" (7.62 cm). Usando papel cardstock blanco, seleccione la función **Icon** (Icono), presione **Shift** (Alternar) y corte un <SpongeB-s> de 3" (7.62 cm). Usando papel cardstock naranja, seleccione la función **Icon Layers** (Capas Icono) y corte un <SpongeBob> de 3" (7.62 cm). Usando papel cardstock azul oscuro, seleccione la función **Icon Layers** (Capas Icono), presione **Shift** (Alternar) y corte un <SpongeB-s> de 3" (7.62 cm). Disponga una capa sobre la otra y pegue en el cuaderno tal como se muestra.




Paso Cuatro:

Para cortar a Bob Esponja. Utilizando papel cardstock color negro, corte un <SpongeBob2> de 5 1/2" (13.97 cm). Usando papel cardstock color amarillo, seleccione **Layers** (Capas): función **Body/Detail 1** (Cuerpo/Detalle 1) y corte un <SpongeBob2> de 5 1/2" (13.97 cm). Usando papel cardstock color blanco, seleccione **Layers** (Capas): función **Eyes/Detail 3** (Ojos/Detalle 3) y corte un <SpongeBob2> de 5 1/2" (13.97 cm). Usando papel cardstock color café claro, seleccione **Layers** (Capas): función **Outfit/Detail 2** (Vestimenta/Detalle 2) y corte un <SpongeBob2> de 5 1/2" (13.97 cm). Usando papel cardstock color rojo, seleccione **Layers** (Capas): función **Outfit/Detail 2** (Vestimenta/Detalle 2), presione **Shift** (Alternar) y corte un <SpongeBob2-s> de 5 1/2" (13.97 cm). Usando papel cardstock color azul medio, seleccione **Layers** (Capas): función **Outfit/Detail 2** (Vestimenta/Detalle 2), presione **Shift** (Alternar) y corte un <SpongeBob2-s> de 5 1/2" (13.97 cm). Usando papel cardstock color verde oscuro, seleccione **Layers** (Capas): función **Body/Detail 1** (Cuerpo/Detalle 1), presione **Shift** (Alternar) y corte un <SpongeBob2-s> de 5 1/2" (13.97 cm). Disponga una capa sobre la otra y pegue a Bob Esponja en el cuaderno tal como se muestra.

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist Real Dial Size?

(Realgrößenwähler)



Real Dial Size OFF
(Aus)



Real Dial Size ON
(Ein)

Alle Zeichen/Formen sind vom kleinst möglichen zum höchstmöglichen Punkt hin bemessen. In Spongebob Schwammkopf sind alle Grundzeichen/-formen von einer Höhe. Die Funktion **Layers** (Schichten) und **Shadow** (Abschattung) haben eine proportionale Grösse um die Grundzeichen zu anpassen. Wählen Sie **Real Dial Size** (Realgrößenwähler), so werden alle Zeichen/Formen entsprechend der von Ihnen gewählten Größe ausgeschnitten.




Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die kreative Funktion Taste nimmt auf der Spongebob Schwammkopf Kassette sind **Layers** (Schichten): **Body/Detail 1** (Körper/Detail 1), **Layers** (Schichten): **Outfit/Detail 2** (Kleidung/Detail 2), **Layers** (Schichten): **Eyes/Detail 3** (Augen/Detail 3), **Icon** (Ikone), **Icon Layers** (Ikone Schichten), und **Shadow** (Abschattung).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den **CUT** (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.




TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der **CUT** (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die **Reset All** („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Wie funktionieren die Layers (Schichten) Features?


Die Einstellung **Layers** (Schichten) entwirft proportional auf das/die Grundzeichen/-form ((non-shifted) (nicht mit der Umschalttaste gewählte)) abgestimmte Stücke. Verwende Sie zur Herstellung ganz detaillierter Spongebob Schwammkopf figuren die Schichten.

TIPP: Einige Formen sind sehr komplex; bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.



NS = Ohne Shift (Umschalten)

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Spongebob Schwammkopf Notizbuch

Geben Sie Persönlichkeit zu einem gewöhnlichen Notizbuch mit Spongebob Schwammkopf!

Materialien:

Kartonpapier: orange, hellblau, mittelblau, dunkelblau, grün, dunkel grün, gelb, rot, hellbraun, beige, schwarz, weiß

Notizbuch

Klebstoff

Erster Schritt:

Dekorn Sie die Vorder- und Rückseite des Notizbuchs mit dem orangenen Kartonpapier zu. Stanzen Sie ein $6\frac{1}{4}'' \times 9\frac{1}{4}''$ (15.87 cm x 23.49 cm) großes hellblaues Rechteck aus und kleben Sie an der Vorderseite des Notizbuchs. Stanzen Sie ein $6\frac{1}{4}'' \times 1''$ (15.87 cm x 2.54 cm) großes beiges Rechteck aus und kleben Sie an der Unterseite des blauen Rechtecks.



Zweiter Schritt:

Stanzten Sie Algen und Blasen aus. Bei der Benutzung des grünen Kartonpapiers wählen Sie die Funktion **Icon** (Ikone) aus und stanzen Sie ein 4 1/2" (11,43 cm) großes <MermaidMan> aus. Kleben Sie Algen an der Vorderseite des Notizbuchs. Bei der Benutzung des weißen Kartonpapiers wählen Sie die Funktion **Icon** (Ikone) aus und stanzen Sie ein 3 3/4" (9,52 cm) großes <Patrick1> aus. Bei der Benutzung des hellblauen Kartonpapiers wählen Sie die Funktion **Icon** (Ikone) aus, drücken Sie **Shift**, und stanzen Sie ein 3 3/4" (9,52 cm) großes <Patrick1-s> aus. Ordnen an Schichten und kleben Sie die Blasen an dem Notizbuch wie auf der Abbildung.

Dritter Schritt:

Stanzten Sie *Best Day Ever* (Der beste Tag meines Lebens) aus. Bei der Benutzung des blauen Kartonpapiers wählen Sie die Funktion **Icon** (Ikone) aus und stanzen Sie ein 3" (7,62 cm) großes <SpongeBob> aus. Bei der Benutzung des weißen Kartonpapiers wählen Sie die Funktion **Icon** (Ikone) aus, drücken Sie **Shift**, und stanzen Sie ein 3" (7,62 cm) großes <SpongeB-s> aus. Bei der Benutzung des orangefarbenen Kartonpapiers wählen Sie die Funktion **IconLayers** (Ikone Schichten) aus und stanzen Sie ein 3" (7,62 cm) großes <SpongeBob> aus. Bei der Benutzung des dunkelblauen Kartonpapiers wählen Sie die Funktion **IconLayers** (Ikone Schichten) aus, drücken Sie **Shift**, und stanzen Sie ein 3" (7,62 cm) großes <SpongeB-s> aus. Ordnen an Schichten und kleben Sie an dem Notizbuch wie auf der Abbildung.



Vierter Schritt:


Stanzten Sie Spongebob Schwammkopf aus. Bei der Benutzung des schwarzen Kartonpapiers stanzen Sie ein 5 1/2" (13,97 cm) großes <SpongeBob2> aus. Bei der Benutzung des gelben Kartonpapiers wählen Sie die Funktion **Layers** (Schichten): **Body/Detail 1** (Körper/Detail 1) aus und stanzen Sie ein 5 1/2" (13,97 cm) großes <SpongeBob2> aus. Bei der Benutzung des weißen Kartonpapiers wählen Sie die Funktion **Layers** (Schichten): **Eyes/Detail 3** (Augen/Detail 3) aus und stanzen Sie ein 5 1/2" (13,97 cm) großes <SpongeBob2> aus. Bei der Benutzung des hellbraunen Kartonpapiers wählen Sie die Funktion **Layers** (Schichten): **Outfit/Detail 2** (Kleidung/Detail 2) aus und stanzen Sie ein 5 1/2" (13,97 cm) großes <SpongeBob2> aus. Bei der Benutzung des roten Kartonpapiers wählen Sie die Funktion **Layers** (Schichten): **Outfit/Detail 2** (Kleidung/Detail 2) aus, drücken Sie **Shift**, und stanzen Sie ein 5 1/2" (13,97 cm) großes <SpongeB2-s> aus. Bei der Benutzung des mittelblauen Kartonpapiers wählen Sie die Funktion **Layers** (Schichten): **Outfit/Detail 2** (Kleidung/Detail 2) aus, drücken Sie **Shift**, und stanzen Sie ein 5 1/2" (13,97 cm) großes <SpongeB2-s> aus. Bei der Benutzung des dunkelgrünen Kartonpapiers wählen Sie die Funktion **Layers** (Schichten): **Body/Detail 1** (Körper/Detail 1) aus, drücken Sie **Shift**, und stanzen Sie ein 5 1/2" (13,97 cm) großes <SpongeB2-s> aus. Ordnen an Schichten und kleben Sie an dem Notizbuch wie auf der Abbildung.



In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the **Shift** key and the image on the lower left is created without **Shift**. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. **Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.**

SpongeBob SquarePants Creative Features:

Layers: Body/Detail 1
 Layers: Outfit/Detail 2
 Layers: Eyes/Detail 3
 Icon
 Icon Layers
 Shadow



Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créée en utilisant la touche **Shift** (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieure gauche a été créée sans utiliser la touche **Shift** (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec la caractère que vous avez choisie. **Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.**

Fonctions Créatives de la Cartouche
Bob L'éponge:

Layers (Couches): Body/Detail 1 (Corps/Détail 1)

Layers (Couches): Outfit/Detail 2 (Vêtement/Détail 2)


Layers (Couches): Eyes/Detail 3 (Yeux/Détail 3)

Icon (Icône)

Icon Layers (Couches icône)

Shadow (Ombrage)

* Not Available (Pas Disponible)



En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla **Shift** (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla **Shift** (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. **Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.**

Bob Esponja Funciones Creativas:

Layers (Capas): Body/Detail 1 (Cuerpo/Detalle 1)

Layers (Capas): Outfit/Detail 2 (Vestimenta/Detalle 2)

Layers (Capas): Eyes/Detail 3 (Ojos/Detalle 3)

Icon (Icono)

Icon Layers (Capas Icono)

Shadow (Sombrear)

*Not Available (No Disponible)



In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der **Shift** Umschalttaste und das Bild unten links ohne **Shift** gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. **Einige Formen sind sehr komplex; bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.**

Spongebob Schwammkopf Creative Features:

Layers (Schichten): **Body/Detail 1** (Körper/Detail 1)

Layers (Schichten): **Outfit/Detail 2** (Kleidung/Detail 2)

Layers (Schichten): **Eyes/Detail 3** (Augen/Detail 3)

Icon (Ikone)

Icon Layers (Ikone Schichten)

Shadow (Abschattung)

* Not Available (Nicht vorhanden)





Not Available
<Spng B-s>



<Spng Bob>



Not Available

SPUNTERBOB

Not Available



Not Available

Body/Detail 1

Outfit/Detail 2

Eyes/Detail 3



Icon

**Best
Day Ever**



Icon Layers



Shadow




Not Available
<SpngB1-s>



<Spng Bob1>

www.cricut.com






Not Available
<SpngB2-s>



<Spng Bob2>





Not Available
<SpngB3>



<SpngBob3>

©2009 Viacom International Inc.



©2009 Viacom International Inc.



Not Available
<SpngB4-s>



<SpngBob4>






Not Available
<SpngB5-s>



<Spng Bob5>





Not Available
<SpngB6->



<SpngBob6>





Not Available
<SpngB7-s>



<Spng Bob7>






Not Available
<SpngB8-s>



<Spng Bob8>






Not Available
<BknBtm-s>



<BikinBtm>





Not Available
<SpngB9>



<SpngBob9>





Not Available
<Spng10-s>



<SpngeB10>





Not Available
<Spng11-s>



<SpngB11>



Body/Detail 1

My

337

100



Outfit/Detail 2



Eye/Detail 3



Icon



Icon Layers



Shadow



©2009 Viacom International Inc.



Not Available
<Spng12>



<SpngeB12>

www.cutout.com



©2009 Viacom International Inc.



Not Available
<Spong13>



<SpongB13>





Not Available
<Spng14.s>



<Spng814>





Not Available
<png15-s>



<pngB15>




Body/Detail 1



Outfit/Detail 2



Eyes/Detail 3



Icon



Icon Layers



Shadow



Not Available
<Spng16-s>



<SpngeB16>





Not Available
<Spng17-s>



<SpngeB17>





Not Available
<Pineapple>



<Pineapple>





Not Available
<Patrick>



<Patrick>





Not Available
<Patrick1-s>



<Patrick1>






Not Available
<Patrk2-s>



<Patrick2>





Not Available
<Patrick3>



<Patrick3>






Not Available
<Patrick4-s>



<Patrick4>





Not Available
<Patrick5>



<Patrick5>





Not Available
<Patrick6-5>



<Patrick6>



Body/Detail 1



Not Available



Outfit/Detail 2



Eyes/Detail 3



Icon



Not Available



Icon Layers



Shadow




Not Available
<Patrick7-s>



<Patrick7>






Not Available
<Patrick8-s>



<Patrick8>





Not Available
<RkHous-s>



<RokHous>





Not Available
<Gary>



<Gary>






Not Available
<Gary 1-s>



<Gary1>





Not Available
<Squid wrd -s>



<Squid wrd>





Not Available
<Sqdwd1-s>



<Sqdwd1>





Not Available
<VicoiHead-s>



<VicoiHead>





Not Available
<MrKrab>



<MrKrab>

www.chicut.com





Not Available
<MrKrb1>



<MrKrb1>



Body/Detail 1



Outfit/Detail 2



Eyes/Detail 3



Icon



Icon Layers



Shadow





Not Available
<KrstKb-s>



<KrstyKrb>






Not Available
<MrsPuff-s>



<MrsPuff>





<Pearl>

Not Available
<Pearl>





Not Available
<Sandy-s>



<Sandy>






Not Available
<Sandy1-s>



<Sandy1>





Not Available
<Tidome>



<Treedome>






Not Available
<Plinkn-s>



<Plankton>






Not Available
<Plktn1-s>



<Planktn1>





Not Available
<ChmBkt-s>



<ChmBkct>





<BncIBoy>

Not Available
<BncIBy-s>



Body/Detail 1



Outfit/Detail 2



Eyes/Detail 3



Icon

Not Available

Not Available

Icon Layers




Shadow



Not Available
<Vlm dVln>



<Vlm dVln>






Not Available
<Fish Boy-s>



<Fish Boy>





Not Available
<FishGrfs>




<FishGirl>





Outfit/Detail 2




Eyes/Detail 3



Icon



Icon Layers





For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the website. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante:

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2009 Provo Craft and Novelty Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
South Jordan, UT 84095
Made in China/Fabrique en Chine
www.provocraft.com • 024 909

© 2009 Viacom International Inc. All rights reserved. Nickelodeon,
SpongeBob SquarePants and all related titles, logos and characters
are trademarks of Viacom International Inc.
Created by Stephen Hillenburg.

nick.com

29-0830 Cricut Cartridge
SpongeBob SquarePants

