

# Once Upon a Princess



## Contents • Table des Matières • Indice • Inhalt

English

About This Cartridge .....	4
Quick Start Project .....	6

Français

Au Sujet de Cette Cartouche .....	8
Projet de Commencement Rapide .....	10

Español

Información Acerca de Este Cartucho .....	12
Proyecto de Iniciación Rápida .....	14

Über Diese Kassette .....	16
Schnellstartprojek.....	18

Icon Gallery .....	20	Galería de Iconos .....	22
Galerie d'Icônes .....	21	Bildergalerie .....	23
Contact Us .....	92	Contáctenos .....	94
Contactez-nous .....	93	Verbinden Sie sich mit uns .....	95

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

## ABOUT THIS CARTRIDGE

### What is Real Dial Size?




Real Dial Size OFF



Real Dial Size ON

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Once Upon a Princess, all Nonshift (black) characters, except for the Shadow and Layer features, are the same height and the Shift (gray) characters, along with the Shadow and Layer features, are designed to fit them proportionately. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the size specified.




## What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Once Upon a Princess cartridge are Layer, Phrase, Gem, Font, Tag, and Base Shadow/Phrase Shadow.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.



TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

Now you're ready to try a project!



## Frog Prince Gift Bag

This whimsical gift bag is perfect for the princesses in your life!

### Materials:

Cardstock: pink, light pink, cream, green, light green, yellow  
Ribbon: 18" pink sheer with white spots  
Elastic cord: 16" green  
Scoring blade  
Ink pad: brown  
Dauber  
Scissors  
Adhesive



Step One:

Cut gift bag. Using light pink cardstock, cut one 5 1/2" <GiftBag2>. Score on fold marks and assemble gift bag. Adhere ribbon around bottom of bag as shown.



Step Two:

Cut frog. Using green cardstock, cut one 2" <Frog>. Repeat cut using cream cardstock and Layer feature. Using light green cardstock, press Shift and cut one 2" <Frog-s>. Repeat cut using yellow cardstock and Layer feature. Ink edges. Layer and adhere to gift bag as shown.



Step Three:

Cut *Happy Birthday* tag. Using yellow cardstock, select Tag feature and cut one 1 1/2" <Doll1>. Ink edges. Using light green cardstock, select Phrase feature and cut one 1" <Dress3>. Using pink cardstock, select Phrase feature, press Shift, and cut one 1" <Dress3-s>. Layer and adhere *Happy Birthday* to tag. Thread elastic cord through bag to form handles. Tie tag to one handle using ribbon.

## AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

### Qu'est-ce qui le Real Dial Size fait?

(Disque de Définition de la Taille Réelle)




Real Dial Size OFF  
(Désactivé)



Real Dial Size ON  
(Activé)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Once Upon a Princess (Il était une fois une Princesse) les caractères avec la touche Shift (Touche de Majuscule) non activée (noir), sauf pour les fonctions Shadow (Ombrage) et Layer (Couche), sont de la même hauteur et les caractères avec la touche Shift (Touche de Majuscule) activée (gris), de même que les fonctions Shadow (Ombrage) et Layer (Couche) ont été conçus pour s'ajuster à ceux-ci proportionnellement. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la taille spécifiée.




## Qu'est-ce qui les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservés pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives incluses dans la cartouche Once Upon a Princess (Il était une fois une Princesse) sont Layer (Couche), Phrase, Gem (Pierre Gemme), Font (Police de Caractères), Tag (Étiquette), et Base Shadow/Phrase Shadow (Ombrage Base/ Ombrage Phrase).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez que la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiquées sur l'écran seront découpées en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.



Once Upon a Princess

**CONSEIL PRATIQUE:** On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



## Sac-cadeau Prince Grenouille

Ce sac-cadeau fantastique est parfait pour les princesses dans votre vie!

### Matériaux:

Papier Cartonné: rose, rose clair, crème, vert, vert clair, jaune  
Ruban: 18" (45.72 cm) rose transparent à pois blancs  
Cordelette élastique: 16" (40.64 cm) vert

Lame de Rainage (Prépliage)

Tampon pour encrer: brun

Applicateur d'encre

Ciseaux

Colle



#### Étape Un:

Pour couper le sac-cadeau. En utilisant du papier cartonné rose clair, coupez un <GiftBag2> de  $5\frac{1}{2}''$  (13.97 cm). Passez la lame de rainage sur les repères de pliage et assemblez le sac-cadeau. Collez le ruban autour de la partie inférieure du sac-cadeau tel qu'il est montré.



#### Étape Deux:

Pour couper la grenouille. En utilisant du papier cartonné vert, coupez une <Frog> de  $2''$  (5.08 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer (Couche) et du papier cartonné crème. En utilisant du papier cartonné vert clair, pressez Shift (Touche de Majuscule) et coupez une <Frog-s> de  $2''$  (5.08 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer (Couche) et du papier cartonné jaune. Encrez les bords. Disposez en couches et collez-la sur le sac-cadeau tel qu'il est montré.



#### Étape Trois:

Pour couper l'étiquette *Happy Birthday* (Joyeux Anniversaire). En utilisant du papier cartonné jaune, sélectionnez la fonction Tag (Étiquette) et coupez un <Doll1> de  $1\frac{1}{2}''$  (3.81 cm). Encrez les bords. En utilisant du papier cartonné vert clair, sélectionnez la fonction Phrase et coupez un <Dress3> de  $1''$  (2.54 cm). En utilisant du papier cartonné rose, sélectionnez la fonction Phrase, pressez Shift (Touche de Majuscule) et coupez un <Dress3-s> de  $1''$  (2.54 cm). Disposez en couches et collez la phrase *Happy Birthday* (Joyeux Anniversaire) sur l'étiquette. Enfilez la cordelette élastique à travers le sac-cadeau pour former les poignées. Nuez l'étiquette autour de la poignée à l'aide du ruban.

## INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

### ¿Qué hace el Real Dial Size?

(Disco de Definición de Tamaño Real)




Real Dial Size OFF  
(Desactivado)



Real Dial Size ON  
(Activado)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto. En el cartucho Once Upon a Princess (Erase una vez una Princesa) todos los caracteres con la tecla Shift no activada (negros), a excepción de los de las funciones Shadow (Sombrear) y Layer (Capa), son de la misma altura, y los caracteres con la tecla Shift activada (grises), junto con los de las funciones Shadow (Sombrear) y Layer (Capa) han sido diseñados para adaptarse a ellos proporcionalmente. Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real), todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño especificado.




## ¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Once Upon a Princess (Erase una vez una Princesa) son Layer (Capa), Phrase (Frase), Gem (Gema), Font (Tipos de Letra), Tag (Etiqueta) y Base Shadow/Phrase Shadow (Sombreado Base/ Sombreado Frase).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente seleccionela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.



DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



## Bolsita de Regalo Príncipe Rana

¡Esta imaginativa bolsita de regalo es perfecta para las princesas de tu vida!


### Materiales:

Papel Cardstock: rosado, rosado claro, crema, verde, verde claro, amarillo  
Cinta: 18" (45.72 cm) rosada transparente con puntos blancos  
Cordón elástico: 16" (40.64 cm) color verde  
Herramienta para ranurar  
Tampón de tinta: café  
Aplicador de tinta  
Tijeras  
Pegamento



#### Paso Uno:

Para cortar la bolsita de regalo. Utilizando papel cardstock color rosado claro, corte un <GiftBag2> de 5 ½" (13.97 cm). Pase la herramienta para ranurar por las marcas para plegar y arme la bolsita de regalo. Pegue la cinta alrededor de la parte inferior de la bolsita tal como se muestra.



#### Paso Dos:

Para cortar la rana. Utilizando papel cardstock color verde, corte una <Frog> de 2" (5.08 cm). Repita el corte utilizando papel cardstock color crema y la función Layer (Capa). Utilizando papel cardstock color verde claro, presione Shift (Alternar) y corte una <Frog-s> de 2" (5.08 cm). Repita el corte utilizando papel cardstock color amarillo y la función Layer (Capa). Pase tinta por los bordes. Dispóngala en capas y pegue la rana en la bolsita de regalo tal como se muestra.



#### Paso Tres:

Para cortar la etiqueta *Happy Birthday* (Feliz Cumpleaños). Utilizando papel cardstock color amarillo, seleccione la función Tag (Etiqueta) y corte un <Doll1> de 1 ½" (3.81 cm). Pase tinta por los bordes. Utilizando papel cardstock color verde claro, seleccione la función Phrase (Frase) y corte un <Dress3> de 1" (2.54 cm). Utilizando papel cardstock color rosado, seleccione la función Phrase (Frase), presione Shift (Alternar) y corte un <Dress3-s> de 1" (2.54 cm). Dispóngala en capas y pegue la frase *Happy Birthday* (Feliz Cumpleaños) a la etiqueta. Pase el cordón elástico a través de la bolsita para formar las manillas. Anude la etiqueta en una manilla utilizando la cinta.

## ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist Real Dial Size?  
(Realgrößenwähler)



Real Dial Size OFF  
(Aus)



Real Dial Size ON  
(Ein)

Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten gemessen. In Once Upon a Princess (Es war einmal eine Prinzessin) werden alle (schwarzen) Nicht-Shift-Zeichen bis auf die Funktionen Shadow (Abschattung) und Layer (Schicht) auf der gleichen Höhe erstellt und die (grauen) Shift-Zeichen sowie deren Funktionen Shadow (Abschattung) und Layer (Schicht) wurden proportional zu ihnen geschaffen. Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Zeichen entsprechend der gewählten Größeneinstellung ausgestanzt.




## Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Once Upon a Princess (Es war einmal eine Prinzessin)-Kassette sind Layer (Schicht), Phrase (Satz), Gem (Juwel), Font (Schrift), Tag (Etikett), und Base Shadow/Phrase Shadow (Grundfigur Schattiert/Satz Schattiert).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.



TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



## Froschkönig-Geschenkbeutel

Dieser verrückte Geschenkbeutel ist perfekt für die Prinzessinnen in Ihrem Leben!

### Materialien:

- Kartonpapier: rosa, hellrosa, cremeifarben, grün, hellgrün, gelb
- Geschenkband: 18" (45.72 cm) lang, transparent-rosa mit weißen Punkten
- Elastikband: 16' (40.64 cm) lang, grün
- Ritzmesser
- Tintenpatrone: braun
- Stift zum Auftragen der Tinte
- Schere
- Klebstoff



#### Erster Schritt:

Für den Geschenkbeutel: Stanzen Sie aus hellrosa Karton ein 5 ½" (13.97 cm) großes <GiftBag2> aus. Ritzen Sie die Falzmarkierungen an und setzen Sie den Geschenkbeutel zusammen. Kleben Sie das Geschenkband wie auf der Abbildung gezeigt um den unteren Rand des Beutels.



#### Zweiter Schritt:

Für den Frosch: Stanzen Sie aus grünem Karton ein 2" (5.08 cm) großes <Frog> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit cremefarbenem Karton und der Funktion Layer (Schicht). Drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus hellgrünem Karton ein 2" (5.08 cm) großes <Frog-s> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit gelbem Karton und der Funktion Layer (Schicht). Färben Sie die Ränder mit Tinte ein. Legen Sie die Schichten aufeinander und kleben Sie sie wie gezeigt auf den Geschenkbeutel.



#### Dritter Schritt:

Für das „Happy Birthday“-Etikett: Wählen Sie die Funktion Tag (Etikett) aus und stanzen Sie aus gelbem Karton ein 1 ½" (3.81 cm) großes <Doll1> aus. Färben Sie die Ränder mit Tinte ein. Wählen Sie die Funktion Phrase (Satz) aus und stanzen Sie aus hellgrünem Karton ein 1" (2.54 cm) großes <Dress3> aus. Wählen Sie die Funktion Phrase (Satz) aus, drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus rosa Karton ein 1" (2.54 cm) großes <Dress3-s> aus. Legen Sie die Schichten aufeinander und kleben Sie das Happy Birthday auf den Beutel. Fädeln Sie das Elastikband durch den Beutel, um so Griffe zu erhalten. Binden Sie das Etikett mit dem Geschenkband an einen der Griffe.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Once Upon a Princess Creative Features:

Layer  
Phrase  
Gem  
Font  
Tag  
Base Shadow/Phrase Shadow

\*Not Available



Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créé en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec le caractère que vous avez choisi. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la Cartouche  
Once Upon a Princess (Il était une fois une Princesse) :

Layer (Couche)

Phrase

Gem (Pierre Gemme)

Font (Police de Caractères)

Tag (Étiquette)

Base Shadow/Phrase Shadow (Ombrage Base/Ombrage Phrase)

\*Not Available (Pas Disponible)



En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Once Upon a Princess (Erase una vez una Princesa) Funciones Creativas:

Layer (Capa)

Phrase (Frase)

Gem (Gema)

Font (Tipos de Letra)

Tag (Etiqueta)

Base Shadow/Phrase Shadow (Sombreado Base/Sombreado Frase)

\*Not Available (No Disponible)



In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Einige Formen sind sehr komplex bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

Once Upon a Princess (Es war einmal eine Prinzessin) Creative Features:

Layer (Schicht)

Phrase (Satz)

Gem (Juwel)

Font (Schrift)

Tag (Etikett)

Base Shadow/Phrase Shadow (Grundfigur Schattiert/Satz Schattiert)



\*Not Available (Nicht vorhanden)



&lt;Doll1&gt;


Layer

Phrase

Gem

Font

Tag



www.mold.com

Layer	Phrase	Gem
		
		
		

Not Available

Base Shadow/Phrase Shadow



Layer	Phrase	Gem
Font	Tag	Not Available
		Base Shadow/Phrase Shadow



<Princess1>



Font	Tag	Phrase	Gem



<Prncss2-s>

Layer	Phrase	Gem
Font	Tag	Not Available Base Shadow/Phrase Shadow



<Mermaid-s>



<Mermaid>

LICENSED AND COPYRIGHTED MATERIALS, PROVO CRAFT, 2009

	Layer	Phrase		Gem
6	Font			
				Not Available
				Base Shadow/Phrase Shadow



Layer	Phrase	Gem

Not Available

Base Shadow/Phrase Shadow



<Fairy-s>

<Fairy>



Layer

ajaj

MesCat

Phrase



Gem

8



Font



Tag



Not Available  
Base Shadow/Phrase Shadow



<Dress1>

Layer	Phrase	Tag	Gem
 9			
Font	Not Available	Base Shadow/Phrase Shadow	



<Prncs4-s>



<Prncs4>

			Not Available
			Base Shadow/Phrase Shadow



<Dress2-s>



<Dress2>

			<p>Not Available</p> <p>Base Shadow/Phrase Shadow</p>



<Dress3>



<Dress3-s>



Layer



Font



Phrase



Phrase



Tag



Not Available



Base Shadow/Phrase Shadow





<Dress4>



<Dress4>

		Not Available Base Shadow/Phrase Shadow



A small, colorful illustration of a character wearing a pink skirt with a green belt and black boots.	A small, colorful illustration of a character wearing a white skirt with blue stripes and black boots.	A small, colorful illustration of a character wearing a pink skirt with a green belt and black boots.	A small, colorful illustration of a character wearing a white skirt with blue stripes and black boots.
A small, colorful illustration of a character wearing a pink skirt with a green belt and black boots.	A small, colorful illustration of a character wearing a white skirt with blue stripes and black boots.	A small, colorful illustration of a character wearing a pink skirt with a green belt and black boots.	A small, colorful illustration of a character wearing a white skirt with blue stripes and black boots.
A small, colorful illustration of a character wearing a pink skirt with a green belt and black boots.	A small, colorful illustration of a character wearing a white skirt with blue stripes and black boots.	A small, colorful illustration of a character wearing a pink skirt with a green belt and black boots.	A small, colorful illustration of a character wearing a white skirt with blue stripes and black boots.
A small, colorful illustration of a character wearing a pink skirt with a green belt and black boots.	A small, colorful illustration of a character wearing a white skirt with blue stripes and black boots.	A small, colorful illustration of a character wearing a pink skirt with a green belt and black boots.	A small, colorful illustration of a character wearing a white skirt with blue stripes and black boots.



Layer	Phrase	Tag	Gem
Font	Not Available	Base Shadow/Phrase Shadow	



 Layer	 ONE-OF-A-KIND	 Gem
 Font	 Tag	 Not Available
	 Base Shadow/Phrase Shadow	 Base Shadow/Phrase Shadow



<Outfit>



<Outfit>

	 Layer	  Phrase	  Gem
	 Font	  Tag	<p>Not Available Base Shadow/Phrase Shadow</p>



<Cowgirl>



<Cowgirl>

A small green crown icon.	A yellow crown icon.	A green crown icon with the word "BINGO" in white.	A teal egg-shaped gem.	An orange egg-shaped gem.
A large green letter "I".	A small orange crown icon with the letter "I" inside.	A teal heart-shaped tag.	An orange heart-shaped tag.	An orange puzzle piece icon.

Layer

Phrase

Gem

Font

Tag

Not Available

Base Shadow/Phrase Shadow




	Not Available	Phrase	Gem
Layer			
Font			
Tag			 Not Available Base Shadow/Phrase Shadow



<Pajamas>

Not Available			
A red icon of two stacked shapes.	A blue icon of the word "SUMMER" in a blocky font.	A blue icon of a single letter "E" inside a diamond shape.	
Layer	Phrase	Gem	
A blue icon of a stylized letter "P".	A pink icon of a crown.	A blue icon of a cloud-like shape.	
Font	Tag	Not Available	Base Shadow/Phrase Shadow






The diagram illustrates the components of a digital stamp. It is organized into four rows and three columns. The columns are labeled: Layer, Phrase, Gem, Font, Tag, and Base Shadow/Phrase Shadow. Each column contains three icons representing different parts of the stamp's design.



<Balloon>




Not Available



Layer

PETTY  
IN  
PINK


Red star icon



Phrase



Gem



Font



Tag

PETTY  
IN  
PINK



Base Shadow/Phrase Shadow








<Cupcake2>



<Cupcake2>

A red icon consisting of several wavy horizontal lines.	A blue icon consisting of several vertical and diagonal lines forming a stylized font.	A red diamond shape.
A blue icon consisting of several vertical and diagonal lines forming a stylized font.	A red blob-like shape.	A blue diamond shape.
A blue icon consisting of several vertical and diagonal lines forming a stylized font.	A blue cloud-like shape.	A black blob-like shape.
A red crown icon with a stylized letter 'H' in the center.	A red blob-like shape.	A red cupcake icon.



<Cupcake3>



<Cupcake3-s>

<b>Layer</b>		<b>Phrase</b>		<b>Gem</b>
<b>Font</b>			<b>Tag</b>	<b>Base Shadow/Phrase Shadow</b>



www.craft.com

A green group of people icon.	A red flower icon.	A red teardrop icon with a white cross inside.	A teal teardrop icon.
A row of four small green icons.	A red flower icon.	A red teardrop icon with a white cross inside.	A teal teardrop icon.
A red letter K icon.	A red cloud icon.	A black tree silhouette icon.	A teal crown icon.
A red cloud icon.	A red cloud icon.	A teal cloud icon.	A teal crown icon.
A black tree silhouette icon.	A red cloud icon.	A teal cloud icon.	A teal crown icon.



A green stylized cross or flower shape.	A yellow arrow pointing upwards.	The word 'Abi' in a purple font with a small crown above the 'i'.	A green rounded rectangular shape.	A purple rounded rectangular shape.
A green stylized cross or flower shape.	A purple crown shape.	A green decorative oval shape.	A purple decorative oval shape.	A black silhouette of a person sitting.



Layer	Phrase	Gem
Font	Tag	Base Shadow/Phrase Shadow



		Not Available	
A small graphic of a red ribbon tied in a bow, centered on a white background.	A small graphic of a green ribbon tied in a bow, centered on a white background.	<b>ALLOLED-UP</b>	
A small graphic of an orange ribbon tied in a bow, centered on a white background.	A small graphic of a red ribbon tied in a bow, centered on a white background.	<b>ALLOLD-UP</b>	
A small orange hexagon containing a white silhouette of a person, centered on a white background.	A large green hexagon, centered on a white background.		
A small orange graphic of a crown, centered on a white background.	A small green graphic of a crown, centered on a white background.		
A small orange graphic of the letter 'B', centered on a white background.	A small green graphic of the letter 'B', centered on a white background.		
		Layer	Phrase
		Font	Tag
			Gem
			Base Shadow/Phrase Shadow



<b>Layer</b>	<b>Phrase</b>	<b>Gem</b>
<b>Font</b>		
	<b>Tag</b>	<b>Base Shadow/Phrase Shadow</b>



<Diamond>

Layer	Phrase	Gem





	 <b>LUCKY GIRL</b>	 
<b>Layer</b>	<b>Phrase</b>	<b>Gem</b>
 <b>B</b>	 <b>3</b>	 
<b>Font</b>	 	 <b>LUCKY GIRL</b>



Layer	Phrase	Gem



A solid pink circle.	The word "Best Friends" in a stylized orange font.	A green heart-shaped gem.
A green crown icon.	A solid green rectangle.	The word "Best Friends" in a green font.
An orange decorative swirl.	An orange cloud-like shape.	A black four-leaf clover icon.
An orange decorative swirl.	A black shadow of the word "Best Friends".	



<Teapot-s>



<Teapot>

Not Available



Layer



Phrase



Gem



Font



Tag



Base Shadow/Phrase Shadow



2	?	#2	?
Layer	Phrase	Font	Gem
!	?	?	?
Tag	Base Shadow/Phrase Shadow		



A small red ribbon icon.	The word "PETTY HOME" in a teal, outlined font, with a green rounded rectangular tag shadow underneath it.	A teal gem icon with a white star in the center.
A teal crown icon.	A red crown icon.	A red cross-shaped icon.
A teal crown icon.	A teal rounded rectangular tag shadow.	A black irregular tag shadow.
A red cross-shaped icon.	A red rounded rectangular tag shadow.	A red crown icon.



	Not Available	Layer	Phrase	Gem
Font				
Tag				
Base Shadow/Phrase Shadow				



Not Available  
<GiftBag2>



<GiftBag2>

Not Available			
Not Available	 +GIRLFRIENDS+	 +GIRLFRIENDS+	 +GIRLFRIENDS+
Layer	Phrase	Gem	
 +GIRLFRIENDS+	 +GIRLFRIENDS+	 +GIRLFRIENDS+	 +GIRLFRIENDS+
Font	Tag	Not Available	Base Shadow/Phrase Shadow



	Not Available		
Not Available			
Layer			
Phrase			
Gem			
Font			
Tag			
			
Not Available			
Base Shadow/Phrase Shadow			



<Crown1-s>



<Crown1>

	Not Available		
	Layer	Phrase	Gem
Font		Tag	
			Not Available Base Shadow/Phrase Shadow






Not Available	A small cluster of yellow stars.	A teal heart containing the letters "M", "G", "W", "A", "N", "D", "S".	An orange diamond shape.
Layer	An orange crown icon.	A teal puzzle piece icon.	An orange square icon.
Phrase	A teal heart containing the letters "M", "G", "W", "A", "N", "D", "S".	A teal tag icon.	Not Available




Font




Tag




**3**



**4**



**5**





Not Available			
Not Available	Layer	Phrase	Gem
	A green leaf icon.	A red star icon with the word "Fahy" written in red.	A green heart icon.
	A red crown icon.	A red car icon.	A red flower icon.
	A green diamond icon.	A green tag icon.	A red base shadow icon.
Font		Tag	Not Available
			Base Shadow/Phrase Shadow



Not Available			
Not Available	Layer	Phrase	Gem

Font



Tag

Not Available

Base Shadow/Phrase Shadow



www.mycraft.com



Layer

Damsel



Phrase



Gem



Font




Tag

damsel

Not Available

Base Shadow/Phrase Shadow









<3DCastB>



Not Available	Layer	Phrase
		Not Available
Font	Tag	Base Shadow/Phrase Shadow





1







**2**





**3**






**4**





**5**








**6**





**7**






**8**




9



**10**




**11**







## Layer



## Phrase




**Gem**




## Font



Not Available				
Not Available				
Layer				
Font				
Phrase				
Tag				



## Base Shadow/Phrase Shadow



For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

**INTERNET:** [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

**PHONE:** 1-877-7 CRICUT (727-4288) Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur indus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.


**INTERNET:** [www.cricut.com](http://www.cricut.com)



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

**INTERNET:** [www.cricut.com](http://www.cricut.com)



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

**INTERNET:** [www.cricut.com](http://www.cricut.com)



© 2009 Provo Craft and Novelty, Inc.  
All rights reserved/Tous droits réservés  
South Jordan, UT 84095  
Made in China/Fabriqué en Chine  
[www.provocraft.com](http://www.provocraft.com) • 11/09-8108

2000096 Once Upon a Princess  
Handbook



0 93573 67219 4