



Pet Shop

Basics/Fondations



Creative Feature/Fonction Créative

Layer

For complete instructions see your Cricut® user manual.

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut®.


Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut®.

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch.

No Shift/Sans la touche Shift (Touche de Majuscule)
 With Shift/Avec la touche Shift (Touche de Majuscule)


Pet Shop

Layer



Pet Shop

Layer



No Shift/Sans la touche Shift (Touche de Majuscule)

With Shift/Avec la touche Shift (Touche de Majuscule)

Pet Shop

Layer

 +  +  +  = 

<Tarantla> <Trntla-s>

 +  +  +  = 

<Collie> <Collie-s>

 +  +  +  = 

<Turtle> <Turtle-s>

 +  +  +  = 

<Dalmtion> <Dlmtin-s>

 +  +  +  = 

<Bunny> <Bunny-s>

 +  +  +  = 

<Beta> <Beta-s>

 +  +  +  = 

<Shintzu> <Shintzu-s>

 +  +  +  = 

<HmtCrab> <HmtCrb-s>

 +  +  +  = 

<Husky> <Husky-s>

 +  +  +  = 

<Siamese> <Simese-s>

 +  +  +  = 

<Scottie> <Scotie-s>

 +  +  +  = 

<Cockatill> <Coktil-s>

Pet Shop

Layer

 +  +  +  = 

<St.Bmrd> <St.Bnd-s>

 +  +  +  = 

<Hedgehog> <Hdghog-s>

 +  +  +  = 

<Sheepdog> <Shepdg-s>

 +  +  +  = 

<Terrier> <Terier-s>

 +  +  +  = 

<Tabby> <Tabby-s>

 +  +  +  = 

<Daschund> <Dschnd-s>

 +  +  +  = 

<SneGcko> <SnkGko-s>

 +  +  +  = 

<PitBull> <PitBul-s>

 +  +  +  = 

<Mouse> <Mouse-s>

 +  +  +  = 

<Pmrianian> <Pmrian-s>

 +  +  +  = 

<Cat> <Cat-s>

 +  +  +  = 

<JackRsl> <JckRsl-s>

 +  +  +  = 

<Hamster> <Hamstr-s>

Back Space

Reset All

Sound On/Off

Set Cut Area

Unload Mat

Space

Clear Display

Repeat Last

Load Last

Load Mat

Layer

Material Saver

Real Dial Size

Shift Lock

Shift

Layer