



Smiley Cards



Contents • Table des Matières • Indice • Inhalt

English

What is Real Dial Size?	3
Icon Gallery	5
Contact Us.....	66

Español

¿Qué hace el Real Dial Size?	4
Galería de Iconos	7
Contáctenos	67

Français

Qu'est-ce qui le Real Dial Size fait?	3
Galerie d'icônes	6
Contactez-nous	66

Deutsch

Was ist Real Dial Size?	4
Bildergalerie	8
Verbinden Sie sich mit uns	67

For complete instructions
see your Cricut® user manual
or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes
veuillez vous référer au Manuel
de l'Utilisateur Cricut® ou visiter
le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas
refiérase a su Manual del
Usuario Cricut® o visite
la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige
Anweisungen in Ihrem Cricut®
Benutzerhandbuch oder
besuchen Sie www.cricut.com

What is Real Dial Size? • Qu'est-ce qui le Real Dial Size fait?

(Disque de Définition de la Taille Réelle)

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Smiley Cards, the base characters are all the same height, and the Layer features are designed to fit them proportionately. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the size specified.



Real Dial Size OFF
(Désactivé)



Real Dial Size ON
(Activé)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Smiley Cards (Cartes Smileys), les caractères de base sont tous de la même hauteur et ceux des fonctions Layer (Couche) ont été conçus pour s'y ajuster proportionnellement. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la taille spécifiée.

¿Qué hace el Real Dial Size? • Was ist Real Dial Size?

(Disco de Definición de Tamaño Real)

(Realgrößenwähler)



Real Dial Size OFF
(Desactivado/Aus)



Real Dial Size ON
(Activado/Ein)


Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto. En el cartucho Smiley Cards (Tarjetas de Emoticones), los caracteres base son todos de la misma altura, y los de las funciones Layer (Capa) se han diseñado para ajustarse a ellos proporcionalmente. Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real), todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño especificado.

Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt gemessen. In Smiley Cards (Smiley-Karten) sind die Grundzeichen alle gleich hoch und die Funktion Layer (Schicht) wurde proportional zu ihnen geschaffen. Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Zeichen entsprechend der angegebenen Größe ausgestanzt.

In the Icon Gallery you will find a diagram for every image on your cartridge. The circled images are created using the Shift key. You can see at a glance what Creative Features are available for the image you have selected in the Icon Gallery. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Smiley Cards Creative Features:

Layer 1
 Layer 2
 Card/Type Face
 Emoticons
 Emoticons Layer
 Phrase



Dans la Galerie d'Icônes vous trouverez un diagramme pour chaque image de votre cartouche. Les images encadrées sont créées en utilisant la touche Shift. Vous pouvez voir d'un coup d'œil quelles des Fonctions Créatives sont disponibles pour l'image que vous avez sélectionné dans la Galerie d'Icônes. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la Cartouche Smiley Cards (Cartes Smileys) :

Layer 1 (Couche 1)


Layer 2 (Couche 2)

Card/Type Face (Carte/Visage Fait en Tapant)

Emoticons (Emoticônes)

Emoticons Layer (Couche d'Emoticônes)

Phrase



En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada imagen de su cartucho. Las imágenes rodeadas con un círculo son creadas utilizando la tecla Shift. Podrá ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para la imagen que ha seleccionado en la Galería de Iconos. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Smiley Cards (Tarjetas de Emoticones)

Funciones Creativas:

Layer 1 (Capa 1)


Layer 2 (Capa 2)

Card/ Type Face (Tarjeta/Caritas Tipeadas)

Emoticons (Emoticones)

Emoticons Layer (Capa de Emoticones)

Phrase (Frase)



In der Symbolgalerie finden Sie ein Diagramm für jedes Bild auf Ihrer Kassette. Die von einem Kreis umgebenen Bilder werden mit der Shift-Taste erstellt. Sie sehen auf einen Blick, welche Kreativfunktionen für das ausgewählte Bild aus der Symbolgalerie zur Verfügung stehen. Einige Figuren sind sehr detailreich und werden am besten in größeren Dimensionen ausgestanzt.

Smiley Cards (Smiley-Karten)

Creative Features:

Layer 1 (Schicht 1)


Layer 2 (Schicht 2)

Card/Type Face (Karte/Zeichengesicht)

Emoticons

Emoticons Layer (Emoticons Schicht)

Phrase (Satz)





Layer 1



Layer 2



Card/Type Face



Emoticons



<LOL>



<LOL-s>



Emoticons Layer



LOL

Phrase





Layer 1



Layer 2



Card/Type Face



Emoticons



<THX>



<THX-5>



Emoticons Layer



Phrase





<ANGL>



<ANGL-s>





Layer 1



Layer 2



Card/Type Face



Emoticons



<OMG>



<OMG-s>



Emoticons Layer



Phrase







Layer 1



Layer 2



Card/Type Face



Emoticons



<ARGGG>



<ARGGG-s>




Emoticons Layer



ARGGG!



Phrase





Layer 1



Layer 2



Card/Type Face



Emoticons



<HUGS>



<HUGS-s>



Emoticons Layer



Phrase







Layer 1



Layer 2



Card/Type Face



Emoticons



<CALLME>



<CALLME-5>




Emoticons Layer




CALL ME


Phrase













Layer 1



Layer 2



Card/Type Face



Emoticons



<TEAR>



<TEAR-S>




Emoticons Layer



(TEAR)



Phrase




<BRNG>



<BRNG-s>



Layer 1



Layer 2



Card/Type Face



Emoticons



<MUAH>



<MUAH-s>



Emoticons Layer



Phrase





Layer 1



Layer 2



Card/Type Face



Emoticons



<TTYL>



<TTYL-s>



Emoticons Layer



TTYL

Phrase





Layer 1



Layer 2



Card/Type Face



Emoticons



<YUM>



<YUM-s>



Emoticons Layer



Phrase





Layer 1



Layer 2



Card/Type Face



Emoticons



<GRRR>



<GRRR-5>




Emoticons Layer



Phrase







Layer 1



Layer 2



Card/Type Face



Emoticons




<JK>

<JK-s>



Emoticons Layer



Phrase



Layer 1



Layer 2



Card/Type Face



Emoticons



<HOWRU>



<HOWRU-s>



Emoticons Layer



HOW R U?



Phrase



<TNGTIED>



<TNGTIE-s>





Layer 1



Layer 2



Card/Type Face



Emoticons



<SING>



<SING-S>



Emoticons Layer



Phrase







Layer 1



Layer 2



Card/Type Face



Emoticons



<CRZY>



<CRZY-S>



Emoticons Layer



CRZY

Phrase





Layer 1



Layer 2



Card/Type Face



Emoticons



<CHEERS>

<CHEERS-s>



Emoticons Layer



Phrase





Layer 1



Layer 2



Card/Type Face



Emoticons



<ARRRR>



<ARRRR-s>



Emoticons Layer



Phrase



Layer 1



Layer 2



Card/Type Face



Emoticons



<DROOLING>



<DRLING-s>




Emoticons Layer



DROOLING



Phrase





Layer 1



Layer 2



Card/Type Face



Emoticons



<HAPBDAY>



<HAPBDY-S>



Emoticons Layer



Phrase





Layer 1



Layer 2



Card/Type Face



Emoticons



<IOU>




<IOU-S>




Emoticons Layer



Phrase







Layer 1



Layer 2



Card/Type Face



Emoticons



<OUCH>



<OUCH-s>



Emoticons Layer



OUCH



Phrase



Layer 1



Layer 2



Card/Type Face



Emoticons



Emoticons Layer



Phrase



<XCITD>




<XCITD-s>



Layer 1



Layer 2



Card/Type Face



Emoticons



<XOXO>



<XOXO-s>




Emoticons Layer



Phrase







Layer 1



Layer 2



Card/Type Face



Emoticons



<ROTF>



<ROTFL-s>



Emoticons Layer



ROTF

Phrase





Layer 1



Layer 2



Card/Type Face



Emoticons



Emoticons Layer



MISS U



Phrase



<MISSU>



<MISSU-s>



MILK

Layer 1



Layer 2



Card/Type Face



Emoticons



<OOPS>



<OOPS-s>



Emoticons Layer



OOPS

Phrase





Layer 1



Layer 2



Card/Type Face



Emoticons



Emoticons Layer



Phrase



Layer 1



Layer 2



Card/Type Face



Emoticons



<PARTY>



<PARTY-S>



Emoticons Layer



PARTY

Phrase







Layer 1



Layer 2



Card/Type Face



Emoticons



<HAPDAY>



<HAPDAY-s>



Emoticons Layer



Phrase





Layer 1



Layer 2



Card/Type Face



Emoticons



<HEY>



<HEY-5>



Emoticons Layer



Phrase





Layer 1



Layer 2



Card/Type Face



Emoticons



<Zzzz>



<Zzzz-s>




Emoticons Layer




Phrase











Smiley Cards
















For in-depth information about using your Cricut[®] cutting system refer to the User Manual included with your Cricut[®] machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut[®] machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7 CRICUT (727-4288) Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut[®] veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut[®]. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2010 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
South Jordan, UT 84095
Made in China/Fabriqu  en Chine
www.provocraft.com • 1 800-9720