



Splish Splash

Basics/Fondations



Creative Feature/Fonction Créative

Tags



For complete instructions see your Cricut® user manual.

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut®.

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut®.

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch.

■ No Shift/Sans la touche Shift (Touche de Majuscule)

■ With Shift/Avec la touche Shift (Touche de Majuscule)

Splish Splash



Splish Splash




■ No Shift/Sans la touche Shift (Touche de Majuscule)

■ With Shift/Avec la touche Shift (Touche de Majuscule)

Tags



Tags



Tags