

Spring Collection • Collection de Printemps



Use with all Cricut machines
Pour être utilisé avec toutes les machines Cricut

30 SPRING THEMED CARDS
30 CARTES SUR LE THÈME DU PRINTEMPS



Spring Holiday Cards

1 Cartridge/Cartouche • 1 Keypad Overlay/Panneau de Superposition du Clavier



Cricut®	1" (2.54 cm)	→	5.5" (13.97 cm)
Cricut Create®	.25" (.64 cm)	→	11.5" (29.21 cm)
Cricut Expression®	.25" (.64 cm)	→	23.5" (59.69 cm)

Spring Holiday Cards Basics/Fondations



30 SPRING THEMED CARDS • 30 CARTES SUR LE THÈME DU PRINTEMPS

The Cricut® name, marks, icon, and logotype are all trademarks of Provo Craft and Novelty, Inc. U.S. & foreign patents & patents pending.

Le Cricut® name, les marques, l'icône, et le logotype sont toutes les marques déposées du métier de Provo Craft and Novelty, Inc. Les États Unis et les brevets étrangers et brevets en instance.


2000903 Cricut Cartridge
Spring Holiday Cards



©2010 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
South Jordan, UT 84095
Made in China/Fabrique en Chine
www.provocraft.com • 1-971-0-9529



Layers



Real Dial Size

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Spring Holiday Cards, the backgrounds are all the same height, and the layers, seals, envelopes, and boxes are designed to fit them proportionately. If **Real Dial Size** is selected, all characters will be cut according to the size specified.



Layers

(Couches)



Real Dial Size

(Disque de Définition de la Taille Réelle)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Spring Holiday Cards (Cartes Fête du Printemps), les fonds sont tous de la même hauteur, et les couches, cachets, enveloppes et boîtes ont été conçus pour s'ajuster à ceux-ci proportionnellement. Si vous avez sélectionné le **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la taille spécifiée.

