



Sweet Treats Festins Doux



English

About this Cartridge	4
Quick Start Project	6

Français

Au Sujet de Cette Cartouche	8
Projet de Commencement Rapide	10

Español

Información Acerca de este Cartucho	12
Proyecto de Iniciación Rápida	14

Über Diese Kassette	16
Schnellstartprojek.	18

Icon Gallery	20
Galerie d'icônes	21
Contact Us	80
Contactez-nous	81

Galería de Iconos	22
Bildergalerie	23
Contáctenos	82
Verbinden Sie sich mit uns	83

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is Real Dial Size?



Real Dial Size OFF



Real Dial Size ON

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Sweet Treats, all Base characters are created at the same height. The Layers and Shadow/Blackout features are sized proportionately to fit the Base characters. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the selected dial size.




What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Sweet Treats cartridge are Layers, Shadow/Blackout, Tags, Cards, Cupcake Holders, and Party Favors.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.



TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

Now you're ready to try a project!



May All Your Wishes Come True Card

This brightly colored card is sure to put a smile on anyone's face!

Materials:

- Cardstock: pink, pink glitter, turquoise, yellow, white
- Rhinestones: 4 large, 3 small
- Paper trimmer
- Foam tape
- Adhesive

Step One:

Cut card. Using pink cardstock, select Cards feature and cut one 3 1/2" <Hat3>. Cut one 5" x 3 1/4" block of turquoise cardstock. Adhere to card front.



Step Two:

Cut crown. Using pink cardstock, cut one 3 1/2" <Hat3 >. Repeat cut using pink glitter cardstock and Layers feature. Repeat cut using white cardstock and Shadow/Blackout feature. Using pink glitter cardstock, press Shift and cut one 3 1/2" <Hat3-s>. Repeat cut using white cardstock and Layers feature. Layer and adhere crown together. Adhere large rhinestones to points of crown.



Step Three:

Cut title. Using white cardstock, one 2" <Wshtru >. Repeat cut using yellow cardstock and Shadow/Blackout feature. Using pink glitter cardstock, press Shift and cut one 2" <Wshtru-s >. Layer and adhere to card front. Adhere crown above title.




Step Four:

Cut flowers. Using pink cardstock, cut three 1" <Flower2 >. Using white cardstock, press Shift and cut three 1" <Flower2-s >. Layer flowers together. Adhere small rhinestones to centers. Using foam tape, adhere flowers to card as shown.

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce que le **Real Dial Size** fait?
(Disque de Définition de la Taille Réelle)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Sweet Treats (Festins Doux) tous les caractères de Base ont été créés à la même hauteur. Les fonctions Layers (Couches) et Shadow/Blackout (Ombrage/Noircissement) ont été dimensionnées proportionnellement pour s'adapter aux caractères de Base. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la sélection du disque de définition de la taille.




Qu'est-ce que les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservées pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches de Fonctions Créatives incluses dans la cartouche Sweet Treats (Festins Doux) sont Layers (Couches), Shadow/Blackout (Ombrage/Noircissement), Tags (Étiquettes), Cards (Cartes), Cupcake Holders (Moules Individuels pour des Petits Gâteaux), et Party Favors (Cotillons).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez qu'à la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.



CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Carte Que tous tes vœux puissent se réaliser

Il n'y a pas de doute que cette carte aux couleurs si vives fera apparaître un sourire sur le visage de toute personne!

Matériaux:

- Papier Cartonné: rose, rose pailleté, turquoise, jaune, blanc
- Pierres précieuses fantaisie: 4 grandes, 3 petites
- Massicot Papier
- Ruban mousse
- Colle

Étape Un:

Pour couper la carte. En utilisant du papier cartonné rose, sélectionnez la fonction Cards (Cartes) et coupez un <Hat3> de 3 1/2" (8.89 cm). Coupez un morceau de papier cartonné turquoise de 5" x 3 1/4" (12.7 cm x 8.25 cm). Collez-le sur la partie avant de la carte.



Étape Deux:

Pour couper la couronne. En utilisant du papier cartonné rose, coupez un <Hat3> de 3 1/2" (8.89 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Layers (Couches) et du papier cartonné rose pailleté. Répétez la coupe en utilisant la fonction Shadow/Blackout (Ombrage/Noircissement) et du papier cartonné blanc. En utilisant du papier cartonné rose pailleté, pressez Shift (Touche de Majuscule) et coupez un <Hat3-s> de 3 1/2" (8.89 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Layers (Couches) et du papier cartonné blanc. Disposez-les en couches et collez-les ensemble sur la couronne. Collez les pierres précieuses fantaisie grandes sur les pointes de la couronne.



Étape Trois:

Pour couper le texte. En utilisant du papier cartonné blanc, coupez un <Wshtru> de 2" (5.08 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Shadow/Blackout (Ombrage/Noircissement) et du papier cartonné jaune. En utilisant du papier cartonné rose pailleté, pressez Shift (Touche de Majuscule) et coupez un <Wshtru-s> de 2" (5.08 cm). Disposez en couches et collez-les sur la partie avant de la carte. Collez la couronne au-dessus du texte.



Étape Quatre:

Pour couper les fleurs. En utilisant du papier cartonné rose, coupez trois <Flower2> de 1" (2.54 cm). En utilisant du papier cartonné blanc, pressez Shift (Touche de Majuscule) et coupez trois <Flower2-s> de 1" (2.54 cm). Disposez les fleurs en couches. Collez les pierres précieuses fantaisie petites sur le centre des fleurs. En utilisant le ruban mousse, collez les fleurs sur la carte tel qu'il est montré.

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el **Real Dial Size?**
(Disco de Definición de Tamaño Real)



Real Dial Size OFF
(Desactivado)



Real Dial Size ON
(Activado)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto posible. En el cartucho Sweet Treats (Caprichos Dulces), todos los caracteres de base se crean a la misma altura. Las funciones Layers (Capas) y Shadow/Blackout (Sombrear/Oscurecer) se han dimensionado proporcionalmente para ajustarse a los caracteres Base. Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real) todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño seleccionado a través del disco de definición.




¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Sweet Treats (Caprichos Dulces) son Layers (Capas), Shadow/Blackout (Sombrear/Oscurecer), Tags (Etiquetas), Cards (Tarjetas), Cupcake Holders (Moldes de papel rizado para Magdalenas), y Party Favors (Recuerditos de Fiesta).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.



DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Tarjeta Que todos tus deseos se vuelvan realidad

¡No hay duda que esta tarjeta de brillantes colores hará surgir una sonrisa en el rostro de cualquier persona!

Materiales:

- Papel Cardstock: rosado, rosado con brillos, azul turquesa, amarillo, blanco
- Piedras preciosas de fantasía: 4 grandes, 3 pequeñas
- Guillotina
- Cinta de espuma
- Pegamento

Paso Uno:

Para cortar la tarjeta. Utilizando papel cardstock color rosado, seleccione la función Cards (Tarjetas) y corte un <Hat3> de 3 ½" (8.89 cm). Corte un trozo de papel cardstock color azul turquesa de 5" x 3 ¼" (12.7 cm x 8.25 cm). Péguelo en la cara delantera de la tarjeta.



Paso Dos:

Para cortar la corona. Utilizando papel cardstock color rosado, corte un <Hat3> de 3 1/2" (8.89 cm). Repita el corte utilizando papel cardstock color rosado con brillos y la función Layers (Capas). Repita el corte utilizando la función Shadow/Blackout (Sombrear/Oscurecer) y papel cardstock color blanco. Utilizando papel cardstock color rosado con brillos, presione Shift (Alternar) y corte un <Hat3-s> de 3 1/2" (8.89 cm). Repita el corte utilizando papel cardstock color blanco y la función Layers (Capas). Disponga en capas y pegue para formar la corona. Pegue las piedras preciosas de fantasía grandes en las puntas de la corona.



Paso Tres:

Para cortar el texto. Utilizando papel cardstock color blanco, corte un <Wshtru> de 2" (5.08 cm). Repita el corte utilizando la función Shadow/Blackout (Sombrear/Oscurecer) y papel cardstock color amarillo. Utilizando papel cardstock color rosado con brillos, presione Shift (Alternar) y corte un <Wshtru-s> de 2" (5.08 cm). Disponga en capas y péguelas en la parte delantera de la tarjeta. Pegue la corona en la parte de arriba del texto.



Paso Cuatro:

Para cortar las flores. Utilizando papel cardstock color rosado, corte tres <Flower2> de 1" (2.54 cm). Utilizando papel cardstock color blanco, presione Shift (Alternar) y corte tres <Flower2-s> de 1" (2.54 cm). Disponga las flores en capas. Pegue las piedras preciosas de fantasía pequeñas en el centro de las flores. Utilizando cinta de espuma, pegue las flores en la tarjeta tal como se muestra.

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist **Real Dial Size**?
(Realgrößenwähler)

Alle Zeichen/Formen sind vom kleinstmöglichen zum höchstmöglichen Punkt hin bemessen. Bei den Sweet Treats (Süße Leckereien) sind alle Grundzeichen/-formen von einer Höhe. Die Eigenschaften Layer (Schicht) und Shadow/Blackout (Abschattung/Verdunkelung) sind proportional zu den Grundformen entworfen worden. Wählen Sie Real Dial Size (Realgrößenwähler), so werden alle Zeichen/Formen entsprechend der von Ihnen gewählten Größe ausgeschnitten.



Real Dial Size OFF
(Aus)



Real Dial Size ON
(Ein)




Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Sweet Treats (Süße Leckereien)-Kartusche sind Layers (Schichten), Shadow/Blackout (Abschattung/Verdunkelung), Tags (Etiketten), Cards (Karten), Cupcake Holders (Muffinförmchen), and Party Favors (Partyzubehör).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.



TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Karte mögen all deine Wünsche in Erfüllung gehen

Diese farbenfrohe Karte bringt jeden zum Lächeln!

Materialien:

- Kartonpapier: rosa, rosa-glitzernd, türkis, gelb, weiß
- Strasssteinchen: 4 große, 3 kleine
- Papierschneidemaschine
- Schaumstoffklebeband
- Klebstoff

Erste Schritt:

Für die Karte: Wählen Sie die Funktion Cards (Karten) aus und stanzen Sie aus rosa Karton ein 3 1/2" (8.89 cm) großes <Hat3> aus. Schneiden Sie ein 5" x 3 1/4" (12.7 cm x 8.25 cm) großes Rechteck aus türkischem Karton aus und kleben Sie dieses auf die Kartenvorderseite.



Zweite Schritt:

Für die Krone: Stanzen Sie aus rosa Karton ein 3 1/2" (8.89 cm) großes <Hat3> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit rosa-glitzern dem Karton und der Funktion Layers (Schichten). Wiederholen Sie den Vorgang mit weißem Karton und der Funktion Shadow/Blackout (Abschattung/Verdunkelung). Drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus rosa-glitzern dem Karton ein 3 1/2" (8.89 cm) großes <Hat3-s> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit weißem Karton und der Funktion Layers (Schichten). Legen Sie die Schichten aufeinander und kleben Sie die Krone zusammen. Kleben Sie die großen Strasssteinchen auf die Spitzen der Krone.



Dritte Schritt:

Für den Schriftzug: Stanzen Sie aus weißem Karton ein 2" (5.08 cm) großes <Wshtru> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit gelbem Karton und der Funktion Shadow/Blackout (Abschattung/Verdunkelung). Drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus rosa-glitzern dem Karton ein 2" (5.08 cm) großes <Wshtru-s> aus. Legen Sie die Schichten aufeinander und kleben Sie den Schriftzug auf die Kartenvorderseite. Kleben Sie die Krone über den Schriftzug.




Vier Schritt:

Für die Blumen: Stanzen Sie aus rosa Karton drei 1" (2.54 cm) große <Flower2> aus. Drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus weißem Karton drei 1" (2.54 cm) große <Flower2-s> aus. Setzen Sie die Blumen zusammen und kleben Sie die kleinen Strasssteinchen in ihre Mitte. Kleben Sie die Blumen wie auf der Abbildung gezeigt mit dem Schaumstoffband auf die Karte.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Sweet Treats Creative Features:

- Layers
- Shadow/Blackout
- Tags
- Cards
- Cupcake Holders
- Party Favors



Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créé en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec la caractère que vous avez choisie. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la cartouche
Sweet Treats (Festins Doux):

Layers (Couches)

Shadow/Blackout (Ombrage/Noircissement)


Tags (Étiquettes)

Cards (Cartes)

Cupcake Holders (Moules Individuels pour des Petits Gâteaux)

Party Favors (Cotillons)

*Not Available (Pas Disponible)




En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Sweet Treats (Caprichos Dulces)
Funciones Creativas:

Layers (Capas)
Shadow/Blackout (Sombrear/Oscurecer)
Tags (Etiquetas)
Cards (Tarjetas)
Cupcake Holders (Moldes de papel rizado para Magdalenas)
Party Favors (Recuerditos de Fiesta)

*Not Available (No Disponible)



In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Einige Formen sind sehr komplex; bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

Sweet Treats (Süße Leckereien) Creative Features:

Layers (Schichten)

Shadow/Blackout (Abschattung/Verdunkelung)

Tags (Etiketten)

Cards (Karten)

Cupcake Holders (Muffinförmchen)

Party Favors (Partyzubehör)

*Not Available (Nicht vorhanden)





Cupcake



Cupcake



Layers



Shadow/Blackout



Tags



Cards



Cupcake Holders



Party Favors





<Cupcake>



<Cupcake2>



Layers



Shadow/Blackout



Tags



Cards



Cupcake Holders



Party Favors





<Cupcake>



<Cupcake>



Layers



Shadow/Blackout



Tags



Cards



Cupcake Holders



Party Favors



Cupcake



Cupcake



Layers



Shadow/Blackout



Tags



Cards



Cupcake Holders



Party Favors



<Cupcake>



<Cupcake>



Layers



Shadow/Blackout



Tags



Cards



Cupcake Holders



Party Favors





Cupcake



Cupcake





<|ccm|>



<|ccm|>



Layers



Shadow/Blackout



Tags



Cards



Cupcake Holders



Party Favors





©2009 Provo Craft



©2009 Provo Craft



Layers



Shadow/Blackout



Tags



Cards



Cupcake Holders



Party Favors






<cccm3>



<cccm3>






©ccm4




©ccm4

www.abou.com















Layers




Shadow/Blackout



Tags



Cards



Cupcake Holders



Party Favors



<cccm7>



<cccm7>



Layers



Shadow/Blackout



Tags



Cards



Cupcake Holders



Party Favors






<Cake 1>



<Cake 1>



Layers




Shadow/Blackout



Tags



Cards



Cupcake Holders



Party Favors



Cake2



Cake2




Layers



Shadow/Blackout



Tags



Cards



Cupcake Holders




Party Favors



<Cake3>



<Cake3>





<Cake4>



<Cake4>



Layers



Shadow/Blackout



Tags



Cards



Cupcake Holders



Party Favors



<Color>



<Color>



Layers



Cards



Shadow/Blackout



Cupcake Holders



Party Favors



Tags



«CakePier»



«CakePier»

 <p>Layers</p>	 <p>Shadow/Blackout</p>	 <p>Tags</p>
<p>Not Available</p> <p>Not Available</p> <p>Cards</p>	 <p>Cupcake Holders</p>	<p>Not Available</p> <p>Not Available</p> <p>Party Favors</p>



Hat 1



Hat 2



Layers



Shadow/Blackout



Tags



Cards



Cupcake Holders



Party Favors





<Hat2>



<Hat>



Layers



Shadow/Blackout



Tags



Cards



Cupcake Holders



Party Favors






«Hat3»



«Hat3»





<Print>



<Print>





<Psn12>



<Psn12>





<Print>



<Print>






<Flower1>



<Flower2>





<Flower2>



<Flower2>






<Flower3>



<Flower2>

www.abou.com





<Flower>



<Flower>



Layers



Shadow/Blackout



Tags



Cards



Cupcake Holders



Party Favors





Flowers



Flowers



Layers



Cards



Shadow/Blackout



Cupcake Holders



Tags



Party Favors



Fireworks



Fireworks

 Layers	 Shadow/Blackout	 Tags
<p>Not Available</p> <p>Not Available</p> Cards	 Cupcake Holders	 Party Favors



<Favor>



<Favor>



Layers



Shadow/Blackout



Tags

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Cards



Cupcake Holders



Party Favors



birthday

<Happy>

happy
birthday

<Happy>

Not Available

birthday

Not Available

birthday

Layers

Shadow/Blackout

Tags



Cards

Cupcake Holders

Party Favors



that cake

<TakeCakes>



<TakeCakes>

Not Available

Not Available

Layers

Shadow/Blackout

Tags



Cards



Cupcake Holders



Party Favors



Layers



Shadow/Blackout



Tags



Cards



Cupcake Holders



Party Favors



<Hip Hop>



<Hip Hop>

Not Available



Layers



Cards



Shadow/Blackout



Cupcake Holders



Tags



Party Favors



eat it

←HaveCakes→

have your
cakes and
eat it
too

←HaveCakes→



Layers



Shadow/Blackout



Tags



Cards



Cupcake Holders



Party Favors



make a

<MakeAWish>

make a
Wish

<MakeAWish>


Not Available

Not Available

Layers

Shadow/Blackout

Tags



Cupcake Holders



Party Favors


Cards



with
Sprinkles

sprinkles
with
fun

Sprinkles





may all
your wishes
come true

Wishes

may all
your wishes
come true

Wishes

wishes
come

Layers



Cards



Shadow/Blackout




Cupcake Holders




Tags



Party Favors





Layers

Shadow/Blackout

Tags

Cards

Cupcake Holders

Party Favors



2





3





4





Layers



Shadow/Blackout



Tags



Cards



Cupcake Holders



Party Favors







6


























Party Favors



For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2009 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
South Jordan, UT 84095
Made in China/Fabriqué en Chine
www.provocraft.com + 07/09-7548

29-1557 Sweet Treats
Handbook

