

Tie the Knot



English

About this Cartridge	4
Quick Start Project	6

Français

Au Sujet de Cette Cartouche	8
Projet de Commencement Rapide	10

Español

Información Acerca de este Cartucho	12
Proyecto de Iniciación Rápida	14

Über Diese Kassette	16
Schnellstartprojek.	18

Icon Gallery	20
Galerie d'icônes	21
Contact Us	80
Contactez-nous	81

Galería de Iconos	22
Bildergalerie	23
Contáctenos	82
Verbinden Sie sich mit uns	83

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com


Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is Real Dial Size?




Real Dial Size OFF



Real Dial Size ON

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Tie the Knot, all Base nonshift characters are created at the same height. The Base Shift and Blackout/Shadow are sized proportionately to fit the Base characters. All other features, except the last ten Shift images in the Monogram feature are created at the same height. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the size specified.




What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Tie the Knot cartridge are Tag, Invitation, Card, Monogram, Monogram Shadow, and Blackout/Shadow.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.



TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

Now you're ready to try a project!



Bridal Shower Centerpiece

Create the perfect goodie boxes for your next bridal shower!

Materials:

Cardstock: black, red, white

Ribbon: two pieces 18" thin black, eight pieces 18" thin red

Pearl embellishments

Dowels: 3 thin

Paint: red

Paintbrush

Cake stand

Small glass container with styrofoam

Dinner mints

Scissors

Adhesive



Step One:

Cut cake boxes. Using black cardstock, cut four 5 1/2" <CakeBox>. Repeat cuts using white cardstock. Using black cardstock, press Shift and cut four 5 1/2" <CakeBox-s>. Repeat cuts using white cardstock. Assemble boxes. Thread thin red ribbon through scallops on lids as shown. Using red cardstock, press Shift and cut four 1 1/4" <Heart1-s>. Repeat cuts using white cardstock. Adhere red hearts to white lids and white hearts to black lids.



Step Two:

Cut umbrellas. Using red cardstock, cut three 5 1/2" <Umbrella>. Repeat cuts using Blackout/Shadow feature and black cardstock. Paint dowels. Let dry. Assemble umbrellas and adhere to dowels.



Step Three:


Cut tags. Using black cardstock, select Monogram feature, press Shift, and cut two letters of choice at 1 3/4". Using white cardstock, select Tag feature and cut two 2 1/2" <GroomBox>. Adhere tags together. Tie to umbrellas using black ribbon.

Step Four:

Embellish umbrellas with pearls. Place umbrellas in glass container. Fill boxes with dinner mints. Arrange boxes on cake stand as shown.

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce que le **Real Dial Size** fait?
(Disque de Définition de la Taille Réelle)




Real Dial Size OFF
(Désactivé)



Real Dial Size ON
(Activé)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Tie the Knot (Se Marier), tous les caractères de Base avec la touche Shift non activée ont été créés à la même hauteur. Les caractères avec les touches Shift (Touche de Majuscule), et Blackout/Shadow (Noircissement/Ombre) activées ont été dimensionnés proportionnellement pour s'adapter aux caractères de Base. Toutes les autres fonctions, sauf les dernières dix images avec la touche Shift (Touche de Majuscule) activée dans la fonction Monogram (Monogramme) ont été créées à la même hauteur. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la sélection du Disque de Définition de la Taille.




Qu'est-ce que les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservées pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives incluses dans la cartouche Tie the Knot (Se Marier) sont Tag (Étiquette), Invitation (Invitation), Card (Carte), Monogram (Monogramme), Monogram Shadow (Monogramme-Ombre), et Blackout/Shadow (Noircissement/Ombre).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez qu'à la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

www.cricut.com



CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Surtout de Table pour une Réception-cadeaux Pré-mariage

Créez des pochettes surprise parfaites pour votre prochaine réception-cadeaux pré-mariage!

Matériaux:

Papier Cartonné: noir, rouge, blanc

Ruban: deux pièces de 18" (45.72 cm) fin noir, huit pièces de 18" (45.72 cm) fin rouge

Ornements de perles

Bâtons décoratifs: 3 fins

Peinture: rouge

Un pinceau

Présentoir à gâteau

Petit récipient de verre avec styromousse

Bonbons de menthe

Ciseaux

Colle

Étape Un:

Pour couper les pochettes surprise. En utilisant du papier cartonné noir, coupez quatre <CakeBox> de 5 ½" (13.97 cm). Répétez les coupes avec du papier cartonné blanc. En utilisant du papier cartonné noir, pressez Shift (Touche de Majuscule) et coupez quatre <CakeBox-s> de 5 ½" (13.97 cm). Répétez les coupes avec du papier cartonné blanc. Assemblez les pochettes. Faites passer le ruban rouge fin à travers les festons des couvercles tel qu'il est montré. En utilisant du papier cartonné rouge, pressez Shift (Touche de Majuscule) et coupez quatre <Heart1-s> de 1 ¼" (3.17 cm). Répétez les coupes avec du papier cartonné blanc. Collez les cœurs rouges sur les couvercles blancs et les cœurs blancs sur les couvercles noirs.



Étape Deux:

Pour couper les petits parapluies. En utilisant du papier cartonné rouge, coupez trois <Umbrella> de 5 ½" (13.97 cm). Répétez les coupes en utilisant la fonction Blackout/Shadow (Noircissement/Ombre) et du papier cartonné noir. Reignez les bâtons décoratifs. Laissez sécher. Assemblez les petits parapluies et collez-les sur les bâtons décoratifs.



Étape Trois:

Pour couper les étiquettes. En utilisant du papier cartonné noir, sélectionnez la fonction Monogram (Monogramme), pressez Shift (Touche de Majuscule) et coupez deux lettres de votre choix de 1 ¾" (4.45 cm). En utilisant du papier cartonné blanc, sélectionnez la fonction Tag (Étiquette) et coupez deux <GroomBox> de 2 ½" (6.35 cm). Collez les étiquettes ensemble. Attachez-les aux petits parapluies avec du ruban noir.




Étape Quatre:

Enjolivez les petits parapluies avec des perles. Placez les petits parapluies dans le récipient de verre. Remplissez les pochettes avec des bonbons de menthe. Disposez les pochettes sur le présentoir à gâteau tel qu'il est montré.

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el **Real Dial Size?**
(Disco de Definición de Tamaño Real)




Real Dial Size OFF
(Desactivado)



Real Dial Size ON
(Activado)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto. En el cartucho Tie the Knot (Dar el Sí), todos los caracteres de Base con la tecla Shift no activada se crean a la misma altura. Los caracteres con las teclas Shift (Alternar) y Blackout/Shadow (Oscurecer/Sombrear) activadas se han dimensionado proporcionalmente para ajustarse a los caracteres Base. Todas las demás funciones, excepto las últimas diez imágenes con la tecla Shift activada en la función Monogram (Monograma) son creadas a la misma altura. Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real), todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño seleccionado a través del disco de definición.




¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Tie the Knot (Dar el Sí) son Tag (Etiqueta), Invitation (Invitación), Card (Tarjeta), Monogram (Monograma), Monogram Shadow (Monograma-Sombrear), y Blackout/Shadow (Oscurecer/Sombrear).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.



DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Centro de Mesa para Reunión de Despedida de Soltera

¡Cree las cajitas sorpresa perfectas para su próxima reunión de despedida de soltera!

Materiales:

Papel Cardstock: negro, rojo, blanco

Cinta: dos trozos de 18" (45.72 cm) de cinta delgada color negro, ocho trozos de 18" (45.72 cm) de cinta delgada color rojo

Perlas de adorno

Pasadores espiga: 3 delgados

Pintura: roja

Pincel

Plato base para pasteles

Pequeño recipiente de vidrio con espuma de poliestireno

Mentas

Tijeras

Pegamento

Paso Uno:

Para cortar las cajitas sorpresa. Utilizando papel cardstock color negro, corte cuatro <CakeBox> de 5 ½" (13.97 cm). Repita los cortes utilizando papel cardstock color blanco. Utilizando papel cardstock color negro, presione Shift (Alternar) y corte cuatro <CakeBox-s> de 5 ½" (13.97 cm). Repita los cortes utilizando papel cardstock color blanco. Para armar las cajitas. Pase la cinta delgada color rojo por los festones de las tapas tal como se muestra. Utilizando papel cardstock color rojo, presione Shift (Alternar) y corte cuatro <Heart1-s> de 1 ¼" (3.17 cm). Repita los cortes utilizando papel cardstock color blanco. Pegue los corazones rojos en las tapas blancas y los corazones blancos en las tapas negras.



Paso Dos:

Para cortar los paraguaitas. Utilizando papel cardstock color rojo, corte tres <Umbrella> de 5 ½" (13.97 cm). Repita los cortes utilizando la función Blackout/Shadow (Oscurecer/Sombrear) y papel cardstock color negro. Pinte los pasadores espiga. Deje secar. Arme los paraguaitas y péguelos a los pasadores espiga.



Paso Tres:

Para cortar las etiquetas. Utilizando papel cardstock color negro, seleccione la función Monogram (Monograma), presione Shift (Alternar), y corte dos letras a su elección de 1 ¾" (4.45 cm). Utilizando papel cardstock color blanco, seleccione la función Tag (Etiqueta) y corte dos <GroomBox> de 2 ½" (6.35 cm). Pegue las etiquetas uniéndolas. Anédelas a los paraguaitas utilizando cinta color negro.




Paso Cuatro:

Adorne los paraguaitas con perlas. Apoye los paraguaitas en el recipiente de vidrio. Llene las cajitas con mentas. Disponga las cajitas en el plato base para pasteles tal como se muestra.

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist **Real Dial Size**?
(Realgrößenwähler)



Real Dial Size OFF
(Aus)



Real Dial Size ON
(Ein)

Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt gemessen. In Tie the Knot (Bund fürs Leben) werden alle Basis-Nicht-Shift-Zeichen auf der gleichen Höhe erstellt. Die Basis-Shift-Zeichen und die Basiszeichen der Funktion Blackout/Shadow (Verdunkelung/Abschattung) wurden proportional zu den Basiszeichen geschaffen. Alle anderen Funktionen, bis auf die letzten zehn Shift-Zeichen sowie die Funktion Monogram (Monogramm), werden auf der gleichen Höhe erstellt. Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Zeichen entsprechend der gewählten Größe ausgestanzt.




Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Tie the Knot (Bund fürs Leben) sind Tag (Etikett), Invitation (Einladung), Card (Karte), Monogram (Monogramm), Monogram Shadow (Monogramm Schattiert) und Blackout/Shadow (Verdunkelung/Abschattung).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.



TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Brautparty-Tortenstücke

Basteln Sie die perfekten Geschenkschachteln für die nächste Brautparty!

Materialien:

Kartonpapier: schwarz, rot, weiß

Geschenkbänd: zwei Stücke 18" langes dünnes schwarzes Band, acht Stücke 18" langes dünnes rotes Band

Dekoperlen

Stäbe: 3 dünne

Farbe: rot

Pinzel

Tortenplatte

Kleiner Glasbehälter mit Styropor

Minzbonbons

Schere

Klebstoff

Schritt Eins:

Für die Tortenschachteln: Stanzen Sie aus schwarzem Karton vier 5 ½" (13.97 cm) große <CakeBox> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit weißem Karton. Drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus schwarzem Karton vier 5 ½" (13.97 cm) große <CakeBox-s> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit weißem Karton und setzen Sie die Schachteln zusammen. Fädeln Sie das rote Geschenkband wie in der Abbildung gezeigt durch die Öffnungen des Deckels. Drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus rotem Karton vier 1 ¼" (3.17 cm) große <Heart1-s> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit weißem Karton. Kleben Sie die roten Herzen auf die weißen Deckel und die weißen Herzen auf die schwarzen Deckel.



Schritt Zwei:

Für die Schirme: Stanzen Sie aus rotem Karton drei 5 ½" (13.97 cm) große <Umbrella> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit der Funktion Blackout/Shadow (Verdunkelung/Abschattung) und schwarzem Karton. Malen Sie die Stäbe an und lassen Sie sie trocknen. Setzen Sie die Schirme zusammen und kleben Sie sie auf die Stäbe.



Schritt Drei:

Für die Etiketten: Wählen Sie die Funktion Monogram (Monogramm) aus, drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus schwarzem Karton zwei 1 ¾" (4.45 cm) große Buchstaben nach Wahl aus. Wählen Sie die Funktion Tag (Etikett) aus und stanzen Sie aus weißem Karton zwei 2 ½" (6.35 cm) große <GroomBox> aus. Kleben Sie die Etiketten zusammen und befestigen Sie sie mit Hilfe des schwarzen Geschenkbands an den Schirmen.



Schritt Vier:


Verzieren Sie die Schirme mit den Perlen. Setzen Sie die Schirme in den Glasbehälter. Füllen Sie die Schachteln mit Minzbonbons und arrangieren Sie die Schachteln wie auf der Abbildung gezeigt auf der Tortenplatte.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. Some shapes are very intricate and will cut best at a larger sizes.

Tie the Knot Creative Features:

- Tag
- Invitation
- Card
- Monogram
- Monogram Shadow
- Blackout/Shadow

*Not Available



Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créé en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec la caractère que vous avez choisie. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la Cartouche
Tie the Knot (Se Marier):

Tag (Étiquette)

Invitation (Invitation)


Card (Carte)

Monogram (Monogramme)

Monogram Shadow (Monogramme-Ombre)

Blackout/Shadow (Noircissement/Ombre).

*Not Available (Pas Disponible)



En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Tie the Knot (Dar el Sí)
Funciones Creativas:

Tag (Etiqueta)
Invitation (Invitación)
Card (Tarjeta)
Monogram (Monograma)
Monogram Shadow (Monograma-Sombrear)
Blackout/Shadow (Oscurecer/Sombrear)

*Not Available (No Disponible)



In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Einige Formen sind sehr komplex; bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

Tie the Knot (Bund fürs Leben)

Creative Features:

Tag (Etikett)

Invitation (Einladung)


Card (Karte)

Monogram (Monogramm)

Monogram Shadow (Monogramm Schattiert)

Blackout/Shadow (Verdunkelung/Abschattung)

*Not Available (Nicht vorhanden)





<Heart1-3>



<Heart1 >

		Not Available	Not Available
Tag		Invitation	Card
		Not Available	
Monogram		Monogram Shadow	
			Blackout/Shadow



<Flrsh1-s>



<Floursh1 >





<Flrsh2-s>



<Floursh2>





<Flrsh3>



<Floursh3>





<Flrsh4>



<Flourch4>

 Tag	 Tag	Not Available	Not Available
 Monogram	 Monogram Shadow	Not Available	Not Available
			 Blackout/Shadow



<Blssm1-s>



<Blossom1 >



Tag

Not Available


Not Available



Invitation



Card



Monogram

Not Available



Monogram Shadow



Blackout/Shadow



<Flower1>



<Flower1>



Tag



Not Available



Invitation



Not Available

Card



Monogram



Not Available



Monogram Shadow



Blackout/Shadow





<Blossm2-s>



<Blossom2 >





<Flower2>



<Flower2>

 Tag	 Not Available	 Invitation	 Not Available
 Monogram	 Not Available	 Monogram Shadow	 Blackout/Shadow



<Blossm3-s>



<Blossom3 >





<Dove1-s>



<Dove1 >





<Dove2-s>



<Dove2>

		Not Available	Not Available
		Invitation	Card
		Not Available	
		Monogram Shadow	
			
			Blackout/Shadow



<LvrBrd-s>



<LoveBrd-s>



Tag



Not Available



Invitation

Not Available



Card



Monogram



Not Available



Monogram Shadow



Blackout/Shadow





<Heart2-s>



<Heart2 >





<hvy-s>



<hvy>





<Chapels>



<Chapel>

		Not Available	Not Available
	Tag		Invitation
			Card
		Not Available	
Monogram			Monogram Shadow
			
		Blackout/Shadow	



<Shell-s>



<Shell>





<Snowflake>



<Snowflake>

		Not Available	Not Available	
Tag		Invitation	Card	
		Not Available		
Monogram		Monogram Shadow	 	Blackout/Shadow



<BdSho1-s>



<BrdShoe1>



Tag



Not Available

Invitation



Not Available

Card



Monogram



Not Available



Monogram Shadow



Blackout/Shadow





<GrmSho-s>



<GrmShoe >



Monogram



Monogram Shadow



Blackout/Shadow



Tag

Not Available



Invitation



Not Available

Card




Not Available



<Toast>



<Toast >



Tag

Not Available

Not Available



Invitation



Card



Monogram

Not Available



Monogram Shadow



Blackout/Shadow





<Ring>

 <p data-bbox="1062 476 1120 507">Tag</p>	<p data-bbox="1333 207 1487 238">Not Available</p>  <p data-bbox="1371 476 1487 507">Invitation</p>	<p data-bbox="1700 207 1854 238">Not Available</p>  <p data-bbox="1777 476 1854 507">Card</p>
 <p data-bbox="985 787 1120 818">Monogram</p>	<p data-bbox="1333 528 1487 559">Not Available</p>  <p data-bbox="1255 787 1487 818">Monogram Shadow</p>	 <p data-bbox="1642 787 1854 818">Blackout/Shadow</p>



<Gown>



<Gown>



Tag



Not Available



Invitation



Not Available

Card



Monogram



Not Available



Monogram Shadow



Blackout/Shadow





<BdSho2-s>



<BrdShoe2>



Tag



Not Available



Invitation



Not Available

Card




Monogram



Not Available



Monogram Shadow



Blackout/Shadow



<Tlars>



Tag



Invitation



Card

Not Available

Not Available



Monogram



Monogram Shadow



Blackout/Shadow

Not Available



<Bell-s>



<Bell >



Tag



Not Available



Invitation



Not Available

Card



Monogram



Not Available



Monogram Shadow



Blackout/Shadow





<Cake-s>



<Cake>

 Tag	 Not Available	 Invitation	 Card	
 Monogram	 Not Available	 Monogram Shadow	 Blackout/Shadow	 Not Available



<Umbrella-s>



<Umbrella>



Tag



Invitation



Card

Not Available

Not Available



Monogram



Monogram Shadow



Blackout/Shadow

Not Available



<Corset-s>



<Corset>



Tag



Invitation



Card

Not Available

Not Available



Monogram



Monogram Shadow



Blackout/Shadow

Not Available



<Kiss>



<Kiss>

 Tag	Not Available	Not Available
 Not Available	 Invitation	 Card
Not Available	 Monogram	 Monogram Shadow
 Not Available	 Blackout/Shadow	 Not Available



<Love-s>



<Love>



Tag

Not Available



Invitation



Card

Not Available



Monogram

Not Available



Monogram Shadow



Blackout/Shadow





<XOXO-s>



<XOXO>

 Tag	 Not Available	 Invitation	 Not Available
 Monogram	 Not Available	 Monogram Shadow	 Blackout/Shadow



<JstMried>



Tag



Not Available

Invitation



Not Available

Card



Monogram

Not Available



Monogram Shadow



Blackout/Shadow



<IDo-s>



<IDo>

		Not Available	Not Available	
	Tag		Invitation	
	Monogram	Not Available		
			Monogram Shadow	
				Blackout/Shadow



<RSVP-s>



<RSVP>



Tag



Not Available



Not Available

Card



Monogram



Monogram Shadow

Not Available



Blackout/Shadow



<ThankYou>



<ThankYou>



Tag



Not Available



Invitation



Not Available

Card



Monogram



Not Available



Monogram Shadow



Blackout/Shadow





<Celebrate>

Celebrate

<Celebrate>

 Tag	 Not Available	 Invitation	 Not Available
 Monogram	 Not Available	 Monogram Shadow	 Blackout/Shadow



<TieKnt-s>

Tie
the Knot

<TieKnot>

 Tag	 Not Available	 Invitation	 Not Available
 Monogram	 Not Available	 Monogram Shadow	 Blackout/Shadow



<Mr&Mrs>



<Mr&Mrs>



Tag



Not Available



Invitation

Not Available



Card



Monogram

Not Available



Monogram Shadow



Blackout/Shadow





<Lanterns >



<Lantern >



Tag



Invitation



Card

Not Available

Not Available



Monogram



Monogram Shadow

Not Available

Not Available

Blackout/Shadow



<Banner>



<Banner>

		Not Available	Not Available
Tag		Invitation	Card
		Not Available	Not Available
Monogram		Not Available	Blackout/Shadow



Sweet

<DoNt Db-s>



<DoNt Dtrb >

		Not Available	Not Available
	Tag		Card
		Invitation	Not Available
			Not Available
Monogram	Monogram Shadow		Blackout/Shadow



< Cake Boxes >



< Cake Box >





Not Available
< ConeBox >



< ConeBox >

 Tag	 Not Available	 Invitation	 Card
 Monogram	 Monogram Shadow	 Monogram Shadow	 Not Available
			 Blackout/Shadow



Not Available
<PetalBox>



<PetalBox>





Not Available
<HeartBox-s>



<HeartBox>

 	<p>Not Available</p>	<p>Not Available</p>
<p>Tag</p>	<p>Invitation</p>	<p>Card</p>
 	 	<p>Not Available</p>
<p>Monogram</p>	<p>Monogram Shadow</p>	<p>Not Available</p> <p>Blackout/Shadow</p>



Not Available
<FavorBox>



<FavorBox>

 		
Tag	Invitation	Card
		
Monogram	Monogram Shadow	Blackout/Shadow
		



<BrdBox>



<BrideBox>



Tag



Invitation



Not Available



Monogram



Monogram Shadow



Not Available

Not Available

Blackout/Shadow



<GroomBox>



<GroomBox>

www.craftcut.com



Tag



Invitation

Not Available



Not Available

Card

party

party

Not Available

Bachelorette


Monogram


Bachelorette

Monogram Shadow


Not Available


Blackout/Shadow






Invitation







Monogram Shadow



Blackout/Shadow



For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2009 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
South Jordan, UT 84095
Made in China/Fabriqu  en Chine
www.provocraft.com + 10/09-7967

2000064 Tie the Knot Handbook

