

Winter Collection•Collection d'Hiver




45 SNOWFLAKES
45 FLOCONS DE NEIGE

Use with all Cricut® machines
Pour être utilisé avec toutes
les machines Cricut®




When It's Cold Outside
2009-2010

1 Cartridge/Carfouche • 1 Keypad Overlay/Panneau de Superposition du Clavier



When It's Cold Outside/Quand il Fait Froid Dehors
Basics/Fondations



45 SNOWFLAKES • 45 FLOCONS DE NEIGE



The Cricut® name, marks, icon, and logo type are all trademarks of Provo Craft and Novelty, Inc. U.S. & foreign patents & patents pending.
Le Cricut® name, les marques, l'icône et le logo type sont toutes les marques déposées du Provo Craft and Novelty, Inc. Les États Unis et les autres pays étrangers ont des brevets en instance.

©2009 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/ tous droits réservés
Made in China/Fabrique en Chine
www.provocraft.com • 09/09-7810
FC CE

Layers

The layers on row 1 of your keypad overlay correspond with row 2.
The layers on row 3 correspond with row 4. Row 5 creates 3D snowflakes.



Real Dial Size

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In When it's Cold Outside, the snowflakes are all created at the same height. If **Real Dial Size** is selected, all characters will be cut according to the size specified.



Real Dial Size OFF

Real Dial Size ON

Layers (Couches)

Les couches dans la rangée 1 sur votre panneau de superposition du clavier coïncident avec la rangée 2. Les couches dans la rangée 3 sur votre panneau de superposition du clavier coïncident avec la rangée 4. La rangée 5 crée des flocons de neige 3D.



Real Dial Size

(Disque de Définition de la Taille Réelle)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche When It's Cold Outside (Quand il Fait Froid Dehors), les flocons de neige sont créés à la même hauteur. Si vous avez sélectionné le **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la sélection du Disque de Définition de la Taille.



Real Dial Size OFF
(Désactivé)

Real Dial Size ON
(Activé)