



Winter Woodland Forêts d'Hiver



English

About this Cartridge.	4
Quick Start Project	8

Français

Au Sujet de Cette Cartouche	10
Projet de Commencement Rapide	14

Español

Información Acerca de este Cartucho.	16
Proyecto de Iniciación Rápida.	20

Über Diese Kassette	22
Schnellstartprojek.	26

Icon Gallery	28
Galerie d'Icônes	29

Contact Us	119
Contactez-nous	120

Galería de Iconos	30
Bildergalerie	31

Contáctenos	121
Verbinden Sie sich mit uns	122

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is **Real Dial Size**?




Real Dial Size OFF



Real Dial Size ON

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Winter Woodland, all base characters are created at the same height. The Layer, Shadow/Blackout, Tag, and Card features are sized proportionately to fit the base characters. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the selected dial size.



Aa

Real Dial Size OFF

Aa

Real Dial Size ON

The character shown in red is the Key Height Character. All other characters will cut out in proportion to this letter unless Real Dial Size is pressed. If Real Dial Size is pressed, all characters will be sized according to the actual dial size you selected.


!	@	#	\$	%	^	&	*	(	)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	E	R	F	Y	U	I	O	P
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p
A	S	D	F	G	H	J	K	L	
a	s	d	f	g	h	j	k	l	/
Z	X	C	V	B	N	M	Æ	Œ	Ç
z	x	c	v	b	n	m	æ	œ	ç
~	`	+	{	”	;	—	×	÷	?
€	£	¢	□	◁▷	-	∞	,	:	•

What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Winter Woodland cartridge are Layers, Shadow/Blackout, Tag, Card, Font, and Font Shadow.



To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.



TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

Where is the bonus font?

The Winter Woodland cartridge contains a font that can be accessed through the Font feature. The Font Shadow feature is sized proportionately to fit the Font feature.



Now you're ready to try a project!



Season's Greetings Card

Share the joy of the holidays with this fun card!

Materials:

- Cardstock: green, red, cream, white
- Ribbon: 15" red checkered
- Silver glitter spray
- Small foam squares
- Paper trimmer
- Adhesive



Step One:

Cut card. Using green cardstock, select Card feature and cut one 5 1/2" <deer2>. Cut one 10 1/2" x 5 1/4" block of cream cardstock. Fold and adhere inside card for liner.



Step Two:

Cut tag. Using red cardstock, select Tag feature and cut one 5 1/2" <deer2>. Coat with glitter spray. Cut *season's greetings*. Using white cardstock, cut two 2 1/2" <seasgrt>. Coat one set with glitter spray. Layer and adhere to tag as shown.



Step Three:

Tie ribbon around card. Use foam squares to adhere tag to card as shown.

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce qui le **Real Dial Size** fait?
(Disque de Définition de la Taille Réelle)



Real Dial Size OFF
(Désactivé)



Real Dial Size ON
(Activé)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Winter Woodland (Forêts d'Hiver) tous les caractères de base ont été créés à la même hauteur. Les fonctions Layers (Couches), Shadow/Blackout (Ombrage/Noircissement), Tag (Etiquette), et Card (Carte) ont été dimensionnées proportionnellement pour s'adapter aux caractères de base. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la sélection du disque de définition de la taille.



Aa

Real Dial Size OFF
(Désactivé)

Aa



Real Dial Size ON
(Activé)

Le caractère indiqué en rouge est le Key Height Character (Caractère de Hauteur Majeur). Toutes les autres lettres seront coupées proportionnellement à ce caractère à moins que le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle) soit pressé. Si vous avez choisi le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), toutes les caractères auront une dimension en accord avec la sélection du Disque de Définition de la Taille.

!	@	#	\$	%	^	&	•	(	)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	E	R	F	Y	U	I	O	P
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p
A	S	D	F	G	H	J	K	L	
a	s	d	f	g	h	j	k	l	/
Z	X	C	V	B	N	M	Æ	Œ	Ç
z	x	c	v	b	n	m	æ	œ	ç
~	`	+	{	”	;	—	x	÷	?
€	£	¢	□	◁▷	-	°	,	:	•

Quelle est la police de caractère cadeau bonus?

La cartouche Winter Woodland (Forêts d'Hiver) contient une police de caractère qui peut être accédée à travers la fonction Font (Police de Caractères). La fonction Font Shadow (Ombrage - Police de Caractères) a été dimensionnée proportionnellement à la fonction Font (Police de Caractères).



Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Carte de Meilleurs Vœux

Partagez la joie des fêtes avec cette carte amusante!

Matériaux:

- Cardstock: vert, rouge crème, blanc
- Ruban: à carreaux rouge et blanc de 1 1/2" (3.81 cm)
- Aérosol de paillettes argentées
- Petits carrés de mousse
- Massicot Papier
- Colle



Étape Un:

Pour couper la carte. En utilisant du papier cartonné vert, sélectionnez la fonction Card (Carte) et coupez un <deer2> de 5 ½" (13.97 cm). Coupez une pièce de papier cartonné couleur crème de 10 ½" x 5 ¼" (26.67 cm x 13.33 cm). Pliez-la en deux et collez-la dans la carte tel que papier doublure.



Étape Deux:

Pour couper l'étiquette. En utilisant du papier cartonné rouge, sélectionnez la fonction Tag (Etiquette) et coupez un <deer2> de 5 ½" (13.97 cm). Appliquez l'aérosol de paillettes argentées. Pour couper *season's greetings* (meilleurs vœux). En utilisant du papier cartonné blanc, coupez deux <seasgrt> de 2 ½" (6.35 cm). Appliquez l'aérosol de paillettes argentées sur un des jeux de mots. Disposez en couches et collez-les sur l'étiquette tel qu'il est montré.



Étape Trois:

Passez le ruban autour de la carte. Utilisez des carrés de mousse pour coller l'étiquette sur la carte tel qu'il est montré.

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el **Real Dial Size?**
(Disco de Definición de Tamaño Real)




Real Dial Size OFF
(Desactivado)



Real Dial Size ON
(Activado)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto posible. En el cartucho Winter Woodland (Bosques Invernales), todos los caracteres de base se crean a la misma altura. Las funciones Layers (Capas), Shadow/Blackout (Sombrear/Oscurecer), Tag (Etiqueta), y Card (Tarjeta) se han dimensionado proporcionalmente para ajustarse a los caracteres base. Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real) todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño seleccionado a través del disco de definición.



Real Dial Size OFF
(Desactivado)

Real Dial Size ON
(Activado)

El carácter señalado en rojo es el Key Height Character (Carácter de Altura Clave). Todas las demás letras se cortarán en proporción a este carácter a menos que presione el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real). Si lo presiona, todas las letras y formas se dimensionarán de acuerdo con el disco de definición de tamaño real que usted seleccionó.


!	@	#	\$	%	^	&	*	(	)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	E	R	F	Y	U	I	O	P
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p
A	S	D	T	G	H	J	K	L	
a	s	d	t	g	h	j	k	l	/
Z	X	C	V	B	N	M	Æ	Œ	Ç
z	x	c	v	b	n	m	æ	œ	ç
~	`	+	{	”	;	—	x	÷	?
£	ƒ	¢	Π	◁	—	•	,	:	•

¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Winter Woodland (Bosques Invernales) son Layers (Capas), Shadow/Blackout (Sombrear/Oscurecer), Tag (Etiqueta), Card (Tarjeta), Font (Tipos de Letra) y Font Shadow (Sombrear - Tipos de Letra).



Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.



DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

¿Cuál es el tipo de letra gratis adicional?

El cartucho Winter Woodland (Bosques Invernales) contiene un tipo de letra al que se puede acceder a través de la función Font (Tipos de Letra). La función Font Shadow (Sombrear - Tipos de Letra) ha sido diseñada para ajustarse proporcionalmente a la función Font (Tipos de Letra).



|Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto|



Tarjeta de Saludo para unas Felices Fiestas

¡Comparta la alegría de las fiestas con esta entretenida tarjeta!

Materiales:

- Papel Cardstock: verde, rojo, crema, blanco
- Cinta: roja a cuadros de 15" (38.1 cm)
- Spray de brillo plateado
- Cuadrados de espuma pequeños
- Guillotina
- Pegamento



Paso Uno:

Para cortar la tarjeta. Usando papel cardstock verde, seleccione la función Card (Tarjeta) y corte un <deer2> de 5 ½" (13.97 cm). Corte un trozo de papel cardstock color crema de 10 ½" x 5 ¼" (26.67 cm x 13.33 cm). Dóblelo por la mitad y péguelo dentro de la tarjeta como base de fondo.



Paso Dos:

Para cortar la etiqueta. Usando papel cardstock rojo, seleccione la función Tag (Etiqueta) y corte un <deer2> de 5 ½" (13.97 cm). Cubra con spray de brillo plateado. Para cortar *season's greetings* (felices fiestas). Usando papel cardstock blanco, corte dos <seasgrt> de 2 ½" (6.35 cm). Cubra un juego de palabras con spray de brillo plateado. Disponga una capa sobre la otra y pegue en la etiqueta tal como se muestra.



Paso Tres:

Pase una cinta alrededor de la tarjeta. Utilice los cuadrados de espuma para pegar la etiqueta a la tarjeta tal como se muestra.

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist Real Dial Size?

(Realgrößenwähler)




Real Dial Size OFF
(Aus)



Real Dial Size ON
(Ein)

Alle Zeichen/Formen sind vom kleinst möglichen zum höchstmöglichen Punkt hin bemessen. In Winter Woodland (Winterwald) sind alle Grundzeichen/-formen von einer Höhe. Die Eigenschaften Layers (Schichten), Shadow/Blackout (Abschattung/Verdunkelung), Tag (Etikett), und Card (Karte) sind proportional zu den Grundformen entworfen worden. Wählen Sie Real Dial Size (Realgrößenwähler), so werden alle Zeichen/Formen entsprechend der von Ihnen gewählten Größe ausgeschnitten.



Aa

Real Dial Size OFF
(Aus)

Aa

Real Dial Size ON
(Ein)

Das rot angezeigte Zeichen ist das Schlüsselhöhenzeichen. Alle anderen Buchstaben werden proportional zu diesem Zeichen geschnitten, wenn Realgrößen-einstellung nicht gedrückt ist. Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Buchstaben und Figuren nach der jeweiligen von Ihnen gewählten Größe ausgerichtet.


!	@	#	\$	%	^	&	•	(	)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	E	R	F	Y	U	I	O	P
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p
A	S	D	T	G	H	J	K	L	
a	s	d	t	g	h	j	k	l	/
Z	X	C	V	B	N	M	Æ	Œ	Ç
z	x	c	v	b	n	m	æ	œ	ç
~	`	+	{	”	;	—	x	÷	?
€	£	¢	□	◁▷	-	°	,	:	.

Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Winter Woodland (Winterwald) Kartusche sind Layers (Schichten), Shadow/Blackout (Abschattung/Verdunkelung), Tag (Etikett), Card (Karte), Font (Schrift), und Font Shadow (Abgeschattete Schrift).



Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.



TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Welches ist der zusätzliche Bonus-Schrifttyp?

Die Kassette „Winter Woodland“ (Winterwald) enthält eine Schrift, die über die Funktion Font (Schrift) aktiviert werden kann. Die Funktion Font Shadow (Abgeschattete Schrift) wurde proportional zur Funktion Font (Schrift) geschaffen.



Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Weihnachtskarte

Wünschen Sie frohe Festtage mit dieser lustigen Karte!

Materialien:

- Kartonpapier: grün, rot, cremefarben, weiß
- Geschenkband: 15" (38.1 cm) lang, rot-kariert
- Silbernes Glitzerspray
- Kleine Schaumstoffklebequadrate
- Papierschneidemaschine
- Klebstoff



Erster Schritt:

Für die Karte: Wählen Sie die Funktion Card (Karte) aus und stanzen Sie aus grünem Karton einen 5 1/2" (13.97 cm) großen <deer2> aus. Schneiden Sie ein 10 1/2" x 5 1/4" (26.67 cm x 13.33 cm) großes Quadrat aus cremefarbenem Karton aus, falten Sie es zusammen und kleben Sie es als Innenteil in die Karte.



Zweiter Schritt:

Für das Etikett: Wählen Sie die Funktion Tag (Etikett) aus und stanzen Sie aus rotem Karton einen 5 1/2" (13.97 cm) großen <deer2> aus und tragen Sie Glitzerspray auf. Für das *season's greetings*: Stanzen Sie aus weißem Karton zwei 2 1/2" (6.35 cm) große <seasgrt> aus. Sprühen Sie einen der Schriftzüge mit Glitzerspray ein. Legen Sie beide aufeinander und kleben Sie sie wie auf der Abbildung gezeigt auf das Etikett.



Dritter Schritt:


Befestigen Sie das Geschenkband an der Karte. Kleben Sie das Etikett mit den Klebequadraten wie auf der Abbildung gezeigt auf die Karte.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. Some characters are very detailed and cut better at a larger dial size.

Winter Woodland Creative Features:

Layers
Shadow/Blackout
Tag
Card
Font
Font Shadow

*Not Available



Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créée en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec la caractère que vous avez choisie. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la Cartouche
Winter Woodland (Forêts d'Hiver) :

Layers (Couches)

Shadow/Blackout (Ombrage/Noircissement)


Tag (Étiquette)

Card (Carte)

Font (Police de Caractères)

Font Shadow (Ombrage - Police de Caractères)

*Not Available (Pas Disponible)



En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Winter Woodland (Bosques Invernales)

Funciones Creativas:

Layers (Capas)

Shadow/Blackout (Sombrear/Oscurecer)


Tag (Etiqueta)

Card (Tarjeta)

Font (Tipos de Letra)

Font Shadow (Sombrear-Tipos de Letra)

*Not Available (No Disponible)



In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Einige Formen sind sehr komplex, bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

Winter Woodland (Winterwald)

Creative Features:

Layers (Schichten)

Shadow/Blackout

(Abschattung/Verdunkelung)


Tags (Etikett)

Cards (Karte)

Font (Schrift)

Font Shadow (Abgeschattete Schrift)

*Not Available (Nicht vorhanden)





<Snowfl1-s>



<Snowflk1>

Not Available 	 	 
Layers  	Shadow/Blackout  	Tag  
Card	Font	Font Shadow



<Snowflk2>



<Snowflk2>

Not Available 	 	 
Card  	Font  	Font Shadow  
Layers	Shadow/Blackout	Tag



<Snowfl3-s>



<Snowfl3>

Not Available			
			
Layers	Shadow/Blackout	Tag	
			
	3	Font	Font Shadow
Card			



<Snowflk4-s>



<Snowflk4>

www.cricut.com

Not Available 		
Layers 	Shadow/Blackout 	Tag 
Card 		Font 
	Font Shadow 	



<Tree>



<Tree>

 Not Available	 	 
 Card	  Font	  Font Shadow



<Trees>



<Trees>

Not Available 	Layers 	Shadow/Blackout 	Tag 
Card 	Font 	Font Shadow 	



<Brncht1-s>



<Branch1>


Not Available 		
Layers 		
Card 		



<Brnch2-s>



<Branch2>


Not Available 		
Layers  	Shadow/Blackout  	Tag  
Card 	Font 	Font Shadow 



<Pnseta-s>



<Pnsettia>






<Holly-s>



<Holly>

www.cricut.com





<Bldg1>



<Bldg1-s>

Layers	Shadow/Blatout	Tag
  	   	   
Card	Font	Font Shadow



<Bldg2-s>



<Bldg2>





<Bldg3-s>



<Bldg3>

Layers	Shadow/Blackout	Tag
 	 	 
Card	Font	Font Shadow
 	 	 



<Bldg4-s>



<Bldg4>






<Snowman-s>



<Snowman>



Layers

Shadow/Blackout

Tag

Card

Font

Font Shadow



<Snowman-s>



<Snowman>

www.cricut.com


Not Available  Layers	 Shadow/Blackout	 Tag
 Card	 Font	 Font Shadow



<Cap>



<Cap>





<Gloves>



<Gloves>



Not Available

Layers



Shadow/Blackout



Tag



Card



Font



Font Shadow





<Skater-s>



<Skater>



Not Available



Layers

Shadow/Blackout

Tag



Card



Font



Font Shadow

50



<Skate-s>



<Skate>


Not Available 	 	 
Card  	Font  	Font Shadow  



< Skis >



< Skis >





<Sleigh-s>



<Sleigh>

www.cricut.com





<Horse>



<Horse>



Layers



Shadow/Blackout



Tag



Card



Font



Font Shadow





<Deer2-s>



<Deer2>


Not Available 	 	 
Layers  	Shadow/Blackout  	Tag  
Card	Font	Font Shadow



<Sqrll>



<Squirrel>





<Rabbit-s>



<Rabbit>

Not Available 	 	 
Card  	Font  	Font Shadow  




<Bird1-s>



<Bird1>

www.cricut.com






<Bird2-s>



<Bird2>



Card


Font

Font Shadow



<Bird3>

<BirdB>





<LetSnow>



<LetItSnow>



Not Available

Layers



Shadow/Blackout



Tag



Card



Font




Font Shadow



< SeasGr's >

Season's
GREETINGS

< SeasGr'tg >





<Peace-s>

PEACE

<Peace>



Layers

PEACE

PEACE

Shadow/Blackout



Tag



Card

C

C

Font

C

C

Font Shadow



<FrKis-s>

FROSTY
KISSES

<FrstyKss>


Not Available	Not Available	FROSTY KISSES	
Not Available	Not Available	FROSTY KISSES	
Layers	Shadow/Blackout	Tag	
Card	Font	Font Shadow	



<WntrWn>

WINTER
wonderland

<WntrWntr>





<WmWntr-s>

WARM
WINTER
wishes

<WmWntrWsh>



Layers



WARM
WINTER
wishes

Shadow/Blackout



Tag



Card



n

Font

N

n

N

Font Shadow



<MgWnt-s>

the
magic
of
WINTER

<MgcWnt>



Layers



Card

Not Available

the
magic
of
WINTER

Shadow/Blackout

the
magic
of
WINTER

the
magic
of
WINTER

Tag



M

M

m

m

Font

Font Shadow




<Brrrr>



<Brrrr>

www.cricut.com





<SnowDay-s>

SNOW
DAY

<SnowDay>

Not Available 	SNOW DAY SNOW DAY	 
Card  	Font  	Font Shadow  





Not Available	Not Available	Not Available	Not Available
Not Available	Not Available	Not Available	Not Available
Layers	Shadow/Blackout		Tag
Card	Font	Font Shadow	



<3dTr2-s>



<3 dTree2 >

Not Available	Not Available		Not Available
Not Available	Not Available		Not Available
Layers	Shadow/Blackout	Tag	
from	from	from	from
£	£	£	£
Card	Font	Font Shadow	



<3dSnwrm-s>



<3dSnwrm>

Not Available	Not Available	
Not Available		
Layers	Shadow/Blackout	Tag
thanks	+	+
thanks	+	+
Card	Font	Font Shadow




<3 dBld1-s>



<3 dBldg1>

www.cricut.com



Layers

Not Available

Not Available

Shadow/Blackout



Tag



Card



Font




Font Shadow



<3dBld2-s>



<3dBldg2>



Layers

Not Available

Shadow/Blackout

Not Available



Tag



Card



Font




Font Shadow



<3 dBIdB ->>



<3 dBIdB3 >





<3dBld4>



<3dBldg4>



Layers

Not Available

Shadow/Blackout

Not Available

Tag



Card



Font



Font Shadow






<3 dBld5>



<3 dBldg5>



Layers

Not Available

Not Available



Tag



Card



Font



Font Shadow



<3dBld6-s>



<3dBldg6>



Layers

Not Available

Not Available

Shadow/Blackout

Tag



Card



Font



Font Shadow

80




<3dBld7-s>



<3dBldg7>




www.cricut.com





<3 dBldg1 >




Folding Instructions
Instructions de Pliage
Instrucciones para el plegado de la tarjeta
Bastelanleitung




2




3




4



5




6









<3dBldg2 >




2




3



4




5




6



7




8



9





10







<3 dBldg3>





2




3






4





6




5





7






<3dBldg4>




1




2




3




4




5



6



7





8



9






10





<3dBldg5>



1





2




3



4



5



6



7



8






9












<3 dBldg6>

1








4





5





6



7






8







<3dldg7>

1





2





3




4




5









Shadow/Blackout









Font Shadow



For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) **Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time**



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2009 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
South Jordan, UT 84095
Made in China/Fabriqu  en Chine
www.provocraft.com + 05/09-7299

29-1046 Winter Woodland
Handbook

