



Zoo Day

Basics/Fondations



Creative Feature/Fonction Créative Zoo Font



For complete instructions see your Cricut® user manual.

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'utilisateur Cricut®.


Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut®.

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch.

No Shift/Sans la touche Shift (Touche de Majuscule)

With Shift/Avec la touche Shift (Touche de Majuscule)

Zoo Day



Zoo Day




No Shift/Sans la touche Shift (Touche de Majuscule)

With Shift/Avec la touche Shift (Touche de Majuscule)

Zoo Font



Zoo Font



Zoo Font