
Comencemos

Encienda la luz de su BrightPad™ de Cricut y prepárese a crear.

Enchufe

Use el cable Micro USB (incluido) con cualquier adaptador de corriente USB estándar (no incluido).

Encendido

Presione el botón de encendido para apagar. Mantenga presionado para apagar.

Ajustes de configuración

Pulse el botón de encendido consecutivamente para cambiar entre 3 configuraciones de iluminación.

Para información sobre los ajustes de luz del proyecto, consejos para escardar, etc., visite **help.cricut.com**

Start here
Commencez ici
Empieza aquí



Let's get started

Light up your Cricut BrightPad™ so you're ready to make.

Plug in

Use Micro-USB cable (included) with any standard USB power adapter (not included).

Power on

Press power button to turn on.
Press and hold to turn off.

Adjust settings

Press power button consecutively to cycle through 3 brightness settings.

For project light settings, weeding tips, and more, go to **help.cricut.com**

Allons-y

Illuminez votre Cricut BrightPad™ de sorte que vous êtes prêt à créer.

Brancher

Utilisez un câble micro-USB (fourni) avec n'importe quel adaptateur d'alimentation USB standard (non inclus).

Allumer

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre. Appuyez et maintenez pour éteindre.

Ajuster les paramètres

Appuyez sur le bouton d'alimentation consécutivement pour parcourir 3 réglages de luminosité.

Pour les réglages de lumière de projet, les conseils de désherbage, etc., veuillez consulter **help.cricut.com**