Summer Collection•Collection d'Été

27 PARIS THEMED IMAGES

27 IMAGES SUR LE THÈME PARIS

Use with all Cricut® machines
Pour être utilisé avec toutes les machines Cricut®

Summer in Paris

1 Cartridge/Cartouche • 1 Keypad Overlay/Panneau de Superposition du Clavier

Images should be cut at 5 ½" or larger for best results.
Les images doivent être coupées à 5 ½" (13.97 cm) ou plus pour de meilleurs résultats.

Cricut®	1" (2.54 cm)	5.5" (13.97 cm)
Cricut Create®	.25" (.64 cm)	11.5" (29.21 cm)
Cricut Expression®	.25" (.64 cm)	23.5" (59.69 cm)

Summer in Paris
Basics/Fondations

3D OBJECTS/OBJETS EN 3D

27 PARIS THEMED IMAGES • 27 IMAGES SUR LE THÈME PARIS.

The Cricut® name, marks, icon, and logotype are all trademarks of Provo Craft and Novelty, Inc. U.S. & foreign patents & patents pending.

Le Cricut® name, les marques, l'icône, et le logotype sont toutes les marques déposées du métier de Provo Craft and Novelty, Inc. Les Etats Unis et les brevets étrangers et brevets en instance.

2000317 Cricut Cartridge
Summer in Paris
0 93573 81655 0

©2010 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
Spanish Fork, UT 84660
Made in China/Fabriqué en Chine
www.provocraft.com • 02/10-8410

Layers

Real Dial Size

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Summer in Paris, the base images are all the same height and the blackouts and 3D parts are designed to fit them proportionately. If **Real Dial Size** is selected, all characters will be cut according to the size specified.

Real Dial Size OFF — **Real Dial Size** ON

Layers
(Couches)

Real Dial Size
(Disque de Définition de la Taille Réelle)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Summer in Paris (Un Été à Paris), les images de base ont toutes la même hauteur et les images noircies et les pièces en 3D ont été conçues pour s'ajuster à celles-ci proportionnellement. Si vous avez sélectionné le **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la taille sélectionnée.

Real Dial Size OFF (Désactivé) — **Real Dial Size** ON (Activé)